

Reolink

RLA-PP1

Operational Instructions



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



PAP 22

Raccolta Carta

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.008.0376



@ReolinkTech <https://reolink.com>

Contents

01	What's in the Box	02
02	Important Safety Instructions	02
03	Install the Device	04
04	Specifications	07
05	Legal Disclaimer	08
06	Notification of Compliance	09

01 What's in the Box

- RLA-PP1*1
- Operational Instructions*1
- Wire Nut*1

Compatibility: Compatible with Reolink Floodlight series cameras.
For the latest compatibility list, please visit: <https://reolink.com>.
Not compatible with third-party brands.

02 Important Safety Instructions

Read all Instructions and Safety Information before use



WARNING: Risk of electrical shock!

When using the device, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including:

1. Check your local laws for installation. Make sure you

follow all code standards when doing wire installation.

2. Before installing floodlight, disconnect power using the fuse or circuit breaker.
3. Do NOT plug into power until your floodlight camera is installed.
4. To use the device in wet locations, a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) is required on the circuit(s) or outlet(s). You can use receptacles with built-in GFCI protection to provide the necessary safety and reduce the risk of electric shock.

NOTES IF USING AN EXTENSION CORD:

1. Use only three-wire outdoor extension cords with three-prong grounding plugs and receptacles that match the appliance's plug.
2. Use only with an extension cord rated for outdoor use, such as SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.

1. Do not use with extension cords near water or where water may accumulate.
2. Keep lamps at least 16 feet from pools and spas.
3. Keep plugs and receptacles dry.
4. Use only on GFCI protected circuits.




NOTE:

Do not submerge the product in water.
SAVE THESE INSTRUCTIONS after installing the floodlight.

03 Install the Device

STEP 1 Connect Wires



Connect the live wire (black/brown), neutral wire (white/blue), and earth wire (yellow-green/green) from the power plug to the matching wires on the camera.



Live Wire	Neutral Wire	Earth Wire
		
		




Cover the wires with the wire nuts and twist them about 5 turns. Gently pull the nuts to make sure the connection is secure.



IMPORTANT NOTICE:

Avoid crossover connections. If you're unsure or can't identify the wires, consult an electrician for safety.

STEP 2 Secure the Mounting Bracket



First, please secure the mounting bracket according to the Operational Instructions* for Floodlight series camera. Both wall and eave mounting are available. After installation, remove the silicone plug from the plate groove to pass through the power plug cable.

STEP 3 Secure the Camera

Hide the wire nuts inside the mounting bracket, thread the wire through the groove, and then secure the floodlight to the bracket.

Mount the power plug according to operational instructions for the Floodlight series camera and adjust its angle.

STEP 4 Insert the Power Plug into the Socket

Make sure the installation is completed, then insert the power plug into the socket to power it on.

04 Specifications

Length: 6m (20 feet)

Weight: US version: 407g

EU version: 445g

UK version: 464g

AU version: 430g

05 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-

party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

06 Notification of Compliance

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Inhaltsverzeichnis

01	Lieferumfang	12
02	Wichtige Sicherheitshinweise	12
03	Das Gerät installieren	15
04	Spezifikationen	18
05	Gesetzlicher Haftungsausschluss	19
06	Konformitätserklärung	21

01 Lieferumfang

- RLA-PP1*1
- Gebrauchsanleitung*1
- Drahtmutter*1

HINWEIS: Kompatibilität: Kompatibel mit Kameras der Reolink Floodlight-Serie. Die aktuellste Kompatibilitätsliste finden Sie unter: <https://reolink.com>. Nicht kompatibel mit Produkten anderer Hersteller.

02 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Sicherheitshinweise



WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags!

Bei der Verwendung des Geräts sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachten, um

das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren:

1. Prüfen Sie lokale Vorschriften zur Installation. Stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Normen und Standards bei der Verkabelung einhalten.
2. Trennen Sie die Stromversorgung über die Sicherung oder den Leistungsschalter, bevor Sie die Fluter installieren.
3. Schließen Sie das Gerät NICHT an die Stromversorgung an, bevor die Flutlicht-Kamera installiert wird.
4. Für den Einsatz in feuchten Umgebungen ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) für die Stromkreise bzw. Steckdosen erforderlich. Sie können Steckdosen mit integriertem FI-Schutz verwenden, um die notwendige Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

HINWEISE BEI VERWENDUNG EINES VERLÄNGERUNGSKABELS:

1. Verwenden Sie nur dreiadriges Verlängerungskabel für den Außenbereich mit dreipoligen geerdeten Steckern und Steckdosen, die zum Stecker des Geräts passen.
2. Verwenden Sie nur ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel wie SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW oder SJTOOW.

ACHTUNG: GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.

1. Verwenden Sie es nicht mit Verlängerungskabeln in der Nähe von Wasser oder an Stellen mit möglicher Wasseransammlung.
2. Halten Sie die Lichter mindestens 5 Meter (16 Fuß) von

Schwimmbecken und Spas entfernt.

3. Halten Sie Stecker und Steckdosen trocken.
4. Verwenden Sie es nur an FI-geschützten Stromkreisen.
3. Keep plugs and receptacles dry.
4. Use only on GFCI protected circuits.




HINWEIS:

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Bewahren Sie diese Anleitung nach der Installation des Fluters auf.

03 Das Gerät installieren

SCHRITT 1. Drähte verbinden



Verbinden Sie den Stromleiter (schwarz/braun), den Neutralleiter (weiß/blau) und den Erdleiter (gelb-grün/grün) des Netzsteckers mit den entsprechenden Drähten an der Kamera.





Live Wire



Neutral Wire



Earth Wire




Bedecken Sie die Drähte mit den Drahtmuttern und drehen Sie sie etwa 5 Mal um. Ziehen Sie vorsichtig an den Muttern, um sicherzustellen, dass die Verbindung fest und sicher ist.



WICHTIGER HINWEIS:

Vermeiden Sie Überkreuzverbindungen. Wenn Sie unsicher sind oder die Drähte nicht identifizieren können, wenden Sie sich aus Sicherheitsgründen an einen Elektriker.

SCHRITT 2. Die Montagehalterung befestigen



Bitte befestigen Sie zunächst die Montagehalterung gemäß der Gebrauchsanleitung* für Kameras der Floodlight-Serie. Es ist sowohl eine Wand- als auch eine Traufenmontage möglich. Nach der Installation entfernen Sie den Silikonstopfen aus der Nut der Halterung, um das Stromkabel durchzuziehen.

SCHRITT 3. Die Kamera befestigen

Hängen Sie die Kamera an die Halterung.

Verstecken Sie die Drahtmuttern in der Montagehalterung, fädeln Sie den Draht durch die Nut und befestigen Sie dann das Flutlicht an der Halterung.

Montieren Sie den Netzstecker gemäß der Gebrauchsanleitung für die Kamera der Floodlight-Serie und stellen Sie den Winkel nach Bedarf ein.

SCHRITT 4. Den Netzstecker in die Steckdose stecken

Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose, um das Gerät einzuschalten.

04 Spezifikationen

Länge: 6 Meter (20 Fuß)

Gewicht: US-Version: 407g

EU-Version: 445g

UK-Version: 464g

AU-Version: 430g

05 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

06 Konformitätserklärung

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenu

01	Contenu de la boîte	24
02	Consignes de sécurité importantes	24
03	Installation de l'appareil	26
04	Caractéristiques techniques	30
05	Mentions légales	31
06	Déclaration de conformité	33

01 Contenu de la boîte

- RLA-PP1*1
- Mode d'emploi*1
- Domino de connexion*1

REMARQUE : Compatibilité: Compatible avec les modèles des séries Reolink Caméra floodlight. Pour la liste de compatibilité la plus récente, veuillez consulter : <https://reolink.com>. Non compatible avec les marques tierces.

02 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les instructions et informations de sécurité avant utilisation



Attention : Risque de choc électrique !

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, respectez toujours les consignes suivantes afin de minimiser les risques d'incendie,

de choc électrique et de blessures :

1. Consultez les réglementations locales avant l'installation et assurez-vous de suivre toutes les normes en vigueur pour le câblage.
2. Avant d'installer le projecteur, coupez l'alimentation en utilisant le fusible ou le disjoncteur.
3. Ne PAS brancher l'appareil tant que la caméra du projecteur n'est pas installée.
4. Pour une utilisation dans des zones humides, un dispositif de protection contre les fuites à la terre (GFCI) est nécessaire sur le circuit ou la prise. Utilisez des prises avec une protection GFCI intégrée pour garantir la sécurité et réduire le risque de choc électrique.

NOTES SI VOUS UTILISEZ UNE RALLONGE :

1. Utilisez uniquement des rallonges extérieures à trois fils avec des fiches et des prises de terre à trois broches compatibles avec la fiche de l'appareil.
2. Utilisez uniquement des rallonges conçues pour un usage extérieur, telles que SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

1. Ne pas utiliser de rallonges à proximité de l'eau ou dans des zones où l'eau pourrait s'accumuler.
2. Maintenez les lampes à au moins 5 mètres des piscines et des spas.
3. Gardez les fiches et les prises au sec.
4. Utilisez uniquement sur des circuits protégés par un GFCI.




NOTE :

Ne pas immerger le produit dans l'eau.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS après l'installation du projecteur.

03 Installation de l'appareil

ÉTAPE 1 : Connexion des fils



Connectez le fil de phase (noir/marron), le fil neutre (blanc/bleu), et le fil de terre (jaune-vert/vert) de la prise aux fils correspondants de la caméra.





Live Wire



Neutral Wire



Earth Wire




Recouvrez les fils avec les dominos et serrez-les d'environ 5 tours. Tirez doucement pour vérifier la connexion.



AVIS IMPORTANT :

Éviter les connexions croisées. Si vous avez un doute, consultez un électricien.

ÉTAPE 2 : Fixation du support de montage



Fixez d'abord le support de montage selon le mode d'emploi* de l'Série Floodlight caméra. Montage mural ou en bordure de toit possible.

Après installation, retirez le bouchon en silicone de la rainure pour passer le câble de la prise.

ÉTAPE 3 : Fixation de la caméra

Accrochez la caméra sur le support

Cachez les dominos de connexion à l'intérieur du support de montage, passez le fil dans la rainure, puis fixez le projecteur au support.

Montez la prise selon le mode d'emploi de l'Série Floodlight caméra et ajustez son angle.

ÉTAPE 4 : Insérer la fiche d'alimentation dans la prise de courant

Une fois l'installation terminée, branchez la prise pour alimenter l'appareil.

04 Caractéristiques techniques

Longueur : 6 m (20 pieds)

Poids :

Version américaine : 407 g

Version UE : 445 g

Version britannique : 464 g

Version AU : 430 g

05 Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet.

Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

06 Konformitätserklärung

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus :

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contenuto

01	Contenuto della confezione	36
02	Istruzioni importanti per la sicurezza	36
03	Installazione del dispositivo	39
04	Specifiche tecniche	42
05	Disclaimer Legale	43
06	Notifica di conformità	45

01 Contenuto della confezione

- RLA-PP1*1
- Istruzioni d'uso*1
- Dado per i cavi connexion*1

NOTA: Compatibilità: Compatibile con i modelli della serie Reolink Floodlight telecamera. Per l'elenco aggiornato delle compatibilità, visitare il sito: <https://reolink.com>. Non compatibile con marchi di terzi e parti.

02 Istruzioni importanti per la sicurezza importanti

Leggere tutte le istruzioni e le informazioni di sicurezza prima dell'uso



ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica!

Quando si utilizza il dispositivo, seguire sempre le indicazioni e precauzioni di sicurezza base per ridurre il rischio di incendi,

scosse elettriche e lesioni personali, tra cui:

1. Verificare le normative locali per l'installazione. Assicurarsi di seguire tutti gli standard di sicurezza durante l'installazione dei cavi.
2. Prima di installare, scollegare l'alimentazione tramite il fusibile o l'interruttore automatico.
3. NON collegare la telecamera Foodlight alla presa di corrente finché non è installata.
4. Per utilizzare il dispositivo in luoghi umidi, è necessario un interruttore differenziale (GFCI) sul/sui circuito/i o sulla/e presa/e. È possibile utilizzare prese con protezione GFCI integrata per garantire la sicurezza necessaria e ridurre il rischio di scosse elettriche.

DA NOTARE, NEL CASO IN CUI SI UTILIZZASSE UNA PROLUNGA:

1. Utilizzare solo prolunghe per esterni a tre fili con spine con messa a terra a tre poli e prese adatte alla spina dell'apparecchio.
2. Utilizzare solo con una prolunga adatta all'utizzo per esterni, come SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.

1. Non utilizzare con prolunghe vicino all'acqua o dove potrebbe accumularsi dell'acqua.
2. Tenere le lampade ad almeno 5 metri da piscine e spa.
3. Mantenere spine e prese sempre asciutte.
4. Utilizzare solo su circuiti con protezione GFCI.




NOTA:

Non immergere il prodotto in acqua.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI dopo l'installazione.

03 Installazione del dispositivo

STEP 1 Collegamento dei cavi



Collega il cavo sotto tensione (nero/marrone), il cavo neutro (bianco/blu) e il cavo di messa a terra (giallo-verde/verde) dalla spina di alimentazione ai cavi corrispondenti sulla telecamera.





Live Wire



Neutral Wire



Earth Wire




Copri i fili con i dadi per cavi e avvita di circa 5 giri. Tira delicatamente i dadi per assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.



AVVISO IMPORTANTE:

Evitare connessioni incrociate. Se non si è sicuri o non si riesce a identificare i fili, consultare un elettricista per sicurezza.

STEP 2 Fissaggio della staffa di montaggio



Per prima cosa, fissa la staffa di montaggio secondo le istruzioni d'uso* per Floodlight serie telecamera. Sono disponibili sia il montaggio a parete che quello a grondaia. Dopo l'installazione, rimuovi il tappo in silicone dalla scanalatura della piastra, per farlo passare attraverso il cavo della spina di alimentazione.

STEP 3 Fissare la telecamera

Appendi la telecamera alla staffa.

Nascondi i dadi per cavi all'interno della staffa di montaggio, fai passare il cavo attraverso la scanalatura e quindi fissa il proiettore

alla staffa.

Monta la spina di alimentazione secondo le istruzioni operative per Floodlight serie telecamera e regolarne l'angolazione.

STEP 4 Inserire la spina di alimentazione nella presa

Assicurati che l'installazione sia completata, quindi inserisci la spina di alimentazione nella presa per accenderla.

04 Specifiche tecniche

Lunghezza: 6 m (20 piedi)

Peso: Versione USA: 407 g

Versione UE: 445 g

Versione UK: 464 g

Versione AU: 430 g

05 Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del

prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima..

06 Notifica di conformità

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Índice

01	Contenido de la caja	48
02	Instrucciones de seguridad importantes	48
03	Instalación del dispositivo	51
04	Especificaciones	54
05	Aviso legal	55
06	Notificación de cumplimiento	57

01 Contenido de la caja

- RLA-PP1*1
- Instrucciones operativas*1
- Tuerca para cableconexión*1

NOTA: Compatibilidad: Solo es compatible con las cámaras de la Serie Floodlight. Para obtener la última lista de compatibilidad, por favor visita: <https://reolink.com>. No es compatible con marcas de terceros.

02 Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo



ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica

Durante el uso del dispositivo, cumpla siempre con las

precauciones de seguridad básicas para deducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daño personal, las cuales incluyen:

1. Consulte las leyes y regulaciones locales para la instalación. Asegúrese de seguir todos los códigos y normas pertinentes durante la instalación con cables.
2. Antes de instalar la luz de inundación, desconecte la alimentación en la caja de disyuntores o la de fusibles.
3. NO conecte la cámara con luz de inundación hasta que esta esté ya instalada.
4. Para utilizar la cámara en lugares húmedos, se requiere un interruptor de circuito por fallo a tierra (GFCI) en el/los circuito(s) o toma(s). Puede utilizar receptáculos con protección GFCI incorporada para proporcionar la seguridad necesaria y reducir el riesgo de descarga eléctrica.

NOTAS SI UTILIZA UN CABLE ALARGADOR:

1. Utilice únicamente cables alargadores de exterior de tres hilos con clavijas de tres patas con toma de tierra y receptáculos que coincidan con el enchufe del aparato.
2. Utilice únicamente un cable alargador apto para el uso en exteriores, como SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.

CUIDADO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

- 1.1. No utilice el aparato con alargadores cerca del agua o donde pueda acumularse el agua.
2. Mantenga las luces a una distancia mínima de 5 metros (16

pies) de piscinas y spas.

3. Mantenga secos los enchufes y receptáculos.
4. Utilice el dispositivo solo con circuitos protegidos por GFCI.3. Mantenere spine e prese sempre asciutte.
4. Utilizzare solo su circuiti con protezione GFCI.




NOTA:

No sumerja el producto en el agua.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES después de la instalación de la luz de inundación.

03 Instalación del dispositivo

Paso 1. Conectar cables



Conecta el cable fase (negro/marrón), cable neutro (blanco/azul) y cable de tierra (amarillo-verde/verde) del cable de alimentación a los cables correspondientes de la cámara.





Live Wire



Neutral Wire



Earth Wire




Tapa los cables con la tuerca para cable y gírala unas cinco vueltas. Extrae de manera suave la tuerca para asegurarte que la conexión sea segura.



AVISO IMPORTANTE:

Evita conexiones cruzadas. Si no estás seguro o no puedes identificar los cables, consulta un electricista para garantizar seguridad.

Paso 2. Asegurar el soporte de montaje



Ante todo, fija el soporte de montaje siguiendo las Instrucciones operativas* para las cámaras de la Serie Floodlight. Están disponible tanto el montaje en pared como el bajo alero. Después de la instalación, quita el tapón de silicona desde la ranura de la placa para que pase el cable de alimentación.

Paso 3. Asegurar la cámara

Cuelga la cámara en el soporte.

Esconde la tuerca para cables dentro del soporte de montaje. Pase el cable por la ranura y, a continuación, asegura la luz de inundación al soporte.

Monta el cable de alimentación conforme a las Instrucciones operativas para las cámaras de la Serie Floodlight y, luego, ajusta su ángulo.

Paso 4. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente

Asegúrate de que la instalación está finalizada, para luego insertar el cable de alimentación en la toma de corriente.

04 Especificaciones

Longitud: 6 m (20 ft)

Peso: Versión EE. UU.: 407 g

Versión UE: 445 g

Versión R.U.: 464 g

Versión AU: 430 g

05 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes

y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

06 Notificación de cumplimiento

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.