REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465

RECICLA
Al Azul

PAP 22
Raccolta Carta

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


58.03.009.0076

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : P952

OMVI X16 PoE

Operational Instructions



@ReolinkTech https://reolink.com

EN

Contents

01 What's in the Box ····· 02
02 Device Overview ····· 03
03 Initial Setup ····· 05
04 Maintenance Guidelines ····· 11
05 Install the Camera ····· 12
06 Specifications ····· 23
07 Important Safety Instructions ····· 23
08 Troubleshooting ····· 24
09 Legal Disclaimer ····· 25
10 Notification of Compliance ····· 26

01 What's in the Box


Camera


Mounting Bracket
(Pre-installed)


Mounting Template


1m Ethernet Cable


PoE Injector


Power Cord
(for PoE Injector)


Pack of Screws


Waterproof Lid




Surveillance Sticker




Operational Instructions

NOTE:
Mounting bracket compatible with C-type holes on Reolink D20 and RLA-JBL1 junction boxes (junction box sold separately; wall-mount only).

What You Also Need *Not Included*



#1 & #2 PH Screwdrivers




Power Drill



Ladder
(If Necessary)

02 Device Overview

❶❹ Lens
❷❸❼ Dual-Light LEDs (Spotlight & IR)
❺❻ Infrared LEDs
❽ Microphone
❾ LAN Port
❿ Power Port
⓫ Bracket Screws
⓬ Mounting Bracket
⓭ Mounting Base
⓮ Reset Button
⓯ microSD Card Slot
⓰ Speaker



03 Initial Setup

Step 1. Download the Reolink App or Client

• **On Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **On PC**

Download the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

NOTE:
To connect the camera to a Reolink PoE NVR, use the NVR interface for setup.

Step 2. Insert the microSD Card (Optional)

Rotate the bracket to expose the microSD slot. Use a #1 Phillips screwdriver to open the cover, insert the card (sold separately), and secure the cover back in place.




NOTE:
It is recommended to use a Class 10, 512GB microSD card for video storage.

Step 3. Power on the Camera

1. Connect the camera to a PoE injector with an Ethernet cable.
2. Power on the PoE injector and connect it to your router.

NOTE:
When powered on, the PT lens will rotate. If the camera does not respond, reset it and cover the lens to trigger night mode. If the lights still remain off, contact Reolink Support.




To Router/NVR: Data Only

To IP Camera: PoE (Data + Power)

NOTE:
The camera can also be powered via a PoE switch, a 12V/3A DC adapter, or a Reolink PoE NVR.
(Sold separately)


Step 4. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.



Step 5. Disconnect the Ethernet Cable Before Installation

For easier installation, it is recommended to disconnect the camera's Ethernet cable before starting. Reconnect them according to the instructions during installation.



04 Maintenance Guidelines

Tip 1. Mounting for Optimal Image Quality

Ensure both the camera location and the monitored area are evenly lit.

Avoid pointing at light sources or directly at windows to prevent flare and overexposure.

Avoid installing in deep shade; position the camera to face a well-lit zone.

Tip 2. Protecting Your Camera

Keep the LAN Port and power port dry and free from dirt/debris to maintain its resistance.


Tip 3. Regular Maintenance

Periodically clean the lens gently with a soft cloth.

05 Install the Camera

Step 1. Choose a Mounting Location

Recommended installation height:
3 m (9.8 ft) or higher.




Step 2. Choose a Mounting Option

A Ceiling Mounting

B Wall Mounting


C Corner Mounting (Optional)



NOTE:
Corner mounting requires the RLA-BKC1 V2.0 corner bracket, sold separately.

Step 3. Secure the Mounting Bracket


1. Loosen the camera's captive screws by turning them counterclockwise. Slide out the bracket as shown.




2. Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the mounting base.

NOTE:
Use the included drywall anchors if needed.

A Ceiling Mounting




B Wall Mounting




Step 4. Secure the Camera

1. Select a cable routing method based on your installation.


A Top Routing




B Side Routing



C Bottom Routing




2. Attach the safety tether and pass the cable through the opening. Seat the camera into the bracket, then tighten the screws clockwise.



Step 5. Connect the Waterproof Lid and Ethernet Cable

Hang the camera on the mount and connect the Waterproof Lid (refer to next page) and Ethernet cable.



Waterproof Lid Connection

❶ Slide End Cap **A**, O-Ring **C**, and Barrel **D** onto the cable.


❷ Connect the cable to the camera, then tighten **D** securely onto the port.

❸ Open Grommet (**B**), attach it around the cable, then press it firmly into **D**.

** Push it in as far as it will go.*

❹ Slide **C** to the joint, then tighten **A** to seal the connection.


** Do not over-tighten to avoid squeezing out the seal.*



NOTE:
For optimal weatherproofing, use the recommended Ethernet cable shown below.


Step 6: Adjust the Camera Angles

The upper panoramic cam



NOTE:
The upper dual-lens module can be panned manually and tilted remotely using the Reolink APP, Client, or NVR.

The lower PT cam



NOTE:
The PTZ lens can be remotely controlled through the Reolink App, Client, or NVR.


06 Specifications

Operating Temperature: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Operating Humidity: 10%~90%
Weight: 2.85KG
For additional specifications, please visit https://reolink.com/.


07 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of child.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
9. This product contains a light source of energy efficiency class F.



Non-replaceable light source



Non-replaceable control gear

08 Troubleshooting

Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub

If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at https://support.reolink.com/.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address https://reolink.com/certification-compliance/

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site https://reolink.com/certification-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more:
https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

***Product Overview**

Designed for home or commercial surveillance, this PoE camera allows you to remotely view and manage live footage via its companion applications or a Reolink NVR/Hub system.

DE

Inhalt

01 Lieferumfang ····· 30
02 Geräteübersicht ····· 31
03 Ersteinrichtung ····· 33
04 Wartungsrichtlinien ····· 39
05 Installation der Kamera ····· 40
06 Spezifikationen ····· 51
07 Wichtige Sicherheitshinweise ····· 51
08 Fehlerbehebung ····· 52
09 Haftungsausschluss ····· 53
10 Konformitätserklärung ····· 54

01 Lieferumfang


Kamera


Montagehalterung
(Vorinstalliert)


Montageschablone


1m Ethernet-Kabel


PoE-Injektor


Netzkabel
(für PoE-Injektor)


Packung Schrauben


Wasserdichter Verschluss




Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung

HINWEIS:
Die Montagehalterung ist mit den C-Typ-Löchern an den Verteilerdosen Reolink D20 und RLA-JBL1 kompatibel (Verteilerdose separat erhältlich; nur Wandmontage).

Was Sie außerdem benötigen **Nicht enthalten*



Kreuzschlitzschraubendreher
Nr. 1 und 2




Akkuschrauber



Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

❶❹ Objektiv
❷❸❼ Dual-Licht-LEDs (Spotlight & IR)
❺❻ Infrarot-LEDs
❽ Mikrofon
❾ LAN-Anschluss
❿ Stromanschluss
⓫ Halterungsschrauben
⓬ Montagehalterung
⓭ Montagebasis
⓮ Resetknopf
⓯ microSD-Kartensteckplatz
⓰ Lautsprecher



03 Ersteinrichtung

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **Auf dem PC**

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie zu https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

HINWEIS:
Um die Kamera mit einem Reolink PoE-NVR zu verbinden, verwenden Sie die NVR-Oberfläche zur Einrichtung.

Schritt 2. microSD-Karte einlegen (optional)

Drehen Sie die Halterung, um den microSD-Steckplatz freizulegen. Verwenden Sie einen #1 Phillips Kreuzschlitzschraubendreher, um die Abdeckung zu öffnen, die Karte (separat erhältlich) einzusetzen und die Abdeckung wieder zu befestigen.




HINWEIS:
Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB für die Videospeicherung zu verwenden.

Schritt 3. Kamera einschalten

1. Schließen Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.
2. Schalten Sie den PoE-Injektor ein und schließen Sie ihn an Ihren Router an.

HINWEIS:
Beim Einschalten dreht sich das PT-Objektiv. Sollte die Kamera nicht reagieren, setzen Sie sie zurück und decken Sie das Objektiv ab, um den Nachtmodus zu aktivieren. Sollten das Licht weiterhin ausgeschaltet bleiben, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support.




Zum Router/NVR: Nur Daten

Zur IP-Kamera: PoE (Daten + Strom)

HINWEIS:
Die Kamera kann über einen PoE-Schalter, einen 12V/3A DC-Adapter oder einen Reolink PoE NVR mit Strom versorgt werden. (Separat erhältlich)


Schritt 4. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



Schritt 5. Ethernet-Kabel vor der Installation trennen

Für eine einfachere Installation wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor Beginn zu trennen. Schließen Sie sie während der Installation gemäß den Anweisungen wieder an.



Trennen

04 Wartungsrichtlinien

Tipp 1. Montage für optimale Bildqualität

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Kamerastandort als auch der überwachte Bereich gleichmäßig beleuchtet sind.

Vermeiden Sie es, auf Lichtquellen oder direkt auf Fenster zu zeigen, um Fackeln und Überbelichtung zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Installation im tiefen Schatten; positionieren Sie die Kamera so, dass sie einer gut beleuchteten Zone zugewandt ist.

Tipp 2. Schützen Sie Ihre Kamera

Halten Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss trocken und frei von Schmutz/Ablagerungen, um seinen Widerstand aufrechtzuerhalten.


Tipp 3. Regelmäßige Wartung

Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig vorsichtig mit einem weichen Tuch.

05 Installation der Kamera

Schritt 1. Einen Montageort wählen

Empfohlene Einbauhöhe: 3 m (9,8 ft) oder höher.




Schritt 2. Wählen Sie eine Befestigungsoption

A Deckenmontage

B Wandmontage


C Eckmontage (Optional)



HINWEIS:
Für die Eckmontage ist die Eckhalterung RLA-BKC1 V2.0 erforderlich, die separat erhältlich ist.

Schritt 3. Befestigen Sie die Halterung


1. Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben der Kamera, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie die Halterung wie abgebildet heraus.




2. Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die mitgelieferten langen Schrauben, um den Befestigungssockel zu befestigen.

HINWEIS:
Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.

A Deckenmontage




B Wandmontage




Schritt 4. Kamera sichern

1. Wählen Sie eine Kabelführungsmethode basierend auf Ihrer Installation aus.

A Verlegung von oben **B** Seitliche Verlegung **C** Verlegung unten




2. Befestigen Sie die Sicherheitsleine und führen Sie das Kabel durch die Öffnung. Setzen Sie die Kamera in die Halterung ein und ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest.




Schritt 5. Wasserdichter Verschluss und Ethernet-Kabel verbinden

Hängen Sie die Kamera an die Halterung und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung (siehe nächste Seite) und das Ethernet-Kabel an.



Montage der Wetterschutzkappe


❶ Schieben Sie die Endkappe A, den O-Ring C und die Hülse D auf das Kabel.
❷ Schließen Sie das Kabel an die Kamera an und ziehen Sie D fest am Anschluss an.
❸ Öffnen Sie die Tülle (B), legen Sie sie um das Kabel und drücken Sie sie fest in D hinein.
** Drücken Sie sie so weit wie möglich hinein.*
❹ Schieben Sie C auf die Verbindungsstelle und ziehen Sie A fest, um die Verbindung abzudichten.
** Ziehen Sie sie nicht zu fest an, damit die Dichtung nicht herausgedrückt wird.*



HINWEIS:
Verwenden Sie für einen optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen das unten abgebildete, empfohlene Ethernet-Kabel.


Schritt 5: Kamerawinkel anpassen

Die obere Panoramakamera



HINWEIS:
Das obere Dual-Objektiv-Modul kann manuell geschwenkt und mit der Reolink-App, dem Client oder dem NVR aus der Ferne gekippt werden.

Die untere PT-Kamera



HINWEIS:
Das PTZ-Objektiv kann über die Reolink-App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.


06 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~90%
Gewicht: 2.85KG
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.


07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.
9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Fehlerbehebung

Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

09 Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://reolink.com/certification-compliance/

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team auf https://support.reolink.com, bevor Sie die Produkte zurückschicken.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

***Produktübersicht**

Diese PoE-Kamera wurde für die Überwachung zu Hause oder in gewerblichen Bereichen entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Live-Bilder über die zugehörigen Apps oder ein Reolink NVR-/Hub-System aus der Ferne anzusehen und zu verwalten.

FR

Sommaire

01 Contenu de la boîte 58
02 Présentation de l'appareil 59
03 Configuration Initiale 61
04 Consignes d'entretien 67
05 Installation de la Caméra 68
06 Spécifications 79
07 Consignes de sécurité importantes 79
08 Résolution des problèmes 80
09 Mentions légales 81
10 Avis de conformité 82

01 Contenu de la boîte


Caméra


Support de Montage
(Préinstallé)


Gabarit de montage


Câble Ethernet 1m


Injecteur PoE


Cordon d'alimentation
(pour injecteur PoE)


Sachet de vis


Écrou Étanche




Autocollant
de Surveillance




Notice d'utilisation

REMARQUE :
Support de montage compatible avec les trous de type C des boîtiers de jonction Reolink D20 et RLA-JBL1 (boîtier de jonction vendu séparément ; montage mural uniquement).

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin *Non Inclus



Tournevis cruciforme n° 1 et n° 2




Perceuse électrique



Échelle
(Si nécessaire)

02 Présentation de l'appareil

❶❹ Objectif
❷❸❼
LED à double éclairage
(Spot-LED et IR)
❺❻ LED infrarouges
❽ Micro
❾ Port LAN
❿ Port d'Alimentation
⓫ Vis pour support
⓬ Support de fixation
⓭ Base de Fixation
⓮ Bouton de réinitialisation
⓯ Fente pour carte microSD
⓰ Haut-parleur



03 Configuration Initiale

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

• Sur Smartphone

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• Sur PC

Téléchargez le Client Reolink : Allez sur https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

REMARQUE :
Pour connecter la caméra à un NVR Reolink PoE, utilisez l'interface du NVR pour la configuration.

Étape 2. Insérez la carte microSD (Optionnel)

Faites pivoter le support pour accéder à la fente pour carte microSD. Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour ouvrir le cache, insérez la carte (vendue séparément), puis refermez et fixez le cache.




REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser une carte microSD Classe 10, 512Go pour le stockage vidéo.

Étape 3. Allumer la caméra

1. Branchez la caméra à un injecteur PoE avec un câble Ethernet.
2. Allumez l'injecteur PoE et connectez-le à votre routeur.

REMARQUE :
Une fois allumé, l'objectif PT effectue une rotation. Si la caméra ne réagit pas, réinitialisez-la et couvrez l'objectif pour activer le mode nuit. Si les lumières restent éteintes, contactez le service d'assistance Reolink.




Vers Routeur/NVR : Données Uniquement


Vers Caméra IP : PoE (Données + Alimentation)

REMARQUE :
La caméra peut être alimentée via un commutateur PoE, adaptateur 12V/3A CC ou NVR PoE Reolink.

Étape 4. Initialiser la caméra


Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.





Étape 5. Débranchez le Câble Ethernet Avant l'Installation

Pour une installation plus facile, il est recommandé de débrancher le câble Ethernet de la caméra avant de commencer. Rebranchez-les selon les instructions pendant l'installation.



Débranchement

04 Consignes d'entretien

Conseil 1. Installation pour une qualité d'image optimale

Assurez-vous que l'emplacement de la caméra et la zone surveillée sont uniformément éclairés.

Évitez de pointer la caméra vers des sources lumineuses ou directement vers des fenêtres afin d'éviter les reflets et la surexposition.

Évitez de l'installer dans un endroit très ombragé ; positionnez la caméra de manière à ce qu'elle soit orientée vers une zone bien éclairée.

Conseil 2. Protection de votre caméra

Maintenez le port LAN et le port d'alimentation au sec et exempts de saleté/débris pour préserver leur résistance.


Conseil 3. Entretien régulier

Nettoyez régulièrement l'objectif avec précaution à l'aide d'un chiffon doux.

05 Installation de la Caméra

Étape 1. Choisir un emplacement de montage

Hauteur d'installation recommandée : 3m ou plus.




Étape 2. Choisissez une option de montage

A Montage au plafond

B Montage Mural


C Montage en angle (En option)



REMARQUE :
Le montage en angle nécessite le support d'angle RLA-BKC1 V2.0, vendu séparément.

Étape 3. Fixez le support de montage


1. Desserrez les vis imperdables de la caméra en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites glisser le support comme indiqué




2. Percez des trous comme indiqué sur le gabarit de montage. Utilisez les vis longues fournies pour fixer la base de montage.

REMARQUE :
Utilisez les chevilles pour plâtre incluses si nécessaire.

A Montage au plafond




B Montage Mural




Étape 4 . Fixer la caméra

1. Choisissez une méthode de passage des câbles en fonction de votre installation.


A **Acheminement par le haut**




B **Acheminement latéral**



C **Acheminement par le bas**




2. Fixez la sangle de sécurité et faites passer le câble par l'ouverture. Placez la caméra dans le support, puis serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.




Étape 5. Connectez l'Écrou Étanche et le Câble Ethernet

Accrochez la caméra au support et connectez le couvercle étanche (voir page suivante) et le câble Ethernet.



Comment Installer l'Écrou Étanche


❶ Faites glisser l'embout d'extrémité A, le joint torique C et le manchon D sur le câble.
❷ Connectez le câble à la caméra, puis serrez fermement D sur le port.
❸ Ouvrez le Joint (B), placez-le autour du câble, puis appuyez fermement dans D.
** Enfoncez-le aussi loin que possible.*
❹ Faites glisser C jusqu'au raccord, puis serrez A pour sceller la connexion.
** Ne serrez pas trop pour éviter d'écraser le joint.*



REMARQUE:
Pour une étanchéité optimale, utilisez le câble Ethernet recommandé illustré ci-dessous.


Étape 6 : Ajustez l'Angle de la Caméra

Caméra panoramique supérieure



REMARQUE :
Le module du haut à double objectif peut être orienté manuellement et incliné à distance via l'application Reolink, Client ou NVR.

Caméra PT inférieure



REMARQUE :
L'objectif PTZ peut être contrôlé à distance via l'application Reolink, logiciel client ou NVR.


06 Spécifications

Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
Poids : 2.85KG
Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter https://reolink.com/.


07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacer uniquement par le même type d'accessoires ou un type équivalent recommandé par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage de température recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage d'humidité recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
6. L'appareil contient (ou est livré avec) de petits composants, des éléments en plastique de petite taille et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.
7. L'appareil contient (ou est livré avec) des câbles ou cordons qui peuvent présenter un risque de strangulation. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



Source lumineuse non remplaçable



Dispositif de contrôle non remplaçable

08 Résolution des problèmes

La caméra ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle est ajoutée au NVR ou au Home Hub Reolink

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR ou à un Home Hub, veuillez vous assurer que le micrologiciel de votre caméra, NVR et Hub est mis à jour avec la dernière version. Si le problème persiste après la mise à jour, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/.

09 Mentions légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Avis de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address: https://reolink.com/certification-compliance/

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans, valable uniquement s'il a été acheté auprès du magasin officiel Reolink ou d'un revendeur agréé Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouvel achat. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le retourner, nous vous recommandons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine et de retirer la carte SD insérée avant le retour.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité disponibles sur reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez visiter notre site de support officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de retourner les produits : https://support.reolink.com.

Conditions d'Utilisation

En utilisant le Logiciel Intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes et conditions entre vous et Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Reconnaissance des Marques

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

***Présentation du produit**

Conçue pour la surveillance domestique ou professionnelle, cette caméra PoE vous permet de visionner et de gérer à distance les images en direct via ses applications associées ou un système NVR/Hub Reolink.

IT

Indice

01 Contenuto della confezione 86
02 Panoramica del dispositivo 87
03 Configurazione iniziale 89
04 Linee guida per la manutenzione 95
05 Installazione della telecamera 96
06 Specifiche 107
07 Istruzioni per la sicurezza importanti 107
08 Risoluzione dei Problemi 108
09 Disclaimer legale 109
10 Notifica di conformità 110

01 Contenuto della confezione


Telecamera


Staffa di montaggio
(Preinstallato)


Dima di montaggio


Cavo Ethernet da 1m


Iniettore PoE


Cavo di alimentazione
(per iniettore PoE)


Confezione di viti


Coperchio impermeabile




Cartello
di sorveglianza




Istruzioni operative

NOTA:
La staffa di montaggio è compatibile con lo schema dei fori tipo C delle scatole di giunzione Reolink D20 e RLA-JBL1 (scatole di giunzione vendute separatamente; solo per montaggio a parete).

Cos'altro ti serve ** Non incluso*



Cacciaviti PH #1 e #2




Trapano elettrico



Scala
(Se necessario)

02 Panoramica del dispositivo

❶❹ Obiettivo
❷❸❼ LED a doppia luce (faretto e IR)
❺❻ LED a infrarossi
❽ Microfono
❾ Porta LAN
❿ Porta di alimentazione
⓫ Viti per la staffa
⓬ Staffa di montaggio
⓭ Base di montaggio
⓮ Pulsante di reset
⓯ Slot per scheda microSD
⓰ Altoparlante



03 Configurazione iniziale

Passaggio 1. Scaricare l'app o il client Reolink

• **Su Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **Su PC**

Scaricare il client Reolink: andare su https://reolink.com > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

NOTA:
Per collegare la telecamera a un NVR PoE Reolink, utilizzare l'interfaccia NVR per la configurazione.

Passaggio 2. Inserire la scheda microSD (Opzionale)

Ruotare la staffa per esporre lo slot microSD. Utilizzare un cacciavite Phillips #1 per aprire il coperchio, inserire la scheda (venduta separatamente) e fissare nuovamente il coperchio.




NOTA:
Si consiglia di utilizzare una scheda microSD di classe 10 da 512 GB per l'archiviazione dei video.

Passaggio 3. Accendere la telecamera

1. Collegare la telecamera a un iniettore PoE con un cavo Ethernet.
2. Accendere l'iniettore PoE e collegarlo al router.

NOTA:
all'accensione, l'obiettivo PT ruota. Se la telecamera non risponde, ripristinala e copri l'obiettivo per attivare la modalità notturna. Se le luci rimangono spente, contatta l'assistenza Reolink.




Al router/NVR: solo dati


Alla telecamera IP: PoE (dati + alimentazione)

NOTA:
La telecamera può essere alimentata tramite uno switch PoE, un adattatore DC da 12 V/1 A o un NVR PoE Reolink.

Passaggio 4. Inizializzare la telecamera


Toccare il pulsante “+” all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.





Passaggio 5. Scollegare il cavo Ethernet prima dell'installazione

Per facilitare l'installazione, si consiglia di scollegare il cavo Ethernet dalla telecamera prima di iniziare. Ricollegarli seguendo le istruzioni durante l'installazione.



Scollegamento

04 Linee guida per la manutenzione

Consiglio 1. Montaggio per una qualità ottimale delle immagini

Assicurarsi che la posizione della telecamera e l'area monitorata siano illuminate in modo uniforme.

Evitare di puntare la telecamera verso fonti di luce o direttamente verso finestre per prevenire riflessi e sovraesposizione.

Evitare l'installazione in zone troppo ombreggiate; posizionare la telecamera in modo che sia rivolta verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Protezione della telecamera

Mantenere la porta LAN e la porta di alimentazione asciutte e pulite, prive di polvere o detriti, per preservarne la resistenza.

Consiglio 3. Manutenzione regolare

Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.

05 Installazione della telecamera


Passaggio 1. Scegliere una posizione di montaggio

Altezza di installazione consigliata: 3 m (9,8 ft) o superiore.



Passaggio 2. Scegli un'opzione di montaggio


A Montaggio a soffitto **B** Montaggio a parete **C** Montaggio ad angolo (Opzionale)



NOTA:
per il montaggio ad angolo è necessaria la staffa angolare RLA-BKC1 V2.0, venduta separatamente.

Passaggio 3. Fissare la staffa di montaggio


1. Allentare le viti imperdibili della telecamera ruotandole in senso antiorario. Far scorrere la staffa verso l'esterno come mostrato.




2. Praticare i fori seguendo la dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe in dotazione per fissare la base di montaggio.

NOTA:
Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.

A Montaggio a soffitto




B Montaggio a parete




Passaggio 4. Fissare la telecamera

1. Selezionare un metodo di instradamento dei cavi in base alla propria installazione.


A **Passaggio dall'alto**




B **Passaggio laterale**



C **Passaggio dal basso**




2. Fissa il cavetto di sicurezza e fai passare il cavo attraverso l'apertura. Inserisci la telecamera nella staffa, quindi serra le viti in senso orario.




Passaggio 5. Collegare il coperchio impermeabile e il cavo Ethernet

Appendere la telecamera al supporto e collegare il coperchio impermeabile (fare riferimento alla pagina successiva) e il cavo Ethernet.



Come installare il cappuccio impermeabile


1. Far scorrere il cappuccio terminale A, l'O-ring C e il cilindro D sul cavo.
2. Collegare il cavo alla telecamera, quindi stringere saldamente il componente D sulla porta.
3. Aprire la guarnizione in gomma (B), posizionarla attorno al cavo e premerla con decisione all'interno di D.
   ** Spingerla fino in fondo.*
4. Far scorrere C fino al punto di giunzione, quindi stringere A per sigillare il collegamento.
   ** Non stringere eccessivamente per evitare di deformare o far fuoriuscire la guarnizione.*



NOTA:
Per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici, utilizzare il cavo Ethernet consigliato mostrato di seguito.


Passaggio 6: Regolare l'angolazione della telecamera

Telecamera panoramica superiore



NOTA:
Il modulo superiore a doppio obiettivo può essere ruotato manualmente in orizzontale e inclinato da remoto tramite l'app, il client o l'NVR Reolink.

Telecamera PT inferiore



NOTA:
L'obiettivo PTZ può essere controllato da remoto tramite l'app, il client o l'NVR Reolink.


06 Specifiche

Temperatura di funzionamento: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Umidità di funzionamento: 10%~90%
Peso: 2.85KG
Per ulteriori specifiche, visitare il sito https://reolink.com/.


07 Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati da Reolink.
2. Non utililzzare il dispositivo in un ambiente con temperature superiori all'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con umidità superiore all'intervallo consigliato.
4. Non tentare di smotare, riparare o modificare il dispositivo da solo.
5. Rispettare sempre le leggi e i regolamenti di sicurezza locali durante l'uso.
6. Il dispositivo contiene (o è dotato di) componenti piccoli, elementi plastici e altri parti minute che possono causare soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di piccole parti.
7. Il dispositivo contiene (o è dotato di) cavi o corde che potrebbero causare rischi di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.
9. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Sorgente luminosa non sostituibile



Sorgente luminosa non sostituibile

08 Risoluzione dei Problemi

La telecamera non funziona correttamente quando viene aggiunta al NVR Reolink o all'Home Hub

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, del NVR e dell'Hub sia aggiornato all'ultima versione. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/.

09 Disclaimer legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più:
https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti,
https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

***Panoramica del prodotto**

Progettata per la videosorveglianza domestica o commerciale, questa telecamera PoE consente di visualizzare e gestire da remoto i filmati live tramite le app dedicate o un sistema Reolink NVR/Hub.

ES

Contenido

01 Contenido del paquete ····· 114
02 Vista general del dispositivo ····· 115
03 Configuración inicial ····· 117
04 Pautas de mantenimiento ····· 123
05 Instalación de la cámara ····· 124
06 Especificaciones ····· 135
07 Instrucciones de seguridad importantes ····· 135
08 Solución de problemas ····· 136
09 Aviso legal ····· 137
10 Notificación de conformidad ····· 138

01 Contenido del paquete


Cámara


Soporte de montaje
(Preinstalado)


Plantilla de montaje


Cable Ethernet de 1m


Inyector PoE


Cable de alimentación
(para inyector PoE)


Tornillos


Tapa impermeable




Pegatina
de vigilancia




Instrucciones
de funcionamiento

NOTA:
El soporte de montaje es compatible con orificios tipo C de las cajas de conexiones Reolink D20 y RLA-JBL1 (la caja de conexiones se vende por separado; exclusivo para montaje en pared).

¿Qué más necesitas? **No incluido*



#1 & #2 Destornilladores de estrella




Taladro eléctrico



Escalera
(Si es necesario)

02 Vista general del dispositivo

❶❹ Lente
❷❸❼
LED de doble iluminación (foco e infrarrojos)
❺❻ LED infrarrojos
❽ Micrófono
❾ Puerto LAN
❿ Puerto de alimentación
⓫ Tornillos del soporte
⓬ Soporte de montaje
⓭ Base de montaje
⓮ Botón de reinicio
⓯ Ranura para tarjeta microSD
⓰ Altavoz



03 Configuración inicial

Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente de escritorio

En tu teléfono inteligente

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink: Ves a https://reolink.com > Soporte > Centro de descargas > App & Client

NOTA:
Para conectar la cámara al NVR PoE de Reolink, utiliza la interfaz del NVR para la configuración.

Paso 2. Inserta la tarjeta microSD (opcional).

Gira el soporte para acceder a la ranura de la tarjeta microSD. Utiliza un destornillador Phillips #1 para abrir la cubierta, inserta la tarjeta (se vende por separado) y vuelve a colocar la cubierta en su lugar.




NOTA:
Se recomienda usar una tarjeta microSD 512GB de clase 10 para el almacenamiento del vídeo.

Paso 3. Enciende la cámara

1. Conecta la cámara a un inyector PoE con un cable Ethernet.
2. Enciende el inyector PoE y conéctalo al router.

NOTA:
Al encender la cámara, la lente PT girará. Si la cámara no responde, restablécela y cubre la lente para activar el modo nocturno. Si las luces siguen apagadas, ponte en contacto con el soporte técnico de Reolink.




Al router/NVR: solo datos

A la cámara IP: PoE (datos + alimentación)

NOTA:
La cámara puede alimentarse mediante un switch PoE, un adaptador de corriente de 12 V/2 A o un NVR PoE de Reolink.


Paso 4. Inicializa la cámara

Pulsa el botón “+” en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.



Paso 5. Desconecta el cable Ethernet antes de la instalación

Para facilitar la instalación, se recomienda desconectar el cable Ethernet de la cámara antes de comenzar. Vuelve a conectar los cables durante la instalación siguiendo las instrucciones.



Desconectar

04 Pautas de mantenimiento

Consejo 1. Instalación para una calidad de imagen óptima

Asegúrate de que tanto la ubicación de la cámara como el área monitorizada estén bien iluminadas de forma uniforme.

Evita apuntar hacia fuentes de luz o directamente hacia ventanas para prevenir reflejos y sobreexposición.

Evita instalar la cámara en zonas de sombra intensa; colócala orientada hacia un área bien iluminada.

Consejo 2. Protección de la cámara

Mantén el puerto LAN y el puerto de alimentación secos y libres de polvo o suciedad para conservar su resistencia.

Consejo 3. Mantenimiento regular

Limpia la lente periódicamente con un paño suave.

05 Instalación de la cámara

Paso 1. Selecciona un lugar de montaje

Altura de instalación recomendada: 3 m o más.




Paso 2. Elige una opción de montaje

A Montaje en techo

B Montaje en pared


C Montaje en esquina (Opcional)



NOTA:
El montaje en esquina requiere el soporte para esquinas RLA-BKC1 V2.0, que se vende por separado.

Paso 3. Fija el soporte de montaje


1. Afloja los tornillos cautivos de la cámara girándolos en sentido antihorario. Desliza el soporte hacia afuera, como se muestra en la imagen.




2. Taladra los agujeros según se indica en la plantilla de montaje. Utiliza los tornillos largos incluidos para fijar la base de montaje.

NOTA:
Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.

A Montaje en techo




B Montaje en pared




Paso 4. Asegura la cámara

1. Selecciona un método de guiado del cable según tu instalación.


A **Salida superior del cable**




B **Salida lateral del cable**



C **Salida inferior del cable**




2. Fija el cable de seguridad y pasa el cable por la abertura. Encaja la cámara en el soporte y aprieta los tornillos en sentido horario.




Paso 5. Conecta la tapa impermeable al cable Ethernet

Cuelga la cámara en el soporte y conecta la tapa impermeable (consulta la página siguiente) y el cable Ethernet.



Cómo instalar la tapa impermeable


❶ Desliza la tapa terminal A, la junta tórica C y el casquillo D sobre el cable.
❷ Conecta el cable a la cámara y, a continuación, aprieta firmemente la pieza D sobre el puerto.
❸ Abre el pasacables (B), colócalo alrededor del cable y presiónalo firmemente dentro de D.
** Introdúcelo hasta el fondo.*
❹ Desliza C hasta la unión y, a continuación, aprieta A para sellar la conexión.
** No aprietes en exceso para evitar que la junta se deforme o se salga.*



NOTA:
Para una protección óptima frente a la intemperie, usa el cable Ethernet recomendado que se muestra a continuación.


Paso 6: Ajusta los ángulos de la cámara

Cámara panorámica superior



NOTA:
El módulo superior de doble lente puede ajustarse manualmente en giro y controlarse en inclinación de forma remota mediante la app de Reolink, el cliente de escritorio o el NVR.

Cámara PT inferior



NOTA:
La lente PTZ puede controlarse de forma remota a través de la app de Reolink, el cliente de escritorio o el NVR.


06 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 %
Peso: 2.85KG
Para más especificaciones, por favor visita https://reolink.com/.


07 Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación
9. Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase F.



Fuente de luz no reemplazable



Equipo de control no reemplazable

08 Solución de problemas

La cámara no funciona correctamente al añadirse al NVR o Home Hub de Reolink

Si tu cámara Reolink no funciona correctamente después de añadirla a un NVR o Home Hub, asegúrate de que el firmware de la cámara, del NVR y del Hub esté actualizado a la última versión. Si el problema continúa después de la actualización, ponte en contacto con el soporte técnico de Reolink en https://support.reolink.com/.

09 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de conformidad

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web
https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se compra en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Sin embargo, si no está satisfecho con el producto y desea devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica y retire la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad de reolink.com

Asistencia técnica

Para asistencia técnica, visite por favor nuestro sitio oficial de soporte y comuníquese con nuestro equipo antes de devolver los productos: https://support.reolink.com.

Términos de servicio

Al utilizar el software del producto integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas comerciales

"Reolink" y otras marcas comerciales y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

***Descripción general del producto**

Diseñada para la vigilancia del hogar o de negocios, esta cámara PoE te permite ver y gestionar las imágenes en directo de forma remota a través de la aplicación de Reolink o de un sistema NVR/Home Hub de Reolink.