





101-E Patta · x1
pelle 1,6-1,8 mm




101-A Fronte · x1
pelle 1,6-1,8 mm




101-G Attacco fibbia · x2
pelle 1,2-1,4 mm




101-B Dorso · x1
pelle 1,6-1,8 mm




101-C Soffietto laterale · x2
pelle 1,6-1,8 mm




101-H Anello laterale · x2
pelle 1,6-1,8 mm




101-D Fondo · x1
pelle 1,6-1,8 mm



101-F Cinghietta di chiusura · x2
pelle 1,2-1,4 mm



101-J Attacco fibbia tracolla · x1
pelle 1,2-1,4 mm



101-I Terminale tracolla con fori · x1
pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA
In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI
vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA
2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA
Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE
Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO
Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 101

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.