N° 00 · LA MAPPA DELLA TUA COLLEZIONE

Come usare questo catalogo

Dove trovi cosa, quale formato scegliere e come stampare il primo foglio.



N° 00 · immagine illustrativa

BOTTEGA FERRANTE · COLLAUDATO · N° 00

Un cartamodello alla volta.

N° 00 · COSA RICEVI

200 file, otto categorie

Il catalogo contiene 200 file: 76 modelli base e le loro varianti di taglia e di dettaglio (Slim, Large, Mini, con patta, con tracolla…). Ogni file è un cartamodello completo, in tre formati. In più ricevi Il Percorso dei 7 Pezzi, Il Manuale di Bottega e tre regali.

CATEGORIA	FILE
01 Portafogli	40
02 Portacarte	22
03 Portachiavi	14
04 Borse, tracolle e shopper	46
05 Zaini e viaggio	38
06 Cinture	8
07 Accessori	22
08 Cappelli	10

Come sono organizzate le cartelle

Ogni categoria ha tre sottocartelle, una per formato; lo stesso pezzo ha lo stesso nome in tutte e tre.

```
Archivio
  01 Portafogli  …  08 Cappelli
    PDF A4  ·  fogli da stampare a casa
    PDF A1  ·  un solo foglio per la copisteria
    DXF     ·  per taglio laser o plotter
```

www.cartamodelli.club

N° 00 · I NOMI DEI FILE

Come si legge il nome di un file

Esempio

047 Portacarte a tre tasche - Slim - A4.pdf

— Il numero iniziale (047) è il N° d'archivio: è lo stesso nell'indice dell'E2 e dentro la guida del pezzo.

— Poi il nome del modello e, se c'è, la variante (Slim).

— Infine il formato: A4, A1 o DXF.

Le varianti

VARIANTE	COSA CAMBIA
Slim · Large · Mini	Misure ridotte dell'8%, aumentate del 10%, ridotte del 20% (nei portacarte le carte sporgono di più e gli interni restano adatti alle carte).
Con tasca extra · Con tasca esterna	Una tasca in più, interna o sul retro.
Con patta · Con patta rinforzata	Aggiunge una patta con bottone o magnete, oppure rinforzi sugli angoli e sui punti di tensione.
Tracolla regolabile	Aggiunge anelli a D e una tracolla con fibbia.
Angoli vivi	Gli angoli sono squadrati, non arrotondati.
Larga (40 mm) · Stretta (25 mm)	Larghezza della cintura.
Con foro extra	Due fori in più sulla cintura.
Taglia S · M · L · XL	Cappelli: circonferenza 56, 58, 60 e 62 cm (senza taglia: 57 cm).

N° 00 · I TRE FORMATI

Quale formato scegliere

FORMATO	PER CHI	COME SI USA
PDF A4	Chi stampa a casa.	Stampa tutti i fogli in A4 al 100% e uniscili con nastro di carta: i fogli si sovrappongono di 10 mm e ognuno indica a quale foglio si unisce.
PDF A1	Chi ha una copisteria vicina.	Una pagina sola, tutti i pezzi a grandezza naturale, senza unioni. Chiedi la stampa a scala 1:1 (100%), formato A1.
DXF	Chi taglia con laser o plotter.	Unità: millimetri. Le linee sono divise in livelli: CUT (taglio), STITCH (cucitura), FOLD (piega), MARK (riferimenti), TEXT e INFO.

Carta A4 o carta Carta

I fogli stampano bene su carta A4 e su carta Carta (Letter). L'importante è la scala: «Dimensioni reali» o «Scala 100%». Mai «Adatta alla pagina».

Il Quadrato di Controllo

Su ogni foglio c'è un quadrato di 50 x 50 mm con righe ogni 10 mm. Misuralo con un righello: se dà 50 mm esatti, la scala è giusta. Se no, rifai la stampa. Questo controllo vale per tutti i pezzi.

N° 00 · IL PRIMO FOGLIO

Stampa il primo cartamodello

1. Apri il file del pezzo scelto, formato PDF A4. La prima pagina è la guida: foto, materiali, pezzi da tagliare. La seconda ha il passo a passo.
2. Stampa dalla pagina 3 in poi (i fogli del cartamodello), al 100%.
3. Misura il Quadrato di Controllo: 50 mm.
4. Unisci i fogli come indicato in alto su ognuno («si unisce con…»). Alcuni hanno il disegno ruotato di 90°: gira il foglio per leggerlo.
5. Fai la Prova in Cartoncino prima di tagliare la pelle.

www.cartamodelli.club

N° 00 · COME LEGGERE IL DISEGNO

Le linee e le cote

SEGNO	SIGNIFICATO
Linea piena	Taglio: ritaglia lungo il lato interno.
Punti	Cucitura: un punto ogni 3-4 mm, a 3,5 mm dal bordo.
Tratto e punto	Piega.
Tratteggio a matita	Riferimento di montaggio: dove va una tasca, un bottone, una patta.
Freccia e misura	Cota: la misura del pezzo in millimetri.
Quadrato color cognac	Quadrato di Controllo (50 x 50 mm).

Sotto ogni pezzo trovi il suo codice (per esempio 047-A), il nome, quante copie tagliare (x2 significa due pezzi identici) e lo spessore consigliato della pelle.

I livelli

LIVELLO	COSA SIGNIFICA	TEMPO
1 / 3	Pezzi piccoli: una tecnica sola.	circa 3 ore
2 / 3	Più tecniche insieme: fodera, tasche, ferramenta, soffietto semplice.	circa 8 ore
3 / 3	Più pezzi, curve, giunzioni scarnite, strutture in tre dimensioni.	circa 14 ore

Le ore sono stime per un primo pezzo fatto a mano. I pezzi con più dimensioni (borse, zaini, cappelli) sono i più difficili: la Prova in Cartoncino è obbligatoria.

N° 00 · DA DOVE COMINCIARE

Comincia dal Percorso

Se è il tuo primo pezzo di cuoio, non scegliere a caso: segui il Percorso dei 7 Pezzi. Sono sette modelli in ordine di difficoltà, ognuno con una tecnica nuova.

	PEZZO	N° D'ARCHIVIO
1	Portacarte semplice a una tasca	041
2	Portafoglio bifold classico	001
3	Portachiavi e custodia	064
4	Cintura classica	161
5	Pochette a busta	077
6	Tracolla piccola (crossbody)	080
7	Zaino classico con patta	123

Ti serve altro?

Il Manuale di Bottega spiega il cuoio, il taglio, la cucitura e i bordi. La Cassetta Minima elenca i dodici attrezzi da comprare (e quelli da lasciare in negozio). Punto Sellaio in 20 Minuti mostra la cucitura passo passo. Dal Banco al Mercatino spiega come dare un prezzo ai pezzi se vuoi venderli.

Se qualcosa non va

PROBLEMA	COSA FARE
Il Quadrato non misura 50 mm	Rifai la stampa con «Dimensioni reali».
I fogli non si uniscono bene	Controlla che ogni foglio sia stampato al 100% e sovrapponi i 10 mm indicati.
I pezzi in cartoncino non combaciano	Fermati. Confronta le misure con le cote e controlla la scala. Se il Quadrato dà 50 mm, scrivici.
Una parte del foglio non viene stampata	Controlla che la carta e le impostazioni siano giuste: il disegno sta dentro i margini.

Per qualsiasi altra cosa: supporto@cartamodelli.club. Il contenuto dell'avviso legale (licenza e garanzia di 30 giorni) è nel documento «Avviso legale».

www.cartamodelli.club