N° 101 · BORSA MESSENGER - MINI

Borsa messenger - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 10 fogli A4



N° 101 · 240 x 184 x 72 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa messenger di circa 240 x 184 x 72 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

101-A	Fronte x1	240 x 184 mm
101-B	Dorso x1	240 x 184 mm
101-C	Soffietto laterale x2	174 x 72 mm
101-D	Fondo x1	252 x 72 mm
101-E	Patta x1	240 x 215 mm
101-F	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
101-G	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm
101-H	Anello laterale x2	70 x 24 mm
101-I	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
101-J	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 101 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
9. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
10. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
11. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1




101-G Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm



101-H Anello laterale · x2


pelle 1,6-1,8 mm



101-C Soffietto laterale · x2


pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 2, riga 1, colonna 1




101-F Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm



101-I Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm



101-J Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club


gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4



101-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 3



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club


gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6



101-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8



101-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 7



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10

attacco al dorso

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE



bottone/magnete maschio

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

240 mm

101-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club