# Microcontroller for IoT Application

Module 2: C/C++ Basics for Microcontroller II Minggu ke-2

Nazmi Febrian Sr. IoT Engineer - Axiata Digital Labs

# Komponen yang dibutuhkan

- 1. ESP32 Board
- 2. LED dan 220 Ohm Resistor
- 3. DHT11
- 4. Potentiometer
- 5. Kabel Jumper

#### Outline

- 1. Fungsi dan Library di Pemrograman C/C++ pada Mikrokontroler
- 2. Arrays, Pointers, dan String pada Arduino Framework
- 3. Typecasting dan Operasi Bitwise pada Pemrograman Mikrokontroler
- 4. Analog-to-Digital Converter (ADC)

# Fungsi dan Library di Pemrograman C/C++ pada Mikrokontroler

Fungsi adalah **sub-program** yang bisa **digunakan kembali** baik di dalam program itu sendiri, maupun di program yang lain.









# Penggunaan Fungsi

- Mengurangi penumpukan program di main()
- Membungkus program menjadi bagian-bagian kecil
- Memudahkan pembacaan program

#### Apa itu Fungsi?

Fungsi **adalah** sub-program yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri, maupun di program yang lain



#### Struktur Fungsi

```
tipe data
                   tipe data parameter
nilai kembalian
   int nama fungsi(int parameter) {
       // tubuh fungsi berisi
       // kode program dari fungsi
```

- Ada dua cara: definisi dan deklarasi
- Gunakan tipe void untuk fungsi yang tidak ada nilai balikan (output)
- Variabel lokal dan global?

- 1. Gunakan rangkaian sesuai dengan tugas terakhir yang diberikan
- 2. Buat fungsi berikut pada baris terakhir code di main.cpp

```
void initLed() {
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);

void ledOn() {
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
}

void ledOff() {
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
}
```

3. Definisikan fungsi yang di buat di bagian atas sebelum fungsi 'void setup()'

```
#include <Arduino.h>
void initLed();
void ledOn();
void ledOff();
```

4. Panggil fungsi tersebut di dalam 'void setup()' dan 'void loop()'

void setup() {

```
void loop() {
5. Lalu amati Built-in LED
```

```
// put your setup code here, to run once:
initLed();
// put your main code here, to run repeatedly:
ledOn();
delay(1000);
ledOff();
delay(1000);
```

 Ubah fungsi sebelumnya menjadi seperti berikut. Deklarasikan fungsi yang dibuat di bagian atas sebelum fungsi 'void setup()'

```
#include <Arduino.h>
#define LED1 BUILTIN LED
#define LED2 4
void initLed(int ledNumber) {
 pinMode(ledNumber, OUTPUT);
void ledOn(int ledNumber) {
 digitalWrite(ledNumber, HIGH);
void ledOff(int ledNumber) {
 digitalWrite(ledNumber, LOW);
```

2. Panggil fungsi tersebut di dalam 'void loop()' dan 'void setup()'dengan inputan

bilangan integer

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    initLed(LED1);
    initLed(LED2);

    void loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
        ledOn(LED1);
        ledOff(LED2);
        delay(1000);
        ledOn(LED2);
        ledOn(LED2)
```


3. Amati LED-LED yang menyala


#### Library pada Framework Arduino

- Library adalah sekumpulan fungsi yang mempermudah pengguna membuat program tertentu.
- Library pada Arduino mempersingkat waktu dalam membuat program untuk hardware tertentu

#### Download Library pada PlatformIO


Masuk ke menu 'Libraries' di PlatformIO dan ketik library yang ingin dicari.
 Dalam hal ini library sensor suhu 'dht adafruit'.





## Download Library pada PlatformIO

2. Buka dan klik 'install'



#### Sensor Suhu DHT11

Rentang pengukuran suhu Rentang pengukuran kelembaban


Resolusi

Tegangan input

Suplai arus

Periode sampling

DHT11	DHT22
0 to 50 °C +/-2 °C	-40 to 80 °C +/-0.5°C
20 to 90% <sup>+/-5%</sup>	0 to 100% +/-2%
Humidity: 1% Temperature: 1°C	Humidity: 0.1% Temperature: 0.1°C
3 – 5.5 V DC	3 – 6 V DC
0.5 – 2.5 mA	1 – 1.5 mA
1 second	2 seconds




Source: component101

- Buat rangkaian sesuai gambar.
- 2. Include library pada bagian awal file dan definisikan pin serta tipe DHT yang akan digunakan

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <OHT.h>

#include <DHT.h>

#define DHT_PIN 5
#define DHT_TYPE DHT11
```



3. Buat fungsi untuk pembacaan nilai suhu DHT11 seperti berikut.

```
float readTemp() {
return dht.readTemperature();
}
```

4. Deklarasi variabel yang ditubuhkan pada program serta fungsi yang sudah dibuat.

```
9 DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
10
11 float readTemp();
```

5. Panggil fungsi tersebut pada 'void loop()'

```
void loop() {{
    // put your main code here, to run repeatedly:
    float temperature = readTemp();
    Serial.println(temperature);
    delay(5000);
}
```

6. Amati keluaran sensor di terminal.

7. Ubah posisi variabel local suhu ke variabel global dan ubah fungsi tanpa

pengembalian.

8. Amati keluaran sensor di terminal.

```
DHT dht(DHT_PIN, DHT TYPE);
float temperature - a.
      void readTemp()
void readTemp();
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 readTemp();
 Serial.println(temperature);
 delay(5000);
void readTemp() {
 temperature = dht.readTemperature();
```

# Arrays, Pointers, dan String pada Arduino Framework


```
void loop() {
   if (Wifi.status() != WL_CONNECTED) {
        setupWifi();
   }
   if (Wifi.status() == WL_CONNECTED && !ESPMqtt.connected()) {
        setupMQTT();
   }
```

You'll learn about the relationship between arrays and pointers in C/C++ programming, the beauty of 'String' in Arduino, and variable Casting process in C/C++.

#### Array di C/C++

```
int suhu_1 = 0;
int suhu_2 = 0;
int suhu_3 = 0;
int suhu_4 = 0;
int suhu 5 = 0;
```

- → digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat.
- → setiap data dalam Array memiliki indeks yang dimulai dari angka 0
- → Deklarasi array harus disertai panjang array




## Let's try an Array implementation in uC


- Jalankan program berikut pada ESP32 board
- Amati keluaran UART

```
#include <Arduino.h>
int temp[3];
int tempLen;
int tempAverage;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 tempLen = sizeof(temp) / sizeof(temp[0]);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 for (int x = 0; x < tempLen; x++) {
   temp[x] = random(20,30);
 tempAverage = (temp[0] + temp[1] + temp[2]) / tempLen;
 Serial.println(tempAverage);
 delay(5000);
```

#### Pointer di C/C++

- Setiap variabel pada program memiliki alamat memori.
- Alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori (RAM).
- Alamat memori direpresentasikan dalam bilangan heksadesimal.





Source: Microchip Developer

#### Pointer Hands-On

- Jalankan program di samping
- Perhatikan nilai pointer yang ditampilkan
- Perhatikan cara pemanggilan isi pointer

```
#include <Arduino.h>
int temp[3];
int tempLen, tempAverage;
int *pointerTemp1, *pointerTemp2, *pointerTemp3;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);
  tempLen = sizeof(temp) / sizeof(temp[0]);
  pointerTemp1 = &temp[0];
  pointerTemp2 = &temp[1];
  pointerTemp3 = &temp[2];
 Serial.print("Alamat data pertama: ");
  Serial.println((unsigned int)pointerTemp1);
 Serial.print("Alamat data kedua: ");
 Serial.println((unsigned int)pointerTemp2);
 Serial.print("Alamat data ketiga: ");
 Serial.println((unsigned int)pointerTemp3);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 for (int x = 0; x < tempLen; x++) {
   temp[x] = random(20,30);
  tempAverage = (*pointerTemp1 + *pointerTemp2 + *pointerTemp3) / tempLen;
 Serial.println(tempAverage);
  delay(5000);
```

#### Tipe String pada Arduino Framework

#### Declaration

- o String(val)
- o String(val, base)
- o String(val, decimalPlaces)
- Beberapa contoh deklarasi String dari tipe data lain:
  - Array of char dengan double quote
  - Constant char dengan single quote
  - Variabel String lainnya
  - Constant integer atau long integer
  - Constant integer, dengan basis integer

- Variabel dengan tipe integer dan long integ
- an integer or long integer variable, using a specified base
- a float or double, using a specified decimal places

```
String stringOne = "Hello String";
String stringOne = String('a');
String stringTwo = String("This is a string");
String stringOne = String(stringTwo + " with more");
String stringOne = String(13);
String stringOne = String(analogRead(0), DEC);
String stringOne = String(45, HEX);
String stringOne = String(255, BIN);
String stringOne = String(millis(), DEC);
String stringOne = String(5.698, 3);
```

# String Hands-on

Berdasarkan code dari DHT11, buat fungsi berikut untuk baca suhu dan kelembaban

 Noid updateData() {

```
void updateData() {
  temp = dht.readTemperature();
  humid = dht.readHumidity();
}
```

2. Definisikan variable String di awal program

```
String printData;
String tempSentence = "Suhu saat ini: ";
String humidSentence = "Kelembaban saat ini: ";
```

# String Hands-on

3. Buat code berikut pada 'void loop()'

```
void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:
updateData();
printData = tempSentence + String(temp) + String(" C");
Serial.println(printData);
printData = humidSentence + String(humid) + String(" %");
Serial.println(printData);
delay(5000);
}
```

4. Perhatikan serial monitor hasil keluaran ESP32

Typecasting dan
Operasi bitwise pada
Pemrograman
Mikrokontroler

{C/C++}
Programing


The beauty of a high-level language like C is that **you don't need to understand** the details of the microcontroller architecture.

### Type Casting pada Arduino Framework

- Biasa disebut dengan type conversion atau pengubahan tipe satu ke tipe lainnya
- Format yang biasa digunakan:

(type\_name) expression

#### Operator di C/C++



#### Bit, Byte, Heksadesimal dan Desimal

- 1 byte = 8 bit = 2 karakter hexadesimal
- 1 byte range:
  - o 0 255 desimal
  - o 00000000 11111111 binary
  - o 00 FF heksadesimal

- Desimal basis 10
- Heksadesimal basis 16
- Biner basis 2

DECIMAL	HEX	BINARY
Θ	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	Α	1010
11	В	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	Е	1110
15	F	1111

# **Contoh Operasi Biner**

177	10110001			
195	1 1 0 0 0 0 1 1 OR/	179	10110011 >>	4
243	11110011	11	00001011	
177	10110001	470		
195	1 1 0 0 0 0 1 1 AND / &	179	10110011 <<	6
129	1000001	192	11000000	

#### Hands-on Bitwise operator

- 1. Misal sensor mengirim data suhu via uart sepanjang 16-bit.
- 2. 16-bit data tersebut harus dibagi 100 agar menjadi data suhu.
- 3. Kita terjemahkan data tersebut untuk dikirim hasilnya via uart.
- 4. Jalankan program di samping
- 5. Coba kirim dua karakter dengan HTerm
- Bandingkan nilai karakter yang dikirim dengan balikan mikrokontroler

```
#include <Arduino.h>
byte sensorData[2] = "";
byte counter = 0;
unsigned short tempShort;
float tempFloat;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (Serial.available()) {
    sensorData[counter] = Serial.read();
    counter++:
    if (counter > 1) {
      counter = 0:
      tempShort = (unsigned short)sensorData[0] & 0xFF;
      tempShort = tempShort | ((unsigned short)(sensorData[1] << 8) & 0xFF);</pre>
      tempFloat = (float)tempShort / 10;
      String data = "Nilai suhu sensor: " + String(tempFloat);
      Serial.println(data);
```

# Microcontroller Peripherals


Analog to Digital Converter (ADC)



ADC berfungsi mengubah nilai analog tegangan menjadi bilangan digital pada rentang tertentu


# Analog-to-Digital Converter (ADC)

- Melakukan pengukuran tegangan 0 3.3V ke dalam bilangan integer
- Resolusi: 12 bit -> 0 4095




Source: randomnerdstutorial

#### **ESP32 DEVKIT V1 - DOIT**



#### Potentiometer

- 1. PIN1 Potentiometer ke 3.3V ESP32
- 2. PIN2 Potentiometer ke PIN D5 ESP32
- 3. PIN3 Potentiometer ke GND ESP32



#### ADC Hands-On

- Jalankan program di bawah ini di ESP32.
- 2. Ubah-ubah potentiometer menggunakan obeng atau apapun
- Perhatikan hasil bacaan ADC di serial monitor.


```
#include <Arduino.h>

#define POT_PIN 4

int adcValue = 0;

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);

    // put your main code here, to run repeatedly:
    adcValue = analogRead(POT_PIN);
    Serial.println(adcValue);
    delay(5000);
}
```



# Ada Pertanyaan?