Acadêmico: Janderson Almeida dos Santos nº: 2201324444

1. Defina sistemas embarcados e apresente 3 exemplos com justificativa.

R– É um sistema de propósito específico que é utilizado no interior de um dispositivo, com o fim de acrescer ou otimizar funcionalidades.

Exemplo o sistema de um ar-condicionado, ele tem como função especifica controlar sistemas menores como refrigeração, swing e etc. O sistema do micro-ondas utiliza temporizadores para gerar contagem de tempo, onde esquenta comida, descongela e etc. Outro sistema é a dos semáforos que utilizam temporizadores também.

2. Apresente uma comparação entre sistemas embarcados e sistemas tradicionais.

R – No geral uma delas é que o software embarcado não pode usar alocação de memória dinâmica, nem memória virtual.

3. Descreva os que são restrições temporais e de consumo de energia.

- **R-** Sistema tem que ser correto tanto logicamente quanto temporalmente, ou seja, computar a resposta "em tempo".
- **R-** Consumir o mínimo de energia para prolongar a vida da bateria ou evitar a necessidade de um ventilador de arrefecimento.

4. O que é hardware/software codesign? Descreva as etapas (fases)?

- **R-** É o desenvolvimento simultâneo de ambos os aspectos do processo de design SoC IC de software e hardware por meio do uso de alto nível de simulação de abstração ou protótipos baseados em FPGA e / ou emuladores ASIC.
- **R-** São as etapas de especificação, particionamento, co-simulação, co-verificação, co-síntese e Análise e Validação.


5. Defina Microprocessador e Microcontrolador.

- R- Microprocessador é um circuito integrado que contem milhares ou até milhões de transistores.
- **R-** Microcontrolador é um microprocessador de proposito especial, isto é, destinado a controlar.

6. Dado o fluxo de estados abaixo de uma máquina de café e chá. Implemente este projeto no microcontrolador 8051, apresentando:


- Uma descrição da pinagem utilizada para o projeto;
- A máquina de estados de Mealy usando a tabela de transição de estados e o diagrama;
- O código da máquina de Mealy no micro-controlador 8051;

Descrever a sua solução com o máximo de detalhes possível, por exemplo, apresentando testes com simulador, inclusive descreva a forma como os testes foram feitos.



7. Pesquise e selecione 2 micro-controladores ou plataformas com microprocessadores (exceto o 8051) e apresente o esquema de pinagem (onde está localizado e sua função) para programação. Adicionalmente, apresente 1 exemplo de código utilizando a pinagem da placa para cada escolha.

PIC16F84



Os pinos no microcontrolador PIC16F84, têm o seguinte significado:

Pino nº 1, RA2 Segundo pino do porto A. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 2, RA3 Terceiro pino do porto A. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 3, **RA4** Quarto pino do porto A. O TOCK1 que funciona como entrada do temporizador, também utiliza este pino.

Pino nº 4, **MCLR** Entrada de reset e entrada da tensão de programação Vpp do microcontrolador.

Pino nº 5, **Vss** massa da alimentação.

Pino nº 6, **RB0** bit 0 do porto B. Tem uma função adicional que é a de entrada de interrupção.

Pino nº 7, RB1 bit 1do porto B. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 8, RB2 bit 2 do porto B. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 9, **RB3** bit 3 do porto B. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 10, RB4 bit 4 do porto B. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 11, RB5 bit 5 do porto B. Não tem nenhuma função adicional.

Pino nº 12, **RB6** bit 6 do porto B. No modo de programa é a linha de clock.

Pino nº 13, **RB7** bit 7 do porto B. Linha de dados no modo de programa.

Pino nº 14, Vdd Pólo positivo da tensão de alimentação.

Pino nº 15, OSC2 para ser ligado a um oscilador.

Pino nº 16, **OSC1** para ser ligado a um oscilador.

Pino nº 17, RAO bit 0 do porto A. Sem função adicional.

Pino nº 18, RA1 bit 1 do porto A. Sem função adicional.


Código:

clrf STATUS ;Banco 0 clrf PORTB ;Porto B = 0 bsf STATUS, POR ;Banco 1

movlw 0x0F ;Definir pinos de entrada e saída movwf TRISB ;Escrever no registro TRISB

//O exemplo acima mostra os pinos 0, 1, 2 e 3 são definidos como entradas e 4, 5, 6 e 7 como saídas.

PIC18F4550



- Portas de entrada e saída (RA, RB, RC, RD e RE);
- Canais de entradas analógicas (AN);
- Pinos de alimentação (VDD e VSS);
- Pinos de entrada para o oscilador externo (OSC);
- Portas de comunicação serial (RX e TX);
- Porta de comunicação USB (D+ e D-);

Os 35 pinos de I/O configuráveis, estão agrupados em 5 grupos denominados PORTAS, sendo:

- PORT A;
- PORT B;
- PORT C;
- PORT D;
- PORT E;

- 8. Descreva as funções da interrupção por Timers/Counters no micro-controlador 8051.
- **R-** Nos microprocessadores em geral, os temporizadores são utilizados para gerar contagem de tempo, medir largura de pulsos externos, troca de tarefa e muitas outras funções.

O microcontrolador AT89S52 possui internamente três contadores/temporizadores denominados timer 0, timer 1 e timer 2. Ambos podem ser configurados para operar Individualmente e podem ser habilitados por software ou hardware.

- 9. Imagine um sistema de embalagem de produtos. O sistema controla esteiras, uma com produtos e outra com caixas de embalagem. No final da esteira de produtos, o produto é "derrubado" dentro de uma caixa que está na esteira logo abaixo. A caixa tem certa capacidade de produtos. Um sensor no final da esteira de produtos (um feixe de luz, por exemplo) detecta a queda do produto e envia um pulso a cada produto. Esse sinal deve ser conectado ao pino que mapeia a entrada do contador (timer/counter), o qual deve ser ajustado para a capacidade da caixa. Após o enchimento da caixa é gerada uma interrupção. O tratamento dessa interrupção deve então:
 - Parar a esteira de produtos;
 - Andar a esteira de caixas para posicionar uma nova caixa; e
 - Acionar novamente o contador e a esteira de produtos.

Fazer um programa para o micro-controlador 8051 de tal forma que o sistema fique livre para quaisquer outras tarefas enquanto a caixa não está cheia, ou seja, evitar o *busy-waiting*. Descrever a sua solução com o máximo de detalhes possível, inclusive a forma como os testes foram feitos. Fazer quaisquer suposições que se fizerem necessárias, por exemplo, mesmo não tendo o hardware do sensor, supor que o mesmo envia o pulso, o qual é lido por um pino do micro-controlador.

ROSETTA CODE

8051 pino de interrupção externa é o 3.2