REVIT CONTRACTING
شركة ريفيت للمقاولات العامة والتوريدات

إصدار 2026 الحصري

✨ الدليل الاستشاري المجاني الشامل لمالكي الشقق والفيلات

دليل المالك الذكي
لتشطيب شقتك أو فيلتك

كشف أسرار التوفير المالي، التسلسل الهندسي المعتمد لـ 12 مرحلة تشطيب، تفادي أخطر 7 أخطاء مكلفة في التأسيس، وقوائم فحص واستلام البنود كخبير معتمد.

- 📐 تسلسل المراحل من الطوب للمفتاح
- ⚠️ تفادي أخطاء السباكة والكهرباء
- 📋 قوائم فحص المهندس (Checklists)
- 💰 أسرار توفير 25% من الميزانية

إعداد: **الفريق الاستشاري والهندسي لشركة ريفيت**

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء | قيد 92504

مقدمة: لماذا تحتاج إلى التخطيط الهندسي المسبق؟

تشطيب الشقة أو الفيلا هو ثاني أكبر قرار مالي تتخذه بعد شراء العقار. للأسف، تشير الإحصاءات الميدانية إلى أن أكثر من 70% من الملاك يقعون في فخ إهدار 20% إلى 35% من ميزانيتهم بسبب العشوائية في اختيار الصنايعية وغياب التنسيق الهندسي وإعادة التكسير بعد الإنهاء.

القاعدة الذهبية الأولى في عالم التشطيب:

«المتر غير المدروس هندسياً قبل البدء يكلفك ضعف ثمنه مرتين: مرة عند تنفيذه خطأ، ومرة أخرى عند تكسيره وإعادة تصحيحه».

القواعد الذهبية الخمس لضمان نجاح مشروعك

قاعدة 1

لا تبدأ دون تصميم داخلي 3D معتمد

التصميم ثلاثي الأبعاد ليس ترفاً، بل هو الخريطة التي تحدد أماكن الفرش والإضاءة والكهرباء والسباكة بدقة مليمترية قبل وضع أي مسمار.

قاعدة 2

المخططات التنفيذية (Shop Drawings)

طلب رسومات تفصيلية بأبعاد الكهرباء والصرف ومناسيب السقف والجبس بورد تمنع ارتجال الفنيين في الموقع نهائياً.

قاعدة 3

كراسة مواصفات وجدول كميات محدد

الاتفاق على الماركات المعتمدة بالاسم (مثل كابلات السويدي، بويات جوتن، عزل سيكا) لمنع التلاعب في الخامات أو جلب بدائل مقلدة.

قاعدة 4

عقد ملزم وجدول زمني بغرامات تأخير

التعاقد مع شركة مقاولات مسجلة باتحاد المقاولين تمنحك ضماناً رسمياً، وتلتزم بتاريخ تسليم واضح ومراحل دفعات مربوطة بالاستلام.

فهرس الأبواب الاستشارية

- **الباب الأول (صفحة 3):** التسلسل الهندسي المعتمد لـ 12 مرحلة تشطيب من الطوب للمفتاح.
- **الباب الثاني (صفحة 4):** أخطر 7 أخطاء شائعة في التأسيس (السباكة، الكهرباء، العزل، والبورسلين).
- **الباب الثالث والرابع (صفحة 5):** قوائم فحص واستلام المهندس + أسرار توفير الميزانية واستشارة ريفيت المجانية.

التسلسل الهندسي المعتمد لـ 12 مرحلة تشطيب

الترتيب الصارم الذي يتبعه مهندسو ريفيت لضمان أعلى معايير الجودة ومنع تداخل الأعمال أو إتلاف البنود:

المرحلة 01

التعديلات المعمارية والتكسير

فتح وتعديل الفراغات، بناء الحوائط الجديدة بطوب مصمت، وربطها بالأعمدة بكانات حديد وزرجينة، واستلام الزوايا بميزان خيط.

المرحلة 02

تأسيس السباكة والصرف الداخلي

تمديد شبكة تغذية المياه بمواسير بولي بروبلين معتمدة، وتأسيس الصرف بميول هندسية صارمة وتجهيز مسارات درين التكييفات.

المرحلة 03

تأسيس الكهرباء والتيار الخفيف

دق وتكسير المسارات، دفن الخراطيم، تركيب علب الماجيك بميزان شرب موحد، وسحب خطوط التكييف والتأريض والإنترنت والستالايت.

المرحلة 04

أعمال المحارة (اللياسة) بالبؤج والأوتار

طرطشة مسمارية متماسكة، تركيب شبك فايبر بين الطوب والخرسانة، ضبط البؤج والأوتار والزوايا المعدنية لاستلام حوائط مستقيمة تماماً.

المرحلة 05

العزل المائي الكيميائي المتطور

تنظيف الخرسانة، عمل رقبة زجاجة دائرية، دهان وجهين عزل كيميائي معتمد (مثل سيكا 107)، واختبار الغمر بالماء لمدة 48 ساعة كاملة.

المرحلة 06

الجبس بورد والأسقف المعلقة

تثبيت الشاسيهات بمسامير وفيشر معتمد، استخدام ألواح خضراء مقاومة للرطوبة في الحمامات والمطابخ، وتأسيس بيت النور والسبوت لايت.

المرحلة 07

أرضيات السيراميك والبورسلين

استخدام مادة لاصقة مخصصة للبورسلين، صلايب فواصل التمدد (Clips & Wedges) لضبط استواء السطح، وفحص ميول صرف المياه بدقة.

المرحلة 08

الحلوق الزفرة والأبواب والشبابيك

تثبيت الحلوق الزفرة بكانات وفوم، دهان عازل للرطوبة على ظهر الخشب الملاصق للمباني، وتركيب قطاعات الألوميتال أو UPVC العازلة.

المرحلة 09

الدهانات الحديثة (مرحلة المعجون)

دهان سيلر مائي عازل، سحب 3 إلى 4 سكينات معجون متقاطعة، والصنفرة تحت إضاءة لمبة كاشفة لاكتشاف أي تموجات ومعالجتها.

المرحلة 10

التشطيب الكهربائي والإنارة الذكية

تركيب الشاسيهات، الوشوش، المفاتيح الإيطالية، الليد بروفايل، السبوتات، لوحة القواطع الأوتوماتيكية، وتوصيل أنظمة Smart Home إن وجدت.

المرحلة 11

الأوجه النهائية للدهانات والديكور

تطبيق ألوان الدهان النهائية المعتمدة (جوتن)، تركيب بديل الرخام، بديل الخشب، ورق الحائط، والكرانيش الديكورية بتشطيب مخملي فاخر.

المرحلة 12

الفينش الصحي والتنظيف والتسليم

تثبيت الخلاطات، أطقم الحمامات، كبائن الشاور الزجاجية، جلي الأرضيات وتلميعها، واختبار كافة الأنظمة وتسليم الوحدة على المفتاح.

أخطر 7 أخطاء شائعة في التشطيب تكلفك آلاف الجنيهات

أخطاء كارثية يقع فيها أغلب المقاولين غير المؤهلين، تجنبها يحمي جدرانك واستثمارك لسنوات طويلة:

1. إلغاء اختبار كبس شبكة السباكة قبل دفن المواسير

كارثة تسريب

تغطية مواسير المياه بالخرسانة دون الاتصال بشركة الأنابيب المعتمدة لكبس الشبكة بالضغط المائي ومنحك شهادة ضمان رسمي قد يسبب تسرباً خفياً يدمر المبنى وأسقف الجيران لاحقاً.

✓ الحل الهندسي: اطلب حضور مندوب فني معتمد للاختبار تحت ضغط 15 بار لمدة 24 ساعة واستلام شهادة الضمان المعتمدة.

2. تكسير الأعمدة والكمرات الخرسانية لتمرير التمديدات

خطر إنشائي

قيام السباك أو الكهربائي بالنقر أو التكسير في عمود أو كمرة خرسانية لتمرير ماسورة يقطع حديد التسليح ويخل بالسلامة الإنشائية للمبنى بالكامل.

✓ الحل الهندسي: ممنوع الاقتراب نهائياً من أي عنصر خرساني حامل؛ تمدد الخراطيم في الأرضيات أو الحوائط الطوبية فقط.

3. لصق بلاطات البورسلين بمونة الأسمنت العادية

تطبيل وانفصال

البورسلين خامة زجاجية ذات مسامية صفرية (لا تمتص الماء إطلاقاً)، لذا فإن الأسمنت ينفصل عنها تلقائياً بعد أشهر مسبباً صوت تطبيل وتكسر البلاط.

✓ الحل الهندسي: استخدام مادة لاصقة كيميائية مخصصة للبورسلين (Adhesive Mortar) مع دهان ظهر البلاطة بالبرايمر اللاصق.

4. إهمال عزل رقبة الزجاجة وجدران الحمامات

رطوبة الحوائط

عزل أرضية الحمام فقط دون رفع العزل بارتفاع 25-30 سم على الحوائط يؤدي لتسرب الرطوبة أفقياً وتقشير دهانات غرف النوم والصالون المجاورة.

✓ الحل الهندسي: بناء رقبة زجاجة دائرية عند التقاء الأرضية بالحائط ورفع دهان العزل إلى ارتفاع جلسة البانيو أو كابينة الشاور.

5. تأسيس الكهرباء عشوائياً دون مخطط فرش معتمد

تشوه بصري

توزيع الأفياش والمفاتيح دون معرفة مكان السرير أو الدولاب أو الشاشة بدقة يجعل المفاتيح خلف الفرش ويجبرك على استخدام مشتركات خارجية مشوهة.

✓ الحل الهندسي: تثبيت مكان كل قطعة أثاث في مخطط معماري 2D وتحديد ارتفاع وموقع كل مأخذ بناءً عليه قبل التكسير.

6. الدهان قبل جفاف المحارة بالكامل (ظهور التمليح)

تقشير الدهان

حبس الرطوبة داخل الحائط بسحب معجون وسيلر قبل مرور 15-20 يوماً على المحارة يؤدي لطرد الرطوبة على شكل أملاح وتقشير طبقات البوية.

✓ الحل الهندسي: رش المحارة بالماء لـ 5 أيام متتالية، ثم تركها لتجف وتبيض تماماً قبل البدء في مرحلة السيلر والدهانات.

قائمة فحص المهندس (Checklist) عند استلام الشقة

البند الهندسي	طريقة الفحص والاستلام الدقيق	معيار القبول
المحارة والأسطح	وضع قدة ألومنيوم 3 متر رأسياً وأفقياً بميزان مياه، والطرق الخفيف لملاحظة التطبيل.	فراغ أقل من 2 مم
ميول السيراميك	إلقاء كمية مياه في زوايا الحمام وملاحظة سرعة تدفقها نحو الصفاية بدون برك راكدة.	انسياب مائي تام
السباكة والعزل	كبس شبكة التغذية بمضخة هيدروليكية وملاحظة ثبات مؤشر الضغط طوال 24 ساعة.	ثبات الضغط 15 بار
الأبواب والشبابيك	سلاسة الحركة، عدم حك الضلف بالأرضية، وضغط ورقة في حلق الشباك لاكتشاف فراغات الهواء.	إحكام عزل 100%
لوحة الكهرباء	فحص قاطع التسريب الأرضي (Earth Leakage)، وتوزيع الأحمال الثقيلة لكل تكييف على قاطع منفصل.	قواطع معتمدة

كيف توفر حتى 25% من ميزانية تشطيبك بذكاء؟

- **الشراء المباشر بسعر الجملة:** التعامل مع شركة مقاولات تمتلك قطاع توريدات عمومية مثل «ريفيت» يوفر عليك عمولات المعارض وتجار التجزئة في الحديد والأسمنت والكابلات والسيراميك.
- **تجنب البنود المستحدثة:** الالتزام بكراسة مواصفات وجدول كميات تعاقدي يمنع المقاول من مفاجأتك بمطالبات مالية إضافية أثناء العمل.

شركة ريفيت للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
REVIT CERTIFIED CONTRACTOR

يسعد فريق ريفيت الهندسي بتقديم **معاينة ميدانية مجانية ومقايسة تفصيلية معتمدة** لوحدتك السكنية أو التجارية، وتوفير كافة حلول المقاولات العامة والتصميم الداخلي والتشطيب والتوريد بأعلى معايير كود البناء المصري مع شهادات ضمان رسمية.

الهاتف والواتساب: 01044743355
البريد الإلكتروني: revit.egypt@gmail.com
العنوان والفرع: مرسى مطروح - جمهورية مصر العربية
عضوية الاتحاد: الاتحاد المصري للمقاولين (92504)