

မှတ်ပွင့်စာပေ

# COMPUTER HARDWARE MAINTENANCE

ကျွန်ုပ်တော်လုပ်ရုံးလက်ခွဲ



ရုံးလက်ခွဲ (RAY Electronic)

<https://www.facebook.com/Telecomtechnicaltraining>

# နိဒါန်း

Computer Technician ပြုလုပ်လိုက္ခာ လေ့လာသူများအတွက် Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်စရာတွေကို သိနိုင်ဖို့၊ မှတ်နိုင်ဖို့နဲ့ပြုပြင်နိုင်ဖို့၊ အခုစာအုပ်ကိုရည်ရွယ် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ Computer Technician အနေနဲ့ အသက် မွေးကမ်းကျောင်း မပြုသောလည်းပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့နည်းပညာအရ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့၊ ထွက်ရှိပြီးတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုလည်း တတ်နိုင် သလောက်စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ အမှားမကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လို့၊ အမှားတွေကိုတော့ တွေ့ရမှာပါ။

တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြီးစားရေးသားထားပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေရှိရင်လည်း Facebook ကဖြစ်စေ၊ Email ကဖြစ်စေ ငေဖန်အကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြောက်လာဖို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေ အမှားကြီးရှုပါတယ်။ များလွှန်းလှတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲ ဒီနေရာက ဂါရဂါပြပါတယ်။ အချိန်ဆိုတာရပ်တန်းမနေတဲ့ ကာလယွန့်ရားကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်လို့ ရပ်တန်းမနေဘဲ ဒီထက်ပိုမို ကြီးစားအားထုတ်ကြဖို့၊ တိုက်တွေန်းလိုပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ချင်ရင် [www.facebook.com/telecomtechnicaltraining](http://www.facebook.com/telecomtechnicaltraining) နဲ့ [telecomtech88@gmail.com](mailto:telecomtech88@gmail.com) ဆိုတဲ့ Email တွေကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

အခုစာအုပ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ Technician လက်ခွဲ (System Administration) စာအုပ်နဲ့ပူးတွဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းအနေနဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် စာမျက်နှာအက်အခဲတွေကြောင့် နှစ်အုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါ။ လေ့လာသူ ညီး အစ်ကိုမောင်နမအားလုံး စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။

မေတ္တာဖြင့်

ရဲမင်းအောင် (RAY-Electronic)

# Computer Technician Guide (Hardware Maintenance)

## TABLE OF CONTENTS

<b>Introduction</b>	<b>1</b>
ကွန်ပူးတာ၏သမိုင်းကြောင်း	2
ကွန်ပူးတာအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရေးများ	7
Essential Parts (မရှိမဖြစ်အထိတ်အပိုင်းများ)	9
Non-essential Parts (မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော အထိတ်အပိုင်းများ)	11
Additional Parts (အပိုပစ္စည်းအထိတ်အပိုင်းများ)	13
<b>Part 1 .Essential Parts</b>	<b>19</b>
Power Supply Unit	22
Random Access Memory (RAM)	42
Central Processing Unit (CPU)	59
Motherboard (Mainboard)	70
<b>Part 2 .Non-Essential Parts</b>	<b>105</b>
Hard Disk (Hard Drive)	108
Casing	130
Keyboard	136
Pointing Devices	142
Monitor	153
<b>Part 3 .Additional Parts</b>	<b>163</b>
Optical Disc Drive	166
Uninterruptible Power Supply (UPS)	173
Joystick	179
Microphone	183
Speaker	185
Headphone	186
Webcam	187

Printer	188
Scanner	193
<b>Part 4 .Information &amp; Testing</b>	<b>197</b>
Hardwares Information	200
Testing	204
Troubleshooting	208

# Introduction

## ကွန်ပျူတာ၏သမိုင်းကြောင်း


ကွန်ပျူတာဆိုသည်မှာရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုဖြင့်အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် Program ပြုလုပ်နိုင်သော Electronic စစ်ဆေးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါးသည် Arthimetic set နှင့် Logical Operation များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိကဲသို့လုပ်ဆောင်ချက် Operation များစုစည်းထားမှုကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပြုသေနာမျိုးစုဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသော စက်ကို ကွန်ပျူတာဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ထုံးလမ်းစဉ်စာအတိုင်းပြောရမည့်ဆိုပါက စံပြုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင် အနည်းဆုံး Processing Unit (CPU) တစ်ခု၊ Memory မှတ်ဉာဏ် တို့ပါဝင်ပါသည်။ CPU သည် arithmetic နှင့် logic operation များကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီးစစ်ဆေးသိမ်းထားသော အချက်အလက်များကိုမှတ်ညှု၍ ဖြေရှင်းချက်များကို အစီအစဉ်တကျ Program ရေးဆွဲထားနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာဆိုသော ဂေါဟာရကိုပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုခဲ့သူမှာ အင်လိပ်လူမျိုးဘရေးဆရာ Richard Braithwait ဖြစ်ပြီး The young mans gleaning ဟူသောစာအုပ်တွင်ပါရှိခဲ့ပါသည်။ ငါးဂေါဟာရကို အတွက်အချက်ပြုလုပ်သူကို၏၌ သောအသုံးအနှစ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားလုံးကို အဆိုပါအစိပိုယ်အတိုင်းပင် 20 ရာစုအလယ်ခန့်အတိ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ 19 ရာစုအကုန်တွင် ကွန်ပျူတာဟုသောအသုံးအနှစ်းကို တွက်ချက်ရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို၏၌ သော အသုံးအနှစ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၏ကွန်ပျူတာ၏သမိုင်းကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါမည်။

မူလအခြေခံဖြစ်သော တွက်ချက်ရေးစက်ကိုရိယာများကို ရှေးခေတ်ကစက်ကိုရိယာများတွင် တွက်ချက်မှုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် 17 ရာစုတွင်စတင်တိတွင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာဟုသော အသုံးအနှစ်းသည်လည်း 17 ရာစုခန့်တွင်ပင်ပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာကို 19 ရာစုတွင် ပြုလုပ်ရန်ကြံးစဉ်ခဲ့ကြပြီး 1940 တွင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Mechanical Engineer တစ်ဦးဖြစ်သူ Charles Babbage ဆိုသူမှ Programm ပြုလုပ်နိုင်သော ကွန်ပျူတာအယူအဆများကို စတင်လမ်းစချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ငါးကို ကွန်ပျူတာ၏ဖော်ကြီးအဖြစ် တင်းခဲ့ကြပြီး 19 ရာစုအတော်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံး Mechanical Computer ကိုစတင်တိတွင်ခဲ့ပါသည်။


သု၏ဆန်းသစ်သော engine အမျိုးမျိုးတွင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အဥားသောအလုပ်များကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ 20 ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်တွင် များစွာသော သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရုပ်တွေးသော တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် တွက်ချက်မှုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို စိတ် ကူးယဉ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့စိတ်ကူးယဉ်ထားသည့်အတိုင်းပင် Mechanical သို့မဟုတ် electrical တွက်ချက်မှုအ ဖြစ် Analog တွက်ချက်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများကိုတိတွင်နိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း အဆိုပါပစ္စည်းများ

သည် Program ကို ထည့်သွင်းခိုင်းစေနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။ ထို့အပြင် ယခုစေတိမျက်နှာပျိုတာများကဲ့သို့လည်း တိကျ၊ သေချာမှုများ မရှိခဲ့ကြပါ။



Babbage's Difference engine

ပထမဆုံးသော Analog Computer မှာ tide-predicting machine ဖြစ်ပြီး Sir William Thomson မှ 1872 ခုနှစ် တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားသောအယူအဆများဖြင့် wheel-and-disc mechanism များကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြင့် Differential Equation များကို Integration ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ mechanical analog computer တစ်ခုကို James Thomson မှ 1876 တွင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ mechanical analog computing ၏အနေပညာ ကို အမြင်ဆုံးနေရာသို့ ရောက်ရှိစေရန် ကွဲပြားသောအယူအဆများဖြင့် H.L. Hazen နှင့် Vannevar Bush မှ MIT တွင် 1927 တွင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် James Thomson ဆိုသူမှ Mechanical Integrator ဟူသော စက်ပွဲဌးနှင့် H.W. Nieman မှလည်း torque amplifier ဟူသော ပစ္စည်းကိုတိတွင်ခဲ့ကြပ်နိုင်ပါသည်။



Tide-predicting machine design (1979-81)

ဆောင်ပေါ်ကွန်ပျိုတာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ခန့်မှန်းချက်များကို ကွန်ပျိုတာသိပ္ပါယ်ဖြစ်သော Alan Turing မှ 1936 ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းခဲ့သော Seminar တာတမ်းတွင် စတင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွေ့အကြံများတွင်အခြေခံ၍ Turing machines ဟူခြားသော hypothetical device များပေါ်တွက်လာခဲ့ပါသည်။ အတော်ပို့ဗိုလ်ဇာတ်များ၊ Digital Computer များသည် electromechanical အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ငြင်းတွင် electric switch များပါဝင်ပြီး ထို Switch များသည် mechanical relay များကို တွက်ချက်မှုများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မောင်းနှင်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ device များသည် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ကျသောကြောင့် Vacumm Tube များကိုအသုံးပြထားသော Electric ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြထားသော လျှင်မြန်သည့်ကွန်ပျိုတာများဖြင့်အစားထိုးခဲ့ရပါသည်။ ဂျာမန်အင်ဂျင်နိယာတစ်ဦးဖြစ်သည် Zonrad Zues မှ Z2 ဟူသော ပထမဆုံး electromechanical relay computer ကို 1939 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 1941 ခုနှစ်တွင် Zuse သည်သူ၏ Device ကို အဆင့်မြင့်ခဲ့ပြီး Z3 ဟူခြားတွင်ပါသည်။ ငြင်းသည်ပထမဆုံး electromechanical programmable ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သော ကွန်ပျိုတာဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံသော automatic digital computer ဟူ၍လည်း သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Z3 အတွင်းတွင် relay ပေါင်း 2000 နှင့်တည်ဆောက်ထားပြီး 22 bit word length ကိုအသုံးပြန်ခဲ့ကာ Clock Frequency အဖြစ် 5-10 Hz ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Program code နှင့်အချက်အလက်များကို film ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။




Zues's Z3 Computer

ပြုလုပ်ထားခဲ့သော mechanical နှင့် electromechanical ပစ္စည်းများတွင် စစ်မှန်သော Electronic Circuit အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစားထိုးပြီးနောက် Analog နေရာတွင် Digital တွက်ချက်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အစားထိုးပြီး Post Office Research Station တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော Tommy Flowers ဆိုသော အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးမှ telephone exchange တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်နွယ်သောပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပါဝင်ဖွယ်ရာပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်သူတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 5 နှစ်ပြုလုပ်ပြီးနောက် Vaccum Tubes (လေဟာနှယ်နှင့်အုပ်) ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်သော Telephone exchange တစ်ခုကို Electronic data processing system အဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လည်း Iowa State University မှ John Vincent Atanasoff နှင့် Clifford E.Berry ဆိုသူများမှ Atanasoff-Berry computer (ABC) ဟုခေါ်သောကွန်ပျူတာကို 1942 တွင် ဖွံ့ဖြိုးစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ငြင်းသည်ပဝါဒဆုံးသော Electronic Digital Computer လည်းဖြစ်ပါသည်။

အတိယက္ခာဗွာစစ်အတွင်းတွင်လည်းပြီတိသူမှုပညာရှင်များသည်ရှာမန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဂုက်စာစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ထွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရှာမန်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပက်သည်၊ စက်ဖြစ်သည်။ Enigma ကို Electro-mechanical bomb များ၏အကျအညီဖြင့် တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆင့်မြင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဂျာမန်တို့၏ Lorenz SZ 40/42 ကို Crack ပြုလုပ်ရန်အတွက် Max Newman နှင့်အပေါင်းပါတို့သည် Colossus ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို Colossus ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် 1943 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ပါရီမှ သာလအထိအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါသည်။ ထို Colossus သည် ကွဲမ္မာ့ပဝါဒမဆုံးသော Electronic digital programmable computer ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ငြင်းတွင် Valves (လေဟာနှယ်နှင့်အုပ်) မောက်မြှားစွာအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ ငြင်းတွင် Input အဖြစ် paper-tape ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး အချက်အလက်များကို Boolean logical operation များစွာကို Configure ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှုခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် US တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) သည်လည်း US တွင်

ပထမဆုံးသော Programmable Computer ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ENIAC သည် Colossus နှင့်တူညီသော်လည်း များစွာ ပိုမိုလျင်မြန်ကာ ပိုမို၍လည်း Flexible ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။




Colossus



ENIAC

Bipolar Transistor ကို 1947 ခုနှစ်တွင်တိတွင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 1955 ခုနှစ်မှ Transistor များသည် Vacuum Tubes များနေရာတွင်အစားထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာများအနေဖြင့်လည်း ဒုတိယမျိုးဆက်အဖြစ် ဆက်လက်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ Vacuum Tube များဖြင့် နှင့်ယဉ်ကြည့်ပါက Transistor များသည် များစွာသော ကောင်းကျိုးများကိုခံစားရပါသည်။ သေးထော်ခြင်း၊ ပါဝါစားသက်သာခြင်းတို့အပြင် အပူထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသော အချက်များပင်ဖြစ်သည်။ Silicon Junction Transistor များသည် Vacuum Tube များထက်ပိုမို စိတ်ချရကာ ပိုမို သက်တမ်းရည်ကြောစွာအသုံးပြနိုင်ပါသည်။ Manchester University မှ Tom Kiburn လက်အောက်မှအဖွဲ့သားများသည် Transistor များကို Valve များနေရာတွင်အသုံးပြု၍ Machine ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဆုံး Transistor ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ပျူတာသည် 1953 တွင်အသုံးပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။



Bipolar Transistor

ကွန်ပျိုတာပစ္စည်းများအတွက်နောက်ထပ်တစ်ဖန်အလှည့်၊ အပြောင်းဖြစ်စေခြင်းမှာ Integrated Circuit (IC) ကို တိတိထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံး IC ကိုတိတိထွင်ရန်အတွက်စိတ်ကူးရခြင်းမှာ ရေဒါပညာရှင်များဖြစ်သော Geoffery W.A. Dummer ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံးအသုံးပြုနိုင်သော IC ကိုတိတိထွင်နိုင်ခဲ့သူများ Jack Kilby ဖြစ်ပြီး Fairchild Semiconductor တွင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော IC ကိုတိတိထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကွန်ပျိုတာများသည် အရွယ်အစားသေးငယ်လာခဲ့ကြပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များလည်းကောင်းမွန်လာခဲ့ကြပါသည်။ Transistor သန်းပေါင်းများစွာကို တစ်လက်မပင်မပြည့်၍ သော Chip အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းလာနိုင်ခြင်းမှာ IC ကိုတိတိထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်း၏ အကျိုးတရားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သဖြင့်လည်း ယနေ့တွင်အသုံးပြုနေကြသော ကွန်ပျိုတာများဖြစ်လာခဲ့ကြပါသည်။

## ကွန်ပျိုတာအကြောင်းသိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ကွန်ပျိုတာစနစ်တစ်ခုကို နည်းစနစ်အားဖြင့် အချိုးအစားခွဲခြားရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံပြုကွန်ပျိုတာတစ်စုတွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများမှာ

- Input Devices
- Output Devices
- Removable data storage
- Computer case
- Data Ports တို့ဖြစ်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းတွင် အောက်ပါ Hardware ပစ္စည်းများကိုထပ်မံတွေ့မြင်ရပါမည်။ ယေားကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Type	Basic Computer Components
Input Devices	Keyboard Image Scanner Microphone Pointing Device (Graphic tablet, Joystick, Light pen, Mouse, Pointing stick, Touchpad, Touchscreen, Trackball) Webcam (Softcam) Refreshable braille display

<b>Output devices</b>	Monitor
	Refreshable Braille display
	Printer
	Speaker
<b>Removable data Storage</b>	Plotter
	Optical disc drive (CD-RW/ DVD +RW)
	Disk pack
	Floppy disk
<b>Computer case</b>	Memory Card
	USB flash Drive
	Central Processing Unit (CPU)
	HDD/SDD/SSHD
<b>Data Ports</b>	Motherboard
	Network Interface Controller
	Power Supply
	Ramdom Access Memory (RAM)
<b>Computer case</b>	Sound Card
	Video Card
	Ethernet
	FireWire (IEEE 1394)
<b>Data Ports</b>	Parallel Port
	Serial Port
	Universal Serial Bus (USB)
	Audio Jack

ယခုစာအုပ်သည် လက်တွေ့ကိုအခြေခံထားသောတုဘေးအုပ်ဖြစ်သောကြောင့်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုက်ဖော်ပြသည်။ အတား အသုံးပေါင်နိုင်မည့်နည်းစနစ်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကပိုမိုအသုံးပေါင်နိုင်မည်ဟုယူဆသည်။ အတွက် ကွန်ပျူတာတွင်ပါ ပင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို မရှိမဖြစ်၊ မပါမဖြစ်ပါဝင်ရသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို အပ်စုတစ်စု၊ အရေးမကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို အပ်စုတစ်စု၊ အပ်စုနှစ်စုခွဲ၍ အသေးစိပ်ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများသည် ကွန်ပျူတာပြပြင်သူအဖြစ် အသက်ဂမ်းကောင်းပြလုပ်လိုသူများအတွက်အထူးရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုထားသည့်ပစ္စည်းများကို လက်တွေ့ကျကျအပ်စွဲကြည့်ပါက အောက်ပါအတိုင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ


- Essential Parts (မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ)
- Non-Essential Parts (မရှိမဖြစ် မဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများ)
- Additional Parts (အပိုပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ)

## Essential Parts (မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ)

Computer စနစ်တစ်ခု၏ မရှိမဖြစ် Hardware ပစ္စည်းများဆိုသည်မှာ ထို Hardware ပစ္စည်းမရှိရသူငြင် ကွန်ပျူတာကို အသုံးမပြုနိုင်သော ပစ္စည်းမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့၊ ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုအတွင်းမှ မရှိ၊ မဖြစ်ပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

1. Power Supply Unit (PSU)
2. Random Access Memory (RAM)
3. Central Processing Unit (CPU)
4. Motherborad (Mainboard) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

Power Supply Unit သည်ကွန်ပျူတာစနစ်ကို လိုအပ်သော DC လျှပ်စစ်ကိုထောက်ပုံပေးသောပစ္စည်းဖြစ်သော ကြောင့် Power Supply မရှိဘဲ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။



Power Supply Unit

ထို့အတူ Random Access Memory သည် ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုတွင် မရှိ မဖြစ်သောအရေးပါသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ RAM တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကွန်ပျူတာကို Boot မပြုလုပ်စေနိုင်ပါ။ RAM အကြောင်းအသေးစိပ်အခြင်း အရာများကို နောက်ပိုင်းဆက်လက်လေ့လာဖတ်ရှုရပါမည်။



DDR4 SDRAM

Central Processing Unit (CPU) သည်လည်း ကွန်ပျူတာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တိန်းချုပ် တွက်ချက်ရေး ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် အရေးအပါဆုံးသောအခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် CPU မရှိဘဲလည်း ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုစေနိုင်ပါ။

Motherboard သည်လည်း အရေးကြီးဆုံး Circuit Board ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Motherboard တွင်သာ CPU များ၊ RAM များနှင့် Power Supply မှတ်သော Power Connector များကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်၍ Motherboard သည် အရေးအကြီးဆုံးသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။



Central Processing Unit



Motherboard

ထို့ကြောင့် Power Supply, RAM, CPU နှင့် Mainborad တို့၏ပါက ကွန်ပျူတာသည်စတင် အသက်ဝင်ဖြေဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပစ္စည်းလေးမျိုးတို့ကို မရှိမဖြစ်သော ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

## Non-Essential Parts (မရှိမဖြစ်မဟုတ်သောအစီတ်အပိုင်းများ)

ထို့အတူ ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုတွင် မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော်လည်း မရှိလျှင်အသုံးမပြုနိုင်သောပစ္စည်းများရှိကြပါသည်။ ငြင်းတို့မှာ

**1. Hard Disk (Hard Drive)**

**2. Casing**

**3. Keyboard**

**4. Pointing Device (Mouse & Touch Pad, Trackball etc)**

**5. Monitor တို့ဖြစ်ကြပါသည်။**

Casing သည် ကွန်ပျူတာအစီတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရသောပုံးခွံတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးမည်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မျှလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် Casing တွင်အရေးကြီးသောခလုတ်နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ကွန်ပျူတာကို ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပိတ်နိုင်သော ခလုတ်နှင့် ကွန်ပျူတာကို Reset ပြုလုပ်နိုင်သော Reset ခလုတ်တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အချို့သော Casing များတွင် USB Port များ၊ Audio Port များကိုပါတပ်ဆင်ထားလေ့ရှိတတ်ပါသည်။

Monitor သည်ကွန်ပျူတာမှထုတ်ပေးသော Graphic နှင့် Text များကိုဖော်ပြပေးနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Monitor ကိုသာမန်အားဖြင့် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သော်လည်း Network Server များအနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရုံ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် Monitor ကိုတပ်ဆင်မထားဘဲ ကွန်ပျူတာစနစ်ကို မောင်နှင်နိုင်သောကြောင့် Monitor ကို ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုတွင်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်မှု မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သာမန်အောင်သုံးကွန်ပျူတာအနေဖြင့် အသုံးပြုသောအခါတွင် Monitor နှုမှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



Casing



Monitor

Keyboard သည်လည်း ထို့အတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ သာမန်အိမ်သုံးကွန်ပျူးတာများတွင်ပင် Keyboard မရှိပါကလည်း Windows အတွင်းပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ On Screen Keyboard (OSK) ကိုအသုံးပြု၍ Keyborad အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။



Keyboard



Mouse

Mouse (Pointing Devices) ကိုလည်းအခါးသောကွန်ပျူးတာကျမ်းကျင်သူများဆိုလျှင် ကိုင်စရာပင်မလိုပါ။ ထို့အပြင် ကွန်ပျူးတာစပေါ်စ ကန်းမြို့ခေတ်တွင် ကွန်ပျူးတာတွင် Mouse မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် Mouse သည်လည်း မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။

Hard Disk သည်လည်း သာမန်အပေါ်ယုံကြည့်လျှင် လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း လက်တွေ့တွင် Network တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ Internet တို့တွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ အားဌားသော Flash Drive ကဲ့သို့သော Media များကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့အတွက် Hard Disk မပါဝင်လျှင်လည်း ကွန်ပျူးတာကိုကောင်းမွန်စွာ မောင်းနှင့်နိုင်စေပါ

သည်။ ထို့ကြောင့် Hard Disk ကိုလည်း ကွန်ပျူတာစနစ်၏ မရှိမဖြစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ သာမန်ကွန်ပျူတာတစ်စုံတွင်မူ ပါဝင်သင့်သော Hardware ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် မရှိမဖြစ်မဖြစ်သော်လည်း ပါဝင်သင့်သည်။ ပစ္စည်းစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။



Hard Disk

## Additional Parts (အပိုပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ)

ထို့အပြင် ကွန်ပျူတာတစ်စုံတွင် အခြားသောအပိုပစ္စည်းများလည်းပါရှိပါသည်။ ငြင်းအပိုပစ္စည်းများသည် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုရမှုဖြစ်သော်လည်း ကွန်ပျူတာတွင် ငြင်းပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများမရှိဘဲလျက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Additional Part တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများသည် အလွန်များဖြားလှပပါသည်။ ထိုအထဲမှ အသုံးများသော ကွန်ပျူတာများတွင် တွေ့မြင်နေကြဖြစ်သော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ငြင်းပစ္စည်းများမှာ


- 1. Optical Disc Drive**
- 2. Uninterruptable Power Supply**
- 3. Joystick**
- 4. Microphone**
- 5. Speaker**
- 6. Head Phone**

## 7. Web Cam

## 8. Printer

## 9. Scanner စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

**Optical Disc Drive** များသည် OS Installation တွင်အမိကအသုံးပြုသဖြင့်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း လက်တွေ့တွင် USB Flash Drive မှအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ Network မှအသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဗိုဒ္ဓိယိုများ၊ သီချင်းများ၊ စသော Media များကို နားထောင်ခံစားရာတွင်သာအမိကထားအသုံးပြုပါသည်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက CD/DVD Drive များ မပေါ်သေးမိကပင် OS ကို Install ပြုလုပ်လိုသောအခါ Floppy Disk (Diskette) များကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် CD/DVD Drive များမပါဘဲလည်း ကွန်ပျိုတာကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင့် Optical Disc Drive ကို Additional Part အဖြစ်သတ်မှတ်လိုပါသည်။



DVD Drive

**Uninterruptable Power Supply (UPS)** သည်လည်း ကွန်ပျိုတာတွင် ထို့အားအနိမ့်အမြင့်ကြောင့်အဖြစ်များသော ပြဿနာများကိုရောင်လွှာနိုင်ရန် အမိကလုပ်ဆောင်ပေးရသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အားတည်ပြုမြင်သော နေရာ များတွင် UPS ကိုအသုံးမပြုလျှင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် UPS သည်အမိကအသုံးပြုရန် မလိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်။

**Joystick** သည် ဂိမ်းကတားရာတွင်အသုံးပြုသည့် Game လက်ကိုင်သာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Game မကတားလျှင် မူ joystick ကိုအသုံးပြုရမခြင်းမရှိသောကြောင့် joystick သည်လည်း Additional Part အတွင်းမှ ပစ္စည်းတစ်ခုသာ လျှင်ဖြစ်ပါသည်။



Joystick



Uninterruptable Power Supply

**Microphone** သည်အသံဖော်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သီချင်းသီဆိုရာတွင် သို့မဟုတ် မိန့်ခွန်းပြောရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုအသုံးမပြုလှယ်မှု အဆိုပါ Microphone သည် အသုံးဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Additional Part အတွင်းတွင်သာ ထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။



Microphone

**Speaker** သည်အသံထုတ်ပေးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တေးသီချင်းများနှင့်ထောင်ရာတွင်နှင့်အားလုံးသောအသံများကိုကွန်ပျိုတာမှုကြားနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။



Speaker

**Headphone** သည် နားကြပ်ဖြစ်သည်။ နားကြပ်များသည် ယခုခေတ်တွင်များသောအားဖြင့် Speaker နှင့် Microphone နှစ်ခုစလုံးပါဝင်လေ့ရှိကြပါသည်။ Headphone တွင်ပါဝင်သော Speaker သည်သေးငယ်ပြီး အသံလုံးကြောင်းပြုလုပ်ထားသဖြင့် တပ်ဆင်ထားသူမှုအပ အခြားလူများမကြားနိုင်စေပါ။



Headphone

**WebCam** သည်ကွန်ပျိုတာ၏ ကင်မရာများဖြစ်ကြပါသည်။ Laptop တွင် တစ်ခါတည်းပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်း Desktop များတွင်တပ်ဆင်လိုက်သောအခါတွင် USB Port ပါဝင်သော Camera များကိုအသုံးပြနိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် Internet ဖြင့် Chatting ပြုလုပ်ခြင်း၊ pfingo, skype တို့ဖြင့် ဖုန်းဖြောဆက်သွယ်၍ ရုပ်ကိုပါမြင်လိုပါက အသုံးပြနိုင်ပါသည်။




Web Cam

**Printer** သည် Publish ပြုလုပ်နိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာမှ စာရွက်စာတမ်းများကို စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ Printer များ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသုံးပြုသော Printer အမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်၍၊ အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းများကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။



Printer



Scanner

**Scanner** သည် ပုံစံးဖြစ်ပါသည်။ ပါတ်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများကို ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ထည့်သွင်းရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Printer များတွင် Scanner ကိုပါတပ်ဆင်၍ All in One Printer များအဖြစ် ရောင်းချနေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အဓိကလိုအပ်သော Hardware ပစ္စည်းများနှင့် အဓိကမလိုအပ်သော Hardware ပစ္စည်းများကိုဖော်ပြပြီးနောက်တွင် တစ်စုရုပ်ငါးစီ၏ အသေးစိပ်အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုပစ္စည်းများ၏ ပျက်စီးနိုင်သောအခြင်းအရာများ၊ ပျက်စီးခြင်းကို စစ်ဆေးနည်းများနှင့် ပြန်လည်ပြပြုခြင်း၊ အစားထိုးလဲလှယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုဆက်လက်လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်သည် လက်တွေ့နယ်ပယ်ကိုအခြေခံခြင်းကြောင့် သို့အိုရှိ

ဖြင့်မပတ်သက်သောပဟုသုဓမ္မားလက်တွေ့အတွေ့အကြံများကိုသာအမိကထားရှင်းလင်းဖော်ပြပါမည်။ သို့ရာတွင် ချုန်လုပ်မထားနိုင်သော သမိုင်းကြောင်း၊ လုပ်ဆောင်ရွက်၊ ပျက်စီးမှုအကြောင်းအရင်းများကိုမူ မဖော်ပြလျှင်မဖြစ် ဖော်ပြနေရေးမည်သာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူးတာ Technician အဖြစ်အသက်မွေးကဲ့ကောင်းပြုလိုသူများကို ယခုစာအုပ်မှ အကူအညီအထောက်အပုံဖြစ်စေမည်ဟုယူဆမိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်လက်ပြီး Hardware ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။



# **Part I**

## **Essential Parts**





**Power Supply Unit (PSU)**



**Random Access Memory (RAM)**




**Microprocessor (CPU)**



**Motherboard**


## Power Supply Unit (PSU)

Power Supply ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျိုတာမှတ်အပ်သော စို့အားနိမ့်သော DC Current အဖြစ်အသုံးပြနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသော ပစ္စည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်သုံး Plug ပေါက်မှ လာသော AC Current ကို DC Current အဖြစ်အသုံးပြနိုင်စေရန် Power Supply မှပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို Power Supply မှထုတ်လုပ်ပေးလိုက်သော DC Current ကိုသာ Computer မှ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းအသုံးပြုသော Personal Computer (PC) အများစုတွင် Switched Mode Power Supply ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ အခါးသော Power Supply များတွင် အသုံးပြုမည်။ Input Voltage ကို Manual ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Selector များပါဝင်လေ့ရှိပြီး အများစုမှာမှာအလိုအလျောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ Selector မပါသော Power Supply များဖြစ်ကြပါသည်။ အခါးသော Power Supply များတွင်မူ AC ကို 110V သို့မဟုတ် 220V ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော Selector ခလုတ်များပါရှိပါသည်။ ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်နှင့်များတွင် 110V ကိုသာစံထားအသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အားအားသောနှင့်များတွင် 220V ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့။ Selector များပါဝင်ပါက အမြဲတစ်း 220V ကိုသာရွေးချယ်ပေးထားရပါမည်။ 110V ကိုသာရွေးချယ်မိခဲ့ပါက Power Supply ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားခြင်း၊ Fuse ပြတ်သွားခြင်းနှင့် အခြားအဆွဲရေယ်ဖြစ်ဖွယ်ရာများကို ကြော်တွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Power Supply အများစုတွင် ဖွံ့ဖြိုးနှင့် ပိတ်နိုင်သော 1 သို့မဟုတ် 0 ဟူသောခလုတ်များပါရှိတတ်ပြီး 0 ဘက်သို့ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြင့် Power Supply ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်စေမည်။ မဟုတ်ပါ။ 1 ကိုရွေးချယ်ထားမှသာလျှင် Power Supply သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။



အဖုံးဖွင့်ထားသည်။ Power Supply ကိုတွေ့မြင်ရစဉ်

နောက်ဆုံးထုတ် Desktop တွင်အသုံးပြုရသော Power Supply များသည် ATX Specification အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ငြင်း ATX Specification တွင် Form Factor (Power Supply) ပုံစံနှင့် Voltage Tolerance (ပို့အမှားခံနိုင်နှုန်း) တို့ပါဝင်ပါသည်။ ATX Power Supply ကို Main Supply (AC မီးအား) သို့ ဆက်သွယ်လိုက်သောအပါတွင် အမြဲတမ်းပင် 5V ကို အစဉ်အမြဲ (Standby) ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် Computer နှင့်အလားတူပစ္စည်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။ Power Supply များကို ဖွင့်ရန်၊ ပိတ်ရန် အတွက် Computer Motherboard များမှထုတ်လွှတ်သော Signal ကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်သော DC Voltage များရရှိပြီးကြောင်းလည်း Motherboard သို့ Signal ပြန်လည်ပို့လွှတ်နိုင်သော ကြောင့် Computer ကို လုပ်စွာဖြင့် Power ဖွင့်နိုင်ပြီး Boot တက်စေနိုင်ပါသည်။



### Power Supply ၏ ဓာတ် Circuit ပတ်လမ်း

Power Supply တစ်လုံးသည် Plug ပေါက်မှပေးလွှတ်ထားသော AC Current မှ Computer တွင်တပ်ဆင်ထားသော Processor, Motherboard နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် လိုအပ်သော Current အနိမ့်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုမျှသာမက အလင် AC Current တို့၏ ကြောင်းလဲနိုင်သော မီးအားအတက်အကျများခြင်းများတွင် အတွက်ပို့အား အပြောင်းအလဲမရှိစေရန်နှင့် တည်ပြုပေါ်နေစေရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် Power Supply ကိုအသုံးပြုရနိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ Microcomputer များနှင့် အိမ်သုံးကွန်ပျိုတာများ၏ ပထာမျိုးဆက် Power Supply များတွင် Heavy Step Down Transformer (ပို့အားနိမ့် Transformer) များနှင့် Linear (တသာမတ်တည်းဖြစ်သော) Power Supply များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Computer များတွင်မူ Switch-mode Power Supply (SMPS) များကို အသုံးပြုလာကြပြီး ငြင်း Power Supply များတွင် Ferrite Core ကိုအသုံးပြုပြီး Frequency မြင့်မား

စွာထုတ်ပေးနိုင်သော Transformer များပါဝင်ပါသည်။ ထို Switch Mode Supply များသည် အလေးချိန်အားဖြင့် လည်း ပေါ့ပါးပြီး ရေးနှုန်းချိဘာရုံသာမကာဘဲ ပိုမိုစွမ်းအင်လည်း မြင့်မားလေ့ရှိပါသည်။

ထိုအပြင် နောက်ပိုင်းထုတ် Power Supply များတွင် Short ဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ၊ Overload ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ၊ ပို့အားမြင့်မားခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ၊ ပို့အားနိမ့်ကျခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ၊ Current မြင့်မားခြင်းနှင့် နိမ့်ကျမှုကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ၊ အပူရိန်မြင့်တက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းများ စသော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါတစ်ပါတည်းပေါင်းထည့်ထားတတ်ကြပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Power Supply အရှုံးတွင် Standby Voltage ကိုထောက်ပံ့ပေးသော စနစ်ကိုပါ ထုတ်လုပ်လာကြပြီး ထိုစနစ်ပါဝင်သော Power Supply များသည် Computer System ကိုပိတ်ထားလျှင်သော်မှ အဆိပ် Standby Voltage ကိုရရှိနေကြပါသည်။ ထိုကြောင့် Computer ကိုပိတ်ထားလျှင်သော်မှ Power Supply သည်ပွင့်နေမည်ဖြစ်ပြီး Computer ကို LAN မှတစ်ဆင့် (Wake on LAN ) ဖြင့်ဖွင့်ခိုင်းခြင်း၊ Wake on Ring မှဖွင့်ခိုင်းခြင်းနှင့် အကယ်၍ Motherboard မှထောက်ပံ့ပေးပါက Keyboard မှတစ်ဆင့်ဖွင့်စေနိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် Power Supply များတွင် Power Factor Correction (PFC) များရှိပြီး ငြင်းတွင် Active နှင့် Passive ဟူ၍ ထပ်မံကွဲပြားပါသည်။ Passive PFC များသည် Power Factor ကိုပိုမိုရရှိလာစေရန်အတွက် ရီးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သော Coil များကို အပတ်ရေး ပိုမိုများပြားစွာပတ်ထားခြင်း၊ Primary ဘက်ခြမ်းတွင် Capacitor များပိုမိုသုံးစွာထားခြင်းတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော်လည်း Active PFC များသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး Power Factor ပိုမိုရရှိစေရန် အထူးပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် Active PFC ကိုအသုံးပြုထားသော Power Supply များကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။

ကန်ပြီး Power Supply များသည် အဓိကပို့အားတန်ဖိုးနှင့်မျိုးဖြစ်သော +5V နှင့် +12V တို့ကိုသာထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အခြားသောပို့တန်ဖိုးနှင့်မျိုးတို့မှ -5V နှင့် -12V တို့ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော Microchip များသည် 5V ကိုသာအသုံးပြုပြီး Power အသုံးပြုမှုမှုလည်း 63.5Watt ခန့်သာရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် ငြင်းPower Supply များသည် +5 V rail သာရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ +12V Supply ကို အဓိကအားဖြင့် Motor ပါဝင်သောပစ္စည်းများ၊ (Hard Disk, အအေးပေးပန်ကာ စသည်)ကို Supply ပေးရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။ အခြားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ထပ်ပေါင်းပါက ငြင်းPower Supply သည် 12V rail တွင်ထည့်ပေါင်းထည့်နိုင်သော Power Supply ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ -12V Rail ကိုမှ များသောအားဖြင့် RS-232 ဟုခေါ်ဆိုသော Serial Port များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ -5V Rail ကိုမှ ISA Bus အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရန် အတွက်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။

Intel မှ ATX Standard Power Supply Connector များကို (1995) တွင်စတင်ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ပါသည်။ 3.3 V ကိုအသုံးပြုသော Microchip များသည် ပိုမိုခေတ်စားလာခဲ့ပြီး Power Supply များကို +3.3V၊ +5V နှင့် +12V များအဖြစ်


ပါဝင်စေခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Power Supply များတွင် AT 空 ATX Power Supply များဟူ၍၍လည်းကော်မြားခဲ့ပြီး Motherboard ဘို့ပေးသွင်းသော Supply Connector များကွားမှုရှိခဲ့ပါသည်။ ATX ပုံစံတွင် Computer ၏ Front Panel မှ Power Switch သည် Power Supply သို့ Signal တစ်ခုကိုသာ ပေးသွင်းကာ AC Voltage ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှုပါ။ Low Voltage Control သည် အားဖြင့်အတွက် ပိတ်ရန်နှင့် ဖွင့်ခြင်းတို့ အတွက် ဖွင့်ပေးရန် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။ ATX Power Supply များတွင် ကွန်ပျိုတာကိုပိတ်ထားသော်လည်း လျှပ်စစ်သည် Motherboard တွင်အသင့်အနေအထားအတိုင်း ရောက်ရှိနေခြင်းကိုသတိပြုရပါမည်။ ထို့ကြောင့် စလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း Power Supply အပါအဝင် Motherborad များတွင် ပို့အားရှိနေကြောင်း သိရှိသတိပြုသင့်ပါသည်။

Transistor များသည် ပိုမိုသေးယော်လာသည်နှင့်အမျှ Volt အားထားသုံးမှုလည်း လျှော့နည်းလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power Supply မှုလည်း ပို့အားပေးသွင်းမှုပိုမိုနည်းပါးလာဖော်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Processor အသစ်များသည် ပို့အား 2 Volt နှင့် 100 Ampere အောက်သာသုံးစွဲလာခြင်းဖြင့် ပါဂါစားသုံးမှုကိုလည်း ပိုမိုသက်သာဖော်ပါသည်။ လျှန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သော Power Supply များကိုလေ့လာသင့်သော်လည်း ထိုအကြောင်းအရာများမှာ A+(CompuTIA) အတွက်သာအသုံးပေါ်ပြီး ယခုစာအုပ်ပါအကြောင်းအရာများသည်လက်တွေ့နှစ်ပယ်ကို ပိုမိုအားပိုက်လေ့လာထားခြင်းကြောင့် နောက်ပိုင်းထုတ် Power Supply များအကြောင်းကိုသာ ပိုမိုတင်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်လက်၍ Power Supply Connector များအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ Power Supply Connector များအကြောင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အသုံးအများဆုံး၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Connector များကိုသာလက်တွေ့လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

## Power Supply Connectors:


- 1. PC Main Power Connector :** ငြင်းConnector များကိုများသောအားဖြင့် P1 Connector များဟုခေါ်ဆိုပါ သည်။ ထို Connector များသည် Motherboard ကို Power ပေးရန်အတွက်အသုံးပြုရပါသည်။ ငြင်းConnector များသည် Pin 20 သို့မဟုတ် 24 Pin ရှိပြီး လက်ရှိခေတ်တွင် 24 pin ကိုသာအသုံးပြုနေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ Power Supply ကိုစတင်အလုပ်လုပ်ဆောင်စေနိုင်သော Pin ကို များသောအားဖြင့် အစိမ်းရောင်ဖြင့်တွေ့ရတတ်ပါသည်။ အဆိုပါ PC Main Power Connector များသည်အားဖြင့် Power Supply မှထွက်လာသော Connector များဖြင့်နှင့်ယဉ်လျှင် အကြီးမားဆုံးသော Connector များအဖြစ်တည်ရှိကြပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော AT Power Supply အဟောင်းများတွင် ထို Connector ကို P8 နှင့် P9 ဟူ၍ နှစ်ခုကဲ့ပြားစွာတည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သတိပြုရန်အချက်မှာ နောက်ပိုင်းထုတ် Power Supply များ၏ Main Power Connector များသည် 24 Pin အဖြစ်သာလေ့ရှိပြီး ငြင်းတို့ကို Motherboard အမျိုးအစားဟောင်းများဖြစ်သော 20pin အသုံးပြုသော

Connector များတွင်လည်း ဖြတ်၍သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ပိုင်း Motherboard များတွင် 24pin ကိုသာ သုံးစွဲလေ့ရှိသောကြောင့် pin အတိအကျဖြင့်သုံးစွဲစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တပ်ဆင်အသုံးပြုသောအခါတွင်လည်း တပ်ဆင်မည့်ဘက် တွင် Clip တစ်ခုပါဝင်သောကြောင့် ဘက်မှားရန်မရှိဘဲလွယ်ကူစွာတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 24 Pin ပါဝင်သော Main Power Connector တစ်ခု၏ ပုံကိုအောက်ထွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




Main Power Connector

Main Connector တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော Wire အရောင်များနှင့် အသုံးပြုသည်။ Voltage တန်ဖိုးများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားရှိပါသည်။




24 pin ပါဝင်သော Main Power Connector များနှင့် 20 pin ပါဝင်သော Main Power Connector များကို အထက်တွင်နှင့်ယူဉ်ဖော်ပြထားပါသည်။ တပ်ဆင်သည့်အခါတွင်လည်း Motherboard တွင် အထစ်ကိုပါတပ်ဆင်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဘက်မှားတပ်ဆင်မိမည့် ဖိုးရိမ်စရာမလိုပါ။

**2. ATX12V 4-pin Power Connector :** ငြင်းConnector ကို P4 Connector ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ ထို Connector သည် Motherboard သို့နှုတိယ connector အဖြစ်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပြီး Processor ကို Power ပေးရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးထုတ် Motherboard နှင့် Processor များတွင် Power ပိုမိုလိုအပ်သောကြောင့် တပ်ဆင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး အခါးသော Connector များတွင် 8 pin connector များကိုပင် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။




ATX12V 4-pin Power Connector



EPS12V 8 pin connector


**3. 4-pin Peripheral Power Connector:** ငြင်း connector များသည် အခြားသော သေးငယ်သည်။ Connector များဖြစ်ပြီး Disk Drive အပိုးမျိုးကို Power ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုကြရပါသည်။ ထို Connector များတွင် အနှက်ရောင် Pin 2 Pin နှင့် အနှက်ရောင် Pin တစ်ပင် အဝါရောင် Pin တစ်ပင်တို့ပါဝင် ပါသည်။ အနှက်ရောင် Pin ကို Ground ဟုယူဆပြီး အနှက်ရောင်သည် +5V အသုံးပြုကာ အဝါရောင်သည် +12 V ကိုအသုံးပြုရပါသည်။ ထို

Connector များကို လက်ရှိ IDE (PATA) HardDisk များကို Power ပေး ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသက္ကသိုလ်၊ PCI Card များကိုလည်း အပို Power Connector အဖြစ် Power ပေး သွင်းရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် HardDisk ကိုအအေးပေးရန် အသုံးပြုသော FAN ၏ Power Connector များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Computer Casing ၏ အလုမိုးများနှင့် System FAN များအတွက် Power အဖြစ်အသုံးပြုရသည်။ Connector များအဖြစ် အဓိကတွေ့ရတတ်ပါသည်။ 4 pin Peripheral Power Connector ၏ပုံကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



4 pin Peripheral Power Connector

**4. 4-pin Molex power Connector :** ထို Connector များကို Mini Connector များဟူ၍လည်းကောင်း၊ Mini Molex Connector များဟူ၍လည်းကောင်း၊ Berg Connector များဟူ၍လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်။ ငြင်းသည် Power Supply အောသေးဆုံး Connector များဖြစ်ကြပြီး  $3\frac{1}{2}$  လက်မရှိသော Floppy Drive များ၏ Power Connector များအဖြစ် အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် AGP Video Card များ၏ Auxiliary Connector များအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ ထို Molex Power connector ကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



4 pin Molex Connector

**5. Serial ATA (SATA) Power Connector :** 15 pin ရှိသော Connector များဖြစ်ပြီး SATA HardDisk များ ကို Power ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ Connector များတွင် +3.3V, +5V နှင့် +12V ဟူ၍ သုံးမျိုးအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ SATA Power Connector ၏ပုံကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




SATA Connector

အခြားသော Connector များစွာရှိသေးသော်လည်း အသုံးနည်းပါးခြင်းကြောင့် မဖော်ပြတော့ပါ။ ထပ်မံ၍ သိရှိလိုပါက Internet တွင်ဆက်လက်ရှာဖွေဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။ သို့၊ ရာတွင်သိရှိသင့်သည်။ အချက်မှာ Power Supply မှ ထွက်လာသော Voltage တွင် 5V, 3.3V နှင့် 12V ဟူ၍ သုံးမျိုးသာရှိသည်။ အတွက် မည်သည်။ Connector ကို အသုံးပြုသည့်ဖြစ်စေ ထိသုံးမျိုးကိုသာ အမျိုးမျိုးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည်။ အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ စဟုသုခ ရရှိစေရန်အတွက် Connector အချင်းချင်းပြောင်းလဲအသုံးပြုနည်းကိုဖော်ပြပေးပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် Peripheral Connector မှ SATA Connector သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် Convert Connector များကိုရေးကွက်တွင် အလိုက်သင့် ဂယ်ယူရရှိနိုင်သော်လည်း လိုအပ်သောအခါတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲ ပုံကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ လိုအပ်သော Signal များကို သက်ဆိုင်ရာ Pin များတွင် ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Singal Pin များကိုလုံးစွာလေ့လာသင့်ပါသည်။

## Connector Conversion

### 1. Signal For Peripheral Connector




အထက်ပါ Connector ပါ Signal ကိုယားဖြင့်လေ့လာကြည့်လျှင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ ရပါမည်။

Pin	Signal	Colour
1	+12 V	Yellow
2	Gnd (Ground)	Black
3	Gnd (Ground)	Black
4	+5 V	Red

## 2. Singal for Molex Power Connector

Molex Power Connector တွင်အသုံးပြုသော Signal များကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ ရပါသည်။ Peripheral Connector မှ Molex Connector သို့ ပြောင်းလဲလိုပါက Signal တန်ဖိုးကို သက်ဆိုင်ရာ Pin တွင် အစားထိုးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အကွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




Molex Connector တွင်အသုံးပြုထားသော Signal များကိုအောက်ပါအတိုင်းတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Pin	Signal	Colour
1	+5 V	Red
2	Gnd (Ground)	Black
3	Gnd (Ground)	Black
4	+12 V	Yellow

အထက်ပါ Singal များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် Peripheral Connector မှ Molex Connector အမြတ်သို့ Pin1 နှင့် Pin4 ကိုပြောင်းပြန်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းတွေ ရှိရပါလိမ့်မည်။

## 3. SATA Power Connector


Peripheral Power Connector မှ SATA Power Connector သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် လိုအပ်သော Signal များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ လေ့လာကြည့်ပါ။



ယေားအားဖြင့်လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအတိုင်းတွေ၊ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pin	Signal	Colour
1	+3.3V	Orange
2	+3.3V	Orange
3	+3.3V	Orange
4	Gnd (Ground)	Black
5	Gnd (Ground)	Black
6	Gnd (Ground)	Black
7	+5V	Red
8	+5V	Red
9	+5V	Red
10	Gnd (Ground)	Black
11	Gnd (Ground)	Black
12	Gnd (Ground)	Black
13	+12V	Yellow
14	+12V	Yellow
15	+12V	Yellow

အမှန်တကယ်ဖြောင်းလဲရာတွင်မှ လိမ္မာ်ရောင်ဖြစ်သော +3.3 V ကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားလျင်လည်း ဖြစ်နိုင်သော ကြောင့် Peripheral Connector တွင်မပါဝင်သော လိမ္မာ်ရောင် +3.3v ကိုထည့်သွင်းနေစရာမလိုပါ။ Peripheral Connector မှ SATA Connector သို့ ဖြောင်းလဲထားပုံကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




ထို့နောက်ဆက်လက်၍ Power Supply ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပြစ်ချက်များကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## Power Supply ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကြံတွေ့ရတတ်သည်။ ပြစ်ချက်များ

Power Supply လုံးဝါသသုတေသနပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ပိုင်းတစ်စပ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်သော်လည်း ကြံတွေ့ရသည်။ ပြစ်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိပ် ပြစ်ချက်များကို သိရှိခြင်းဖြင့် ပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြပိုင်ခြင်းစသည်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ အခါတွင်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှုစ်ပေါင်းများစွာရရှိလာခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည်။ အတွေ့အကြံကိုတင်ပြပေးထားပါသည်။

### 1. Hard Disk မတက်ခြင်း (Hard Disk ပြသနာ)


Hard Disk မတက်ခြင်းသည် Hard Disk ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပင်မက Power Supply ပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေါ်သည်။ အဆိပ်ပြသနာကိုကြံတွေ့ရလှုပ် ကွန်ပျိုတာဖွင့်လိုက်သည်။ အခါတွင် အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုတွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။



ထိုသို့ဖြစ်ပြီးမှာ Hard Disk သို့ Power ပေးသွင်းသော Peripheral Connector သို့မဟုတ် SATA Connector သို့ Voltage Supply မရောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဆိုပါပြစ်ချက်အတွက် အတိအကျသိရှိနိုင်ရန် အတွက် Peripheral Connector (for IDE HardDisk) နှင့် SATA Connector (for SATA HardDisk) တို့တွင် Volt ရောက်ရှိခြင်းရှိမရှိ Multimeter ကိုအသုံးပြု၍ စမ်းသပ်တိုင်းတာကြည်။ရပါမည်။ အဆိုပါပြစ်ချက်မျိုးတွင် Connector အားလုံးပျက်စီးခြင်းမရှိတတ်၍ အသုံးပြုထားသော Connector ကိုနောက် Connector တစ်ခုဖြင့် လွှဲလှယ်တပ်ဆင် စမ်းသပ်ကြည်။ရပါမည်။ အကယ်၍ လွှဲလှယ်တပ်ဆင်ကြည်။ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သွားခဲ့ပါက Connector မကောင်းခြင်းဟု သိရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မကောင်းမွန်ပါက နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ် ဆောင်နေသော Power Supply ကိုဖြုတ်ယူ၍ မကောင်းသော ကွန်ပျူတာတွင် လွှဲလှယ်တပ်ဆင်စမ်းသပ်ကြည်။ရပါမည်။ ကောင်းမွန်နောက် Power Supply မှ အတွက် Connector အားလုံးပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မကောင်းမွန်ခဲ့ပါက Power Supply ပြစ်ချက်မဟုတ်ဘဲ Hard Disk ပြစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

## 2. Power ခလုတ်ကို နှိပ်သော်လည်း Computer ပါဝါပွင့်မလာခြင်း

ယခြားပြစ်ချက်တွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းရှိပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ Computer ၏ Motherboard တွင်တပ်ဆင်ထားသော Power Switch ကြိုးပြေတ်ခြင်း၊ ပုက်ခြင်း Power Switch မကောင်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်၍ နောက်တစ်မျိုးမှာ Power Supply မကောင်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပြစ်ချက်နှစ်မျိုးလုံးကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် Power Supply ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ပုံမှန်အခြေအနေတွင် Motherboard တွင်တပ်ဆင်ထားသော Power Switch ကြိုးကိုဖြုတ်၍ Screw Driver တစ်ခုရှုဖြင့် တိုက်ရှိက် Short ပြုလုပ်ကြည်။ရပါမည်။ အကယ်၍ Computer ပွင့်လာပါက Power Switch မကောင်း၍ ဖြစ်နိုင်ပြီး မပွင့်လာပါက Power Supply ပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Power Switch ကိုဖြုတ်၍ တိုက်ရှိက် Short ပြုလုပ်၍ စမ်းသပ်ခြင်းကို လေ့လာရန်အတွက် Motherboard ပေါ်မှ Power Switch ရှိသောနေရာကို အောက်တွင်ကြည်၍ရှုပါ။



အထက်ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Power SW ဟူသော ကြိုးကိုဖြုတ်၍ ယင်းငွေ့နှစ်ခုကို Screw Driver ဖြစ်စေ၊ Tester ဖြင့်ဖြစ်စေ တိုက်ရှိက်ထိတွေ့ Short ပြုလုပ်ကြည်။ခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာတွင် Power တက်လာခြင်းရှိ၏


မရှိ စမ်းသပ်ကြည့်ရပါမည်။ အဆိပ် Power SW နေရာသည် Motherboard အမျိုးအစားအလိုက်ကွာခြားမျှရှိတတ်ပြီး Motherboard ထဲတွင် ပါလာသည်။ Manual ဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ် ကွန်ပျိုတာ၏ Power ဆလုတ်ဖြစ်တိုက်ရှိက်ဆက်သွယ်ထားသော ကြိုးနှစ်ပင်သည် Power SW ကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုကြိုးနှစ်ပင်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် Power SW ဂုဏ်ကို လွယ်ကူစွာ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ထိုသို့ Power SW ကို Short ပြုလုပ်၍ Computer Power နီးမလာပါက Power Supply ပြစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power Supply ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။


၁။ Power Supply ကို ကွန်ပျိုတာပေါ်မှ ဖြတ်ထွက်ပါ။

၂။ Power Supply ကို AC Power ဖြင့်တင်ဆင်ဆက်သွယ်ထားရပါမည်။

၃။ အောက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Power Supply ၏ 20 pin Main Power connector ပေါ်မှ PS On# Pin (များသောအားဖြင့် အစိမ်းရောင်) နှင့် Ground Pin (အနက်ရောင်) တစ်ခုခုကို Wire ကြိုးတစ်ခုခုဖြင့် ချိတ်ဆက်သွယ်ကြည့်ရပါမည်။



ချိတ်ဆက်ရမည်။ Connector ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ PS\_ON# ဘူးသော အစိမ်းရောင် Pin နှင့် COM pin တစ်ခုခုကိုချိတ်ဆက်လိုက်ပါက Power Supply အလုပ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရပါမည်။



ထိုသို့ရှိတ်ဆက်လိုက်ပါက Power Supply အလုပ်လုပ်ဆောင်သည် (Power Supply ၏ FAN လည်သည်) ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အခြားသော Connector များကိုလည်း Multimeter ဖြင့် Volt တိုင်းတာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အလုပ်လုပ်ဆောင်သည်ကိုမတွေ့ရပါက Power Supply ပျက်စီးသည်ဟုမှတ်ယူရပါမည်။

### 3. Computer ၏ ပါဝါလည်ပတ်သော်လည်း Boot တက်မလာခြင်းပြုစီးပွဲမှုပါမှုများ

အထက်ဖော်ပြုပါ Computer ၏ပါဝါစတင်သော်လည်း ကွန်ပျူတာ Boot တက်မလာခြင်းပြုစီးပွဲမှုပါမှုများကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် Power Supply ပြစ်ချက်၊ Processor ပြစ်ချက်၊ Motherboard ပြစ်ချက်၊ RAM ပြစ်ချက်များကြောင့် ဖြစ်နိုင်လေ့ရှိပြီး ယခုအပိုင်းတွင် Power Supply ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ပြစ်ချက်အကြောင်းများကိုသာ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြစ်ချက်များတွင် Power Supply ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည့်မှာ ATX12V 4-pin Power Connector (P4 Pin) တွင် Volt မရောက်သောကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သောပြစ်ချက်များကို စစ်ဆေးရန်မှာ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ထားပြီး အဆိုပါ ATX12V 4-Pin Connector (P4 Pin) (တစ်ခါတစ်ရံ 8 pin ရှိသည်) ကိုဖြေတ်၍ Multimeter ဖြင့် Volt ရောက်မှ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးကြည့်လုပါမည်။ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် P4 Pin တွင်ပါဝင်သော Signal များကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရနိုင်ပါသည်။



12V P4 Pin to Peripheral Connector

Pin	Signal	Colour
1	Gnd (Ground)	Black
2	Gnd (Ground)	Black
3	+12 V	Yellow
4	+12 V	Yellow

မှတ်သားရန်အချက်တစ်ခုမှာ အဆိုပါ +12 V Connector တွင် 8 pin ပါဝင်ပါက P4 Pin နှစ်ခုပေါင်းထားခြင်းဖြစ်၏ ကြောင်း သိရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Gnd (Ground) Pin ငဲ ပင်နှင့် +12 V Pin ငဲ ပင်ပါယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို P4 Pin တွင် ပါဝင်သော Signal များကိုစစ်ဆေးစမ်းသပ်ရန်နှင့် Multimeter နှင့်စစ်းသပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် နောက်ထပ် Power Supply တစ်ခုဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ Power Supply အသံဖြင့် အဆင်ပြုသွားခဲ့ပါက Power Supply Fault ကြောင့်ဖြစ်ပြီး မကောင်းမွန်နဲ့ပါက အခြားသော Hardware ပစ္စည်းများအားကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

Power Supply များသည် Computer အတွက်လိုအပ်သော Voltage ကိုထုတ်ပေးသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အတွက် Power Supply ပျက်စီးခဲ့ပါက Electronic ပညာကိုနားလည်သူမည်သူမဆို ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ရာတွင် လိုအပ်သည့် ကျမ်းကျင်မှုကိုရှုရမည်ဖြစ်ပြီး မကျင်လည်ဘဲစမ်းတတ်းတတ်းဖြင့် ပြုပြင်မှုသည်ပြုပြင်သူကို အွေးရာယ်ကြီးစွာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ Power Supply တွင်လျှပ်စစ်တည်ပြုမှုကိုလိုအပ်သဖြင့် Capacitor များကို များစွာ အသုံးပြုတော်းရပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power Supply ကိုပြုပြင်သည့်အခါတွင် AC Supply တွင်မတပ်ဆင်ထားလျှင် သော်မှ Capacitor များတွင် လျှပ်စစ်ခါတ်အားသို့လောင်ထားသောကြောင့် Circuit Contact များကို ထိကပ်မိလျှင် ခါတ်လိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အထူးသတိပြုရပါမည်။ ယင်းကောင်းတွင် Power Supply ပျက်စီးမှုတွင် အများဆုံးသော လုပ်ဆောင်မှုမှာ အတားထိုးလွှဲလှယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို သေချာစွာလေ့လာခြင်းဖြင့် Power Supply ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သောပြဿနာများကို သိရှိစေမည်ဖြစ်ပြီးလွှဲလှယ်ရာတွင် စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါသည်။

#### 4. Power Supply တစ်ပိုင်းတစ်စ ပျက်စီးမှုများနှင့် ကြိုတွေ့ရသည်။ ပြဿနာများ


အဆိုပါ ပြဿနာများတွင်အများဆုံးကြိုတွေ့ရတတ်သည်။ အဖြစ်အပျက်မှာ ထိုအားမမှန်ခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူးတာသည် အချိန်တစ်ခုတွင်ရပ်တန်ခြေး(Hang) ပိတ်သွားခြင်း(Shutdown)၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်း(Restart) များဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြဿနာများသည် အခြားသော Hardware ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ Motherboard ပျက်စီးခြင်း၊ CPU အပူရှိန်

မြင်တက်ခြင်း၊ Hard Disk ပျက်စီးခြင်းများကဲ့သို့သော အခြင်းအရာများဖြင့် တူညီမှုရှိသောကြောင့် လေခွဲရ ခက်ခဲပေါ်သည်။ ထိုအခြင်းအရာသည် Power Supply ၏အမှားဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် စစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းနှင့် မျိုးကို အသုံးပြန်ပါသည်။ ငါးတို့မှ

## 1. Hardware Monitor ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်

## 2. Power Supply Tester ကိုအသုံးပြုခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။


Hardware Monitor ကိုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် လိုအပ်ချက်မှာ ကွန်ပူးတာသည်ပုံမှန်အတိုင်း Boot တက်နိုင်စေရန်လိုအပ်ပါသည်။ သဘောမှာ Power Supply ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် BIOS အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည်ဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရန်အတွက် Computer ကိုစတင်ဖွင့်၍ BIOS အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားထားသည်။ Key တစ်ခုခုကို နိုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ရပါမည်။ အများအားဖြင့် Desktop ကွန်ပူးတာများတွင် DEL Key သာဖြစ်တတ်သော်လည်း ခြင်းချက်အားဖြင့် F1, F2 ကဲ့သို့သော Key များလည်းဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့နိုပ်ရမည့် Key ကို Computer ဖွင့်လျှင်ဖွင့်ခြင်း ဖော်ပြထားတတ်ပါသည်။ အဆိုပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့်ပုံကို အောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




ထိုသို့ BIOS ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်။ Key ကိုနိုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် BIOS ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပုံကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ BIOS သို့ဝင်ရောက်သွားပြီးနောက် ဟူသောလမ်းကြောင်းအတိုင်း Hardware Monitor (HW Monitor) သို့ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ထိုအပါ အောက်ဖော်ပြုပုံအတိုင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ CPU FAN လည်ပတ်နှုန်းနှင့်တက္က အဓားသော 3.3V / 5V / 12V စသည်။ Connector များတွေ့ပုံအား

ရောက်ရှိမှုများကို အောက်ပုံတွင်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်တရာ ကွားမှုမရှိခဲ့ပါက Power Supply မှ အထွက်ပို့အားမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆရမည်ဖြစ်ပြီး အလွန်တရာများသွင်းနေမှုသာ Power Supply ကိုလဲလှယ်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ မလဲလှယ်ပါကအခြားသော Hardware ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေပါလိမ့်မည်။

ထို့အပြင် BIOS တွင်တစ်ခါတည်းပါလာသော Hardware Monitor ကိုအသုံးပြုသည့်အစား CPUID မှထုတ်လုပ်သော HWMonitor Pro ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ HWMonitor Pro ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမို၍အသေးစိပ်ကျသောအခြင်းအရာများကိုတွေ့မြင်ရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။



ပူးတွဲထည်းသွင်းပေးလိုက်သောDVDခွေထဲတွင် HWMonitor Pro ဟုသော Software ပါရှိပြီး တိုက်ရှိက်မောင်းနှင်၍ Power Supply မှထုတ်လွှတ်ပေးနေသော Voltage များကို ကြည့်ရှုစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသော Windows Version (32bit/ 64bit) ကိုလိုက်၍ သက်ဆိုင်ရာ Version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ HWMonitor Software ကိုမောင်းနှင်ထားပုံကိုအောက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



ထိုအပြင် Power Supply ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်စေသည့်。Hardware ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော Power Supply Tester ကိုအသုံးပြု၍လည်း Power Supply မှထွက်ရှိသော Connector မှ Voltage အားလုံးကို တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ Power Supply Tester အမျိုးအစားအပေါ်လိုက်၍ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Feature များကြောင်းမျှရှိနိုင်ပါသည်။ Power Supply ကို စစ်ဆေးနိုင်သော Power Supply Tester ၏ နယ်နာပုံစံကို အောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



Power Supply Tester

တိုင်းတာရန်မှာ ATX Power Supply ၏ Main Power Cable ဖြစ်သော 24 pin နှင့်အခြား Processor အတွက်အသုံးပြုရသည်။ P4/P6/P8 Pin များကို Power Supply Tester တွင်စနစ်တကျတော်ဆင်ရပါမည်။ ထိုနောက် Power Supply တွင်ရှိသည်။ အဖွင့်အပိတ်လုလောက်နိုင်၍ Power Supply ကိုဖွင့်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါ Tester ၏

LCD မျက်နှာပြင်တွင် Voltage တစ်ခုချင်းစီ၏တန်ဖိုးကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်မှုရှိပါက Beep သံနှစ်ခုကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Output Connector များကိုစစ်ဆေးရာတွင်မူ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုစစ်ဆေးရပါမည်။ တပြိုင်နက်တည်း Connector နှစ်ခုလုံးကိုမဝစ်ဆေးနိုင်ပါ။ Output Connector တွင် ပါဂါလာပါက LED မီးလင်းလာသည်ကိုတွေ့ရှုရမည်ဖြစ်ပြီး မလာပါက LED မီးလင်းလာမည်မဟုတ်ပါ။ HDD/ Floppy တို့တွင်အသုံးပြုရသော Peripheral Connector နှင့် Molex Connector များကိုလည်း တပ်ဆင်ပြီး (+12V/+5V) ရောက်ရှိမှု ရှိ၊ မရှိ LED မှဖော်ပြပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် SATA Connector ကိုလည်း (+12V/+5V/+3.3V) ရောက်ရှိမှု ရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနည်းများမှာ Power Supply Tester ၏ အချို့အတားကိုလိုက်၍၍ အနည်းငယ်ကွားမှုရှိနိုင်သောကြောင့် ယခုနည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် Power Supply Tester ဝယ်ယူစဉ်ကါလာသော စာရွက်၊ စာတမ်းများကို ဖတ်ရှု၍ စစ်ဆေးတိုင်းတာကြည့်နိုင်ပါသည်။

## 5. အခြားမှတ်သားဖွယ်ရာများ

အချို့သောကွန်ပျိုတာများတွင် Hard Disk တစ်လုံးထက်ပိုမို၍ တပ်ဆင်ထားတတ်ကြပါသည်။ ထို့အတူ CD/ DVD Drive များလည်း တစ်လုံးထက်ပိုမို၍ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် USB အသုံးပြု Speaker များ၊ Scanner များလည်း တပ်ဆင်ထားကောင်း တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။ ထို့သို့ Device များသည် Power ကို Power Supply Unit မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် Power Supply မှထောက်ပံ့နိုင်သော ပါဂါပောကထက်ပိုမိုလွန်ကဲစွာသုံးစွဲမြှုပ်သောအခါတွင် Overload ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ Power Supply တွင် Overload ဖြစ်ပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြစ်ချက်များကို ထပ်မံကြံ့တွေ့ရနိုင်ပါသည်။

၁။ Power Supply အတွင်းရှိ Fuse ပြတ်ခြင်း။

Power Supply အတွင်းရှိ Fuse ပြတ်သွားခဲ့ပါက ပြတ်သွားသည်။ Fuse နေရာတွင် အတားထိုး Fuse တပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ ထို့သို့တပ်ဆင်ရာတွင် ကျမ်းကျင်သည့် လျှပ်စစ်ပညာရှင်ကိုသာလျှင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခိုင်းသင့်ပါသည်။ လျှပ်စစ်အသိပညာမရှိဘဲ တပ်ဆင်ခြင်းသည် တပ်ဆင်သူကို ပါတ်လိုက်၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၂။ Power Supply ရှိ ခံနိုင်ရည်အန်အားထက်ကျော်လွန်သုံးစွဲမြှုပ်သွားခြင့် Capacitor များပေါက်ထွက်ခြင်း။

ထို့သို့ပေါက်ထွက်ခြင်းသည် ပြပြင်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထို့အခြေအနေဖြင့်တွေ့ကြုံရပါက အတားထိုးလဲလှယ်ခြင်းသည်သာလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၃။ အသုံးပြုသောကွန်ပျိုတာသည် မကြာခက် Shutdown /Restart ဖြစ်နေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်းပြစ်ချက်ကို မကြာခဏကျတွေကြံ့နေရပါက အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း Power Supply ၏ Connector မှ ပို့အားများကိုစစ်ဆေးကြည့်ရပါမည်။ ထိုသို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အခက်အခဲရှိပါက ကောင်းမွန်သော Power Supply တစ်ခုဖြင့် အတေးထိုးလွှဲလှယ်ကြည့်ရပါမည်။ အဆိပ် Restart Problem သည် အားလုံးအား ကွန်ပျူတာ Hardware များကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် Power ကျော်လွန်သံစွမ်းခြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အတေးထိုးစစ်ဆေးသော Power Supply သည် ယခင် အသုံးပြုခဲ့သော Power Supply ထက်ပိုမို၍ Power မြင့်မားသော Power Supply ဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။

ကွန်ပျူတာ Technician ပြုလုပ်လိုသူ လူထော်များအနေဖြင့် အဓိကသတိထားရမည်မှာ Power Supply ၏ ပါဝါပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးကွက်အတွင်း 40W, 50W, 60W စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရွေးချယ်ကယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော Watt ဖြင့်တိုင်းတာဖော်ပြရသော အတိုင်းအတာသည် Power ကိုညွှန်းဆိုပြသခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Power ကို Engineering Term ဖြင့် Equation ချမှတ်ပါက အောက်ပါအတိုင်းတွေရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

$$\text{Power} = \text{Voltage} \times \text{Current}$$

အထက်ပါ Equation တွင် Voltage သည် ကိန်းသေဖြစ်ပြီး 220V ဟုသတ်မှတ်ထားပါ။ Current သည်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်ပြီး Hard Disk များ၊ CD/ DVD Drive သုံးစွဲမှုများကြောင့် များလျှင် များသကဲ့သို့၊ Current တက်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power Supply ၏သတ်မှတ် Power Rating ထက်ပိုမိုကျော်လွန်စွာဖြင့် မသုံးစွဲသင့်ပါ။ ကွန်ပျူတာပြုပြင်သူများအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့၊ တစ်လုံးထက်ပိုမိုသော Hard Disk များ၊ CD/ DVD Drive များကို တွေ့မြင်ရပါက Power Supply ၏ ခံနိုင်ရည် Power Rating ကိုသေခြားကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ Power Supply တိုင်းတွင် သေးဘက်တွင် အသုံးပြုသည်။ ပါဝါ Rating, Input Voltage, Output Voltage များကိုရေးသားဖော်ပြထားလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power Supply ကိုရွေးချယ်ကယ်ယူသည့်အပါတွင် မိမိအသုံးပြုမည်။ Overall Power Rating ထက်ပိုမိုသာလွန်သော Power Rating ထက်ပိုမိုသည်။ Power Supply ကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ ကြိုအချက်ကို အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့် 50W ရှိသော Power Supply တစ်လုံး၏ ခံနိုင်ရည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပမာဏကို တွက်ချက်မည်ဆိုပါက

Power = Voltage x Current ဟုသော Equation ကိုအသုံးပြုပါက

$$50 \text{ W} = 220 \text{ V} \times \text{Current}$$

Current =50 /220 ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Current သည် 0.227 Ampere ခန့်သာရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Load သည် 0.22 A ထက်ကျော်လွန်သုံးစွဲမိဘေးအခါတွင် Power Supply ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် DVD Drive နှင့် Hard Disk ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို တစ်ခုထက်ပိုမျိုး သုံးစွဲမည်ဟုယူဆတာပါက ပါဝါ Watt ပမာဏများပြားသော Power Supply ကိုသာဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

## Random Access Memory (RAM)

Random Access Memory ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျိုတာတွင်အသုံးပြုရသည်။ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းသို့လောင်ရသည်။ ကိရိယာတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ Random Access Memory (RAM) Device များသည် Data ကို အရေး၊ အဖတ်ပြုလုပ်ခြင်းကို တုညီသော ပမာဏဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အဗြားသော ကွန်ပျိုတာအခြေပြုသိမ်းဆည်းရေးပစ္စည်းများဖြစ်သော Hard Disk များ၊ CD-RW များနှင့် ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော Memory ပစ္စည်းများတွင် RAM များကဲ့သို့၊ တစ်ခြိမ်တည်းတွင်တူညီသောပမာဏဖြင့် ရေးခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းများမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ပို့၊ မပြုလုပ်နိုင်ရခြင်းမှာ အဆိုပါ ပစ္စည်းများသည် Motor ကိုအသုံးပြုထားသည်။ လည်ပတ်ခြင်းကိုအဓိကအလုပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ Media ပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။




Random Access Memory

ယနေ့ခေတ်တွင်မူ RAM များသည် Integrated Circuit (IC) များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်လာကြပါဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းထုတ် DRAM (Dynamic RAM) များသည် Data များကို အတွက်လိုက်ဖတ်ရှုခြင်းကြောင့် Random Access ဟုမခေါ်ဆိုနိုင် ထိုက်တော့သော်လည်း ရှုရင်းစွဲအမည်ဖြင့်ပင် DRAM/ RAM ဟုခေါ်ဆိုနေကြခဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် SRAM (Static RAM) အမျိုးအစားများသည် random access အဖြစ်အတိအကျ ဆက်ရှိနေပဲပင်

ဖြစ်ပါသည်။ RAM များသည် များသောအားဖြင့် လျှပ်စစ်ခါတ်အားကိုမှတ်ည့်အလုပ်လုပ်ရသော Volatile အမျိုးအစား Memory များတည်ရှိပြီး ငြင်းတို့တွင်သိလျှင်သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များသည် လျှပ်စစ်ခါတ်အားကုန်နုံးသွားသောအခါ (ပါဂါဝိတ်လိုက်သောအခါ) တွင် ပျောက်နုံးသွားကြလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ထိကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ခါတ်အားကို အခြေမခံသော Non-Volatile RAM များကိုလည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ပညာရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများက ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နေကြသော်လည်း ရေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့် များစွာအသုံးမာတ်သေးပါ။ အခြားသော Non-Volatile Memory များသည် ဖတ်ရှုခြင်းအတွက် random access ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း ရေးသားခြင်းကိုမှုခွင့်ပြုပေး နိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့် အကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့သည်လည်း Non-Volatile ဖြစ်လာစေမှုကို အတားအဆီးတစ်ရပ်အနေဖြင့် တော့ကြိုနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းတို့တွင် ROM အမျိုးအစားများစွာပါဝင်ပြီး Flash Memory အမျိုးအစားကို NOR-Flash ဟုခေါ်၏ကြပါသည်။


ကနဦးကွန်ပျိုတာများတွင် Memory လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် ထိကာလက Relay များ၊ Mechanical Counter များနှင့် Delay Line များကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ Ultrasonic Delay Line များသည် Data များကိုရေးသားပြီးချိန်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတတ်ပါသည်။ RAM ဟုဖြစ်လာမည့်ပထမဆုံး Memory ကို Williams Tube ဟုခေါ်ဆုံးပြီး 1947 မှာစတင်ခဲ့ပါသည်။



Williams Tube Random Access Memory

ငြင်းသည် Data များကို Electrically အားဖြည့်သုံးခဲ့ပြီး Cathode ray tube ၏ မျက်နှာပြင်တွင်အပေါက်ဖောက်၍သုံးခဲ့ပါသည်။ CRT ၏ electron beam များသည် Tube ပေါ်ရှိ အမှတ်အသား (အပေါက်) ကိုမည်သည်။ အစိအစဉ်ဖြင့်မဆို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့် Random Access ကို စတင်အသုံးပြုသည့်ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Williams Tube ၏သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။မာကသည် bit ပေါင်းထောင်နှင့်ချို့၍ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သော်လည်း Vacuum Tube Latch များဖြင့်နှင့်ယဉ်လျှင် သေးငယ်၍ ပိုမိုလျှင်မြန်ခြင်း၊ ပိုမို စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်ခြင်းဟူသော အကျိုးကေားနှုံးများကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းအသုံးပြု (Magnetic-Core Memory) ကို 1947 တွင်စတင်တိတွေ့ခဲ့ပြီး 1970 နှစ်

အလယ်ပိုင်းလောက်နဲ့အထိ Develop ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ငြင်းသည် Random Access Memory ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန်၊ သော Spread ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရပြီး သံလိုက်အသုံးပြုထားသော Ring များကို စီထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။



Magnetic Core Memory


သံလိုက်စက်ကွင်းတည်ရှိသည်။ Ring တစ်ခုစီ၍ သံလိုက်နှင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းသို့လောင်ပါသည်။ အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရာတွင် Ring တစ်ခုစီတွင် Bit တစ်ခုကိုသာလျှင်သိမ်းဆည်းနိုင် ဖော်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Ring တိုင်းတွင် ရေး၊ ဖတ်ခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Address Wire အစာအသေးများကို ပြုလုပ်ထားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် Sequence ရှိမည်သည်။ Memory Location ကိုမဆို ငင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Magnetic Core Memory များကို Memory System အဖြစ် Solid-state memory ဖြင့်အတားထိုးအသုံးမပြုမီအချိန်ထိ Standard Form အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ 1970 အစောင့်းတွင် IC များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Solid State Memory များကို အသုံးပြုလော့ကြပါသည်။

1968 တွင် Robert.H.Dennard ဆိုသူမှ Dynamic Random-Access Memory (DRAM) ကိုတိတွင်ခဲ့ပါသည်။ ငြင်းသည် Memory Bit တစ်ခုစီအတွက် Transistor တစ်ခုအသုံးပြုသည်။ နေရာတွင် Transistor ငရာမှ ခြေအထိ အသုံးပြုသည်။ Latch Circuit ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ထားသည်။ Memory များသည် ပိုမို၍ Desity ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်များကို Transistor တစ်ခုစီ၏သေးငယ်သော Capacitance တွင်သို့လောင်ထားရှုပြီး millisecond အနည်းငယ်ခန့်တစ်ကြိမ် Refresh ပြုလုပ်ပေးရပါသည်။ ထိုသို့မပြုလုပ်ပါက အချက်အလက်များပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အနည်းငယ်များနှင့်၍ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် RAM များတွင် အခိုကအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတို့ကိုသာသုံးစွဲခဲ့ပြီး ယင်းတို့မှ Static RAM (SRAM) နှင့် Dynamic RAM (DRAM) တို့ဖြစ်ပါသည်။ SRAM တွင် အချက်အလက်များကို Flip-Flop ကိုအသုံးပြု၍ သို့လောင်သိမ်းဆည်းပါသည်။ အဆိုပါ RAM အမျိုးအစားသည် ပိုမိုရေးနှင့်ကြိုးမြင်၍ ထုတ်လုပ်ရ ကိုယ်ပေါ်သည်။ သို့ရာတွင် ငြင်းသည် DRAM များထက် ပိုမိုလျှင်မြန်၍ ပါဝါစားသုံးမှုလည်းပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ ငြင်းတို့ကို Computer အတွင်းတွင် CPU အတွက်အသုံးပြုရသော Cache Memory များ

အဖြစ် အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါသည်။ DRAM တွင် အချက်အလက်များကို Transistor များ၊ Capacitor အတွဲများကို အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းသို့လောင်ပါသည်။ အဆိုပါ Capacitor များသည် High သို့မဟုတ် Low (0 သို့မဟုတ် 1) တို့အဖြစ်အသီးသီး Charge ပြုလုပ်နိုင်ကြပါသည်။ ထို့အတူ Transistor များသည်လည်း Switch တစ်ခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပေးပြီး Capacitor တွင်အားသွင်းထားသောအကြေအနေကို စစ်ဆေးစေနိုင်ပါသည်။ အားသွင်းထားသော အကြေအနေကို 1 ဟယ်ဆိုး အားကုန်နေသောအကြေအနေကို 0 ဟယ်ဆိုး အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းသို့လောင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော RAM အမျိုးအစားများသည် Static RAM သည်ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါး သောကြောင့် လက်ရှိတွင် Dynamic RAM များကို ကွန်ပျူတာ၏ Main Memory အဖြစ်အသုံးပြုနေကြပါသည်။

Static နှင့် Dynamic RAM နှစ်မျိုးစလုံးသည် Volatile (လျှပ်စစ်ကိုအခြေပြုသော) အမျိုးအစားများသာဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသော လျှပ်စစ်ဝါတ်အားပြုတောက်သွားသည်နှင့်တြိုင်နှင့် RAM အတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းသို့လောင်ထားသော အချက်အလက်များသည်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Read Only Memory များဖြင့်နှင့်ယဉ်လျှင် ငင်း Read Only Memory များသည် Data အချက်အလက်များကို Transistor များကို Enable/Disable ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထားရမှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ EEPROM နှင့် Flash Memory ကဲ့သို့သော Writable ROM တို့တွင် ROM နှင့် RAM နှစ်ခုလုံးတို့၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဝါတ်အားဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း Data ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ Data များကိုထပ်မံပြောင်းလဲထည့်သွင်းရာတွင်လည်း အထူးပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်းမရှိပါ။ ငင်းပစ္စည်းများသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း (Semiconductor) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ROM များဟုလည်းဆိုနိုင်ပြီး USB Flash Drive များ၊ Camera ၏ Memory Card များနှင့် Portable Device များစသည်တို့တွင်အသုံးပြုကြပါသည်။ သို့ောင်း ယခုနေရာတွင် ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုသော Main Memory အကြောင်းကိုသာ လေ့လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် DRAM များကိုသာလေ့လာရစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော စောင်ဟောင်း DRAM များကိုလေ့လာတော့မည်မဟုတ်ဘဲ DDR SDRAM မှစတင်၍လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory ဟုခေါ်ဆိုသော DDR SDRAM သည် ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုရသော IC (Integrated Circuit) များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Memory Stick ချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။ DDR SDRAM ကို DDR1 Memory ဟု၍လည်းခေါ်ခဲ့ကြပြီး လက်ရှိတွင် DDR2 SDRAM နှင့် DDR3 SDRAM တို့၏အစားတိုးသုံးစွဲမှုကိုခံရပြီဖြစ်သည်။ DDR1 SDRAM ၏ forward နှင့် backward compatible အရ DDR2 နှင့် DDR3 Memory များကို DDR1 Memory အခြေပြု Metherboard များတွင်အသုံးပြုနိုင်မှုမရှိသာကဲ့သို့ မြတ်စွာ DDR1 Memory များကိုလည်း DDR2 နှင့် DDR3 Motherboard များတွင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။



DDR, DDR2, DDR3 အမျိုးအစားများတွင် Notch ကွားခြားပါ

Single Data Rate (SDR) SDRAM များဖြင့်နှင့်ယူဉ်ပါက DDR SDRAM များသည် Transfer Rate များပိုမိုမြင့်မားပြီး Clock Singal များနှင့် Electrical Data များ၏ Timing ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ DDR SDRAM များတွင်လည်းအမျိုးအစားများစွာရှုပြီး ငင်းတို့မှာ DDR (သို့မဟုတ်) DDR1, DDR2, DDR3 နှင့် DDR4 တို့ဖြစ်ပါသည်။ DDR1 မှ DDR3 အထိအသွင်သဏ္ဌာန်ကွဲပြားခြားနားပုံကို အထက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆက်လက်ချုပ် Memory Space ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါသည်။ ကွန်ပျိုတာတွင် Binary Logic (0 သို့မဟုတ် 1)ကိုသာလျှင် အသုံးပြုကြောင်း သိရှိထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ 0 သို့မဟုတ် 1 တစ်လုံးကို သိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏကို 1 Bit ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 1 Bit သည် Memory သို့မဟုတ် Hard Disk ကဲ့သို့သော သို့လောင်မှုပမာဏကို တိုင်းတာသော Unit အရ အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ပမာဏပြုအတိုင်းအတာများကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အောက်ပါလေားကို လေ့လာကြည့်ကြပါ။

8 Bit	1 Byte
1024 Byte	1 Kilo Byte (1KB)
1024 KB	1 Mega Byte (1MB)
1024 MB	1 Gega Byte (1GB)
1024 GB	1 Tera Byte (1TB)

အထက်ပါဒယားအရ Memory တွင်အသုံးပြုသော Unit အတိုင်းအတာတို့ကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထို့နောက် အသုံးများသော DDR အမျိုးအစား SD RAM တို့အတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါဒယားကို ထပ်မံကြည့်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ သတိပြုရန် အချက်တစ်ချက်မှာ နောက်ပိုင်းထုတ်ကွန်ပျိုတာများတွင် DDR SDRAM များကိုသာတာမတ်တည်းအသုံးပြုလာကြပါသည်။ ယခုအားလုံးအတွက် A+ Scope ကိုးတည်ရေးသားထုံးခြုံးမျိုးမဟုတ်သောကြောင့် အခြားသော လွန်ခဲ့သည့်ကာလတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ RAM (Memory) များကို မဖော်ပြုတော့ပါ။ DDR SDRAM မှသာအစပြုပါမည်။

DDR SDRAM	Bus Clock (MHz)	Internal Rate (MHz)	Prefetch (min burst)	Trasfer Rate (MT/s)	Voltage	Pins
DDR	100-200	100-200	2n	200-400	2.5/2.6	184
DDR2	200-533	100-266	4n	400-1066	1.8	240
DDR3	400-1066	100-266	8n	800-2133	1.5	240
DDR4	1066-2133	100-266	8n	2133-4266	1.05/1.2	284

အထက်ပါဒယားကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းဖြင့် DDR အမျိုးအစားတစ်ခုထက်တစ်ခုပိုမိုကောင်းမွန်လာကြောင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ DDR1 ကို DDR2 SDRAM ဖြင့် Clock Frequency ပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက် အားထိုးထုတ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်လုပ်ဆောင်ရာသည်။ ဥပဒေသများမှာမှတ်ညီမှန်ကြပါသည်။ DDR2 ကို Factor နှင့် ဈေးနှုန်းပိုမိုသက်သာစေရေးအတွက် ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် DDR2 ကိုပင် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုမြင့်မားစေရန်နှင့် Bus Speed များမြင့်မားလာစေရန်တို့အပြင် Feature အသစ်များထည့်သွင်းပြီး DDR3 အဖြစ်အဆင့်မြှေ့ကြပ်နိုင်ပါသည်။ DDR3 ကိုလည်း 2011 တွင် DDR4 SDRAM ဖြင့်အဆင့်မြှေ့ခဲ့ပြီး 2012ခုနှစ်ခန့်တွင် ထုတ်လုပ်မှုပိုစုကာနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်လည်း သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ အသစ်ထွက်ရှိလာသော RAM များသည် ပို့အားလည်း ပိုမိုနည်းပါးစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်လာရှုသာမက Clock Speed သည်လည်း ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်လာစေပါသည်။

ထို့ကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြသော DDR SDRAM မှအစပြု၍ DDR4 SDRAM အတိအသေးစိုင်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## DDR SDRAM


DDR SDRAM သည်ထိခေါက်ထိအခါက အသံးပြုခဲ့သော Single Data Rate (SDR SDRAM) ဖြင့်နှင့်ယဉ်ပါက Double Pumping ကိုစတင်အသံးပြုပါသည်။ Double Pumping ဆိုသည်မှာ Frequency Clock တစ်ခုအတွင်း အစနှင့်အဆုံးနေရာများတွင်ပါ အချက်အလက်များကိုပေးပို့ စေနိုင်သောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Clock Frequency ကျေသွားချိန်တွင် Controller သို့သွားရောက်ရန် Memory နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Circuit Board ပေါ်မှ Signal integrity လိုအပ်ချက်ကိုလည်း လျှော့ချပေးခြင်းသည် အားသာချက်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Double Data Rate ဆိုသည်မှာ DDR SDRAM တွင် Clock Frequency သည် SDR SDRAM ထက် Bandwidth နှစ်ဆုံးမြို့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေးခြင်းမှာ Double Pumping ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် 64 bits ပမာဏရှိသော Data ကို အချိန်တစ်ခုတွင်ပေးပို့မည်ဆိုပါက DDR SDRAM သည် Transfer Rate အနေဖြင့် (Memory bus clock rate) x2 (for dual rate) x 64 (number of bits transferred) / 8 (number of bits/byte) ဟူသော Formula အရ Bus Frequency 100MHz တွင် DDR SDRAM သည်အမြင့်ဆုံး transfer rate အားဖြင့် 1600 MB/s ကိုပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

1996 အစပိုင်းမှ 2000 ပြည့်နှစ် June လခန့်အထိ JEDEC မှ DDR (Double Data Rate) SDRAM Specification ကိုဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ပါသည်။ JEDEC တွင် DDR SDRAM အတွက် စံပြုသတ်မှတ်ထားသော Data Rate များကို ရွေးကောက်ခဲ့ပြီး ငြင်းတွင် Memory Chip များနှင့် Memory Modules ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ JEDEC မှ ကောက်ယူထားသော DDR SDRAM များ၏ Specification ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါသည်။ စိတ်ပါ ငင်စားပါက လေ့လာရန်ဖြစ်ပြီး စိတ်မှင်စားပါက ကျော်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ စဟုသုဇာလို့ဂြိုဟန်သွင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Standard Name	Memory Clock (MHz)	Cycle time (ns)	I/O bus Clock (MHz)	Data rate (MT/s)	VDDQ (V)	Module name	Peak transfer rate (MB/s)	Timings (cl-tRCD -tRP)
DDR-200	100	10	100	200	2.5±0.2	PC-1600	1600	
DDR-266	133.33	7.5	133.33	266.66	2.5±0.2	PC-2100	2133.33	2.5-3-3
DDR-333	166.66	6	166.66	333.33	2.5±0.2	PC-2700	2666.66	
DDR-400	200	5	200	400	2.6±0.1	PC-3200	3200	2.5-3-3

Desktop ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုသော DDR SDRAM များကိုများသောအားဖြင့် DIMMs (Dual Inline Memory Modules) ဟုခေါ်ဆိုပြီး 184 pin ပါဝင်ပါသည်။ (SDRAM တွင် 168 pin ပါဝင်ပြီး DDR2 တွင် 240 pin ပါဝင်) SDRAM နှင့်အမိတ်ကွဲပြားခြားနားမှုမှာ Notch (Memory Chip ပြားအောက်ဘက်တွင်ရှိသော အချိုင့်) အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး (DDR SDRAM) တွင်တစ်ချိုင့်သာပါရှိပြီး SDRAM တွင်မူ နှစ်ချိုင့်ပါရှိပါသည်။ Notebook ကွန်ပျူတာ အတွက်ပြုလုပ်ထားသော DDR SDRAM များကို များသောအားဖြင့် SO-DIMM ဟုခေါ်ဆိုပြီး ငှုံးတွင် 200 pin ပါရှိပါသည်။ DDR SDRAM သည် 2.5 V ဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 3.3V အသုံးပြုသော SDRAM ဖြင့် နှင့်ယုဉ်လျှင် ပါဂါတားသုံးမှ သက်သာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အောက်တွင် ယခင်အသုံးများခဲ့သော DDR SDRAM ၏ ပုံကိုဖော်ပြုပေးထားပါသည်။



DDR SDRAM

## DDR2 SDRAM

DDR2 SDRAM များကို DDR SDRAM များနေရာတွင်အတားထိုးရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိပ်အသုံးများနေဆဲဖြစ်သော RAM အပျိုးအတားလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် DDR3 SDRAM ဖြင့်အတားထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ DDR2 သည် DDR3 နှင့် Forward Compatible မဖြစ်သကဲ့သို့၊ DDR နှင့်လည်း Backward Compatible မဖြစ်သောကြောင့် DDR အသုံးပြုသည်။ Motherborad များတွင်အသုံးမပြုနိုင်သကဲ့သို့၊ DDR3 အသုံးပြုသည်။ Mainborad များဖြင့်လည်း ကိုက်ညီအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ DDR SDRAM တို့၏ double pumping အရ Clock Signal ၏ အစုနှင့်အဆုံးတွင်သာ အချက်အလက်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း DDR2 တွင်ပိုမိုမြင့်မားသော Bus Speed များနှင့် နည်းပါးသောပါဝါပေါ်မာကတို့ကို Data Bus ၏ Internal Clock တစ်ကိုစုနှင့်ကိုမောင်းနှစ်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာပေါ်သည်။ ထိုသို့သောအခြင်းအရာနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး Internal Clock Cycle တစ်ခုတွင် လေးခုသော အချက်အလက်များကိုပေးပို့လာနိုင်ပေါ်သည်။ အချိန်တစ်ခုတွင် 64 bits မာကရှိသော အချက်အလက်များကိုသာ ပေးပို့မည်ဆိုပါက DDR2 SDRAM သည် (memory clock rate) x 2(for bus clock multiplier) x 2 (for dual

rate) x 64 (number of bits transferred) /8 (number of bits/byte) ဖူသော Equation အရ Memory Clock Frequency 100MHz တွင် DDR2 သည် အမြင့်ဆုံးပေးပို့နိုင်သောပမာဏအဖြစ် တစ်စတ္တနီ.လျှင် 3200MB ကိုပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

DDR2 တွင် External Clock တစ်စက်တွင် Internal Clock တစ်ခုကိုမောင်းနှင့်နိုင်သောကြောင့် DDR2 Memory သည် DDR SDRAM ၏ တူညီသော External data bus clock rate တစ်ခုတွင် တူညီသော Bandwidth သာဖြစ်သော်လည်း latency မှာမူ ပိုမိုမြင့်မားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ DDR2 ၏ External Data Bus Clock Rate သည် DDR Memory ထက် တူညီသော Latency တွင် Bandwidth နှစ်ဆုံးများလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျိုတာများတွင် အသုံးပြုသည့် DDR2 SDRAM သည် DIMM (Dual Inline Memory Module) အဖြစ်ထောက်ပွဲပေးနိုင်ပြီး 240 pin ပါရှိပါသည်။ ထို့အပြင် notch (အချိုင်) သည်လည်း တစ်ခုတည်းသာပါရှိပါသည်။ Laptop တွင်အသုံးပြုရသည့် DDR2 SO-DIMM တွင် 200 pin ပါရှိပါသည်။ DIMM များကိုင်းတို့၏ Peak Transfer Capacity များအဖြစ် Identify ဖြစ်ပေါ်သည်။ (တစ်ခါတစ်ရုံ Bandwidth တူလည်း ၅၇၆ပါသည်)

ထို့အပြင် ပဟုသုခသီမှတ်ဖွယ်ရာများအဖြစ် DDR2 SDRAM အကြောင်းအသေးစိပ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည့်အောက်ဖော်ပြပါလေားကိုလည်း လေ့လာလိုပါက လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Standard name	Memory clock (MHz)	Cycle time (ns)	I/O bus clock (MHz)	Data rate (MT/s)	Module name	Peak transfer rate (MB/s)	Timing (CL-tRCD-tRP)	CAS latency (ns)
DDR2-400	100	10	200	400	PC2-3200	3200	4-4-4	20
DDR2-533	133.33	7.5	266.66	533.33	PC2-4200	4266.66	4-4-4	15
DDR2-667	166.66	6	333.33	666.66	PC2-5300	5333.33	5-5-5	15
DDR2-800	200	5	400	800	PC2-6400	6400	6-6-6	15
DDR2-1066	266.66	3.75	533.33	1066.66	PC2-8500	8533.33	7-7-7	13.125

ထို့အပြင် DDR2 SDRAM ကိုတွေ့မြင်ဖို့နိုင်ရန်အတွက် အောက်တွင်ပုံနှင့်တာကွဖော်ပြထားရှိပါသည်။ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။




DDR2 SDRAM

## DDR3 SDRAM

DDR3 RAM များကို DDR SDRAM အမျိုးအစား၏ကြော်လှုပါသည်။ ၄၃။ DDR3 SDRAM ကို 2007 အတွင်းစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ DDR3 သည်ယခုအချင်တွင် DDR4 များပေါ်ထွက်လာပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုထက်တိုင်လူသုံးများဆဲ RAM အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် DDR နှင့် DDR2 တို့၏လမ်းစဉ်အတိုင်းပင် Backward နှင့် Forward Compatible မဖြစ်သောကြောင့် အေားသုံးခွဲတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့တပ်ဆင်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းမှာ ကွဲပြားသော Signaling Voltage များ၊ Timing များ၊ Notch (အချင့်များ)နှင့်အေားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထုံးစံအတိုင်းပင် DDR3 သည် DDR2 ထက်ပိုမို၍ Bandwidth ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။

Standard Name	Memory Clock (MHz)	Cycle time (ns)	I/O bus clock (MHz)	Data rate (MT/s)	Module name	Peak transfer rate (MB/s)	Timings (CL-tRCD-tRP)	CAS latency (ns)
DDR3-800	100	10	400	800	PC3-6400	6400	5-5-5	12.5
DDR3-1066	133.33	7.5	533.33	1066.66	PC3-8500	8533.33	6-6-6	11.25
DDR3-1333	166.66	6	666.66	1333.33	PC3-10600	10666.66	7-7-7	10.5
DDR3-1600	200	5	800	1600	PC3-12800	12800	8-8-8	10
DDR3-1866	233.33	4.28	933.33	1866.66	PC3-14900	14933.33	10-10-10	10.71
DDR3-2133	266.66	3.75	1066.66	2133.33	PC3-17000	17066.66	11-11-11	10.31


ပဟုသုဇ္ဇာလိုဂုဏ် DDR3 အကြောင်းအသေးစိပ်ဖော်ပြထားသော အထက်ပါဒယားကိုလည်း လေ့လာကြည့်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် DDR3 ၏ Clock Frequency 100MHz တွင် အမြင့်ဆုံး အချက်အလက်ပေးပို့မှုအဖြစ် တစ်စူးနှင့် 6400 MB နှင့်မြင့်မြည် 6400 MB နှင့်မြင့်မြည် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ DDR3 SDRAM ၏ပုံကိုအောက်တွင်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။



DDR3 SDRAM

## DDR4 SDRAM

DDR4 SDRAM ကိုအရည်အားဖြင့် ဖော်ပြရပါက Double Data Rate Fourth Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းသည် Synchronous dynamic random access memory (SDRAM) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အခြားသော RAM များဖြင့် နှင့်ယူဉ်ချက်မရနိုင်အောင် Bandwidth မြင့်မားသော နောက်ဆုံးထွက် RAM ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်း RAM ကို 2014 ခုနှစ်အတွင်းရေးဘွက်တင်ရောင်းချမည်ဟု ကြော်လားပါသည်။ သို့ရာတွင် အခြားသော DDR မျိုးနှင့် RAM များအတိုင်းပင် အခြားသော RAM အမျိုးအစားများတွင် အစားထိုးအသုံးပြနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ RAM ထုတ်လုပ်သူများ၏ ကြော်လားချက်အရ DDR3 ဖြင့်နှင့်ယူဉ်လျှင် Clock Frequency နှင့် Data Transfer Rate များပိုမိုလျှင့်မြန်လာပါမည်။ ထို့အပြင် 2133-4266 MT/s (million transfer per second) ကို Support ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော DDR3 ၏ 800-2133 MT/s ဖြင့်နှင့်ယူဉ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် DDR4 တွင်ပိုမိုနည်းပါးသော Voltage ကိုသာအသုံးပြုဖွယ်ရှိပြီး 1.05V မှ 1.2V အတွင်းသာလျှင် အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ မကြာခင်အသုံးပြုရတော့မည်။ DDR4 RAM ၏ပုံကိုအောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။



DDR4 SDRAM

ထို့နောက် ဆက်လက်၍ RAM (Memory) ပျက်စီးမှုကြောင့်ကြံတွေ့ရသည့် ကွန်ပူးတာ၏ပြစ်ချက်များအကြောင်းကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## RAM ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကြံတွေ့ရသည့် ပြစ်ချက်များ

RAM များသည် ကွန်ပူးတာအတွင်းတွင် အချက်အလက် များကိုယာယိသို့လောင်ပေးရသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပူးတာတွင် အခြားသော သို့လောင်ရေးကိရိယာများအဖြစ် Hard Drive သို့မဟုတ် Solid State Drive တို့၊ ရှိုကြပြီး CPU ဘက်တွင်လည်း CPU ၏အမြန်နှင့်ဖြင့်ကိုက်ညီသော သို့လောင်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် Cache ကိုတွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Cache သည် CPU မှလိုအပ်သော အချက်အလက် များကို RAM ထံမှသွားရောက်ရယူပေးရ၍ သို့လောင်ထားသော အချက်အလက် များသည်လည်း မကြာခကာပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းထားပေးရပါသည်။ RAM သာမက Cache သည်လည်း အချက်အလက် များကို ယာယိသို့လောင်နိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်၍ ကွန်ပူးတာကိုပိတ်လိုက်သည်နှင့်သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက် များသည်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရပါသည်။

RAM ပျက်စီးခြင်းတွင်လည်း အလုံးစုံပျက်စီးခြင်းနှင့် တစ်ပိုင်းတစ်စပျက်စီးခြင်းတို့ဟူ၍ရှိတတ်ပြီး အစောပိုင်း Memory Address များပျက်စီးခြင်းသည် အလုံးစုံပျက်စီးမှုကို ပိုမိုးတည်လေ့ရှိတတ်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုပေး RAM ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည့် ပြဿနာများကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှုပါသည်။

၁။ ကွန်ပူးတာကိုဖွင့်လိုက်လျှင် ပုံမှန်အတိုင်းပွင့်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ရသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကိုပြုလုပ်သော အခါတွင် ကွန်ပူးတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို အရိုန်ကြာလေလေ ပိုမိုဆုံးစွာစွာကြံတွေ့ရလေလေဖြစ်ပြီး မကြာခကာလည်း Hang ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြဿနာသည် Hard Disk ပြဿနာများကြောင့်လည်း ဖြစ်လေ့ရှုပြီး အဆိုပါ ပြဿနာတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြင်းအရာများစွာရှိသော်လည်း RAM ပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင့်သိထားရပါမည်။

၂။ ကွန်ပျိုတာသည် အကြောင်းခြင်းရာမရှိဘဲ မကြာခေါ် Restart ကျနေနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းတွင် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Restart ကျနေမည့်ဖြစ်ပြီး Restart ကျသည့်ကာလအပိုင်းအမြားကို တွက်ချက်ချိရမည့်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ပထမအကြိမ်တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် Restart ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်တွင် ၅မိနစ်ခန့်တွင် Restart ပြန်ဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါပြစ်ချက်တွင်လည်း အခြားသော Hardware ပစ္စည်းများကြောင့်လည်း ယခုကဲ့သို့ မကြာခေါ် Restart ဖြစ်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း များသောအားဖြင့် RAM ကြောင့်သာအဖြစ်များသည်ကို မှတ်သားထားရပါမည်။

၃။ ကွန်ပျိုတာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျိုတာဖြင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း Blue Screen of Death (BSoD) ကိုမကြာခေါ်တွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။ BSoD ကိုတွေ့ရခြင်းသည် Memory ပြသနာဟုဆိုသော လည်း တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Compatable ဖြစ်သော Application များကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာစရာ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် BSoD တွင် Error Code ကိုပါတစ်ပါတည်းဖော်ပြပေးနေမည့်ဖြစ်သည်။ Memory ကြောင့်ဖြစ်တတ်သော BSoD (Blue Screen of Death) ၏ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ BSoD တွင် ဖော်ပြသော Error Code များအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားပါသည်။

Check to make sure any new hardware or software is properly installed.  
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer  
for any Windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware  
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.  
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart  
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then  
select Safe Mode.


Technical information:

\*\*\* STOP: 0x000000E2 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)

Collecting data for crash dump ...  
Initializing disk for crash dump ...  
Physical memory dump complete.  
Contact your system admin or technical support group for further assistance.

## BSoD ကိုတွေ့ရစဉ်

Windows 8 တွင်ပေါ်သော Blue Screen of Death ကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။



### Windows 8 BSoD

၄။ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြု၍ စာစီစာရှိက်၊ စာရင်းဇယားနှင့်အခြားဖိုင်များပြုလုပ်သုံးဖွဲ့နေပြီး Save ပြုလုပ်လိုက်စဉ်တွင် ထို Save ပြုလုပ်လိုက်သောနိုင်သည် ကွက်၍ပျက်စီးသွားတတ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ရာခိုင်နှုန်းအများစုံမှာ RAM ပျက်စီးခြင်းများကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သောပျက်စီးမှုမျိုးကို RAM တစ်စီတ်တစ်ဒေသ ပျက်စီးခြင်းဟုလည်းခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၅။ ထိုအပြင် RAM ပျက်စီးမှုအဖြစ် ကွန်ပျူတာကို အသစ်သော Software Application များ Install ပြုလုပ်၍မရ ခြင်းများလည်းကြီးတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အကြောင်းခြင်းရာမရှိဘဲ Application များ Install ပြုလုပ်သည်။ အခါတွင် ကြိမ်ဖန် များစွာ Fail ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ထိုအပြင် Windows Installation ပြုလုပ်သောအခါတွင်လည်း Error Message များကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာသော Error Message များသည်လည်း တစ်ခုတစ်ခု တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် မတူညီဘဲဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သော ပြစ်ချက်မျိုးကိုကြံတွေ့ရပါက RAM ပြစ်ချက်ဟု သုံးသပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကွန်ပျူတာ Boot တက်မလာဘဲ System Beep မှ အသံများကိုကြားရပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ ပြစ်ချက်သည် RAM ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် Motherboard ၏ RAM Slot မှ RAM ကြွေတက်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ RAM slot ကိုဖြောင်းလဲတတ်ဆင်ကြည်။သင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ် RAM ၏ Slot အစွန်းများကို တင်နာဖြင့် ဆေးကြောပါ။ မရပါက RAM အသစ်တစ်ခုဖြင့် ပြောင်းလဲစမ်းသပ်ကြည်။ရပါမည်။ ရပါက RAM ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာပြီးဖြစ်ပါသည်။


RAM ပျက်စီးခြင်းကို မည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မျှ ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကြောင့် RAM ပျက်စီးခြင်းကို အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်သာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ပြစ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုထက်ပိုမို၍သော်လည်းကောင်း ကြံတွေ့ရပါက RAM မလဲလှယ်မိတွင် သေချာစေရန် RAM ကို

စစ်ဆေးပေးရပါမည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် RAM ပြဿနာဟုတ်ခြင်း၊ မဟုတ်ခြင်းကို ပိုမိုသောစွာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ RAM ပြဿနာကဲ့သို့ပင် အခြားသော Hardware စွဲည်းများကြောင့် ဖြစ်ရသော ပြဿနာများသည်လည်းဆင်တူယိုးများရှိတတ်၍ RAM ၏ Fault ဖြစ်ကြောင်းသောချာအောင်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့သော စစ်ဆေးနည်းများကို အောက်တွင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။


## RAM ကောင်းမွန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနည်းများ

မိမိ၏ကွန်ပျိုတာအတွင်းတွင်အသုံးပြထားသည်။ RAM ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြနိုင်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်တွင် အလွယ်ဆုံးသောအကြောင်းအရာများကိုသာရွေးချယ်ဖော်ပြပေးပါမည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အလွယ်ကုဆုံးသည် လူတန်းဘေးမရွေး အသုံးပြနိုင်သည်။ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့စုံသပ် စစ်ဆေးနည်းကို မဖော်ပြပါတွင် မိမိကွန်ပျိုတာတွင်အသုံးပြထားသော RAM အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ Clock Speed စသည်တို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်မည်။ Application တစ်ခုအသုံးပြန်ည်းကိုညီးစွာဖော်ပြပေးလိုပါသည်။ အဆိုပါ Application ကို RAMMon ဟုခေါ်ပါသည်။ ထို Application ကို Windows 32 Bit Version/ 64bit Version အဖြစ်ပါရရှိနိုင်ပြီး Personal အသုံးပြုမှုအတွက် အဆမဲ့အသုံးပြနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ RAMMon Application ကိုယခုစာအုပ်နှင့်ပူးတွဲပါ DVD ခွေထဲတွင်ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ထိုကြောင့် မိမိအသုံးပြုနေသော RAM အမျိုးအစား၊ ပမာဏ၊ Clock Speed နှင့် ထုတ်လုပ်သူများကို ကွန်ပျိုတာ Casing ဖွင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ သိရှိနိုင်စေရန် စတင်၍လေ့လာအသုံးပြကြည့်ပါမည်။

DVD ခွေထဲမှ rammon\_x86.exe ကို Double Click နိုပ်၍ဖောင်းနိုင်ပါ။ မိမိကွန်ပျိုတာသည် 32 bit ကိုအသုံးပြထားပါက rammon\_x86.exe ကိုမောင်းနှင့်ရန်ဖြစ်ပြီး 64 bit ကိုအသုံးပြုထားပါက rammon\_x64.exe ကိုမောင်းနှင့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ၊ ရမည့်ဖြစ်သည်။ Next ကို Click နိုင်ပါ။



ထို့နောက်အထက်ပါ (ယာ)ပုံအတိုင်းပေါ်လာသောအခါတွင် I accept the agreement ကိရွေးချယ်၍ Next ကို Click နှင့်ပေးပါ။ ထို့နောက်ထပ်မံပေါ်လာသောပုံတွင်လည်း Next ကိုသာ Click ထပ်နှင့်ပေးရပါမည်။ ထို့နောက်ထပ်မံပေါ်လာသော Dialogbox တွင်လည်း Next ကိုသာရွေးချယ်ပေးပါ။ ထို့နောက် Install ပြုလုပ်ရန် Install ဟူသောခလုတ်ကို တစ်ချက်နှင့်ပါ။ ထို့နောက် ပြီးဆုံးပါက Finish ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်။ ပုံပါအတိုင်း RAM အမျိုးအစား၊ Clock Speed၊ RAM ပမာဏနှင့်အျေားသောသိမှတ်ဖွေရာများကို ဖော်ပြပေးနေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Computer Technician လုပ်လိုဘူး လူငယ်များအနေဖြင့်အသုံးပင်မည်။ Software ကောင်းတစ်ခုဖြစ်၍ အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။



ထို့နောက် RAM ပျက်စီးမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးစမ်းသပ်နိုင်မည်။ နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်လေ့လာကြည်။ ကြုံဖော်မည်။ ထို့သုံးစမ်းသပ်ရာတွင်လည်း နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာ Hardware ပစ္စည်းဖြစ်သော RAM Tester ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Software ကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။




RAM Tester

RAM Tester သည်များသောအားဖြင့် ရေးနှစ်းကြီးမြင့်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအပြင် စစ်ဆေးရာတွင်လည်း Feature ပါဝင်မှုအနေအထားကိုလိုက်၍ ပစ္စည်းများကြားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်း Computer Technician များအနေဖြင့် အသုံးပြုမှု မရှိသလောက်နည်းပါပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗဟိသုဓာဇ်အနေဖြင့် RAM စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုရမည်။ RAM Tester ၏ပုံကိုဖော်ပြထားပါသည်။ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။


RAM ကိုစစ်ဆေးသည့်အခါတွင် Software များကိုအသုံးပြုပါက ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်သည့် Address မျက်းယွင်းပျက်စီးနေသည့်ဆိုသည့်အချက်ကို သိရှိရစေရန်မလွယ်ကူပါ။ မည်သို့ဆိုစေ RAM ပျက်စီးသည့်အခါတွင် မပြုပြင်နိုင်သောကြောင့် အတားထိုးလှုလွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည် ဆိုပါက Software များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် RAM စစ်ဆေးသည့် Application များအသုံးပြုပုံကိုစောင်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

အေားသော RAM စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Application များကိုအသုံးမပြုဖို့ Microsoft Windows မှ Built-In ထည့်သွင်းပေးလိုက်သော Windows Memory Diagnostics Tool အသုံးပြုပုံကိုးစွာလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ သို့ရာတွင် Windows Memory Diagnostics Tool ကိုအသုံးပြုရာတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်မှာ ထို Tool ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ကွန်ပျူးတာကို Restart ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ မည်သည်။ Tool မျှော်မျှော်မှုမရှိသည်။ အားသာချက်လည်း ရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ Windows Memory Diagnostics Tool အသုံးပြုပုံကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

1. Start ကို Click နိုင်၍ ထိုမှ Run ကိုရွေးချယ်ပါ။ ( Windows Key နှင့် R ကိုတွေ့နိုင်လျှင်လည်း ရပါသည်)
2. Run box ပေါ်လာသောအခါတွင် mdsched ဟုရှိတိုင်၍ Enter ကိုနိုင်ပါ။



3. ထိုအပါအောက်ပါအတိုင်း Windows Memory Diagnostic Dialogbox ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။



ပြဿနာများကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးရန် Restart now and check for problems ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ်ဘဲ ချက်ချင်း Restart မပြုလုပ်လိုပါက Check for problems the next time I start my computer ကိုရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ကွန်ပျူတာကို Restart ပြုလုပ်လျှင် အလိုအလျောက်စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာကိုတွေ့ရပါက ကွန်ပျူတာ၏ RAM တွင်ပျက်စီးမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနေ့ဖြေဖြေပြီး သေချာအောင် ပြုလုပ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် Hiren Boot CD ကဲ့သို့၊ သော CD/DVD များကိုပေါ်လုပ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် DVD ခွေအတွင်းတွင်လည်း MemTest ဟုသော Software ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အဆိုပါ Software သည် USB Stick နှင့်တွေ့ဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို Software အသုံးပြုပုံကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်ရန် ခန့်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ မှတ်သားရန်အချက်တစ်ချက်မှာ RAM ကိုစစ်ဆေးလိုပါက Operating System ကိုမောင်းနှင့်ထားသောအချိန်တွင် မစစ်ဆေးနိုင်ပါ။ စစ်ဆေးရန်အတွက် အခြားသော Live Boot ဖြစ်နေသည်။ Media မှသာက်ရောက်၍စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အရှုံးရှင်းဆုံးစစ်ဆေးရန်အတွက် အခြားသော Software များကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲ Windows Memory Diagnostic Tool ကိုသာအသုံးပြုစေလိုပါသည်။

## Central Processing Unit (CPU)



Central Processing Unit သို့မဟုတ် CPU သည်ကွန်ပျူတာ တစ်ခုလုံး၏ ဦးကောက်ဖြစ်ပါသည်။ CPU ကို Central Processor Unit ဟူ၍လည်းသတ်မှတ်ကြပြီး ကွန်ပျူတာ၏ သေးငယ်သော Hardware တစ်ခုဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသေးငယ်သော ပစ္စည်းသည် ကွန်ပျူတာ၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီး arithmetic, logic နှင့် input/output လုပ်ငန်းတို့များကိုလုပ်ဆောင်ပေးစေပါသည်။

1960 အစောင့်းတွင် CPU ဟူသော စကား လုံးကိုစတင်အသုံးပြုခြုံး ထိခိုက်မှစတင်၍ ယနေ့အထိ CPU များသည် ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများသည်လည်း များစွာကွာခြားမျှရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကွန်ပျူးတာ တစ်လုံးတွင် CPU တစ်လုံးထက်မကကိုအသုံးပြန် ပြီး ထိသုံးအသုံးပြုခြင်းကို Multiprocessing ဟုခေါ်ပါသည်။ ခေတ်ပေါ် CPU များသည် microprocessor များဖြစ် ကြပြီး ဆိုလိုသည်မှာ တစ်လုံးထက်မကသော CPU များကို Chip တစ်ခုတည်းအတွင်းတွင်ထည့်သွင်းတည်ဆောက် ထားရှုပါသည်။ အချို့သော Integrated Circuit (IC) များတွင် တစ်ခုထက်ပိုမိုသော CPU များကို Chip တစ်ခုတည်း အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထိကဲ့သို့သော IC များကို Multi-core process များဟုခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ IC များသည် Peripheral Device များ၊ Computer အတွင်းရှိအခြားသော component များတွင်လည်းပါဝင်ပြီး ငြင်းကို System on a chip (SoC) ဟုခေါ်ပါသည်။ CPU ၏ အရေးကြီးသော စံပြု Component နှစ်ခုမှာ Arithmetic Logic Unit (ALU) နှင့် Control Unit (CL) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ALU သည် Arithmetic နှင့် Logical Operation များကို လုပ် ဆောင်ပေးပြီး Control Unit သည် Memory မှလာသော Instruction များကို Extract ပြုလုပ်ရှုသာမက Decode နှင့် Execute လည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ALU ကိုလည်း၏ ယူအသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ CPU သမိုင်းကြောင်းကို အနည်းငယ်စန်းလေ့လာကြည့်ပါမည်။ ENIAC ကဲ့သို့သော Computer မျိုးတွင် ကွဲပြား သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားပါသည်။ ထိသုံးသော ကွန်ပျူးတာများကို Fixed Program Computer များဟု ခေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် CPU ဟူသော ဂေါ်ဟာရသည် Software (ကွန်ပျူးတာ Program) ကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ကွန်ပျူးတာ Device များတွင်သာပါရှိပြီး အစောင့်းကွန်ပျူးတာများတွင် CPU မပါသည့်အတွက် ငြင်း Device များကို Stored Program Computer ဟုခေါ်ပါသည်။

## CPU ၏သမိုင်းကြောင်း

Stored-Program Computer တို့ စတင်စိတ်ကူးခဲ့သူများမှာ J.Presper Eckert နှင့် John William Mauchly တို့ဖြစ်ကြသောလည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပယ်ဖျက်ခဲ့ရပါသည်။ 1945 ခုနှစ် June 30 တွင် သရော်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ John von Neumann က First Draft of a Report on the EDVAC ဟုခေါ်တွင်သော စာတမ်းတစ်ခုကို တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ငြင်းသည် Stored Program Computer ဖြစ်လာစေမည့် Outline (ဖုံကြမ်း)လည်းဖြစ်ပြီး 1949 တွင်အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ EDVAC သည် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးတို့၏ တိကျသောကိန်းဂဏန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ သိသာထင်ရှားစွာဖြင့် EDVAC အတွက်ရေးသားထားသော Program များကို ပါယာကြိုးများရှုပ်နေသော High-Speed Computer Memory များတွင်သိမ်းဆည်းစေခဲ့ပါသည်။ ထိအချက်သည် ENIAC ကဲ့သို့၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် အချင်ပေးပြင်ဆင်ရေးပြုပြင်ရခက်ခဲသော Device များထက်ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်။ von Neumann ၏ဒီဇိုင်းအရ Program သို့မဟုတ် Software များသည် EDVAC တွင် မောင်းနှင်သောအခါတ် Memory ၏ Content များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အဂွယ်တကူးပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်စေပါ

သည်။ EDVAC သည် ပထမဆုံး Stored Program Computer မဟုတ်ခဲ့သဲ Manchester Small-Scale Experimental Machine ဟုခေါ်သော Small prototype stored-program computer သည် ပထမဆုံး Program တစ်ခက် 1948 ခုနှစ် June 21 တွင်အောင်မြင်စွာ မောင်းနှင်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီ။ Manchester Mark 1 သည်လည်း ငြိုး၏ ပထမ Program ကို 1949 ခုနှစ် June လ 16/17 ရက်နေ့ သမားတင် အောင်မြင်စွာမောင်းနှင်အသုံးပါနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အတော်ပိုင်း CPU များသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပြီးများသောအားဖြင့် အချုပ်အစားကြီးမားကာ ကွန်ပူးတာတစ်ချိုးတွင် CPU တစ်မျိုးအနေဖြင့်အသုံးပြုကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိကဲသို့သော အမျိုးမျိုးအဖွဲ့သော CPU ပုံစံများအတွက်သုံးခွဲရသော Application များသည်လည်းရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော mass-produced processor များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ကြီးမားသောလမ်းစကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါသည်။ CPU ၏အချုပ်အစားကို စုနှုန်းသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် transistor mainframes နှင့် minicomputer များတွင် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီး Transistor ခေတ်ကိုကျင်လွန်၍ Integrated Circuit (IC) သို့အရှိန်အဟန်ပြင်းစွာဦးတည်စေခဲ့ပါသည်။ IC များသည် ရှပ်ထွေးကိုခေါ်ပေါ်သော CPU များအဖြစ်သို့ ဒီဇိုင်းပြုထုတ်လုပ်နိုင်ရှိသာမက အချုပ်အစားကိုလည်း nanometer များအထိ တိကျွားတည်ဆောက်လာနိုင်စေပါသည်။ ထိသို့သောခေတ်အလွန်းအပြောင်းများကြောင့် ယခုအခါ Mobile ဖုန်းများတွင်ပင်အလွန်လျှပ်မြန်လှသော Processor ကိုအသုံးပြုလာစေနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ 1970 ခုနှစ်ခန့်တွင် Federico Faggin ၏အခြေခံတိတွင်မှုများသည် CPU များ၏ ဒီဇိုင်းပိုင်းနှင့် အဆင်အယင်ပိုင်းကို ထားရောပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Microprocessor ဖြစ်သော Intel 4004 ကို 1971 တွင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ထိနောက်တွင် ပထမဆုံးကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုခဲ့သော Microprocessor ဖြစ်သည်။ Intel 8080 ကို 1974 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



## Old Model CPU

အဆိပ် CPU များသည် ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော CPU များကိုလုံးဝည်သုံးကျနှံး အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး mainframe နှင့် minicomputer ထုတ်လုပ်သူများမှလည်း ငွေးတို့၏ computer စီသုကာ အဟောင်းများကို IC development ဖြစ်စေသည်။ Program များအဖြစ် အဆင့်မြင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် Instruction set ပါဝင်သော Micro-processor များကိုသုံးစွဲလာခဲ့ကြပြီး အဆိပ်processor များသည်ယခင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော hardware နှင့် Software မှတ်ပုံစွဲပေး

များတွင်လည်း backward compatible အရအသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။ personal computer များတွင်အောင်မြင် ခဲ့သည့်အတွက် CPU ဟူသောဂေါ်ဟရဂို microprocessor ဟု ပြောင်းလဲခေါ်၏လာကြပြုဖြစ်ပြီး များစွာသော CPU (Core ဟူ၍လည်းခေါ်သည်) များကို Chip ပြားတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစု ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြုဖြစ်ပါသည်။


## CPU ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ

CPU တစ်ခု၏အခြေခံအကျခုံးသောလုပ်ဆောင်ချက်မှာ Program ဟုခေါ်သော သိမ်းဆည်းထားသော instruction အစုအဝေးကိုတန်းစီရွှေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Instruction များကို Computer Memory ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပါသည်။ CPU ၏ instruction များကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုရသည်။ Operation အဆင့်လေးဆင့်ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ fetch, decode, execute နှင့် writeback တို့ပုံပြစ်ပါသည်။

ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်သော fetch သည် instruction များကို Program memory မှရယူသောအဆင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Memory အတွင်းတွင်ရယူရမည့် instruction များ၏တည်နေရာ Address ကို Program Counter (PC) မှဆုံးဖြတ်ပါသည်။ အဆိုပါ Program Counter တွင် နောက်တစ်ကြိမ်သွားယူမည့် instruction များ၏ identify ဖြစ်စေသည်။ နံပါတ်များကို သိမ်းဆည်းထားရှိပါသည်။ Instruction တစ်ခုကို သွားရောက်ရယူပြီးနောက် Program Counter ကို Memory Unit မှ instruction word ၏အရှည်မှ 1 ခုစိတ္ထုးသွားစေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် သွားရောက်ရယူရမည့် instruction သည် နေးကြေးနေသော Memory ဖြင့်ကြံ့တွေ့ရပါက CPU သည်တောင့်ဆိုင်းနေရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအခြေအနေကို wait state ဟုခေါ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Processor များတွင်ထိုသို့သော wait state များကိုလျော့ချေပေးနိုင်ရန်အတွက် caches နှင့် pipeline ပိဿာစနစ်များကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

CPU သို့ရောက်ရှိနေသော Memory မှရယူထားသော Instruction များကို CPU မှမည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ Decode ပြုလုပ်ခြင်းအဆင့်တွင် Instruction သည် အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ကွဲပြားသွားပြီး မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှ မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်စေမည်ဟူ၍ တာဝန်ခွဲခေါ်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းတွင် တာဝန်ခွဲလေထားသော numerical instruction များကို CPU ၏ Instruction set architecture (ISA) ဟူ၍သတ်မှတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Instruction ရှိ ပေါင်းစုထားသော Number များကို Opcode ဟုခေါ်ပြီး မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်ကို ညွှန်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ ကျိန်ရှိသည့်အခြားသော နံပါတ်များသည် များသောအားဖြင့် Instruction ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး အခြားသော Operation အတွက် operand များလည်းဖြစ်စေပါသည်။ Operand အချို့သည်ကိန်းသေတန်ဖိုး(immediate valueဟူ၍လည်းခေါ်သည်) သို့မဟုတ်နေရာတစ်ခုတွင်ရှိနေသည့်တန်ဖိုး(register သို့မဟုတ် memory address) ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ငြင်းတို့ကို Addressing mode အချို့မှုဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ CPU အဟောင်း များ၏အိုင်းတည်ဆောက်ပုံအရ instruction decode ပြုလုပ်ရာတွင် CPU ၏ တာဝန်ခွဲမှုများသည် Hardware ပစ္စည်းများ

တွင်သာမူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော CPU များနှင့် ISA များတွင် microprogram များကိုရုံဖန်ရုံခဲ့အသုံးပြု၍ instruction များကို ဘာသာပြန်စေပြီး CPU ၏အမျိုးမျိုးသော Configuration signal များအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ပေါ်သည်။ အဆိုပါ microprogram များကိုတစ်ခါတစ်ရုံ ပြန်လည်ရေး သားနိုင်သောကြောင့် CPU ၏ instruction များ decode ပြုလုပ်ခြင်းကို ပြင်ဆင်စေနိုင်ပါသည်။




CPU Operation

Instruction ရယူခြင်း (fetch) နှင့် Decode လုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် execute လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ယင်းအဆင့်တွင် တာဝန်ခွဲလုပ်ဆောင်ထားသော CPU ၏လုပ်ဆောင်ချက်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်ပေါင်းစပ်၍ သတ်မှတ်ထားသော Operation ကိုလုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ယခုလုပ်ဆောင်ချက်ထက်ပိုမိုသော အပို Operation ကိုသာတောင်းဆိုခဲ့ပါက ALU (arithmetic logic unit) သည် input နှင့် output set များနှင့်ချိတ်ဆက်မည့်ဖြစ်ပါသည်။ Input များသည် numberများကိုထပ်မံထည့်သွင်းပေးနိုင်ပြီး Output သည်နောက်ဆုံးရရှိလာသော အဖြောက်ထုတ်ပြေပေးနိုင်ပါသည်။ ALU တွင် input မှထည့်သွင်းပေးလိုက်သော ကိန်းဂဏာန်းများကိုရှိုးရှင်းသော arithmetic နှင့် logical လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အပိုလုပ်ဆောင်ရသော Operation သည် CPU မှတွက်ချက်လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ကြိုးများသော ပမာဏကိုတွေ့ရှုပါက flag register အတွင်းတွင် overflow flag အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးစေပါလိမ့်မည်။

နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သော writeback တွင် execute ပြုလုပ်ထားသော အဖြေားကို Memory ပေါ်သို့ပြန်လည်ကူးတင်ပေးမည့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင်လည်း ရရှိလာသောအဖြေားကို နောက်ထပ်ဆက်နှယ်သော instruction များအဖြစ်သို့ internal CPU register အချို့ကုအသုံးပြု၍ ရေးသားပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားသောကိစ္စများတွင် အဖြောက်ပိုမိုနေးကျွေးဗွာ ပြန်လည်ရေးသားနိုင်ကောင်း ရေးသားနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် Memory ပမာဏဖြင့် အဓကသာက်ဆိုင်စေပါလိမ့်မည်။ အချို့သောကိစ္စရုပ်များတွင် Instruction များသည် Program Counter ကို အသိ


မပေးသဲ တိုက်ရှိက်အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို jump ဟုခေါ်ပါသည်။ Program ရေးသားရာတွင်အသုံးပြုသော looping များ၊ Function များသည်များသောအားဖြင့် Jump ကိုအသုံးပြုထားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ instruction များစွာတို့သည် flag register အတွင်းတွင် ငါးတို့၏ကိုနှိမ်နိုင်နေရန်အတွက်အနေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Flag များကို Program ရေးသားထားခြင်းအပေါ်တွင်လိုက်၍လုပ်ဆောင်စေပြီး ဥပမာအားဖြင့် compare ဟုသော instruction သည် တန်ဖိုးနှစ်ခုနှင့်ယဉ်ရာတွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတစ်ခုစိုက် Flag တစ်ခုစီအတွင်းတွင်ထည့်သွင်းလိုက်စေပြီးမှ မည်သည်။ Flag ကတန်ဖိုးကြီးများသည်ဆိုသောအချက်ကို နှင့်ယဉ်စေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Flag များကို jump instruction နှင့်အခါများစွာပူးတွဲအသုံးပြု၍ Program flow ကိုထုတ်ပေးပါသည်။ Instruction ကို execute ပြုလုပ်၍ ရရှိလာသော Result အချက်အလက်များကို writeback ပြုလုပ်ပြီးနောက် အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်အဆင့် ငါ ဆင့်စလုံးကို နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မည်။ instruction cycle တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါလိမည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် fetch လုပ်ငန်းစဉ်မှပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ Program Counter တွင် ၁ တိုးမှတ်သားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သော instruction မှ jump ကိုအသုံးပြုသွားခဲ့ပါက Program Counter တွင် Instruction ၏ Address ကိုရယူခြင်းဖြင့် Jump ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး Program execution ကိုမှ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးသော CPU များတွင် Instruction တစ်ခုထက်မကာကို တစ်ခုချိန်တည်းတွင် fetch, decode နှင့် execute ကို တစ်ဆက်တည်းပြုလုပ်စေနိုင်ပါသည်။ CPU မှအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် Memory မှအချက်အလက်များကိုရယူပါသည်။ ထိုသို့အချက်အလက်ရယူသည့်အခါတွင် Memory သည် CPU ထက်နေးကျေးသောကြောင့် Memory မှအချက်အလက်များရယူထားသော Northbridge မှတစ်ဆင့်ရယူပါသည်။ ထိုသို့ရယူခြင်းဖြင့် CPU ၏ wait state များကိုရောင်လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ CPU နှင့် Northbridge Chipset အကြားတွင်လည်း Cache ဟုခေါ်သော chip ကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်စေပါသည်။ Cache များ၏အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် Northbridge chipset နှင့်ဆင်တူပြီး အချက်အလက်များပိုမိုလျှင်မြန်စွာရရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Cache တွင်လည်း L1 Cache နှင့် L2 Cache ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပြီး နောက်ပိုင်း CPU များတွင် CPU အတွင်းတွင်ပင် ပူးတွဲထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ Cache နှင့် Chipset များသည် Memory chip များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။



Parallel Instruction with pipelines

## Clock Rate

Clock Rate ဆိုသည်မှာ Microprocessor မှုအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအမြန်နှင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေးကို လျှင်းကြိမ်နှင့်ဖြစ်သော Hertz (Hz) ဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။ ကွန်ပျူတာတိုင်းတွင် Internal Clock နှင့် External Clock ဟူ၍နှစ်မျိုးဖြင့် သုံးခွဲကြပါသည်။ Internal Clock ဆိုသည်မှာ CPU မှ Instruction ကို execute ပြုလုပ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အမြန်နှင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Clock ပိုမြန်လေလေ တစ်စက္ကန်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော Instruction ပမာဏပိုများလေလေပင်ဖြစ်ပါသည်။ CPU ၏အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သတ်မှတ်ရာတွင် Clock Rate နှင့် Instruction per clock (IPC) ကိုတိုင်းတာ၍သုတေသနမှတ်ပါသည်။ ထိုနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ် Instrcution per second (IPS) ဖြစ်လာပါသည်။ CPU ၏ Processing ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းသည် multi-core processor ကိုအသုံးပြု၍ တိုးတက်လာပါသည်။ Multi-core Processor ဆိုသည်မှာသီးခြားရှိသည်။ CPU နှစ်လုံး (Core ဟုခေါ်သည်) သို့မဟုတ် ထိုထက်အများကိုအသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Core နှစ်ခုဆိုရာတွင် Chip အပြားနှစ်ခု ကိုတွေ့ဖြင့်ရဟန်မဟုတ်ဘဲ Integrated Circuit (IC) တစ်ခုတည်းတွေ့ပင် Core နှစ်ခုကိုထည်းသွင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာတွေ့အားဖြင့် Dual Core Processor သည် Single Core Processor ထက်နှစ်ဆခန်းစွမ်းရည်ဖြင့် တက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်လက်တွေ့အားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် နှစ်ဆမြှင့်တက်နိုင်ဘဲ အများအားဖြင့် 50 ရာခိုင်နှင့်ခန်းသာမြှင့်မားလာစေပါမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ Software Algorithm မပြည့်စုစုံတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော Processor ၏ Core အရေအတွက် ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ (ဥပမာ dual core, quad core) အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်လည်းပိုမိုမြှင့်တက်လာပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ Processor သည် များစွာ သော Numerous event များ၊ interrupt များကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်လာစေနိုင်ပါသည်။



CPU Clock

## အသုံးများသော Intel CPU များ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးအများဆုံးသော CPU များမှာ Intel မှထုတ်လုပ်သော CPU များပင်ဖြစ်ပါသည်။ AMD ကဲ့သို့၊ သော အခြား CPU အမျိုးအစားများ အနည်းဆုံးရှိနေနိုင်သော်လည်း ယခုစာအိမ်တွင် ချိန်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ Intel တစ်ခုတည်းပင်လျှင် Processor အမျိုးအစားများကို ရာထောင်ချို့စွဲတို့လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် AMD အကြောင်းကိုပါ ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါက စတင်လေ့လာသူလူငယ်များအနေဖြင့် အလွန်တရာရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါသည်။ CPU ထုတ်လုပ်သူများသည် ငါးတို့၏ CPU များကိုကိုယ်ပိုင်နည်းပညာများဖြင့်ထုတ်လုပ်ကြသည်ဆိုရာတွင်လည်း အခြေခံနည်းပညာများကို မည်သူမျှမရောင်လွှာနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် လေ့လာသူများအနေဖြင့် အနည်းငယ်သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်။ အခါမှ အခြားသော CPU အကြောင်းများကိုလေ့လာကြစေလိုပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့၊ အကြောင်းများကြောင့် အခြားသော CPU အကြောင်းများကို ယခုစာအိမ်တွင်ချိန်လုပ်ထားခဲ့ခြင်းကိုနားလည်ပေးကြစေလိုပါသည်။

Brand	Code Name	Core	FAB	Date Released
Pentium IV	Wilamette	1	180 nm	November 2000
	Northwood	1	130 nm	January 2002
	Prescott	1	90 nm	March 2004
Pentium D	Smithfield	2	90 nm	May 2005
	Presler	2	65 nm	January 2006
Core 2 Duo	Conroe	2	65 nm	August 2006
	Allendale	2	65 nm	January 2007
	Wolfdale	2	45 nm	January 2008
Core 2 Quad	Kentsfield	4	65 nm	January 2007
	Yorkfield	4	45 nm	March 2008
Core 2 Extreme	Conroe XE	2	65 nm	July 2006
	Kentsfeild XE	4	65 nm	November 2006
	Yorkfield XE	4	45 nm	November 2007
Core i3	Clarkdale	2	32 nm	January 2010
	Sandy Bridge	2	32 nm	February 2011
	Ivy Bridge	2	22 nm	September 2012
Core i5	Haswell	2	22 nm	September 2013
	Lynnfield	4	45 nm	September 2009
	Clarkdale	2	32 nm	January 2010
	Sandy Bridge	4	32 nm	Jaunuary 2011
	Sandy Bridge	2	32 nm	Feburay 2011
	Ivy Bridge	4	22 nm	April 2012

Core i7	Ivy Bridge	2	22 nm	April 2012
	Haswell	4	22 nm	June 2013
	Haswell	2	22 nm	June 2013
	Bloomfield	4	45 nm	November 2008
	Lynnfield	4	45 nm	September 2009
	Gulftown	6	32 nm	July 2010
	Sandy Bridge	4	32 nm	January 2011
	Sandy Bridge -E	6	32 nm	November 2011
	Sandy Bridge -E	4	32 nm	February 2012
	Ivy Bridge	4	22 nm	April 2012
	Haswell	4	22 nm	June 2013
	Ivy Bridge-E	4	22 nm	September 2013
	Ivy Bridge-E	6	22 nm	September 2013
Core i7 Extreme Edition	Bloomfield	4	45 nm	November 2008
	Gulftown	6	32 nm	March 2010
	Sandy Bridge-E	6	32 nm	November 2011
	Ivy Bridge-E	6	22 nm	September 2013

ထို့အပ်ငါး Intel CPU အမျိုးအစားများ၏ သိမှတ်ဖွယ်ရာအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

Model Number	Frequency	L2 Cache	FSB	Socket
Pentium 4	1.30 to 3.80 GHz	512 KB	400 to 1066 MT/s	Socket 423
				Socket 478
				LGA 775
Pentium D	2.66 to 3.73 GHz	2 MB	533 to 1066 MT/s	LGA 775
Core 2 Duo	1.8 to 2.6 GHz	2 MB	800 to 1333 MT/s	LGA 775
Core i3	2.67 to 3.6 GHz	3 to 4MB (L3)	-	LGA 1156
				LGA 1155
				LGA 1150
Core i5	2.67 to 3.6 GHz	3 to 4 MB (L3)	-	LGA 1155
				LGA 1150
Core i7	2.67 to 3.6 GHz	8 to 12 MB (L3)	-	LGA 1156
				LGA 1155
				LGA 1366
				LGA 2011

CPU အကြောင်းအတော်အတန်သိရှိပြီးသည်။ နောက်တွင် CPU လှုလှယ်ရာတွင်ရွေးချယ်မှုများအကြောင်း သိရှိခဲ့ပြီး ဟုယူဆပါသည်။ CPU အကြောင်းကိုလေ့လာရာတွင်လာမည်။ Motherboard အကြောင်းဖြင့်မှုးတွဲလေ့လာရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။



Pentium 4 Processor

## CPU ပျက်စီးမှုများ


CPU များသည်ပျက်စီးမှုအတော်အတန်နည်းပါးသော Hardware ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ CPU ၏ တစ်ခုတည်းသော ပျက်စီးနိုင်သည်။ အကြောင်းအရင်မှာအပူရှိနိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်အသုံးပြုခဲ့သော CPU အဟောင်းများတွင် အပူရှိနိုင်ကြောင့် CPU ပျော်ကျခြင်းများရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းကို CPU melt ဟုခေါ်ပါသည်။ ယနေ့စောင့်တွင်မူတားဆီးနိုင်သည်။ Sensor များပါဝင်လာသည်။ အတွက် ဖြစ်ခဲပါသည်။ ထို့အပြင် CPU ပျက်စီးခဲ့ပါက မည်သို့၍ မျှလုပ်ဆောင်မရဘဲ အသစ်လှုလှယ်ရုံသာရှိပါတော့သည်။ CPU ပျက်စီးခဲ့လျှင်လည်း သေချာပေါ်ကိန်းနှင့် Motherboard သည်လည်းပျက်စီးတတ်ပါသည်။ CPU တွင်ပြောဆိုစရာပြစ်ချက်တစ်ခုတည်းသာရှိပြီး ငါးမှာအပူရှိနိုင်လွန်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CPU အပူရှိနိုင်လွန်ကြခြင်းကြောင့် အောက်ပါပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။

၁။ Computer မကြာခေါ် Restart ဖြစ်နေခြင်း


၂။ ပြန်ဖွင့်သည်။ အခါတွင် Restart မဖြစ်သော်လည်း အချိန်အနည်းငယ်ကြာကြာသုံးမိလျှင် Restart ဖြစ်ခြင်း  
ထို့ဖြစ်ပါသည်။

ထိုသို့ဖြစ်သည်။ အခါတွင် CPU ၏ Temperature ကိုစစ်ဆေးကြည်၍ ရပါမည်။ CPU ၏ temperature ကိုစစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းမှုနှင့်မျိုးရှိပါသည်။ ပထားတစ်မျိုးမှာ BIOS မှုပ်ရောက်ကြည်၍ ရှုခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ Software ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအားလုံးတွင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။


CMOS Setup ကိုအသုံးပြခြင်း အပူရှိန်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် ဦးစွာ BIOS ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါ။ BIOS အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ဝင်ရောက်တတ်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ BIOS အသေးစိပ်အကြောင်းကို နောက်လာမည်။ Motherboard အပိုင်းတွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ထို့နောက် BIOS Setup ထဲသို့ရောက်ရှုသွားခဲ့ပါက HW Monitor အတွင်းသို့ထပ်မံ၍ပြင်ရောက်ပါ။ PC Health Status အောက်ရှိ CPU Temperature ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ CPU အမျိုးအစားကိုလိုက်၍သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးအပူရှိန်ကွားမြေးလေ့ရှိပါသည်။



ထို့ကြောင့်ဆန္ဒရှိသော Temperature တစ်ခုခုကို BIOS အတွင်းတွင်ချိန်ညိုထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရှိန်ညိုလိုရန်အတွက် အချို့သော Motherboard များတွင် CPU Warning Temperature ပါရှိပါသည်။ ထို CPU Warning Temperature ဖြင့် အပူရှိန်ကိုချိန်ညိုထားပုံကိုအောက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ကြည့်သင့်ပါသည်။



နောက်နည်းလမ်းတစ်မျိုးမှာ Core Temp ဟူသော Application ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ် Application ကိုစာအုပ်နှင့်ပွဲပါဝင်သော DVD ဇွဲထွေ့ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အဆိပ် Application သည် portable ဖြစ်သည့်အတွက် Win RAR ထဲမှ တိုက်ရှိကြမောင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါမည်။



အထက်ပါပုံတွင် CPU ၏ အပူရိန်ကိုဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ များသောအားဖြင့် 60 C ကိုမကျော်လွန်သင့်ပါ။ အကယ်၍ အပူရိန်မြင့်တက်နေသည်ဟုခံစားရပါက CPU နှင့် CPU Cooling FAN တို့အကြားတွင် Thermal Compound ဟူခေါ်သည်။ CPU ကော်တစ်မျိုးကိုသုပ်လိမ်းပေးရပါလိမ့်မည်။ အဆိပ်ကော်ကို ကွန်ပျူးတာပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တိုင်းတွင်လယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဆိပ်ကော်သုတေလိမ်းခြင်းကို နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူးတာတစ်လုံးတပ်ဆင်ခြင်းအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။


ထို့အပြင်အသုံးပြုသော ကွန်ပျူးတာစနစ်တွင် Water Cooling ကဲ့သို့သော အအေးပေးစနစ်များတို့အသုံးပြုထားပါက အဆိပ် စနစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပေးရန်လိုအပ်ပါမည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် CPU ၏အပူရိန်မြင့်မားမှုကို ရောင်လွှာနိုင်ပြီး ကွန်ပျူးတာတို့မှုပို့သက်တစ်ဦးကြားမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

## Motherboard (Mainboard)

Motherboard ဆိုသည်မှာ Computer အတွင်းတွေ့ပါဝင်သော အဓိက Printed Circuit Board ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့မှာ သာမကာဘဲ Motherboard သည်ကွန်ပျူးတာ၏အရှင်တွေးဆုံး၊ နားလည်ရအက်ခဲခုံး၊ အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့၊ရှုပ်တွေးရခြင်းမှာ အခြားသော Hardware ပစ္စည်းများအားလုံးကို Motherboard တွင်တပ်ဆင်ရခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Motherboard များကို အခေါ်အဂေါ်မျိုးစုံရှိပြီး Mainboard ဟူ၍လည်းကောင်း

System Board ဟူ၍လည်းကောင်း၊ Planar Board ဟူ၍လည်းကောင်း၊ Logic Board ဟူ၍လည်းကောင်း အတိုကောက်ဖြင့် mobo ဟူ၍လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်။ Motherboard သည်အခြားသော ကွန်ပြုတာ စနစ်၏ Hardware ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ Central Processing Unit (CPU), Memory နှင့်တက္ကအခြားသော Peripheral Device များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားရှိထားရပါသည်။ Motherboard များသည် သာမာန် Electronic တွင် အသုံးပြုသော Board ပြားတစ်ခုသွယ်သာဖြစ်ပြီးအခြားသော Hardware ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆွယ်ထိန်းသိမ်းထားရသောကြောင့် Motherboard ဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်။

CPU ကိုတိတိထွင်မှုထက်ရေးကျွွားပင် Digital Computer များတွင် များစွာသော Printed Circuit Board များကို အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါ Circuit Board များတွင်လည်း မြောက်မြားစွာသော Socket များပါရှိနိုင်ပါသည်။ အလွန် ရေးကျသော Motherboard များသည် Card Connector Pin များကိုလိုကြိုးများဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်ထားရပါသည်။ သို့ရာတွင်နည်းပညာများဆန်းသစ်လာသော စောင့်တွင်မူ CPU, Memory နှင့် အခြားသော Peripheral Device များကို သီးခြားဖြစ်သော Printed Circuit Board များနှင့်အတိုင်ချေတပ်ဆင်လာကြပြီး Circuit ၏ ပဲလမ်းကြောင်းဖြင့် သာချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်စေပါတော့သည်။ 1980 နှင့် 1990 ခုနှစ်အတွင်းတွင် Motherboard ပေါ်တွင် Peripheral Function များကိုစီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ရန်ပေါ်ရွယ်၍ထည့်သွင်းလာခဲ့ပါသည်။



Motherboard


1980 နောင်းပိုင်းက Personal Computer တွင်အသုံးပြုသည့် Motherboard များတွင် Single ICs (Super I/O) chips များပါလာပြီး Keyboard, Mouse, Floppy Disk Drive, Serial Port များနှင့် Parallel Port များကဲ့သို့၊ သော low speed peripheral များကို ထောက်ပံ့လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 1990 နောင်းပိုင်းကာလများတွင်မူ Personal Computer အများစု တွင်အသုံးပြုသည့် Motherboard များတွင် Audio, Video, Storage နှင့် Network Function များကိုပါသည်။ Expansion Card ကိုမျှထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ဘဲ အသုံးပြုလာနိုင်စေပါသည်။ 3D Game နှင့် Computer ၏ Graphic ကိုများစွာလိုအပ်ပါသည်။ အလွန်မြင့်များသောကွန်ပျိုတာများတွင်မူ Graphic Card ကို သီးခြား Component တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုရပေါ်သည်။ Apple II နှင့် IBM PC ကဲ့သို့၊ သောလူတိုက်များထင်ရှားသော ကွန်ပျိုတာများတွင် Reverse Engineering နှင့် Third-Party အဖြစ် Motherboard များကိုလဲလှယ်ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်အတွက် Schematic Diagram များနှင့်အခြားသော Documentation များ၊ Manual တရှုက်များကို ထုတ်ပေး လေ့ရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့် ကွန်ပျိုတာအသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရာတွင် ကိုက်ညီမည်။ Motherboard အပါအဝင် အခြားသော ပစ္စည်းများ၊ Feature များကိုလည်း ထုတ်လုပ်သူများမှ ဖော်ပြထားလေ့ရှိကြပါသည်။

Motherboard တစ်ခု၏အဖိုင်းတည်ဆောက်ပံ့ကိုလေ့လာကြည့်၊ ပါက Motherboard သည်အခြားသော Component များဖြင့် Electrical အားဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိရပါသည်။ စံပြု Desktop Computer တစ်လုံးတွင် CPU, Memory နှင့် အခြားသောမရှိမဖြစ်သော Component များကို Motherboard တွင်တပ်ဆင်ထားရပါသည်။ ထို့အပြင် အခြားသော Component များဖြစ်သည်။ External Storage Device များ၊ ရုပ်သံဆိုင်ရာ Controller များ၊ Peripheral Device များသည် Motherboard တွင် Plug-in card အများအဖြစ် Cable များအသုံးပြုချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Slot များတွင်တပ်ဆင်ချိတ်ဆက်၍လည်းကောင်း အသုံးပြုရပါသည်။ Motherboard ပေါ်မှ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ CPU မှထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော Chipset ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Chipset များသည် CPU နှင့်အခြားသော Buses များနှင့် External Component များအတွေး ချိတ်ဆက်ရေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ အဆိုပါ Chipset များသည်ပင် Motherboard တစ်ခု၏ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Feature များပြည့်စုံခြင်းဆိုသည်။ အရှက်ကို အမိကဆုံးဖြတ်ပေးကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတပ်ပေါ် Motherboard တစ်ခုအတွင်းပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းများကို လိုအပ်သလောက် အသေးစိပ်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## Sockets

Socket များကိုတစ်ခါတစ်ရုံ Slot များဟုလည်းခေါ်ပြီး Microprocessor (CPU) တစ်လုံး သို့မဟုတ် တစ်လုံးထက်ပို၍ တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုရပါသည်။ ယခင်စေတပ်က Socket များဖြစ်သော VIA C3 ကဲ့သို့၊ သောအမျိုးအစားများတွင် BGA (Ball Gray Array) ကိုအသုံးပြုပြီး CPU ကို Motherboard နှင့်တိုက်ရှိက်ခဲဆောင်ထားရှိပါသည်။ CPU Socket

များတွင် SECC (Single Edge Contact Cartridge), PGA (Pin Grid Array) တို့အပြင် LGA (Land Grid Array) ဟူ၍ နည်းပညာအမျိုးမျိုးဖြင့် တည်ဆောက်ထားကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဆိပ် Socket များအကြောင်းကို Central Processing Unit (Processor) နှင့်တွဲဖက်လေ့လာသင့်ပါသည်။



## Single Edge Contact Cartridge

ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော Pentium Processor များအတွက် SECC ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ နောက်စိုင်းတွင်အသုံးမပြုတော့သော်လည်း Pentium III အထိအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ SECC နည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့သော CPU များ Slot အမည်များ Pin အရေအတွက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါကယားတွင်လေ့လာကည်းနိုင်ပါသည်။

Socket Name	Year of Introduction	CPU Families	Pin Count	Bus Speed
Slot 1	1997	Pentium II	242	66-133 MHz
		Pentium III		
Slot 2	1998	Pentium II Xeon	330	100-133 MHz

**Pin Grid Array (PGA)** သည် CPU အတွက်အသုံးပြုရသည်。Socket တစ်ခုပင်ဖို့ပြီး ငါးတွင် အပေါက်ကလေးများပါဝင်ပါသည်။ ထို အပေါက်ကလေးများသည် CPU တွင်ပါဝင်သော Pin များကိန္ဒေသားတကျတပ်ဆင်နိုင်မြှုပေးရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ PGA Socket တစ်ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။




Pin Grid Array

အဆိုပါ Pin Grid Array သည် CPU ကိုလာရောက်တပ်ဆင်ရသည်ဆိုရာတွင်လည်း CPU တိုင်းကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း  
မျှေးမဟုတ်ဘဲ အပေါက်အရေအတွက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ CPU ကိုသာတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့  
ကိုက်ညီသော Pin အရေအတွက်၊ CPU အမျိုးအစားများနှင့် Socket အမည်များကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပဟုသူဇာဖြစ်  
အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Socket Name	Year of Introduction	CPU Families	Pin Count	Bus Speed
Socket 1	1989	Intel 80486	169	16-50 MHz
Socket 2		Intel 80486	238	16-50 MHz
Socket 3	1991	Intel 80486	237	16-50 MHz
Socket 4		Intel Pentium	273	60-66 MHz
Socket 5		Intel Pentium	320	50-66 MHz
Socket 6		Intel 80486	235	
Socket 7	1994	Intel Pentium Pentium MMX	321	50-66 MHz
Socket 8	1995	Pentium Pro	387	60-66 MHz
Socket 370	1999	Pentium III Intel Celeron	370	66-133 MHz
Socket 423	2000	Pentium 4	423	100 MHz
Socket 478	2000	Pentium 4 Celeron	478	100-200 MHz
Socket N		Pentium 4 EE Pentium 4M		

မှတ်သားရမည်ကိုကြောက်သူများ၊ လက်တွေ့အဖြစ်သာသိရှိလိုသူများအနေဖြင့် အခြားသောအမျိုးအစားကိုမှတ်သားရန်မလိုတော့ ပဲ Socket 478 တစ်ခုတည်းကိုသာသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါတော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Socket 478 သာလျှင်အသုံးတွင်ကျယ်ခဲ့ပြီး ယခုထက်တိုင် အနည်းငယ်ကျန်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အလွန်တရားအသုံးနည်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

**Land Grid Array (LGA)** သည်လည်း CPU တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည်။ Socket တစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး PGA Socket နှင့် သဘောတရားချင်းပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ LGA တွင် Socket ကို Pin များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး CPU မှအပေါက်များတွင်နေသားတကျရှိစေအောင် Design ပြုလုပ်ထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Motherboard ပေါ်ရှိ Socket များသည် LGA ကိုသာတစ်သမတ်တည်းအသုံးပြုလာကြပါသည်။ LGA Socket ကိုအသုံးပြုရသည့်အားသာချက်မှာ LGA သည် Pin ကို Motherboard အတွင်းရှိ Socket တွင်သာအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် PGA တွင်ကဲ့သို့ CPU ၏ Pin များကောက်ကွေးပျက်စီးခြင်းကို ထည့်သွင်းတဲ့တဲ့နေစရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့် LGA သည်အသုံးပြုသူ Technician များကိုပိုမို၍ စိတ်ချမ်းသာစေပါသည်။ အောက်တွင် LGA Socket တစ်ခု၏ပုံကိုဖော်ပြထားပါသည်။



Land Grid Array

LGA ကိုအသုံးပြုထားသော Motherboard များတွင်လည်း LGA အသုံးပြုထားသော CPU တိုင်းကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ Pin အရေအတွက်တူညီသော CPU များကိုသာတပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် LGA အသုံးပြုထားသော Socket များ၏အမည်၊ Pin အရေအတွက်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ CPU အကြောင်းများကိုသိရှိနိုင်စေရန်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ယေားကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

Socket Name	Year of Introduction	CPU Families	Pin Count	Bus Speed
LGA 775	2004	Pentium 4	775	1600 MHz
Socket T		Pentium D		
		Celeron		

		Celeron D		
		Pentium XE		
		Core 2 Duo		
		Core 2 Quad		
		Xeon		
<b>LGA 1156</b> <b>Socket H</b>	2009	Core i7 Core i5 Core i3 Xeon Pentium Celeron	1156	2.5 GT/s
<b>LGA 1155</b> <b>Socket H2</b>	2011	Intel Sandy Bridge Intel Ivy Bridge	1155	5.7GT/s
<b>LGA 2011</b> <b>Socket R</b>	2011	Intel Core i7 Sandy Bridge-E Intel Core i7 Ivy Bridge E Intel Xeon E5	2011	4.8-6.4 GT/s
<b>LGA 1150</b> <b>Socket H3</b>	2013	Intel Haswell Intel Broadwell	1150	

LGA Socket သည်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော、အသုံးများသော Socket အမျိုးအစားဖြစ်သည့်၊ အတွက် အထူးသတိပြု၍ လေ့လာသင့်ပါသည်။ LGA775 သည်အလွန်အသုံးများခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ထွက်လာသော LGA1155 သည်လည်း အလွန်အသုံးများလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပါသည်။ LGA 1155 မတိုင်မိတွင် LGA 1156 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း Error ရှိသည့်၊ အတွက် LGA 1156 Socket ကိုအသုံးပြုသည့် Motherboard ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်နားခဲ့ပါသည်။ ထို သို့ရပ်နားသည့်၊ အခါတွင် Motherboard ပျက်စီးသူများကိုဒုက္ခရာက်စေပြီး ကောင်းမွန်သော CPU သည်လည်း အလဟသဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်း Socket ဖြစ်သော LGA 1150 ကိုလည်းအသုံးများလာဖွယ်ရှိပြီး Socket အကြောင်းသိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်၊ သင့်ပါသည်။

## Slots


Slots များကို Computer တွင်အသုံးပြုနေသော RAM (Memory) ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။ ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော RAM Slot များသည်များသောအားဖြင့် DIMM (Dual Inline Memory Module ) ဖြစ်ကြပြီး DRAM chip များကိုပါအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ Slot များကိုအမျိုးအစားချွေားရာတွင် တပ်ဆင်နိုင်သော RAM အမျိုးအစားကိုမှတ်ည်၍ ကွဲပြားမြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ယခုအသုံးများနေသော RAM များမှာ

DDR2 SDRAM နှင့် DDR3 SDRAM တို့ဖြစ်ပါသည်။ DDR2 ကိုအသုံးပြုထားသော Slot တွင် DDR3 ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အတူ DDR3 အသုံးပြုနိုင်သော Slot တွင်လည်း DDR2 ကိုတပ်ဆင်၍အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အချို့သော Motherboard များတွင် DDR2 နှင့် DDR3 နှစ်မျိုးလုံးကို Slot ကိုယ်စိပိနှိမ်သောကြောင့် နှစ်သက်ရာ RAM ကို နှစ်သက်ရာ Slot တွင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ DDR2 မတိုင်ပို့တွင် DDR RAM ရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် LGA 775 Socket နှင့် PGA 478 Socket တို့တွင်သာအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ DDR2 Slot ကို LGA Socket 775 တွင်သာအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရပြီး အဆိုပါ Socket တွင်ပင် DDR3 ကိုအသုံးပြုသည်။ Motherboard များလည်း ရှိပါသည်။ အောက်တွင် DDR SDRAM ကိုအသုံးပြုသည့် Slot ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



DDR SDRAM &amp; RAM Slot

DDR2 ကိုအသုံးပြုထားသော Slot ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။



DDR2 SDRAM Slot

ထို့အပြင် DDR3 ကိုအသုံးပြုထားသော Slot ၏ပုံကိုလည်းအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



DDR3 SDRAM Slot


## Chipset

ကွန်ပျိုတာစနစ်စုအတွင်းတွင် Chipset ဆိုသည်မှာ IC ပါဝင်သော Electronic Componet တစ်စုံသာဖြစ်ပြီး ငါးသည် CPU, Memory နှင့်အခြားသော Peripheral ပစ္စည်းများအကြေား အချက်အလက်စီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်။ ငါးသို့ Chipset ကိုများသောအားဖြင့် Motherboard ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရတတ်ပါသည်။ Chipset များသည် များသောအားဖြင့် သီးသန်၊ သတ်မှတ်ထားသော CPU ဖြင့်သာအလုပ်လုပ်ဆောင်စေရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ ငါးသည် CPU နှင့်အခြားသောအပြင်ပိုင်း Device များ၏ ဆက်သွယ်ရေးကိုထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့် Chipset သည် စနစ်စုချက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြင့်မားစေရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါပ်ပါသည်။ အခြားသော ပစ္စည်းများကိုဖယ်ထုတ်၍ Intel CPU ကိုအသုံးပြုသော Personal Computer များတွင်မူ Chipset ဆိုသည်မှာ Northbridge နှင့် Southbridge ဟူသော Chip တစ်စုံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Northbridge နှင့် Southbridge အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ ထိုသို့မလေ့လာမိတွင် Northbridge, Southbridge ဟူသော chipset များနှင့် CPU, Memory နှင့်တက္ကအခြားသောကွန်ပျိုတာပစ္စည်းများ ပူးတွေ့၍အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Northbridge သို့မဟုတ် host bridge သည် PC Motherboard များတွင်ပါဝင်သော microchip တစ်ခုဖြစ်ပြီး CPU နှင့်တိုက်ရှိကိုချက်ဆက်ထားပါသည်။ ထိုအပြင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန်လိုအပ်သော အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ Northbridge သည် များသောအားဖြင့် Southbridge နှင့် Pair ပြုလုပ်ထားပြီး ငါးကို I/O controller hub ဟု၍လည်းခေါ်ပေါ်ကြပါသည်။ ထိုသို့ကြောင့် ထို Chip နှစ်ခုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် CPU နှင့်တက္ကအခြားသော Motherboard ပေါ်ရှိအစိတ်အပိုင်းများနှင့် Core logic chipset များကို ကွပ်ကဲအပ်ချုပ်စေပါသည်။ လွှန်ခြေသော Intel အသုံးပြုသော PC များတွင် Northbridge ကို External memory controller hub (MCH) သို့မဟုတ် Integrated Memory Controller Hub (IMCH) ဟုလည်းခေါ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ်ဖော်သော Intel Sandy Bridge နှင့် AMD Accelerated Processing Unit Processor များကို 2011 တွင်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး Northbridge မှလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို CPU ပေါ်တွင်ပြောင်းရွှေ့ထည့်သွင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ရာတွင် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကိုမူ CPU သည် Northbridge နှင့် Southbridge များကိုလိုအပ်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။


သိရှိထားသင့်သည်မှာ CPU သည်အလွန်လျှင်မြန်သော ပစ္စည်းဖြစ်သော်လည်း Memory မှာမူ CPU ထက်ပိုမိုမလျှင်မြန်နိုင်သောကြောင့် ကြားခံလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Northbridge ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CPU သည် Northbridge ကိုဆက်သွယ်ရန်အတွက် လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားရှိပြီး အချက်အလက်များကို

ယူဆောင်ရန်အတွက် External Data Bus ကိုအသုံးပြုပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် Address Bus ကိုအသုံးပြုပါသည်။



Southbridge နှင့် Northbridge တို့၏အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံ

Southbridge ဆိုသည်မှာလည်း Chipset နစ်ခုအနက်တစ်ခုပြုပြီး Northbridge ဖြင့်ဖူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ Southbridge နှင့် Northbridge ၏အဓိကကွဲပြားမြားနားချက်မှာ Southbridge သည် CPU ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားခြင်းမရှိသော အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။



Southbridge ၏အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံ

Northbridge ၏အဓိကတာဝန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

- PCI Bus တွင်ပါဝင်သည့် PCI-X နှင့် PCI Express များကိုထိန်းသိမ်းကွေပ်ကဲပေးခြင်း
- ISA bus သို့မဟုတ် LPC Bridge များကို ထိန်းချုပ်စေနိုင်ခြင်း
- SPI bus ဟုခေါ်သော firmware (ဥပမာ- BIOS) flash storage access တွင်အသုံးပြုသော serial bus ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- SMBus ဟုခေါ်သည့် Motherboard တွင်ပါဝင်သည့် System temperature sensor များ၊ Fan Controller များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
- DMA Controller ဟုခေါ်သည့် Main Memory အတွက် လိုအပ်သော ISA သို့မဟုတ် LPC devices တိုက်ရှိကြပ်ရောက်မှုများကိုလည်း CPU ၏ အကူအညီပါဘဲ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
- 8259A နှင့် I/O APIC ကဲ့သို့သော CPU မှ ပူးတွဲတပ်ဆင်ထားသော PC ၏အားကြားသော mechanism များကို ပူးပေါင်းထွက်လုပ်ပေးသည့် interrupt controller များကိုလည်း အဆင်ပြေချေမွှု့အောင်လုပ် ဆောင်ပေးစေနိုင်ပါသည်။
- Mass Storage ဟုခေါ်ဆိုသည့် PATA နှင့် SATA (ဖော်ပြုခြေားပြီး) ဟု Hard Disk နည်းစနစ်များကိုလည်း Southbridge မှကောင်းစွာပုံပိုးပေးစေနိုင်ပါသည်။
- Real-time clock ဟုခေါ်တွင်သော persistent time account ကိုလည်း ပုံပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
- ထို့အပြင် အားကြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော Power Management, Nonvolatile BIOS Memory, Intel High Definition Audio, Out of band Manage စသော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း Southbridge မှလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် Motherboard တွင်ပါဝင်သော Chipset များသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပေးစေနိုင်ပါသည်။

## BIOS/ CMOS Chip

စောင်ပေါ် Motherboard တိုင်းတွင် BIOS ကိုအသုံးပြုသည့် Non-Volatile Memory chip တစ်ခုပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ BIOS ၏အရည်မှာ Basic Input Output System ဟု၍ဖြစ်ပါသည်။ BIOS ကို System BIOS, ROM BIOS သို့မဟုတ် PC BIOS ဟုလည်းအမျိုးပျိုးခေါ်ကြေားပြီး အချို့ကလည်း Firmware Interface အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ BIOS ကို 1975 တွင် CP/M ဟုသော OS တွင်စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ BIOS Software ကို PC အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားကြပြီး PC ကို Power ဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် ပထမဆုံးမောင်းနှင်ပေးသော Software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။



BIOS Chip

BIOS ၏အခြေခံကျသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ System Hardware Component များကိုစတင်ပေးရန်နှင့် စစ်ဆေးပေးရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် mass memory device အတွင်းမှ Operating System တစ်ခု၏ Bootloader ကို load ပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။ BIOS Software ကို Motherboard အတွင်းတွင်ရှိသော non-volatile ROM chip ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းထဲတော် Motherboard များတွင် BIOS ကို update ပြုလုပ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးလာကြပါသည်။ ထို သို့ update ပြုလုပ်ခြင်းကို Flashing ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို အထူးပြုလုပ်ထားသော Program တစ်ခု ကိုအသုံးပြုရနှုံး ထို Program ကိုလည်း Motherboard ထုတ်လုပ်သူများက ထည့်သွင်းပေးကြလေ့ရှိပါသည်။

CMOS သည်လည်း Motherboard တွင်ပါဝင်သော Chip တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးအချို့က BIOS နှင့်ရောတွေးသတ်မှတ်ထားကြလေ့ရှိပါသည်။ BIOS နှင့် CMOS တို့သည် တကယ်တမ်းတွင် Motherboard ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြပြီး ကွန်ပူးတာကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အတူတက္ကူများပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ CMOS ဆိုသည်မှာ Complementary metal-oxide semiconductor ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး Integrated Circuit အဖြစ်ဖြော်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ CMOS သည် PC ၏ Motherboard တွင်ရှိသော Memory အသေးစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး BIOS Settings များကိုသိမ်းဆည်းပေးရန်အသုံးပြုပါသည်။ CMOS RAM ဟုခေါ်ကြော်ခြင်းမှာ Volatile ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းသည် Low Power ကိုသာအသုံးပြုပြီး အတိအကျသတ်မှတ်ရလျှင် SRAM အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ငြင်းကို ဘက်ထပ်အသေးတစ်ခုဖြင့်ပါဝါပေးထားပြီး Computer ၏ပါဂါပြတ်တောက်သွားပါကထိုဘက်ထပ်ဖြင့်ဆက်လက်ပါဝါပေးပါသည်။ CMOS သည်များသောအားဖြင့် NVRAM တို့ဖြစ်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏအားဖြင့် 512 Byte ရှိသောကြောင့် BIOS Setting များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ရန် လုံလောက်မှုရှိပေါ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထဲတော် Motherboard များတွင် CMOS RAM ကို Southbridge ဖြင့်ပူးတွဲထည့်သွင်းထားသောကြောင့် Motherboard ၏ပြင်ပတွင်တွေ့ပြင်ရမည်မဟုတ်တော့ပါ။ အဆိုပါ CMOS RAM နှင့် Real time Clock များကို ယောက်သွားဖြင့် CR2032 lithium cell ဟုခေါ်ဆိုသော အကြောင်းပူး ဘက်ထပ်လေးမှတောက်ပုံပေးထားပါသည်။ အဆိုပါဘက်ထူးရှိ Cell သည် အနည်းဆုံး 2 နှစ်ခန့်မှ 10 နှစ်ခန့်ထို့ကို Motherboard အချို့အစား ambient

temperature နှင့် ကွန်ပျူးတာအသုံးမပြုဘဲပိတ်ထားချိန်တို့ကိုလိုက်၍ ကွားမျှရှိနိုင်ပါသည်။ အပူရိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် ကွန်ပျူးတာကို ပါဝါမဖွေ့ဗုံးသဲ ကြောရည်စွာထားရှိခြင်းတို့သည် အဆိပါ ဘက်ထရီ Cell ကိုပိုမို၍သက်တမ်းတို့စေပါသည်။ Cell ကိုလွှဲလှယ်သည့်အခါတွင် system time နှင့် CMOS settings တို့သည် နှင့် Default Value များအဖြစ်သို့၊ ပြောင်းလဲသွားကြပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် CMOS ကိုလွှဲလှယ်သည့်အခါတွင် ကွန်ပျူးတာကို ပါဝါဖွေ့ဗုံးလှယ်ခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ဆောင်မိစေရန် သတိပြုရပါမည်။



CMOS Battery

ထို့ကြောင့် BIOS သည် Factory Default Settings များကိုအသေမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး CMOS သည် User မှ ပြောင်းလဲပေးသော Settings များကိုသိမှုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ BIOS ပျက်စီးခြင်းဖြင့် BIOS Setting တွင် ကွန်ပျူးတာပေါ်တန်နေမည်ဖြစ်ပြီး ငြင်း BIOS သည် reflash ပြန်လုပ်နိုင်ပါက ပြန် Reflash ပြုလုပ်၍သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မလုပ်နိုင်ပါက အချို့အစားတူညီသော BIOS Chip တစ်စုံကိုလွှဲလှယ်ပေးရပါမည်။


CMOS ပျက်စီးခဲ့ပါက အောက်ပါ Error များကိုတွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။

- CMOS အတွင်းတွင် Record မပြုလုပ်ထားသော Device ကိုရှာဖွေမြှင့်ခြင်း
- CMOS အတွင်း Record ပြုလုပ်ထားသော Device တရာ်းတွင်မတွေ့ရှိခြင်း
- CMOS တွင် Record ပြုလုပ်ထားသည့် Settings ဖြင့်လွှဲမှားနေခြင်း
- CMOS checksum error ဟူ၍ Screen တွင်ဖော်ပြခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း CMOS Error များတက်လာသောအခါတွင် CMOS ကို Reset ပြန်လုပ်ပေးရပါမည်။ CMOS ကို Reset ပြန်လုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ CMOS Jumper ကို Reset ချိုးခြင်းနှင့် CMOS Battery ကိုယာယူပြုတ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ BIOS ကို Password ပေးထားပြီး Password ကိုမေ့သွားနဲ့လျှင်လည်း CMOS ကို Reset ပြန်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိမသိရှိနားမလည်သော BIOS Settings များကိုပြောင်းလဲမိဂ္ဂါယ်လည်း CMOS ကို Reset ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ Reset ပြန်မည်ဆိုပါက

၁။ Computer ၏ Casing ကိုဖွေ့ဗုံးပါ။

၂။ BIOS chip အနီးတွင် CMOS Clear Jumper ပါရှိပါသည်။ ထို Jumper ကို CMOS Clear ဘို့ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးထားရပါမည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်တောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် ပုံမှန် Normal အကြောက်ဖို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းထားပါ။ အောက်ပုံတွင်ဖော်ပြထားရှုပါသည်။



CMOS Jumper

၃။ ထို့နောက်ကွန်ပူးတာကိုပြန်စွင့်ပါ။ CMOS Reset ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

အတိယနည်းလမ်းဖြင့် CMOS ကို Reset ပြုလုပ်လိုပါက ကွန်ပူးတာ၏ Casing ကိုဖွင့်ပြီးနောက် CMOS Battery ကို 15 မိနစ်ခန်းဖြတ်ထားပါ။ ဖြတ်ထားသည့်အချင်းတွင် Power Supply မှ AC အဝင် ကြိုးကိုလည်းဖြတ်ထားပေးရပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် 15 မိနစ်ခန်းကြာပြီးနောက် CMOS Battery ကိုပြန်တပ်ပါ။ CMOS Clear ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

## Clock Generator

Clock Generator ဆိုသည်မှာ Timing Signal များထုတ်ပေးသော Circuit တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Clock Generator ကို Circuit Operation များကို Synchronize ပြုလုပ်သည့်အခါတွင်အသုံးပြုပါသည်။ Singnal များသည် ရှုံးရှင်းသော Square Wave မှအစပြု၍ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပုံစံများအဖြစ် ဖန်တီးစေနိုင်ပါသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် Resonant Circuit နှင့် Amplifier လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်မပါလျှင်မဖြစ်ပါသော ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။




Crystal Oscillator

ကွန်ပျိုတာ တွင်မူ အဆိုပါ Clock Generator သည် memory, peripheral devices, CPUs, Port စသည်တို့ကို အလုပ်လုပ် စေသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ Clock Generator မှ Wave Form များထွက်ရှိပြီး အဆိုပါ Wave များဖြင့်ပင် ကွန်ပျိုတာ ကိုအသက်ဝင်နီးထောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Clock Generator ကို Crystal Oscillator ဟူ၍လည်းခေါ်၏ကြုံ သေးသည်။

## Slots for Expansion Card


Motherboard တိုင်းတွင်အပြားသော Video Card, Sound Card စသည်တို့ကို အပိုအဖြစ်ချက်ဆက်အသုံးပြန်စေရန် Expansion Card စိတ်နိုင်သော Slots များပါရှိပါသည်။ Expansion Slot များတွင် Video အတွက်အသုံးပြန်သော Slot ကို Accelerated Graphic Port (AGP) ဟူ၏ပြီး အပြားသော Network Card များ၊ Sound Card များ၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသော Slot များကိုမူ PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot ဟူ၏ပါသည်။ နောက်ပိုင်း Motherboard များတွင် PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) Slot များလည်း ပါဝင်လာကြပါသည်။ Video Controller အဖြစ် Built-In မပါသော Motherboard များတွင် Graphic Card ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုကူးသို့သော Motherboard များကို အရပ်အခေါ်အားဖြင့် Split Board ဟူ၏ကြပါသည်။ AGP Slot တွင်မူ Graphic Card တစ်ခုတည်းကိုသာ ထည့်သွင်းအသုံးပြန်စိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်လက်စတည်းပင် Expansion Card Slot တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြန်စိုင်သည်။ Expansion Card များအကြောင်းကို လေ့လာကြည်းကြပါမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Graphic Card များကိုလည်း PCI-E တွင်ထည့်သွင်းအသုံးနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားရပါမည်။ အောက်တွင် Expansion Card Slot များနှင့် ငြင်းတို့၏ အမည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။



Expansion Card Slot

## 1. Video Card (Graphic Card)

Video Card ကို နောက်အမည်များအဖြစ်ဖြင့် Video Adapter, display card, graphics card, graphics board, display adapter, graphics adapter နှင့် frame buffer ဟူ၍အမျိုးမျိုးခေါ်တော်ပြုသည်။ Video Card ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကွန်ပျိုတာမှ ထုတ်ပေးလိုက်သောပုံများကို Monitor Screen ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Video Card များတွင်သီးခြားအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စနစ်တစ်ချွစ်သော GPU (Graphics Processing Unit) ကိုထည့်သွင်းပေးလာပြုပါသည်။ ငါးသည် CPU ၏အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်တူညီသော်လည်း ထုတ်လွှာတိုက်သော Video Signal များကို ပိုမိုပြင်လာအောင်၊ ထင်ရှားလာအောင် အဓိကပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Video Card များပျက်စီးသောအခါတွင် ကွန်ပျိုတာ Monitor Screen တွင်အရပ်များမြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်တော့ပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးမှုအဖြစ်ဖြင့် ပေါ်လာသောအရပ်များ အရောင်ယမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကရလေးဆယ် ပေါ်နေခြင်းများဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါသည်။ Video Card ပျက်စီးပါကဗ္ဗမပြုပြင်နိုင်ပါ။ အသစ်လွှဲလှယ်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ Video Card များသည် အပူရိန်လွန်ကဲခြင်း နှင့် Capacitor ဖွံ့ဖြတ်ခြင်း၊ ပေါက်ထွက်ခြင်းယဉ်စီမံခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးရသည်ကိုအမိကတွေ့ရပါသည်။ အောက်တွင် PCI-E Slot တွင်အသုံးပြုရသော Video Card တစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါသည်။



Video Card


Video Card ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အလွန်ပင်ကျယ်ပြန့်နက်ရှိရှင်းလုပ်ပါသည်။ သို့၊ ရာတွင် လက်တွေ့နယ်ယယ်တွင်အလွန်တရာ အသုံးမပင်နိုင်ခြင်း၊ Motherboard၊ CPU တို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တူညီခြင်း၊ စာမျက်နှာကိုင့်ဂွက်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ဘဲ ချိန်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ အကယ်ရှုံးစာဖတ်သူများလေ့လာလိုပါကအင်တာနက်တွင်ရှာဖွေခြင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်ရှုံး လက်တွေ့အသုံးပင်နိုင်သည်။ Video Card တွင်ပါရှိသော Output Interface များအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။



Video Card Output Interfaces

## Video Graphic Array (VGA)

D Shade သဏ္ဌာန်ရှိသော Connector တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးများသောပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ Monitor ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ VGA သည် Analog ကိုအကြေခံထားသော စံပြုပုံစံဖြစ်ပြီး 1980 ခုနှစ်ခုနှစ်က CRT (Cathode Ray Tube) Monitor များတွင်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ VGA ၏အဓိကပြဿနာများမှာ Electrical Noise များ၊ များပြားခြင်း၊ ရုပ်ပုံများတုန်ချိခြင်းနှင့် ပုံထုတ်(အရောင်၊ Pixel)သည်။ အခါတွင်အများများခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ် VGA interface တွင် High Definition Video ကိုပင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီး 1080p နှင့်အထက်ကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသွားပြုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ VGA Analog Interface တွင် 15 pin ရှိသော Female (အပေါက်များပါသော Interface) Connector များဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် VGA Interface Connector ကိုဖော်ပြထားပါသည်။



VGA Analog Interface

## Digital Visual Interface (DVI)

Digital ကိုအကြခံထားသော Interface များကို LCD, Plasma Screen နှင့် Wide HD TV များအတွက်ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ အချို့သော CRT များတွင်လည်း DVI ကိုအသုံးပြုတတ်ကြပါသည်။ DVI ၏အဓိကအားသာချက်မှာ ရုပ်ပုံတုန်ချိများ၊ Noise များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ Pixel နေရာမှုန်ကန်မှုများမှ ကင်းလေးစေခြင်းပေါင်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုအနေဖြင့် DVI-I Connector များကိုပါထည်းသွင်းပေးလိုက်ပြီး အေားသော RGB singal output ကို CRT သို့မဟုတ် LCD Monitor ၏ VGA input ဖြင့်တွေ့ဖော်အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။



DVI-I Interface

DVI-I Connector တစ်ခုကိုအထက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

## Video In Video Out (VIVO)


အဆိပ် Interface ကို TV များ၊ DVD player များ၊ Video Recorder များနှင့် Video Game Console များဖြင့်  
တွေ့ဖက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ များသောအားဖြင့် ငါး Interface သည် 10 pin ရှိသော mini-DIN  
Connector အဖြစ်ဖြင့်လာပြီး VIVO Splitter Cable ဖြင့် 4 connector အဖြစ်ခွဲခြမ်းအသုံးနိုင်ပါသည်။ အချို့တွင် 6  
connector အဖြစ်သုံးလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်းများလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ VIVO Interface ကိုအောက်တွင် ဖော်ပြထားပါ  
သည်။



VIVO (S-Video) Interface

## High Definition Multimedia Interface (HDMI)

HDMI သည် Compress မပြုလုပ်ထားသော Video Data များနှင့် compress ပြုလုပ်ထားသော ဘို့မဟုတ် မပြုလုပ်  
ထားသော digital audio data များကို Video/Audio အဖြစ် ပြတ်သားသော ရပ်သံဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထား  
သော Interface တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ် HDMI Interface ကိုနောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်သော Video Card  
များတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရပ်ပုံများပြသနိုင်သည်။ Computer Monitor များ၊ Video Projecter များနှင့်  
Digital Television များတွင် အသုံးပြုလာကြပါသည်။ HDMI သည် ယခင်ရှိပြီးဖြစ်သော Analog Video Standard  
နေရာတွင် အတားထိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ HDMI ကို Copy Protection (ပုံကူးကန်းသတ်ချက်) အဖြစ် HDCP နှင့်  
တွေ့ဖက်အသုံးနိုင်ပါသည်။ HDMI တွင် Pin 19 ခေါင်းပါရှိပါသည်။



HDMI Interface


## 2. Sound Card

Sound Card သည်အသံထုတ်ပေးနိုင်သော Card တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Motherboard အများစုတွင် Integrated Sound ကို Built-In ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်ပေါ်သည်။ သို့ရာတွင်အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် Sound Card ကိုအသုံးပြု ကြပါသည်။ Sound Card တွင်လည်းအပျိုးအထားများစွာရှိပြီး ပါဝင်သော Interface များသည်လည်း မတူညီကြပါ။ သို့ရာတွင် Sound Card သည်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်မျိုးတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များမှ ကွန်ပျိုတာမှ အသံထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျိုတာသို့ အသံထည့်သွင်းပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျိုတာမှ အသံထုတ်ပေးခြင်းသည် Computer မှုလာသော Digital Singal များကိုအသံလှုင်း Analog Signal များအာဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အသုံးပြုသူမှ အသံကြားရနိုင်စေရန် Speaker ဖြင့်များတွဲလုပ်ဆောင်စေရပါမည်။ သို့တည်းမဟုတ် Head phone ကိုလည်း အသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ Computer သို့အသံထည့်သွင်းခြင်းတွင်လည်း အသံ Analog Signal မှ Computer နားလည်စေသည်။ Digital Signal အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက်အကူပစ္စည်းဖြစ်သော Microphone ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ Sound Card သည်လည်း ပျက်စီးခဲ့သော Hardware တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍၍ ပျက်စီးခဲ့လျှင်လည်း အသစ်လုံလုယ်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲလုယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် Sound Card ၏နောက်ကျောာက်တွင်ပါဝင်သော Audio Port များအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ Motherboard တွင် Built-In ပါဝင်သည်။ Audio Jack အပေါက်အရေအတွက်မှာ ၂ ပေါက်၊ အချို့တွင် ၄ ပေါက်ခန့်သာ ပါရှိသော်လည်း Sound Card တွင်မှတိထက်များပြားသော အပေါက်များကို အရောင်မျိုးစုံဖြင့် တွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။ အချို့သာ Sound card များတွင် ဂိမ်းများဆောကာတားနိုင်ရန်အတွက်ပါ 15 pin ပါဝင်သော MIDI port ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ထိုအရောင်ဖြင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်းကိုအောက်ပါဇယားတွင်လေ့လာရပေါ်မည်။

Color	Function	Connector	Symbol
Pink	Analog microphone audio input	3.5 mm minijack	A microphone
Light Blue	Analog line level audio input	3.5 mm minijack	An arrow going into a circle
Lime green	Analog line level audio out for the main stereo signal (front speaker or headphones)	3.5 mm minijack	Arrow going out one side of a circle into a wave
Brown/Dark	Analog line level audio output for a special panning, 'Right to left speaker'	3.5 mm minijack	
Black	Analog line level audio output for surround speakers, typically rear stereo	3.5 mm minijack	
Orange	Analog line level audio output for center	3.5mm minijack	

Silver/Grey	channel speaker and subwoofer Analog line level audio output for surround side channels	3.5 mm minijack
Gold/Grey	Game port/ MIDI	15 pin DB Connector Arrow going out both sides into waves

Sound Card တစ်ခု၏ပုံကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




Sound Card

### 3. Network Card

Network Card များတို့ Network Interface Controller (NIC) Card ဟူ၍လည်းခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ Network Card တွင် RJ-45 Port တစ်ခုပါဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာများကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ RJ-45 Port တစ်ခုကို Motherboard တွင်လည်း Built-In ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ သို့ရာတွင် Internet Cafe ၏ Server များ၊ ကုမ္ပဏီများတွင်အသုံးပြုသော Server များ၊ ISA Server များတည်ထောင်ရာတွင် Network Interface တစ်ခုထက်မကုတ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် Network Card ကို Built-In အပြင် Expansion Slot တွင်ထပ်မံထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခါး၍သော Network Interface Controller Card များတွင် RJ45 (Ethernet) Port အပြင် Coax Cable များချိတ်ဆက်ရန် Coax Connector များပါ ပါဝင်ထည့်သွင်းပေးထားတတ်ပါသည်။ အခါး၍သော NIC Card များတွင့်မူ Ethernet Connector တစ်ခုထက်မက ပိုမိုပါဝင်တတ်ကြပါသည်။ အောက်တွင် NIC Card တစ်ခုကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်သည်ကွန်ပျူတာ Hardware ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုသာ ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့် Ethernet ကြိုးချိတ်ဆက်ခြင်း၊ Network ချိတ်ဆက်ခြင်း စသော လုပ်ဆောင်ချက် များကိုဖော်ပြခြင်းမပြပါ။ အကယ်၍၍ ထိအကြောင်းအရာများကို သိရှိလိုပါက ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ "အသုံးရှုကွန်

ယေဂ်နှင့်အလေးလုမ်းထိန်းရှုပ်ခြင်းနည်းပည့်။ ဟူသောစာအုပ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်နောက်လာမည့် "ကွန်ပျူးတာစနစ်ထိန်းသိမ်းခြင်း (System Administration)" စာအုပ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။



Network Interface Controller (NIC) Card

#### 4. Wifi Network Card

Wifi Network Card များကို Wireless Network Interface Controller (WNIC) Card ဟူ၍လည်းခေါ်ပါသည်။ ငြင်းသည် Network Interface Controller တစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး သမားရှုံးကျကြိုးများဖြင့်ချိတ်ဆက်ရသော ကွန်ယက်စနစ်မှုခွဲတွက်၍ Radio ကိုအခြေပြုပြီး ကွန်ယက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေါ်သည်။ Wifi သည်လည်း အကြောင်းသော NIC များကဲ့သို့ပင် OSI model ၏ layer 1,2 တို့တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အဆိပ် Wifi Card များသည် Desktop ကွန်ပျူးတာများတွင် Wireless Network ကိုအသုံးပြုလိုသည့်အခါတွင်မဖြစ်မနေတတ်ဆင်ပေးရပါသည်။ များသောအားဖြင့် ထို Card များတွင် Antenna ပါရှိပြီး ငြင်းAntenna မှ Microwave များကိုဖမ်းယူရရှိနိုင်ပါသည်။ Wifi Card များကို PCI Slot များတွင်အသုံးပြုရသော အမျိုးအစားများနှင့် USB တွင်အသုံးပြုရသော Wifi Adapter ဟု၍ နှစ်ဖျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။




Wifi Card

Laptop များတွင်မူ Integrated WNIC များအဖြစ် တစ်ခါတည်းဖူးတွဲပါလာပြီး ဖြစ်တတိပါသည်။ အဆိုပါ WiFi Network ကို IEEE 802.11 ဟုခံပြုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ WiFi Card များသည် လည်း ပျက်စီးခဲ့သော Hardware ပစ္စည်းများပင်ဖြစ်ပါသည်။

## 5. Modem Card

Modem ဆိုသည်မှာ အရပ်စကားဖြင့်ပြောရပါက Internet အသုံးပြန်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က Dial up Connection (လိုင်းဖုန်း)ဖြင့်အသုံးပြောရသည့် နေရာများတွင် Modem ကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ နည်းပညာစကားဖြင့် ပြောရလျှင် Modem ၏ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်မှာ modulator- demodulator ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငင်းသည်လည်း Sound Card ကဲ့သို့ပင် Analog-Digital ပြောင်းလဲပေးသော ပစ္စည်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးပြုမှုမရှိသ လောက်နည်းပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Phone SIM Card ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသော USB Modem များ မှာမူ အသုံးများနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ Modem သည်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းထဲတွင်မပါဝင်ပါ။ သို့ရာတွင် လေ့လာသူများအတွက် ဖဟူသူပေါ်စွဲရန် အတွက် PCI Modem ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။



Modem Card

ထို့နောက် Expansion Card Slot နှင့် အသုံးပြုရသည့် PCI Card များအကြောင်းလေ့လာအပြီးတွင် Motherboard တွင်အသုံးပြုရသည်။ Power Connector များကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## Power Connector

အဆိုပါ Power Connector များအကြောင်းကို Power Supply Unit အပိုင်းတွင်အကျယ်တစ်လုံးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထို့တော် Motherboard များတွင်တစ်ဆင်ရမည်။ Power Connector များမှာ



- Main Power Connector

- Additional Main Power Connector (4 pin)
- P4 CPU Connector များပင်ဖြစ်ပါသည်။

Main Power Connector နှင့် Additional Main Power Connector များကို Motherboard တွင် Connector တစ်ခုတည်းအဖြစ်အသုံးပြုရပါသည်။ Power Supply တွင်လည်း ပူးတွဲပေးထားပြီး ဖြစ်ထား၍လည်း ရပါသည်။ ထို့အပြင် 4 pin Connector ကိုမူ Motherboard တွင်သီးခြား Connector တွင်တပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ အောက်တွင်ပုံဖြင့်ဖော်ထားပါသည်။



ATX 24 Pin Connector



P4 Connector

ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီး Motherboard တွင်ပါဝင်သော I/O port များအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြပါမည်။

## Motherboard I/O Ports

Motherboard တွင်ပါဝင်သော I/O Port များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါသည်။ Port များတွင်မှတ်သားရန်အချက်မှာ အပေါက်များဖြစ်ပါက Female ဟုသတ်မှတ်ပြီး Pin များပါရှိပါက Male ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။


**Mini-DIN Connector** များသည် multi-pin electrical connector မီသားစုစုပေါင်းလင်ဖြစ်ပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ငြင်းသည် ယခင်အသုံးပြုခဲ့ကြသော DIN Connector များနှင့်ဆင်တူပါသည်။ ထို DIN နှင့် Mini-DIN Connector နှစ်မျိုးစလုံးသည် ဂျာမန် Institut für Normung ၏ Standard ကို

ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Mini DIN connector များသည်အချင်း 9.5 mm ရှိပြီး Pattern ခုနစ်ခုဖြင့်လာပါသည် pin အရေအတွက်မှာ 3 pin မှ 9 pin အထိရှိနိုင်ပါသည်။



Mini DIN

Mini DIN များကိုများသောအားဖြင့် Keyboard နှင့် Mouse များအတွက်အသုံးပြုကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံ Video Card များတွင်လည်းအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဆိပ် Min DIN Connector များကို Keyboard Controller မှထိန်းချုပ်ပါသည်။ Keyborad နှင့် Mouse များကို Mini DIN တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည်ဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်း တွင် USB Keyboard နှင့် Mouse များကိုသာ အသုံးများလာပြီး တစ်ချိန်တွင် mini-DIN Connector များပောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်ဟု ယူဆတားကြပါသည်။




Mini DIN Pin Number

**Parallel Port** များသည် Peripheral ဖစ်ည်းများကိုအသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးပြုရသော Interface တစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပူးတာတွင် Parallel Port ကို Parallel Communication Physical Interface အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ငြင်း Port ကို Printer Port သို့မဟုတ် Centronics Port ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။ Parallel Port သည် de facto ဖော်စက်ရုံ၏ Standard အဖြစ်နစ်ပေါင်းကြောမြင့်စွာရှိခြဲ့ပြီးမှ နောက်ပိုင်းတွင် IEEE 1284 အဖြစ် 1990 တွင် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းပါသည်။ Printer Port ဟူသည်။အတိုင်း Printer များရှိတော်ရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မူ Parallel Port ကိုမသုံးသလောက်နည်းပါးသွားခဲ့ပြုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ Printer အများစုတွင် USB Connector များ FireWare Connector များနှင့် Network Connector များနှင့်သာ ထုတ်လှပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။



Parallel Port

Parallel Port သည် 25 pin ပါဝင်ပါသည်။ အသုံးပြုသော Pin များကိုအောက်တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။



Parallel Port Pin out

Parallel Port သည်အသုံးမပင်တော့ဟုဆိုသော်လည်း ကွန်ပျိုတာပစ္စည်းများကောင်းမွန်မှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးရာတွင်မူအလွန်အသုံးပေါင်ပါသည်။ ထိုသို့စ်ဆေးနည်းများကို နောက်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။

**Serial Port** များသည်လည်း ယခုအချိန်တွင်အသုံးအလွန်နည်းသွားပြီဖြစ်ပြီး အချို့သော Motherboard များတွင်ပါပင်မပါဝင်တော့ပါ။ Serial Port များသည် Serial Communication physical interface ကိုအသုံးပြု၍ အချိန်တစ်ခုတွင် one bit ရှိသောအချက်အလက်များကို အပြန်အလွန်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Serial Port များကို Personal Computer များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး Modem များ၊ Terminal များနှင့်အခြားသော peripheral device များကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် သုံးစွဲခဲ့ကြပါသည်။ Serial Port များသည် 25 pin ရှိသော Serial Port နှင့် 9 pin ရှိသော Serial Port ဟန်လည်းကွဲပြားပါသည်။ လက်ရှိတွင်အသုံးမပြုတော့သော်လည်း Motherboard အချို့တွင် ထည့်သွင်းပေးနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ၂ကွန်ပျိုတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးမပြုတော့သော်လည်း PLC, PIC ကဲသို့သော Engineering Machine များတွင် Serial Port, Parallel Port များကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ကွန်ပျိုတာများတွင် Serial Port မပါဝင်သည့်အတွက် USB မှ Serial Port သို့ပြောင်းလဲသော Adapter များကိုပင်ရေးကြီးပေး၍ ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ရဖူးပါသည်။)



9 pin Serial Port



25 pin Serial Port

**LAN Port** များကို များသောအားဖြင့် Ethernet Port ဟုခေါ်ပါသည်။ LAN Port သည် ကွန်ပူးတာအချင်းချင်း Network ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အသုံးပိုင်ပါသည်။ Lan Port များတွင် 8 pin ပါယ်ပါသည်။ ငွေးကို RJ-45 Connector ဖြင့်တွေ့ဖက်အသုံးပြုရပါသည်။ ကွန်ပူးတာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်သကဲ့သို့ ကွန်ပူးတာနှင့် Switch, Router များကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။



LAN Port

LAN သို့မဟုတ် Ethernet နည်းပညာကို 1980 တွင်စတင်ခဲ့ပြီး 1983 ခုနှစ်တွင် IEEE 802.3 အဖြစ် Standard ဖြစ်လာပါသည်။ ပဟုသုခာဖြစ်ဖော်ပြရပါက IEEE သည် Institute of Electrical and Electronics Engineers ဟင် ဖြစ်ပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသော အွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ Ethernet သည်လည်း OSI Layer တွင်အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်တွင် အသေးစိပ်မဖော်ပြတော့ပါ။ အသေးစိပ်ဖတ်ရှုလိုပါက အသုံးချက် ယက်နှင့် အဝေးလှမ်းထိန်းချုပ်ခြင်းနည်းပညာ ဟူသောတာအုပ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။




RJ 45 Connector

**USB Port** သည် Universal Serial Bus (USB) ကိစ္စလိပ်စီး Industry standard ဖြစ်ကာ 1990 နှစ်လယ်လောက်တွင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Cable များ၊ Connector များနှင့် Communications Protocol များသည် Connection + Communication နှင့် Power Supply ရယူရေးအတွက် Bus အဖြစ် Computer နှင့် Peripheral Device တိုက်အကြားတွင်ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးပါသည်။ သို့ရာတွင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ခုနှစ်သည် 1996 တွင်သာဖြစ်ပြီး ထူးဌားချက်အဖြစ် Compaq, Digital Equipment Corporation, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nortel စသော နာမည်တိုးကုမ္ပဏီများက ပေါင်းစပ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါးသည်အမြင့်ဆုံးအလျားအဖြစ် 2-5 m ကိုအသုံးပြုပြီး ထိုထက်ပိုမိုလာပါက အချက်အလက်များပေါ်ရေးသွားစေနိုင်ပါသည်။



USB Logo



USB Trend Logo

USB ၏ထူးဌားချက်တစ်ခုမှာ Hot pluggable ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုရင်းအားဖြင့် USB အသုံးပြုထားသော Device များကိုကွန်ပျိုတာတွင်တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ကွန်ပျိုတာပိတ်စရာမလိုခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ USB တွင်လည်း Version များကဲပြားစွာရှိ၍ ယခုအချင့်တွင် Version 3.0 အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထူးဌားချက်တစ်ခုမှာ Power ကိုပါပါးတွဲထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အမြင့်ဆုံးအားဖြင့် 5 V DC ကိုသာရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး Current အားဖြင့် 0.5-0.9 A ရရှိသည့်အတွက် Speaker များ၊ Mouse များကို Power ပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Data များပို့လွှတ်သည့်အခါတွင်လည်း Packet အလိုက်ပို့လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အမြန်နှင့်မှာ USB Version အလိုက်ကွားချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပေါ်လေားတွင်တွေ့မြှင့်နိုင်ပါသည်။


Version	Data Rate
USB 1.0	1.5 Mbit/s (low bandwidth)
	12 Mbit/s (full bandwidth)
USB 2.0	480 Mbit/s
USB 3.0	5 Gbit/s (500 MB/s)
USB 3.1	10 Gbit/s (1 GB/s)

ယနေ့ခေတ်တွင် USB ကိုအသုံးများလုပ်ပါသည်။ Keyboard များ၊ Mouse များမှအစပြု၍ Printer များ၊ Scanner များ၊ External HDD များ၊ Memory Stick များသာမက Mobile ဖုန်းများတွင်ပါ ကျယ်ပြန်၍အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။

ထိုသို့။ သောအသုံးများပြားမှုကြောင့် သုံးစွဲသည်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအတူ၊ ကိုလိုက်၍ Class ခွဲထားလေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းများတွင် မြင့်မားသောနည်းပညာများပါဝင်သောကြောင့်ချိန်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် Internet တွင်ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ USB Device များတွင်အသုံးပြုသော Connector ပုံများကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ USB တွင် Connector ပုံစံ မြောက်မျိုးရှိပါသည်။ ငါးတို့မှ Type A, Type B, Mini A, Mini B, Micro A နှင့် Micro B တို့ဖြစ်ကြပါသည်။




Standard USB (Type A နှင့် Type B) တွင် 4 pin ပါဝင်ပါသည်။ Power 2 pin နှင့် Data 2 Pin တို့ဖြစ်ပါသည်။ Mini A, Mini B, Micro A နှင့် Micro B များတွင် 5 pin စီပါဝင်ပါသည်။



USB Connector

အောက်တွင် Type A နှင့် Type B တို့၏ Pin Out များကိုဖော်ပြထားပါသည်။

Pin	Name	Cable color	Description
1	V <sub>BUS</sub>	Red or Orange	+5 V
2	D-	White or Gold	Data -
3	D+	Green	Data+
4	GND	Black or Blue	Ground



Type A and Type B USB

အောက်ပါဇယားတွင် Mini A, Mini B, Micro A နှင့် Micro B တို့၏ Pin နံပါတ်များနှင့်ရှင်းလင်းချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။


Pin	Name	Cable color	Description
1	V <sub>BUS</sub>	Red	+5 V
2	D-	White	Data -
3	D+	Green	Data+
4	ID	N/A	Permits distinction of a host connection from device connection: <ul style="list-style-type: none"> <li>host: connected to the signal ground</li> <li>device: not connected</li> </ul>
5	GND	Black	Signal Ground



Micro A



Micro B



Mini A &amp; Mini B

USB 3.0 တွင် 10 pin ပါဂ်ပါသည်။ Pin နံပါတ်များ၊ အကြောင်းအရာများကိုအောက်ပါလယားတွင်တွေ့ရှိရနိုင်ပါသည်။

Pin No	Description
1	Power (VBUS)
2	USB 2.0 Differential Pair (D-)
3	USB 2.0 Differential Pair (D+)
4	USB O TG ID for identifying lines
5	GND
6	USB 3.0 signal transmission line (-)
7	USB 3.0 signal transmission line (+)
8	GND
9	USB 3.0 signal receiving line (-)
10	USB 3.0 singal receiving line (+)

VGA Port ၏ထူးခြားချက်မှာ အတန်း ဂုဏ်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Serial/ Parallel နှင့်အခြားသော Port များတွင် အတန်း ပုံတန်း (2 row) သာပါဝင်သော်လည်း VGA Port တွင်မူ အတန်းသုံးတန်းအဖြစ်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် VGA Port သည် 15 pin ရှိသော Female Connector ဖြစ်ကာ DB Shape အဖြစ်မြင်တွေ့ရပါသည်။ VGA Connector နှင့် Cable များသည် Analog Component RGBHV (red, green, blue, horizontal sync, vertical sync) video signal များနှင့် VESA Display Data Channel (VESA DDC) data တို့ကိုသယ်ယူပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Signal များ၊ Data များသည် Monitor တွင်ပုံဖော်ပေးစေမည်။ Signal များလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် VGA Port သည် Monitor ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အသုံးပြုရပါသည်။




VGA Port

ထို့အပြင် VGA တွင်အသုံးပြုသော Pin အမည်များကိုလည်း ဗဟိုသုဓာတ်ပေါ်မြို့၏ ဖော်ပြုပေးလိုက်ပါသည်။

Pin No	Name	Description
1	RED	Red Video
2	GREEN	Green Video
3	BLUE	Blue Video
4	ID2/RES	Formerly Monitor ID bit 2
5	GND	Ground
6	RED_RTN	Red Return
7	GREEN_RTN	Green Return
8	BLUE_RTN	Blue Return
9	KEY/PWR	Formerly key, now +5v DC
10	GND	Ground
11	ID0/RES	Formerly Monitor ID bit 0
12	ID1/SDA	Formerly Monitor ID bit 1
13	HSync	Horizontal sync
14	VSync	Vertical sync
15	ID3/SCI	Formerly Monitor ID bit 3

ထို့အပြင် VGA ၏ Pin သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။



VGA Pin Out

## အပူရိန်နှင့်တည်ပြုမှု


Motherboard များသည် Northbridge နှင့် CPU ကဲ့သို့သော ကြီးမားသည်, chip များတွင် Heat Sink များတပ်ဆင်ထားပြီး လေအေးပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုထားကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မလုံလောက်သော သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်ဆောင်သော Cooling စနစ်များသည် Computer ၏ အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကို Crash ဖြစ်စေပါသည်။ Passive Cooling အနေဖြင့် Power Supply တွင် Fan တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် 1990 မတိုင်မီအထိများစွာသော Desktop Computer များအနေဖြင့် လုံလောက်စေပါသည်။ ယင်းနောက်ပိုင့်တွင် CPU ၏ Heat Sink အထက်တွင်တပ်ဆင်ရသော CPU Fan များကိုအသုံးပြုလာကြပြီး Clock Speed များလျှင်မြန်ခြင်းနှင့် ပါဝါတားသုံးမူကဲ့သို့သော

အပူရှိန်ထုတ်လွတ်သော ကိစ္စရပ်များတွင်အဆင်ပြောစီသည်။ Motherboard အများစုတွင် Casing Fan ကဲ့သို့၊ သော Fan များတပ်ဆင်ရန်အတွက် Connector အပိုများပါရှိပါသည်။ အသစ်ထုတ် Motherboard များတွင် Integrated Temperature sensor များတစ်ခါတည်းပါလာပြီး Motherboard နှင့် CPU ၏ အပူရှိန်ကို Detect ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး FAN Connector များကို BIOS သို့မဟုတ် Operating System ကိုအသုံး၍ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး Fan လည်ပတ်နှုန်းကို Regulate ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ အချို့သောကွန်ပြောတော်များတွင် (high-performance microprocessors, large amount of RAM and high performance video cards) များတွင်များစွာသော Fan များကို အသုံးပြုမည့်အစား Water Cooling စနစ်ကို အစားထိုးအသုံးပြုလာကြပါသည်။ 2003 ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်သော စစ်တမ်းအရ အချို့သော Computer Crash များနှင့် အတွေ့အတွေ မတည်ဖြေမှုများသည် Software သို့မဟုတ် Hardware များအားနည်းချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Motherboard များတွင်တပ်ဆင်ထားသော Capacitor များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသော အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် Capacitor ထုတ်လုပ်သူများမှ နိုးယူထားသော မပြည့်စုံသော Formulae များဖြင့်အတုတိလုပ်သူများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်။



CPU Fan

Motherboard များတွင် Electrolytic Capacitor များကိုအသုံးပြု၍ Board အတွင်းလှည့်ပတ်သွားမည်။ DC Power ၏ မတည်ဖြေမှုများကို စစ်ထုတ်ပယ်ရှားပါသည်။ အဆိုပါ Capacitor များ၏ သက်တမ်းသည် အပူရှိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ငှုံးCapacitor အတွင်းတွင်ရှိသော အရည်များသည် အပူရှိန်ကြောင့်အငွေ့ပုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာသည် Capacitance တန်ဖိုးကိုလျှော့ကျစေပြီး Voltage မတည်ဖြေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ Motherboard ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပါသည်။ Capacitor အများစုသည် 105 C တွင် 2000 ကျိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 45 C တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်စေသည့်အခါတွင် 15 နှစ်ခန်းသက်တမ်းရှိပါသည်။ ထိုအချက်သည် Computer Motherboard အသုံးပြုသူများအတွက် လက်သင့်ခံနိုင်သော အချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူများသည် အရည်အသွေးမပြည့်မီသော Capacitor များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်း သက်တမ်းကိုတိတိတောင်းစေသောအကြောင်းအရင်းတစ်ခါတည်း ဖြစ်ပါသည်။



Electrolytic Capacitor

တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယမှ Motherboard များ ပျက်စီးခြင်းအများစုံမှာ Sulfurous ပါတ်ငွေ့ကြောင့်ဖြစ်ရသော လေထုည် ညမှကြောင့်ဖြစ်ပြီး ငင်းသည် ကျောက်မီးသွေးများလောင်ကျမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Sulfurous သည် Motherboard ၏ Circuit များကို သံချွေးတက်စေကြောင်း Intel မှပြုလုပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများမှသိရှိရပါသည်။

Motherboard ၏အဖြစ်နိုင်ဆုံးသော အခြင်းအရာများ၊ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ စဟုသူဓမ္မများ၊ စစ်ဆေးမှုများ၊ ပြုပြင်ခြင်းများကို ဆက်လက်လေ့လာရပါမည်။

## Motherboard ပျက်စီးခြင်းများ၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း

Motherboard ပျက်စီးခြင်းတွင် 70% ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ Capacitor များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် Resistor များ၊ ပျက်စီးခြင်း၊ Diode များ၊ ပျက်စီးခြင်း၊ Regulator များ၊ ပျက်စီးခြင်း၊ IC များ၊ ပျက်စီးခြင်းလည်းရှိတတ်ပါသည်။ အရေးကြီးသောနေရာမှ အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးရာတွင် Motherboard ကိုသေဆုံးပျက်စီးသွားစေနိုင်ပြီး Boot မပြုလုပ်နိုင်တော့ပါ။ ထိုအပြင် Chipset များလည်းပျက်စီးနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရုံတွင် CPU အရည်ပော်ကျခြင်းများကိုလည်းကြံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ Motherboard သည်ကွန်ပျိုတာ၏ အသက်သွေးကြောသဖွယ်ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများသည်လည်း များပြားလှသောကြောင့် ပျက်စီးမှုလည်း အလွန်တရာများပြားလှပါသည်။ ပျက်စီးရာတွင် ယခင်ဂုံးအတိုင်းပင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ချဉ်းကပ်ကြသည့်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ငင်းတို့မှာ အပြည့်အကျက်စီးခြင်းနှင့် တစ်စိတ်အပိုင်းပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Motherboard ၏အပျက်အစီးများမှာ စုံလင်လျှော့ယောယူအားဖြင့်သာဖော်ပြပေးပါမည်။

၁။ ကွန်ပျိုတာဖွဲ့ချင်းတွင် တက်မလာသောလည်း ၁၅ မီနဲ့ကြာသောအချိန်မှာတက်လာခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်သည်တစ်ဖော်းဖြော်းဆုံးရွားလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မိနစ် ၃၀ အထိကြာမြင့်လာပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လုံးလုံးမပွင့်သည်အထိပျက်စီးသွားပါသည်။

ပြင်ချက်မှာ Capacitor နှင့် Regulator တွင်ရှိပါသည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက် Electronic ကို ကျမ်းကျင်အဆင့်အတိ ရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပြီး အရန်သင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် အပို Capacitor နှင့်တကွ အခြားသော ပစ္စည်းများရှိနေရန်

လိုအပ်ပါသည်။ Motherboard မှ Capacitor များသည် ပြင်ပတွင်ရှားပါတတ်ပါသည်။ အမိကအားဖြင့် Capacitor လွှဲလှယ်ရာတွင် အမိကအချက်နှစ်ချက်ကိုသတိထားရန်လိုပါသည်။ တစ်ချက်မှာ Capacitance တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး Farad ဖြင့်ဖော်ပြုပါသည်။ Capacitor ကိုကြည့်လှုပ် ဥပမာအားဖြင့် 100μF ဟုဖော်ပြထားလေ့ရှိပါသည်။ Capacitor များ လွှဲလှယ်ရာတွင် အဆိုပါ Capacitance တန်ဖိုးများအတိအကျတူညီရန်လိုပါသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ ခံနိုင်ရည် Rated Voltage ဖြစ်ပြီး Capacitor တွင် 25V စသည်ဖြင့်ဖော်ပြထားတတ်ပါသည်။ အဆိုပါ နှစ်ချက်တူညီသောအခါတွင် Capacitor များကိုလွှဲလှယ်တတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ပျက်စီးသည်။ Capacitor ကိုစစ်ဆေးရာတွင်မူ Multimeter ကိုအသုံးပြုရပါမည်။



Capacitor လွှဲလှယ်နေပုံ

### ၂။ ကွန်ပူးတာ Board လုံးဝမတက်ခြင်း

ယခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာတွင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ Motherboard ပျက်စီးကြောင်းသေချာစေရန် အား သော Hardware ပစ္စည်းများကို Motherboard အသစ်တစ်ခုဖြင့် စမ်းသပ်ရပါမည်။ ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာ အောင်ပြုလုပ်ပါ။ Motherboard ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းသေချာပါက Motherboard ကို Thinner ဖြင့်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။ မကောင်းပါက လွှဲလှယ်ရှုသာရှုပါတော့သည်။

Motherboard ကိုပြုပြင်ရခက်ခဲပါသည်။ နည်းပညာမြင့်မားသော ပစ္စည်းများမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပျက်စီးပါက အသစ်လွှဲလှယ်လိုက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Motherboard ပေါ်မှုပစ္စည်းများအားလုံးကိုလည်း စစ်ဆေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အနီးစပ်ဆုံး ကွန်ပူးတာတစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရေးမည်ဖြစ်ပါသည်။





# **Part II**

## **Non-Essential Parts**





**Hard Drive (Hard Disk)**



**Casing**



**Keyboard**



**Pointing Devices**




**Monitor**

## Hard Drive (Hard Disk)

Hard Drive (Hard Disk) သည် RAM ကဲ့သို့ပင်ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုရသော အချက်အလက်သိမ်းဆည်းရသည့်ပစ္စည်း တစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သဘောတရားပိုင်းအရ RAM နှင့်မတူသောအချက်မှာ RAM များသည် Volatile များဖြစ်၍ ကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အချက်အလက်များပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သော်လည်း Hard Disk များသည် Non-Volatile ဖြစ်သည့်အတွက် ကွန်ပျူတာပိတ်လိုက်လျှင်လည်း Data အချက်အလက်များဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် RAM နှင့် Hard Disk သည်သဘောတရားပိုင်းတွင်သာ အနည်းငယ်ဆင်တူသော်လည်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်းများတွင် အကြိုးအကျယ်ကွဲပြားမြားနားမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် RAM များသည် ကွန်ပျူတာ၏အချက်အလက်များကို ယာယိအဖြစ်သာသိမ်းဆည်းသို့လောင်ရခြင်းကြောင့် အလွန်တရာ့ပမာဏကြီးမားစရာမလိုပါ။ Hard Disk သည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးရှိ Operating System နှင့်တက္က User မှသိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များ Application များ၊ Software များနှင့်တက္က ကွန်ပျူတာ Settings များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားရသောကြောင့် ပမာဏကြီးမားရန်လိုအပ်ပါသည်။


Hard Disk သည်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရာတွင် လည်ပတ်နေသော Disk များတွင် ရေးဖတ် ခေါင်းများမှ တစ်ဆင့် ဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါသည်။ ထိုသို့သောလည်ပတ်နေသော Disk များကို Platter များဟုခေါ်ဆိုပြီး သံလိုက်စက်ကွင်းကိုအသုံးပြုထားသော ချပ်ပြား (Disk) များလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအပြင် RAM နှင့်ဆင်တူသောအချက်တစ်ချက်မှာ Hard Disk တွင်လည်း အချက်အလက် Data များဖတ်ရှုသောအခါတွင် Random Access ကိုအသုံးပြုသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သီးမြားစီရှိသော Data Block များအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ပြန်လည်ဖတ်ရှုရာတွင်လည်း Block အလိုက်သာပြန်လည်ဖတ်ရှုပါသည်။



Hard Disk တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုမိုသော rigid ဖြစ်စေသည်။ လည်ပတ်နေသော ချုပ်ပြား (Disk) များနှင့် သံလိုက်အသွင်ဆောင်သော ရေး၊ ဖတ်ခေါင်းများ ပါရှိပါသည်။ ထို ရေး၊ ဖတ်ခေါင်းများကို လူပုဂ္ဂိုင်သော Actuator Arm များမှထိန်းသိမ်းဆောင်ပေးပါသည်။ Hard Disk တစ်လုံးကိုဖွင့်၍ ကြည့်လျှင် တွေ့မြင်ရမည်။ ပုံစံကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Hard Disk ၏ Hard Drive များကို 1956 တွင် IBM (International Business Management) မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အထွေထွေသုံး ကွန်ပျိုတာများတွင် Secondary Storage Device များအဖြစ် 1960 ခုနှစ်အတော်ပိုင်းကာလများတွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ထိုခေတ်ကာလမှ Hard Disk များသည် Server များ Personal Computer များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် Hard Disk (HDD) ကိုကဗျာကို 200 ကျော်ခန့်.မှ ထုတ်လုပ်နေပြီး လူကြိုက်များထင်ရှားသော Hard Disk ထုတ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီများမှာ Seagate, Toshiba နှင့် Western Digital တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ Hard Disk တစ်လုံး၏အမိမိကျော်သော အရည်အသွေးသည် သိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏဆိုသည်မှာ သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းပင်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် 1TB (1000GB), 500GB ဟူ၍ပြောလေ့ရှိကြသော သိမ်းဆည်းပင်ဆုံးနိုင်မှုအတိုင်းအတာပင်ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာ အချိန်တစ်ခုအတွင်း အချက်အလက်သိမ်းဆည်းနိုင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။ ငြင်းကို data rate ဟူ၍လည်း၏ဆိုကြပါသည်။ Hard Disk ၏အသုံးများသောပုံစံနှစ်မျိုးမှာ Desktop Computer များအတွက် 3.5 လက်မရှိသော Hard Disk အရွယ်အစားနှင့် Laptop Computer များအတွက် 2.5 လက်မရှိသော အရွယ်အစားတို့ပုံစံဖော်ပါသည်။ Hard Disk နှင့် ကွန်ပျိုတာကို ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် Parallel ATA (Parallel ATA) (IDE ဟူ၍လည်း၏ကြသည်), SATA (Serial ATA), USB သို့မဟုတ် SAS (Serial attached SCSI) Cable တို့ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင်မှ Solid State Drive (SSD) ဟု၏တွင်သော Flash Memory တစ်မျိုးကိုလည်း Secondary Storage အဖြစ်အသုံးပြုလာကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့ Hard Drive နေရာတွင် SSD Hard Disk များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် အမြန်နှုန်း၊ ပါဂါတားသုံးမှုနှင့် စိတ်ချရမှု တို့သည်လည်းအမိကကလူတွင်ပါဝင်ပါသည်။ ယခုတာအုပ်တွင် SSD အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Hard Disk ၏အခြေခံသဘောတရားများကို သိရှိသွားပြီးနောက်တွင် Hard Disk ၏သမိုင်းကြောင်း လေ့လာကြသည်။ ကြပါမည်။ HDD များကို IBM ကုမ္ပဏီမှ real-time transaction processing computer များတွင်အသုံးပြုရန် 1956 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ငြင်း Hard Disk များကို mainframe နှင့် microcomputer များအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 350 RAMAC အဖြစ် ပထမဆုံး IBM Drive များတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရွယ်အစားအားဖြင့် ရော့သောတွေ့နှစ်လုံးခန်းအရွယ်အစားရှိပြီး 5 million ရှိသော 6 bit ရှိအကွား (3.7MB) ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။



350 RAMAC

1961 ခုနှစ်တွင် မူ IBM သည် model 1311 disk drive များကိစ္စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ငြင်း၏အရွယ်အစားသည် အကတ်လျှော်စက် တစ်လုံးနီးပါးခဲ့ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် ငြင်း Drive များကို Removal disk pack အဖြစ် 2 million ရှိသော အကွားရာများကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက အသုံးပြုသူများသည် အဆိုပါ Drive ကို အပိုအဖြစ်ယယ်ယူနိုင်ပြီး ငြင်းပစ္စည်းသည်လည်း သံလိုက်စက်ကွင်းသုံးတိတ်သားကိစ္စတင်အသုံးပြုပါသည်။ ထို့နောက် IBM နှင့်အခြားသော ထုတ်လုပ်သူများက 300MB ရှိသော Disk Drive များကို 1980 အတော်ပိုင်းနှစ်များတွင် ထုတ်လုပ်လာကြပါသည်။ ချွေးလျားပြောင်းချွေး၍မရသော Hard Disk များကို Fixed Disk Drive များဟုခေါ်ပါသည်။



IBM A1311

ထို့နောက်တွင် HDD များသည် တစ်ဖြည့်းဖြည့်းအဆင်မြင့်လာပြီး Track တစ်ခုတွင် Head တစ်ခုကိုအသုံးပြုသော စနစ်သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် IBM 2305 သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ချွေးလျားစရာ Head မပါသော Track တစ်ခုတွင် Head တစ်ခုကိုအသုံးပြုသောစနစ်သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ငြင်းကို Fixed Head

သို့မဟုတ် Head-Per-Track disk drive များဟုခေါ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ Hard Disk အမျိုးအစားများသည် အလွန်တရာ့ရေးနှင့်မြင့်မားပြီး ထုတ်လုပ်မှုတွင်လည်း အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

1973 ခုနှစ်တွင် IBM မှ Hard Disk အမျိုးအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ငြင်းကို Winchester ဟုခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။ ငြင်း၏အဓိက အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ရေးဖတ်ခေါင်းသည် Disk ၏ Stack တွင်မထားရှိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိရေး၊ ဖတ်ခေါင်းကိုရပ်နားရန်အတွက် Land ဟူသော Special area တစ်ခုကိုထားရှိပါသည်။ ထိ Land ပေါ်တွင် Head ကို Parking မထိုးရသေးမဲ့ ပါဝါပိတ်သွားခဲ့ပါက သိမ်းဆည်းထားသော Data များစုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိနှင့်စနစ်ကိုအသုံးပြုသော Hard Disk များသည် ကုန်ကျေစရိတ်ကိုပိုမိုလျှော့ချေနိုင်သော်လည်း အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်ရွက်းများရှိသွားဖြင့် အောင်မြင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ Removal pack drive အဖြစ်ထုတ်လုပ်သော Winchester Drive များသည် Platter များကိုအသုံးပြုပြီး 14 လက်မ (360mm) ခန့် အချင်းပမာဏကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ နှစ်အနှင့်းငယ်ခန့်ကြာပြီးနောက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများသည် သေးငယ်သော Platter များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သိရှိလာကြပါသည်။ Non Removal Drive များတွက် ရှစ်လက်မရှိသော Platter များပေါ်ထွက်လာသောအခါတွင် အချက်အအားသည်လည်း ပိုမိုသေးငယ်လာခဲ့ပြီး Personal Computer များတွင်အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်လာခဲ့ကြပါသည်။ 1980 ပြည့်နှစ်ကနိုးကာလများက Hard Disk များသည်အလွန်ရှားပါးခဲ့ပြီး အလွန်ရေးနှင့်ကြိုးမြင့် သောအမျိုးအစားတဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး 1980 နောင်းပိုင်းတွင် ကုန်ကျေစရိတ်ကိုလျှော့ချေနိုင်လာခဲ့ပြီး ရေးနှင့်သူသော PC များတွင်အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရေးနှင့်လည်း မမျှော်မှန်နိုင်ခဲ့သောပမာဏအဖြစ်လျှော့ကျေလာခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် 2011 ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရေဂွေးမီးမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်ရေးယဉ်ရားရပ်တန်းပြီး ရေးနှင့်လည်း ထိုးတက်သွားခဲ့ဖူးပါသည်။ ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုနေသော Hard Disk များတွင်မူ ပုံမှန်အားဖြင့် 3.75လက်မကိုသာ အသုံးများလာပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏအားဖြင့်လည်း 4 Tera Byte နှင့်ထိုထက်ပိုမိုသော ပမာဏကိုသိမ်းဆည်းလာနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း ပိုမိုအဆင့်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် Physical Volume အားဖြင့်လည်း 68 cubic ပေထက်လျှော့ကျေလာခဲ့ပါသည်။




Winchester

ထို့အပြင် အလေးချိန်အား ဖြင့် 2000 ပေါင်မှ 48 grams အထိ လျှော့ကျလာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဈေးနှစ်းသာမက ရေးဖတ်နှစ်းများမှာလည်း မြင့်တက်ပြီး အဆင်မြင့်လာပါသည်။ ယခုအခါတွင် Hard Disk အတားထိုး SSD Drive များကိုပင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက် ဆက်လက်၍ Hard Disk တစ်လုံးတွင်အသုံးပြုသော နည်းပညာများအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာ ကြည့်ကြပါမည်။ Hard Disk သည် အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက် ပါးလွှာသော သံလိုက်စက်ကွင်း များပါဝင်သော အလွှာတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါသည်။ ရေးဖတ်ခေါင်းဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် သံလိုက်စက် ကွင်းအနည်းဆုံးများကိုလိုက်၍ အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းမှတ်သားပါသည်။ စံပြုသတ်မှတ်ထားသော Hard Disk တစ်လုံးအတွင်းတွင် Spindle တစ်ခုပါရှိပြီး Platter များဟုခေါ်တွင်သော Flat circular disk များကို ထိန်းသိမ်းပေးထားပြီးအချက်အလက်များကို သိမှုနိန်းစိုင်ပေါ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Platter များသည် သံလိုက်မဟုတ်သောပစ္စည်း များဖြင့် အဓိကပြုလုပ်ထားပြီး များသောအားဖြင့် Aluminium Alloy, Glass သို့မဟုတ် Ceramic ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ Platter များပေါ်တွင် ပါးလွှာသော သံလိုက်စက်ကွင်းပါဝင်သည်။ အလွှာတစ်ခုကိုဖုံးအလွှာကိုဖုံးပါသည်။ အဆိုပါအလွှာသည် 20nm ခန့်.ထူပါသည်။ ထို့အပြင် အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာကိုလည်း မတော်တဆ ထိနိက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်စေရန် Carbon ဖြင့်လည်း တစ်ထပ်နှုံးအုပ်ပေးထားပါသည်။ Hard Disk သည် Platter များလည်ပတ်ခြင်းအပေါ်တွင် မူတည်၍ အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အတွက် အချက်အလက် များကိုသိမ်းဆည်းသည်။ အမြန်နှစ်းသည် Hard Disk အတွင်းရှိ Platter များလည်ပတ်ခြင်းအပေါ်တွင် အဓိကမှတည် ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် HDD ၅၀၉လုံးပတ်နှစ်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေတွင် 4200 rpm နှင့် စွမ်းအားမြင့် Server များတွင် 15000 rpm ခန့်.အထိရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံး Hard Disk သည် 1200 rpm နှင့်သာလည်ပတ်ပြီး နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာခန့်ကြာသောအခါတွင် 3600 rpm လည်ပတ်သော Hard Disk များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ 2013 ခီဇ် ဘာလမှအပြု၍ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ထွက်လုပ်သော Hard Disk များသည် 5400 rpm မှ 7200 rpm အထိ လည်ပတ်နိုင်လာကြပါသည်။ rpm ဆိုသည်မှာ rotate per minute ဖြစ်ပြီး တစ်မီနဲ့အတွင်းလည်ပတ်နိုင်သော အပတ်အရေအတွက်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အချက်အလက်များကို ရောခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ အခါတွင် Platter တွင်ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် Read-and-write head များကိုအသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ ရေးဖတ်ခေါင်းသည် သံလိုက်လက်တံတားခုသာဖြစ်ပြီး Platter များနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာတည်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ten nanometer အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါရေးဖတ်ခေါင်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို အာရုံခံနိုင်ပြီး သံလိုက် ပြင်းအား အနည်းအများအပေါ်မှတည်၍ အချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ခေါ်ပေါ် Hard Disk များတွင် Platter တစ်ခုအတွက် ရေးဖတ်ခေါင်းတစ်ခုစိုက်အသုံးပြုထားပြီး လက်တံတားခုတည်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပါ သည်။ လည်ပတ်သည်။ အခါတွင် လက်တံသည် Platter အားထွေးမည်သည်။လမ်းကြောင်းကိုမဆို ရွှေ့လျားရောင်းပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော Hard Disk များတွင် Stepper Motor များကိုအသုံးပြုသည်။ အတွက် လက်တံကို

ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Voice Coil Actuator ကိုအသုံးပြုရပါသည်။ ထိုကြောင့် အဆိုပါ Hard Disk များသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် တိကျသော အချက်အလက် Bit များကိုသာသိမ်းဆည်းနိုင်ပေါ်သည်။ နောက်ပိုင်းထွက် Hard Disk များတွင်မူ Zone bit recording ဟူသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားသည်။ အတွက် အတွင်းမှ အပြုံးသုံး တစ်ဆက်တည်းရေး၊ ဖတ်နိုင်သည့်အတွက် အမြန်နှင့်မြင့်တက်လာပြီး အချက်အလက်များကိုလည်း ပိုမိုလျှပ်မြန်သောနှင့်ထားဖြင့် ရေးသားနိုင်ပေါ်သည်။ စောင်း Hard Disk များတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းအလွန်နည်းပါးသောနေရာများသည် အပူရှိန်ကြောင့် အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုသို့သော သံလိုက်စက်ကွင်းမတည်ဖြော်မှုများကို Superparamagnetic limit ဟုခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ မတည်ဖြော်မှုများကို တားဆီးရန်အတွက် Platter များကို သံလိုက်စက်ကွင်းအလွှာနှစ်လွှာကို အပြုံးတပ်ဆင်ထားပြီး ယင်းအကြားတွင် ruthenium ဟုခေါ်သော သံလိုက်စက်ကွင်းမဟုတ်သည်။ 3 atom အလွှာတစ်လွှာကိုထည့်သွင်းထားရှိပါသည်။ အဆိုပါ သံလိုက်အလွှာနှစ်လွှာသည် ဆန်ကျင်ဘက်အသွင်ကိုအဆောင်ရွက် တစ်ခုကိုတစ်ခုတွင်ကောင်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့် သံလိုက်စက်ကွင်းအားနည်း၍ အပူရှိန်ကြောင့် အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးမှုကို ဟန်၏တားသက်သာစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



Actuator

စံပြုသတ်မှတ်နိုင်သော Hard Disk တစ်ခုတွင် Electric ကိုအသုံးပြုသည်။ Motor နှစ်ခုပါရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ Spindle Motor (Platter ကိုလည်ပတ်စေသော်။ Motor) နှင့် actuator (ရေး၊ ဖတ်ခေါင်းများကို နေရာပြောင်းရွှေ့ရာ တွင်အသုံးပြုသည်။ Motor) တို့ဖြစ်ပါသည်။ Spindle Motor (disk motor) တွင် အခြားသောအပို Rotor တစ်ခုပါရှိပြီး disk များနှင့် ပူးတွေတပ်ဆင်ထားပါသည်။ Stator winding ကိုမှန်ရာတစ်ခုတွင်အသေ နေရာချထားပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှ actuator သည် Head တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်တံဖြစ်ပြီး ရေးခြင်းဖတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Read/Write Head ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Head ကို Circuit Board ဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပြီး ရေး၊ ဖတ်လုပ်သည်။ Signal များကို ချုပ်စွဲပေးပို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Actuator သည် အမြေတမ်းသံလိုက် ပစ္စည်းတစ်ချို့ပြီး Coil Motor မှ လက်တံကိုရွှေ့လှုံးပေးခြင်းဖြင့် Actuator သည် Platter ပေါ်မှလိုအပ်သည်။ နေရာသို့ အချိန်မရွှေ့လှုံးပေးခြင်းကို မြှေးတစ်စင်း၏ ထပ်ပိုင်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။ Voice Coil ကိုင်းတစ်ခုတည်းအနေဖြင့်ကြည့်ပါက ငြင်းသည် မြှေးတစ်စင်း၏ ထပ်ပိုင်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။ ယင်း Voice Coil ကို Copper magnet wire ဖြင့် နစ်ထပ်အပ်၍တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်း layer သည်


လျှပ်ကာပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အပြင်ဘက် layer မှာ thermosplastic ဖြစ်ပါသည်။ Voice coil သည် Read/ Write Head ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ပစ္စည်းပစ်ဖြစ်ပါသည်။ Hard Disk တွင်ပါဝင်သော Circuit ဘုတ်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ Actuator ၏ခြော့လျားမျှကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ Disk (Patter များ)ကို လည်ပတ်နေစေရန်နှင့် Disk Controller မှ တောင်းဆိုသည်။အတိုင်း ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးသားခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော Hard Disk များတွင်အတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုကို ချောမွေ့လွယ်ကူစေရန်အတွက် Ball စွဲများကိုအသုံးပြုပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လည်ပတ်ရာတွင်ချောမွေ့စွဲရန်အတွက် Fluid များကိုအသုံးပြုလာကြပါသည်။ Fluid သည် ပျက်စီးမှုပိုမိုနည်းပါးသည်။အတွက် စိတ်ချရသောနည်းပညာဟုမဆိုနိုင်သည်။တိုင် နည်းပညာများအဆင့်မြင့်လာခြင်းကိုတို့ဆိုရမည်သာဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ Hard Disk အတွင်းရှိ အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏများအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ ကွန်ပျိုတာသည် Digital ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် 0 နှင့် 1 နှစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် သိရှိပါသည်။ ထို့အတွက် Hard Disk အတွင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း 0 နှင့် 1 နှစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Hard Disk ၏ ရေးဖတ်ခေါင်းများမှ ဖတ်ရှုရေးသားရာတွင် သံလိုက်စက်ကွေးအနည်းအများ ကိုလိုက်၍ 0 နှင့် 1 များကို တန်းစီးဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့ဖတ်ရှုရာတွင် 0 သို့မဟုတ် 1 တစ်လုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသေးငယ်ဆုံးသောပမာဏကို 1 Bit ဟုခေါ်ပါသည်။ ထို 1 Bit ပမာဏတွင် 0 သို့မဟုတ် 1 တစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် သိမ်းဆည်းစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့တစ်ခုစီသိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏ ရှစ်ခုဖြစ်လာသောအခါတွင် 1 Byte ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ 1 Byte ပမာဏတွင် 8 Bit ရှိကြောင်းသိရှိထားရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ Byte, များကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ ယေားကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

8 Bits	1 Byte
1000 Bytes	1 KiloByte (1KB)
1000 KB	1 MegaByte (1MB)
1000 MB	1 GigaByte (1GB)
1000 GB	1 TeraByte (1TB)

အထက်ဖော်ပြပါ ယေားသည်သရုပ်နည်းစနစ်တွင် မှန်ကန်သော်လည်း ကွန်ပျိုတာတွင် ရန္တန်းပြည့်မှန်ကန်မှုမရှိပါ။ အကယ်၍ 1TB ပမာဏရှိသော Hard Disk တစ်လုံးကိုင်ယူမှုမိသည်ဆိုပါခဲ့။ ထို Hard Disk ကိုကွန်ပျိုတာတွင် တပ်ဆင်၍ ပမာဏကိုသာစစ်ဆေးကြည့်မည်ဆိုပါက 1000GB အပြည့်ကိုတွေ့မြင်ရမည်မဟုတ်ဘဲ ထိုထက်ပိုမို

နည်းပါးသော 931GB ခန့်ကိုသာမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့မြင်တွေ့ရပုံကိုအောက်တွင်ပုံနှင့်တက္ကာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အချို့သောသူများပြောနေကြသာကဲ့သို့ အတုဖြစ်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပါ။




အဖြေမှန်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် သရုပ်နည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ကွန်ပူးတာနည်းစနစ်ဖြင့်သာအတိအကျဖော်ပြရပါက 1KB တွင် 1024 Byte ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှုံးလင်းထားသော ဆက်သွယ်ချက်ပြဿနားကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ယူဆရသည့် ပမာဏ	ကွန်ပူးတာတွင် အမှန်တကယ်ရှိသည့် ပမာဏ
1 MB	0.954 MB
1 GB	95367 MB (0.931GB)
1 TB	953674 MB (931 GB)

ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ 1TB (1000 GB) သည်ကွန်ပူးတာတွင် 931 GB ခန့်သာရှိကြောင်းသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ Hard Disk နှင့် Motherboard ချိတ်ဆက်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် Cable နည်းပညာများကို လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ ယခင်ခေတ်ချိတ်ဆက်သည့် Cable များကိုဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ဘဲ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည်။ Parallel ATA (IDE) မှစတင်၍သာလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ IDE ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်။ Hard Disk အချို့အစားများမှာ အရေအတွက်နည်းပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအထိ အသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

Parallel ATA ဆိုသည်မှာ AT Attachment ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပူးတာတွင်အသုံးပြုရသည်။ Storage Device များဖြစ်ကြသော Hard Disk, Floppy Drive နှင့် Optical Disc Drive များကို ကွန်ပူးတာ၏ Motherboard နှင့် အဆက်အသွယ်ရရှိစေရန် အသုံးပြုရသော Standard Interface တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို Standard ကို X3/INCITS committee မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AT Attachment နှင့် AT Attachment Packet Interface (ATAPI) Standard ၏အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကွန်ပူးတာ Technician အချို့က PATA ကို IDE ဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။ IDE ၏အချက်အလက်ပေးပို့နှုန်းမှာ 16MB မှ 133MB အတွင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် IDE Cable ၏အဖြစ်နိုင်ဆုံးသောအရှည်မှာ 18 လက်မခန်း သို့မဟုတ် 32 လက်မခန်းရှိနိုင်ပါသည်။ IDE (PATA) နည်းလမ်းကို

အသုံးပြုထားသော Hard Disk များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော IDE Cable နှင့် Motherboard ပေါ်ရှိ IDE Connector များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။




Motherboard ပေါ်ရှိ IDE Connector

Motherboard ပေါ်ရှိ IDE Connector တစ်ခုတွင် IDE အသုံးပြုသော Drive (HDD, CD/DVD စသည်) နှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့တပ်ဆင်ရာတွင် Master/ Slave ခွဲဗြားမူများရှိပြီး Hard Disk ပေါ်ရှိ Jumper ပြောင်းလဲထားသော နေရာတွင် Master ကိုရွေးချယ်ထားပါက IDE Connector တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် Master နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး Slave ကိုရွေးချယ်ထားပါက IDE Connector တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် Slave နေရာတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုရပါမည်။ Master နှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားခြင်း၊ Slave နှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားခြင်းတို့ အတွက် Drive တစ်ခုတည်းကိုသာသိရှိခြင်း၊ Drive နှစ်ခုလုံးကိုမသိရှိခြင်း စသည်ပြုသနာများကို ကြံ့ထွေ့နိုင်ပါသည်။ အခါးသော Drive များတွင် Cable Select ဟုခေါ်တွင် သော (CS) Mode တစ်ခုပါလာပြီး Jumper ကိုအဆိုပါ CS တွင်ထားပါက Master/ Slave ခွဲဗြားစရာမလိုဘဲ ကြိုက် နှစ်သက်သည့်ဗုံးစုံအတိုင်း Drive များကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ IDE Cable ၏ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။




IDE (PATA Cable)

အထက်ပါပို့အရ IDE Cable ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အစွမ်းတစ်ဖက်ကို Motherboard ၏ PATA Connector တွင် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြား Connector နှစ်ခုကို Drive များတွင်တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလယ် Connector သည် Slave Drive များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်စွန်းသည် Master Drive များအတွက် တပ်ဆင်ရမည်ဟု သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Parallel ATA တွင် Pin 40 ပါဝင်ပါသည်။ Parallel ATA Cable သည် အချက်အလက် ပေးပို့နှုန်းအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံး 3.3MB/s မှ 167MB/s အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ Parallel ATA (IDE) ကိုအသုံးပြုထားသည်။ Hard Disk တစ်လုံး၏ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။



IDE Hard Disk

ထို့နောက် Hard Disk နှင့် Motherboard ချက်ဆက်သည်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Serial ATA (SATA) အကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြပါမည်။ SATA သည်လက်ရှိတွင်လည်းအသုံးအများဆုံး အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် ပုဂ္ဂန်တည်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပ် Serial ATA သည် PATA နေရာတွင်အစားထိုး အသုံးပြုရန် တိတွင်ခဲ့ကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် SATA ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Cable အရွယ်အစားသေးကယ်လာခြင်းနှင့် Cable ဈေးနှုန်းကိုလျော့ဗုံးနည်းစေခြင်း (pin 40 သို့မဟုတ် 80 မှ 6 pin သို့ ပြောင်းသုံးသည်) ထို့အပြင် hot swapping ရရှိစေခြင်း၊ Data transfer လျှပ်မြန်ခြင်းနှင့် ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းစသောအချက်တို့ကြောင့် SATA နည်းပညာကိုပိုမိုလှကြောက်များပါသည်။ ပထမဆုံးထွက်ရှိခဲ့သော SATA Version 1.0 တွင် 150MB/s ရရှိသည်။ အတွက် PATA ထက်ပိုမိုလျှပ်မြန်ပါသည်။ ထို့နောက် ထပ်မံထွက်ရှိသော SATA revision 2.0 တွင် 300 MB/s ရရှိကာ SATA Revision 3 တွင် 600MB/s ရရှိလာပါသည်။ ထို့အပြင် SATA ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာ IDE ကဲ့သို့ Master/ Slave ကိုစဉ်းစားနေစရာမလိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ SATA Connector တစ်ခုတွင် SATA အသုံးပြု Drive တစ်ခုသာတပ်ဆင်ဖြစ်ပြီး Data ပေးပို့လက်ခံရသော Cable သည်လည်း ပိုမိုကျစ်လစ်လာပါသည်။ နောက်တွင် SATA ကိုအသုံးပြုထားသော Hard Disk ကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။



SATA Hard Disk

ထို့အပြင် Hard Disk နှင့် Motherboard တို့အကြားချိတ်ဆက်ပေးရသည်。SATA Cable ကိုလည်းအောက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။




SATA Cable

ထို့နောက် Hard Disk မှုလာသော Cable ကိုတပ်ဆင်ရသည်。Motherboard ပေါ်မှ SATA Connector ကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။



SATA Connector

ထို့နောက် SATA နည်းပညာတွင် အသစ်ပါဂင်လာသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hot Swapping ကိုအနည်းငယ် ဖော်ပြပေးလိုပါသည်။ Hot Swapping ဆိုသည်မှာ SATA အကြောင်း Drive တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာ၏ Motherboard တွင်တပ်ဆင်လိုသည်။ အခါတွင် ကွန်ပျူတာကို Shutdown ပြုလုပ်နေရာမလိုဘဲ တပ်ဆင်နိုင်သောနည်းစနစ်တစ်ခု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တပ်ဆင်လိုပါက ဦးစွာ SATA Device ကို Motherboard တွင်ချက်ဆက်ပြီး Drive အတွက် လိုအပ်သော Power ကိုလည်းပေးထားရပါမည်။ ထိုအခါတွင် Windows (OS) မှာအဆိုပါ Drive (HDD or CD/DVD) ကိုတိုက်ရှိက်သိရှိလိမည့်မဟုတ်သေးဘဲ ပြုလုပ်စရာများအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် Start > Run သို့ သွားပါ။ Run Box ထဲတွင် devmgmt.msc ဟုရှိက်ထည့်ပြီး OK ကို Click နှင့်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါအောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရှုပါလိမ့်မည်။



အထက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာသောအခါတွင် ပိုင်းပြထားသော ကွန်ပျူတာပုံခလုတ်ကိုတစ်ခုက်နိုင်ပေးရပါမည်။ အဆိုပါခလုတ်ကို Scan for hardware change ဟုခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါခလုတ်ကိုတစ်ခုက်နိုင်ပေးခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော SATA Drive များကိုအလိုအလျောက်တွေ့ရှုမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ရန်မလိုဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။ နည်းပညာကို Hot swapping ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နောက်ခုံး Interface အမျိုးအစားဖြစ်သော SCSI အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမည်။ SCSI ဆိုသည်မှာ Small Computer System Interface ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာနှင့် Peripheral Device များအတွက် အချက်အလက်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသော Standard Interface တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ SCSI Standard ဆိုသည်မှာ Command များ Protocol များနှင့် Interface များစုပေါင်းထားခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ SCSI Interface အသုံးပြုထားသည့် Hard Disk များကို ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြဖြစ်သော Personal Computer များတွင်အသုံးပြုမှုနည်းပါးပါသည်။ သို့ရာတွင် Technician အဖြစ်အသက်မွေးမေးကျောင်းပြုလိုသူများကို ပဟုသုဇာအဖြစ်ရည်ရွယ်၍ဖော်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ SCSI တွင်လည်း မူကွဲပေါင်းမြောက်များစွာရှုပါသည်။ အောက်ပါပုံတွင် SCSI ကိုအသုံးပြုသော Hard Disk ကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။




SCSI Hard Disk

ထို့နောက် ကွန်ပျိုတာနှင့် Hard Disk ချိတ်ဆက်ပေးမည့် SCSI Cable ကိုလည်းအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။



SCSI Cable

SCSI Cable တပ်ဆင်ရမည့် Motherboard ပေါ်မှ Connector ကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရမည့်ဖြစ်သည်။



SCSI Connector

Hard Disk ၏ Interface များအကြောင်းလေ့လာပြီးနောက် နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အသုံးပြုနေသော SSD (Solid State Drive) များအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။ Solid State Drive ဆိုသည်မှာ Integrated Circuit (IC) များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Electronic Disk တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းအထဲတွင် သာမန် Hard Disk တစ်လုံးကဲ့သို့ ရွှေ့လျားနေသော ချပ်ပြားများ၊ ရေးဖတ်ခေါင်းများမပါဝင်ပါ။ ငြင်းတို့အတား Memory Chip များကိုသာ တွေ့ရှိရမည့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သောအချက်များကြောင့် SSD များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိနိုက်မှုများကို ပုံမှန် Hard Disk များထက်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပေါ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လည်ပတ်စရာမပါသောကြောင့် မည်သည့်အသံး တုန်ခဲမှု၊ လျှပ်ရှားမှုကိုမှတ်းရခြင်း၊ ထိတွေ့ခဲ့စားရခြင်းမရှိပေါ်ပါ။ ရေးဖတ်အသုံးပြုရခြင်းမှာလည်း လျှင်မြန်သောကြောင့် တစ်စက္ကန်၊ အတွင်း ပုံမှန် Hard Disk တစ်လုံးထက်အဆပေါင်းများစွာ လျှင်မြန်စွာဖြင့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထား စေနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် SSD ၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ရွေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Personal Computer ကွန်ပူးတာများတွင် အသုံးများသော SSD Drive များသည် SATA နည်းပညာကိုသာအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ SSD Drive တစ်ခု၏ ပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။



Solid State Device

Hard Disk ၏သဘောတရားများ၊ နည်းပညာများအကြောင်းကို တစ်စွဲတစ်စွဲတွင်လေ့လာပြီးသည်။ နောက်တွင် လက်တွေ့ပြုပိုင်းစပ်မှုအဖြစ် Hard Disk ပျက်စီးမှုများ၊ Hard Disk ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ် စစ်ဆေးနည်းများကိုဆက်လက်၍လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## Hard Disk ပျက်စီးမှုများနှင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများ

Hard Disk သည်လည်း စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အတွက် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ အခြားသော ကွန်ပျူတာသုံး Electronic ပစ္စည်းများထက် Hard Disk သည်ပျက်စီးနှင့်ခြေပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော Hard Disk သည်အမြတ်စီးလည်ပတ်နေရသည်။ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပိုင်းတွင် Hard Disk ပျက်စီးမှုများတွေ့ကြုံရသည်။ ပြစ်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက်များကိုလေ့လာကြည့်ရပါမည်။ Hard Disk ပျက်စီးသည်။ အခါတွင်လည်း ပြစ်ချက်ပေါင်းများစွာရှုပါသည်။ ငါးပြစ်ချက်များကို ကဏ္ဍခွဲကြည့်မည်ဆိုပါက ဂိုင်းသာတွေ့ရပါသည်။ ငါးတို့မှာ တစ်ပိုင်းတစ်စပ်ကျက်စီးခြင်းနှင့် အပြည့်။ အပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လေ့လာရာတွင်လွယ်ကူစေရန် အတွက် Hard Disk ဘက်မှ မဖြော့သဲ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး၏ ယေဘုယျသဘောအားဖြင့်သာဖော်ပြပါမည်။ Hard Disk ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာတွင် အောက်ပါပြစ်ချက်များကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။

### ၁။ Windows တက်မလာခြင်း

ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုရသော OS များ၊ Application များ၊ အသုံးပြုသူများမှ သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဖိုင်များ စသည်။ အချက်အလက်များအားလုံးကို Hard Disk တွင်သို့လောင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Hard Disk ပျက်စီးသည်။ အခါတွင် Windows (OS) လည်းပျက်စီးသွားသည်။ အတွက် ကွန်ပျူတာစနစ်ရှိ ဖိုင်များအားလုံးပျက်စီးကာ Windows လည်းတက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖော်ပြပါပြစ်ချက်တွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာနစ်မျိုးရှိပါသည်။ ပထမဆုံးပြစ်ချက်အနေဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Screen ကိုသာ ကွန်ပျူတာတွင်တွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။



ကွန်ပျူတာစွဲလျှင်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း အထက်ပါတာသားကိုသာတွေ့ရမည်ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်မျိုးကိုထပ်မံစဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။ တစ်မျိုးမှာ Hard Disk ပျက်စီးခြင်းနှင့် နောက်တစ်မျိုးမှာ Hard Disk သို့ပါဝါမရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် Hard Disk နှင့် Motherboard ဆိုတ်ဆက်ထားသော Cable ပြော်နေလွတ်နေခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် ကွန်ပျူတာ Casing ကိုဖွင့်၍ ဦးစွာ Hard Disk နှင့် Motherboard ဆိုတ်ဆက်ထားသော Cable ကိုစစ်ဆေးပေးရပါမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက Cable အသစ်တစ်ကြိုးဖြင့်စမ်းသပ်သင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်


Motherboard မှ Connector မှုဖြတ်၍ အခြားသော Connector တစ်ခုတွင်ပြောင်းရွှေ့တပ်ဆင်ကြည့်၊ သင့်ပါသည်။ ထို့နောက် Hard Disk သို့ပါဝါပေးထားသော Connector ကိုဖြတ်၍ Power Supply မှအခြားသော Connector တစ်ခုဖြင့် အားလုံးတပ်ဆင်ကြည့်၊ ရပါမည်။ ထိုနည်းလမ်းဖြင့်အဆင်မပြုပါက Hard Disk ကိုဖြတ်၍ အခြားသော ကွန်ပူးတာတွင်တပ်ဆင်စမ်းသပ်ကြည့်၊ ရပါမည်။ နောက်ကွန်ပူးတာတစ်လုံးတွင်လည်း အလားတူ Error မျိုးကိုသာ တွေ့ရပါက Hard Disk ပျက်စီးသွားခြင်းဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ နောက်ကွန်ပူးတာ တွင်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပါက (Windows တက်ရန်မလိုပါ Hard Disk ကို ကွန်ပူးတာမှသိလျှင် အဆင်ပြောသည် Windows တက်ခြင်းသည် Motherboard ပေါ်မှ chipset ဖြင့်လည်းသက်ဆိုင်သည့်၊ အတွက် ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှ Hard Disk တွင်တင်ထားသော Windows သည်နောက်ကွန်ပူးတာတစ်လုံးတွင် အလုပ်လုပ်ချင်မှ လုပ်ပါလိမ့်မည်) မူလကွန်ပူးတာတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ကြည့်၊ သင့်ပါသည်။ ယခုဖော်ပြပါ ပြဿနာတွင်ဖော်ပြပါသင့်ဖွယ်များကို စဉ်းစားကြည့်၊ ပါက အောက်ပါအတိုင်းတွေ ရှိနိုင်ပါသည်။

1. Hard Disk ပျက်စီးခြင်း
2. Hard Disk ၏ Power Connector လွတ်နေခြင်း
3. Power Supply မကောင်းခြင်း
4. Hard Disk နှင့် Motherboard အကြေားဆက်သွယ်ထားသော Cable မကောင်းခြင်း၊ ချောင်နေခြင်း
5. Motherboard ပေါ်မှ Hard Disk Connector မကောင်းခြင်း ထို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါပြစ်ချက်ငါးမျိုးတို့တွင် အများအားဖြင့် အထက်ဆုံး ၄ မျိုးတို့ကြောင့် ယခုဖော်ပြပါ ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ စိတ်ရည်လက်ရည်ဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်၊ သင့်ပါသည်။

## ၂။ BIOS Screen တွင်ရပ်နေခြင်း

အဆိပ်ပါပြစ်ချက်ကိုပုံနှင့်တကွဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အထက်ပါ Screen သည် ကွန်ပူးတာဖွင့်ဖွင့်ချင်းတွင် ပေါ်တတ်သော်လည်း အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် မပျောက်သွားဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နေခြင်းသည် Hard Disk Error ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုသို့ရပ်နေရခြင်းမှာ ကွန်ပူးတာ သည်ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ချင်း Post လုပ်ပြီးအခြားသော Hardware ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် Hard Disk သည်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေပါက အဆိပ် Hard Disk ကို Detect သိနိုင်ရန်အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။




အဆိပါပြစ်ချက်တွင်လည်း Hard Disk တစ်ခုတည်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည်ဟု ပြောရန် ခက်ခဲပါသည်။ အဆိပါပြစ်ချက် ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းများမှာ

1. Hard Disk မကောင်းခြင်း


2. BIOS အတွင်းရှိ Firmware/ Software ပျက်စီးခြင်း

3. Motherboard တွင်ပြသာနာရှိခြင်း ထို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် Hard Disk မကောင်းခြင်းကြောင့် ပိုမိုပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အဆိပါပြစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် ဦးစွာ ကွန်ပျူတာ၏ Casing ကိုဖွေ့ပါ။ ထို့နောက် Hard Disk ကိုဖြတ်၍ ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖွေ့ကြည့်ပါ။ အထက်ပါ BIOS Screen တွင်မရပ်တော့ပါက Hard Disk ပြသာနာကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သေချာစေရန် နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင် ထို Hard Disk ကိုတပ်ဆင်၍ စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါသည်။ Hard Disk ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသည့်မှာ သေချာပါက အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါသည်။

1. ကွန်ပျူတာကို Restart ပြုလုပ်ပြီး ကွန်ပျူတာပွင့်လာလျှင် DEL Key နိပ်၍ CMOS Setup အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပါ BIOS အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပါက Advanced BIOS Feature အတွင်းထပ်မံ့င်ရောက်ပါ။ အောက်တွင်ပုံနှင့်တက္ကားပြထားပါသည်။



2. Advanced BIOS Feature အတွင်းသို့ ရောက်လျှင်အောက်ပါပုံကိစ္စပ်မဲ့မြင်တွေ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။



အထက်ပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း HDD S.M.A.R.T Capability ကိုတွေ့အောင်ရှုရှု Enabled ဖြစ်နေပါက Disable ပြုလုပ်ပေးပါ။ ထို့နောက် F10 ကို နိုင်ရှု Save မှတ်ပြီးထွက်ပါ။ ကွန်ပူးတာကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်ကြည်၍ ပါ။ အဆင်ပြေပြေဖြင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါကလည်း Hard Disk တွင်ပြသနာတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Hard Disk ကိုလုံလှယ်ရန် စဉ်းစားသင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

3. ကွန်ပူးတာ ဖွင့်ပြီးနောက်တွင် BSOD (Blue Screen of Death) ကိုတစ်ခါတစ်ရုံတွေ့ရခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရုံ Windows မတက်နိုင်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Windows တက်ရန်အတွက်အချိန်ကာလကြောင်းခြင်း၊ Software များ၊ စိုင်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ Drive C: Drive D: များကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် အချိန်ကာလကြောင်းခြင်း

အထက်ပါပြစ်ချက်များကိုလည်း Hard Disk ကြောင့်ဟု ယော်ယျာအားဖြင့် ဆိုရသော်လည်း အချိန်အားလုံးတွင် မမှန်ကုန်နိုင်ပါ။ RAM အကြောင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်ရှု RAM ပြသနာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့၊ အေားသော ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာအချက်များသည်လည်း အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။ Hard Disk ပြသနာဟုဆိုရခြင်းမှာ Hard Disk အတွင်းမှ Read

/Write Head သည် Platter ချပ်ပြားများဖြင့်အလွန်နီးကပ်စွာတည်ရှိသောကြောင့် အခါန်မရွှေ့၏တောင်းပြီး ခြစ်မိသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ Hard Disk သည်ပျက်စီးစပ်လာဖြေဖြစ်ပါသည်။ ခြစ်ကြောင်းသည် အလွန်တရာမပြင်းထန်ပါက ထိုခြစ်ကြောင်းကို Bad Sector အဖြစ်သတ်မှတ်၍ အသုံးမပြုစေတော့ပါ။ (အခြားအကြောင်းအရင်းများစွာကြောင့် လည်း Bad Sector ဖြစ်ပေါ်သည်) အခြားသောပျက်စီးခြင်းအချက်တစ်ခုမှာ အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် ဖုန်အလွန်လင်၍ စိတ်ငါးသောအခါတွင် လျှပ်စီးပတ်လမ်းများကို Short ဖြစ်စေသည့်အချက်ကြောင့် လည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိတေ ဖြေရှင်းမရသော ပြဿနာများအတွက် Hard Disk ပြစ်ချက်ဟု ပိုင်နိုင်စွာသိရှိနိုင်စေရန် Hard Disk ကိုစစ်ဆေးနိုင်မည့် Application တစ်ခုကို ဖော်ပြုပေးလိုပါသည်။

အဆိုပါ Application ကို Crystal Disk Informationဟုခေါ်ပါသည်။ ယခုတာအုပ်နှင့်ပူးတွဲပါဝင်သော DVD ခွေအတွင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ထို Application သည် Portable ဖြစ်သောကြောင့် Install ပြုလုပ်နေရန်ပလိုအပ်ပါ။ ငြင်းအချက်သည်အားသာချက်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ အဆိုပါ Application ဖြင့် Hard Disk အပြင် SSD Drive များကိုလည်းစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ စတင်၍ လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

၁။ ပူးတွဲပါ DVD ခွေထဲမှ CrystalDiskInfo6\_1\_14ShizukuFull.zip ကိုဖွင့်ပါ။ မိမိကွန်ပျို့တာသည် 32bit Windows ကိုအသုံးပြုထားပါက DiskInfoS.exe ဟူသောဖိုင်ကိုမောင်းနှင့်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး 64bit Windows ကိုအသုံးပြုထားပါက DiskInfoSx64.exe ကိုမောင်းနှင့်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရပါမည်။




မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပင်အခြေအနေကောင်းမွန်နေသော Hard Disk များကို Good အနေဖြင့်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကာ Caution ဟုဖော်ပြုပေးပါက အခြေအနေ မကောင်းမွန်တော့ကြောင်း သိရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များမပျက်စီးစေရန် ကြိုတင် Backup ပြုလုပ်ထားသင့်ပြုဖြစ်ပါသည် (အချက်အလက်များ အရေးကြီးသူများအတွက်)။


## Hard Disk ပြပြင်နည်းများ

ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီး Hard Disk အကြောင်းအရာများအတွက် ဆေးမြို့တိနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည့်အတွက် Hard Disk ကိုအသက်ဆက်ပေးရာရောက်သော်လည်း လုံးယဉ်သုံးပြန်လည်ကောင်းမှုနှင့်သွေးစွင်းမဟုတ်သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။


၁။ My Computer ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။ (Windows 7 နှင့်အထက်တွင် Computer ကိုဖွင့်ပါ)



၂။ အကြောင်းအရာများတော့သော Hard Disk (Partition) တွင် Right Click နှင့် Properties ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။



ထို့နောက် Tools ဟူသော Tab ကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ပါ။ အထက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါက Check now ကိုထပ်မံရွေးချယ်ရပါမည်။ အောက်ပါပုံကိုတွေ့ရပါမည်။




အထက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာသောအခါတွင်ရွေးချယ်စရာ Option နှစ်ခုရှိပါသည်။ Automatically fix file system errors ဆိုသည်မှာ OS မှာအသုံးပြုသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသော Hard Disk Error များကို စစ်ဆေးပြီး Fix လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Scan for and attempt recovery of bad sectors သည် Bad Sector များအတွင်းမှ အချက်အလက်များ ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်အောင်ကြီးပမ်းခြင်းနှင့် Bad Sector ဖြစ်နေသော Cluster များကို သီးသန် ဖယ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို Option နှစ်ခု (လိုအပ်သည့် Option ကိုသာအသုံးပြုရန်) ရွေးချယ်ပြီးနောက် Start ကို click နိုင်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါ Hard Disk (Partation) ကိုစစ်ဆေးပေးမည့်ဖြစ်ပြီး ထိုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် နာမိနှင့်ချို၍ အချိန်ပေးရတတ်ပါသည်။ စိတ်ရည်လက်ရည်တောင့်ဆိုင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတိပြုရန်အချက်အနေဖြင့် Windows တင်ထားသော Partation ကို Error Checking ပြုလုပ်သောအခါတွင် ကွန်ပြုတာကို Restart ပြုလုပ်ပြီးမှသာ စစ်ဆေးနိုင်မည့်ဖြစ်ပါသည်။

## Hard Disk Defragment


တစ်ခါတစ်ရုံးတွင် မိမိ၏ Hard Disk သည်ကောင်းမွန်မှုရှိသော်လည်း အသုံးပြုသည့်အခါတွင်အချိန်ကြာမြင့်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Hard Disk အတွင်း fragment ဖြစ်နေသော segment များ များပြား၍ဖြစ်ပါသည်။ fragment ဆိုသည်မှာ Hard Disk သည် Cluster တွင် Data သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အတွက် File တစ်ဖိုင်ကို Save မှတ်လိုက်သည့်အခါတွင် Cluster တစ်ခုထက်မက နေရာယူနိုင်ပါသည်။ အခါးသော ဖိုင်များသည် Cluster ထောင်သောင်းချို့၍ပင်နေရာယူတတ်ပါသည်။ ထိုဖိုင်ကိုဖျက်လိုက်သောအခါ အဆိုပါ Cluster များတွင် မည်သည်။ Data မှုရှိသူ ကွက်လပ်ဖြစ်ကျွေ့ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထိုဖျက်လိုက်သော ဖိုင်ထက်အရွယ်အစားကြီးမားသည်။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းသည့်အခါ အလွတ်ဖြစ်နေသော Cluster များတွင် စတင်သိမ်းဆည်းပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစားကြီးမားသောကြောင့် ကျွန်ရှိသော Cluster များဖြင့်မလုံလောက်သည်။ အခါတွင် အခြားသောနေရာမှ Cluster

များတွင်သွားရောက်ရှုသိမ်းဆည်းရပါသည်။ ထိုအခါ ဖိုင်သည်တစ်ဆက်တည်း မဟုတ်တော့သဲ နှစ်ခြမ်း၊ သံဃားခြမ်း ကွဲသွားပါတော့သည်။ ထိုကွဲသွားသော Cluster များရှိအချက်အလက်များကို ကောက်သင်းကောက်သကဲ့သို့ ထိုတစ်စ ဒီတစ်စ ဂိုဏ်လံဖတ်ရှုခြင်းကြောင့် ရေး၊ ဖတ်နှုန်းကျဆင်းသွားပါသည်။ ထိုအခါ တစ်စီဖြစ်နေသော ဖိုင် Segment များကို တစ်စုတစ်စည်းပြန်လည် နေရာချထားရပါသည်။ ထိုသို့နေရာချခြင်းကို Defragment ပြုလုပ်သည် ဟုခေါ်ပါသည်။ Defragment ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အမြန်နှုန်းကျဆင်းနေသော Hard Disk များကို မြန်ဆန်လာစေပါသည်။ သို့ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာ Bad Sector များနေသော Hard Disk ကို Defragment မပြုလုပ်မီစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်မီခြင်းဖြင့် Hard Disk ၏အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါသည်။

စတင်၍ Defragment ပြုလုပ်ကြည့်ကြပါမည်။ Computer (My Computer) ကိုဖွင့်ပါ။ Defrag ပြုလုပ်လိုသော Hard Disk (Partation) ကိုရွေးချယ်၍ Right Click နှင့်ပြီးပေါ်လာသော Context Menu မှ Properties ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထပ်မပေါ်လာသော Dialogbox တွင် Tools Tab ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမည်။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။




ထိုမှ Defragment now ဟူသော ခလုတ်ကို Click တစ်ချက်နှင့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ဖြင့်တွေ့ရပါမည်။




Defrag ပြုလုပ်ပို့သော Hard Disk (Partition) ကိုရွှေ့ချယ်ပါ။ ထို့နောက် Fragment ဖြစ်နေမှုအခြေအနေကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် Analyze Disk ဟူသောလုပ်ကိုရွှေ့ချယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ Fragment ဖြစ်နေသော အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ Defrag ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်မှု၊ မလိုအပ်မှုများကို Windows မှ Recommend ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက Defragment ပြုလုပ်ပေးစေနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့။ Defragment ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပြန်ကြော်နေသော စိုင်အပိုင်းအစများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေပြီး ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေပါမည်။

## Casing

Casing ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာပုံးစွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ရန် အကန်းအလိုက်ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ အောက်တွင် Computer Casing တစ်ခုကိုဖော်ပြုပေးထားပါသည်။ Casing တစ်ခုတွင် Power Supply တပ်ဆင်ရန် အကန်းတစ်ခုပါရှိပါသည်။ ထို့အပြင် Motherboard တပ်ဆင်ရန်အတွက်လည်း Screw စွဲရန်နေရာများကိုပေးထားပါသည်။ CD/DVD ကိုနှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုစွန်းတပ်ဆင်ရန်နေရာပေးထားပြီး Hard Disk ကိုလည်း သုံးခုခန်းတပ်ဆင်ရန်နေရာပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် Casing အများစုတွင် Power Switch တစ်ခု၊ Reset Switch တစ်ခု၊ USB Port နှစ်ခုခန်း၊ Audio Input/ Output Jack တစ်ခုခိုခန်း၊ Power LED နှင့် HDD LED တို့ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်း Cable များအားလုံးကို Motherboard ပေါ်တွင်သာ တပ်ဆင်ပေးရပါမည်။



ထို့အပြင် Casing အတွင်း Hardware ပစ္စည်းများထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပုံကိုလည်း ဖော်ပြပေးမည့်ဖြစ်ပါသည်။ စတင်၍ Casing တွင်ကွန်ပျိုတာ Hardware ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။



၁။ Casing ၏ Power Supply တပ်ဆင်ရမည့်နေရာတွင် Power Supply ကိုဦးစွာတပ်ဆင်ပါ။ ထို့နောက် Power Supply ၏ Screw လေးလုံးစလုံးကို ပြည့်စုံအောင်တပ်ဆင်ပါ။



၂။ Motherboard တွင် CPU ကိုတပ်ဆင်ပေးထားရပါမည်။ Motherboard တွင် CPU ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါက CPU Cooling FAN ကိုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ မတပ်ဆင်မိတွင် CPU တွင် CPU ကော် (Thermal Compound) တို့သတ်လိမ်းပေးရပါမည်။ CPU နှင့် CPU Cooling FAN အကြား အပူစီးကူးမှုမရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် CPU Cooling FAN သည် နေသားတက္ကဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပေးပါ။ CPU FAN ကြီးကို Motherboard တွင် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ CPU FAN မလည်းခြင်းသည် CPU အပေါ်ကြီးစွာသောအခွန်ရှာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



၃။ ထို့နောက် Casing တွင် Motherboard ကိုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ မတပ်ဆင်မိတွင် Motherboard ဝယ်ယူစဉ်က ပါလာသော Motherboard Connector များတွင်တပ်ဆင်ရသည့်နောက်ပိတ်ကို ဦးစွာတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။

ထို့နောက်တွင်မှ Motherboard ကိုတပ်ဆင်ပါ။ Motherboard တွင်လိုအပ်သော Screw များကို တပ်ဆင်ပါ။ ယခု နေရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ Motherboard ကို Casing တွင်တပ်ဆင်သည့်အခါ တွင်မတော်တဆုံး Short ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ထို့သို့၊ Short ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာတိုအသုံးပြုသည့်အခါ တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိရှုံးမက အဆင်မသင့်ပါက Motherboard ကိုပင်ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါက Motherboard ဝယ်ယူစဉ်ကပါလာသည်။ ဖော်ပြားကို Casing နှင့် Motherboard အကြားတွင်တပ်ဆင်ထားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ Screw များတပ်ဆင်ရာတွင်လည်း Screw နေရာတွင်သာ တပ်ဆင်ပါ။ ထို့သို့ တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း Screw မှတစ်ဆင့် Motherboard နှင့် Casing တို့ထိကပ် Short ဖြစ်နိုင်သော ကြောင့် သတိထားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

၄။ ထို့နောက် Motherboard ၏ RAM Slot အတွင်းတွင် RAM ကိုတပ်ဆင်ပေးပါ။ RAM များ၏ Notch သည် အတိုတစ်ဖက်၊ အရှည်တစ်ဖက်ဖြစ်၍ ဘက်မှားတပ်ဆင်၍ မရပါ။ အကယ်၍ တပ်ဆင်၍မရပါက အားစိုက်၍တပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ ဘက်မှားနေခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

၅။ ထို့နောက် လိုအပ်ပါက Video Card ကိုတပ်ဆင်ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးပါက Expansion Card အတွက် Screw ခွဲ၍ Casing တွင် နေရာပါပါသည်။ အသေအချာ ခင်ကျပ်ကျပ် Screw ခွဲပေးရပါမည်။ ထို့နောက်အကြားသော Sound Card များ၊ Network Card များ၊ Wifi Card များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။

၆။ ထို့နောက် CD/DVD Drive ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက တပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ ဂရုစိုက်ရန်မှာ CD/DVD ကို Casing တွင် Screw ခွဲရာတွင် နှစ်ဖက်လုံးတွင် ခွဲသင့်ပါသည်။ တစ်ဖက်တည်းတွင်ခွဲခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ၍ ကောင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး Casing ၏ Alignment ကိုလွှဲစေနိုင်ပါသည်။

၇။ ထို့နောက်အသုံးပြုမည့် Hard Disk ကို Casing တွင်တပ်ဆင်ပါ။ Sata Hard Disk ဖြစ်ပါက ပြသနာမရှိသော်လည်း IDE (PATA) Hard Disk ဖြစ်ပါက Master နှင့် Slave ကိုသေချာစွာခွဲခြား၍ Jumper ချိုးထားရပါမည်။ ထိုမှ သာ IDE CD/DVD Drive ဖြင့် တစ်ကြိုးတည်းသုံးခွဲပါက Jumper ကိုအတူးသတိထားရပါမည်။ မှားယွင်းပါက BIOS တွင် Device မသိခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။

၈။ Main Power Connector ကို Motherboard တွင်တပ်ဆင်ပါ။ 24 pin Connector ဖြစ်သည့်အခါတွင် Power Supply မှ 24 pin ကိုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Power Supply မှ 20 pin နှင့် 4 pin တို့ကွဲပြားနေတတ်ပါသည်။ ပူးတွဲ၍ ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။


၉။ ထို့နောက် Power Supply မှ P4 pin ကို Motherboard ပေါ်ရှိ P4 connector တွင် တပ်ဆင်ပါ။ တပ်ဆင်ရန် မူလေ့လေ့သွားခဲ့ပါက ကွန်ပျူးတာပွင့်ပြီး Boot မတက်လာသော ပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ သေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။

၁၀။ Power Supply မှ Hard Disk သို့ Power ပေးရပါမည်။ SATA Hard Disk ဖြစ်ပါက Sata Power Connector ကို တပ်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး IDE Hard Disk ဖြစ်ပါက Molex Connector ကိုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ ထိုနည်းလည်း ကောင်းပင် CD/DVD Drive များတွင်လည်းတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။

၁၁။ ထို့နောက် Hard Disk ၏ Data Cable များကို Hard Disk နှင့် Motherboard များပေါ်တွင်အသီးသီးတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ SATA Cable သည်လွယ်ကူသော်လည်း IDE Cable ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါတွင် Master နှင့် Slave ဟုသော Jumper ချိုးထားခြင်းကို အထူးသတိပြုပါ။


၁၂။ တစ်ခါတစ်ခုတွင် Video Card ကဲ့သို့သော Expansion Card များတွင် အဓိ Power ပေးရန် လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက Power Supply မှ Connector ကို Expansion Card တွင်တပ်ဆင်ပေးပါ။

၁၃။ ထို့နောက် Casing ရေ့မှုလာသော Front USB ကြေးကို Motherboard ပေါ်မှ Front USB Port တွင်တပ်ဆင်ပါ။ Motherboard ပေါ်မှ USB Port တွင် Pin တစ်ချောင်းမပါကဲ့သို့၊ Cable ၏ခေါင်းတွင်လည်း Pin တစ်ခုကို Block ပြုလုပ်ထားသဖြင့် မှားယွင်းတတ်ဆင်မိမည်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ထိုနည်းတူစွာ Casing ရေ့မှ Audio Port အတွက် အသုံးပြုရသည့် Audio ကိုလည်း Motherboard ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။




၁၄။ ထို့နောက် Casing မှုလာသော Power Switch များကိုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ Power SW ဟူ၍ရေးသားထားတတ်ကြုံပါသည်။ တပ်ဆင်ရမည် Motherboard ပေါ်မှ Pin နေရာကိုသိနိုင်ရန် ၈ယ်ယူစဉ်ကအသင့်ပါလာသော Manual ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ Motherboard များတွင် power switch တပ်ဆင်ရမည်။ နေရာကို PW (Power SW) စသည်ဖြင့်ရေးသားထားတတ်ကြုံပါသည်။ Power SW ကိုတပ်ဆင်ရာတွင် ဘက်ရွေးချယ်စရာမလိုဘဲ ကြိုက်သည့်ဘက်မှ တတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ Power SW ပြီးနောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် Reset SW ကိုတပ်ဆင်

ပေးရပါမည်။ Reset လုပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ရွေးရန်မလိုပါ။ ကြိုက်သည့်ဘက်မှတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ Reset SW တပ်ဆင်ထားသည့်ဘေးဘက်တွင် Pin တစ်ချောင်းပို့နေပါလိမ့်မည်။



Power SW ၏ဘေးဘက်တွင် Power LED ကိုတပ်ဆင်ရပါမည်။ LED မီးဖြစ်ပါသည့်အတွက်အပေါင်းအနှစ် လွှဲမှားတပ်ဆင်၍ မရပါ။ အပေါင်းကိုအပေါင်း Pin တွင်တပ်ဆင်၍ အနှစ်ကိုအနှစ် pin တွင်တပ်ဆင်ရပါမည်။ များသောအားဖြင့် + နှင့် - တို့ကို Motherboard ပေါ်တွင်ရေးသားထားတတ်ပါသည်။ မရေးသားထားပါက Motherboard ၏ Manual တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Switch တွင်ရေးသားထားလေ့မရှိတတ်သော်လည်း အဖြူရောင် Pin သည် အမြဲတမ်းအနှစ်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ အကယ်ရှုမှားယွင်းသွားခဲ့ပါကလည်းပြုသနာမရှိပါ။ မီးမလင်းရှုသာရှိပါသည်။ မီးမလင်းပါက ဘက်ပြောင်းတပ်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သည့်အခါတွင် ပြန်လင်းလာပါလိမ့်မည်။



Power LED နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် HDD LED ရှိပါသည်။ HDD LED ကိုလည်း + နှင့် - ခွဲဗြား၍ မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။ ကွန်ပူးတာဖွင့်လိုက်၍ မီးမလင်းပါက ဘက်ပြောင်းရှုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။

ထို့နောက် Motherboard မှထုတ်လွှတ်ပေးသော System အသံတို့ကို ကြားလိုပါက System Speaker ကိုတပ်ဆင်ပေးထားရပါမည်။ တပ်ဆင်ရမည့်နေရာတွင် Motherboard အတွင်းတွင် SPK, Speak စသည်ဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားတတ်ပါသည်။ အသံကြိုးဖြစ်ပါသည့်အတွက် ဘက်ကိုစဉ်းစားနေစရာမလိုပါ။ ကြိုက်သည့်ဘက်မှတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

၁၅။ ထို့နောက် Motherboard နောက်ဘက်ရှိ VGA Connector တွင် Monitor မှလာသော Cable ကိုတပ်ဆင်ပါ။

၁၆။ Keyboard နှင့် Mouse တို့ ကိုတပ်ဆင်ပါ။

၁၇။ Power Supply ကို AC ကြီးထိုးပြီးကွန်ပျိုတာကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်ပါက ကွန်ပျိုတာ ကိုပြန်ပိတ်ပြီး Casing ကိုပြန်ပိတ်၍ Screw များကိုတပ်ဆင်၍ Casing ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။

## Keyboard

ကွန်ပျိုတာများတွင် Keyboard ဆိုသည်မှာ လက်နှိပ်စက်သဏ္ဌာန်ရှိသော Device တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငြင်းတွင်နှိပ်စရာ ခလုတ်များပါရှိပါသည်။ အဆိုပါခလုတ်များသည် mechanical ကုတ်များကဲသို့လည်းကောင်း၊ Electronic ခလုတ်များကဲသို့လည်းကောင်းလုပ်ဆောင်ပါသည်။ Computer စနစ်တွင် Keyboard သည် အမိက Input Device အဖြစ် အသုံးတော်ခံပါသည်။ Keyboard တစ်ခုတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် Character များရှိက်ထည့်ရန်နှင့် တရာ့တရာ့ ကွန်ပျိုတာ၏ အမိန့် Command များကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရပါသည်။ အခါးသောအထူးပြုလုပ်ထားသော Software များကိုအသုံးပြု၍လည်း Joystick များ၊ Mouse များကဲသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။

Computer Keyboard များသည် အမိကအားဖြင့် Teletypewriter (teletypes) နှင့် Keypunch ဟူသော ကိုရိယာနှစ်မျိုးမှ မြစ်ဖျားခံလာကြသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ 1870 ခုနှစ်အတော်ပိုင်းတွင် teleprinter ကဲသို့သော device များကို တစ်ဆက်တည်း တာရိုက်ရန်နှင့် ရိုက်ထားသောအချက်အလက်များကို တစ်နေရာသို့ပေးပို့ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ အတော်ပိုင်းတွင် Herman Hollerith ဆိုသူမှ ပထမဆုံး Keypunch device ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သလ္ဗရာနှင့်အားဖြင့် ပြောဆိုရမည်ဆိုပါက 1930 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျိုတာများတွင်မှ Keyboard ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် များစွာစဉ်းစားခဲ့ရပုံမပေါ်ဘဲ BINAC ဟူသောကွန်ပျိုတာတွင်ပင် Electronmechanical အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Keyboard နံများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ 1940 မှ 1960 ခုနှစ်အထိ လက်နှိပ်စက်များသည်ပင် Data များထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သွေးခြင်း Computer ၏ Output အဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခဲ့ကာ ငြင်းကို Computer terminal များဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။

ယခုခေတ် Keyboard များကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့ရနိုင်ပါသည်။ Computer ၏အမိက စာရိုက်၊ အမိန့်ထည်၊ သွေးခြင်း စသည်၊ အလုပ်မျိုးစုံကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အမိက Input Device လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျိုတာတစ်စုံတွင် Mouse မပါသောလည်း အဆင်ပြောအသုံးပြုနိုင်သောလည်း Keyboard မပါလျှင် အလွန်တရာ့အက်အခဲများကို ကြံးတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Keyboard အက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့် လတ်တလောအားဖြင့် ကွန်ပျိုတာကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် Microsoft မှထွေတ်လုပ်သော Windows အခြေပြု OS များတွင် Software တစ်မျိုးဖြင့်ဖြေရှင်းပေးထားပါသည်။ အဆိုပါ Software ကို On Screen Keyboard ဟူခေါ်ပါသည်။


အဆိပါ On Screen Keyboard သည် ကွန်ပျိုတာ Account Password ရှိက်ထည့်ပေးမည့်နေရာတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အလွန်အဆင်ပြုသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Keyboard အကြောင်း ဆက်လက်မလေ့လာမီတွင် On Screen Keyboard အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကို ဦးစွာလေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

On Screen Keyboard ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်

၁။ Start > Run သို့သွားပါ။ Run Box ပေါ်လာသောအခါတွင် osk ဟုရှိက်ထည့်ပါ။ Enter နိုင်ပါက On Screen Keyboard ပေါ်လာကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ ရှိရပါလိမ့်မည်။


၂။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ နောက်နည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြင့်လည်း On Screen Keyboard ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Windows 7 တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Start > All Programs > Accessories > Ease of Access > On Screen Keyboard ကိုရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် On Screen keyboard ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ Windows 8 တွင်လည်း All Programs အောက်တွင် ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



On Screen Keyboard

အဆိပါ On Screen Keyboard ကို Log In Screen တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Keyboard မရှိဘဲ Password ဖြင့်ပိတ်ထားသော ကွန်ပျိုတာများကို ဝင်ရောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပုံအတိုင်းပင် Screen ၏ ဘယ်ဘက်အောက်နားတွင် Ease of Access ဟူသော ခလုတ်တစ်ခုပါရှိပါသည်။ ထိုခလုတ်ကိုနှိပ်လျက် Ease of Access Dialogbox ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှ On Screen Keyboard ကိုရွေးချယ်ချုပ် Apply > OK ကို Click နိုင်ပေးခြင်းဖြင့် On Screen Keyboard ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရှုပါလိမ့်မည်။ ထိုမှ Password ရှိက်ထည့်၍ Keyboard ကိုအသုံးမပြုဘဲ ကွန်ပျိုတာ Log In Screen ကိုဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။



လက်ရှိ Keyboard များတွင် Connector အမျိုးအစား သုံးမျိုးကိုအသုံးပြုပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ PS/2 (Mini DIN) ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်မျိုးမှာ USB နှင့် နောက်ဆုံးတစ်မျိုးမှာ (Wireless Keyboard) တို့ဖြစ်ပါသည်။ PS/2 (Mini DIN) ကို ယခင်ကာလများက အလွန်အသုံးများခဲ့သော်လည်း ယခုအချင့်တွင်မူ USB Keyboard များက လွှမ်း မိုးအနိုင်ယူ သွားခဲ့ပြုဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Wireless Keyboard များကိုလည်းတွေ့ရှိနေပြုဖြစ်ပါသည်။ PS/2 (Mini DIN) Connector အကြောင်းကို Motherboard ဟူသောအပိုင်းတွင် I/O Port ဟူ၍ဖော်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ PS/2 Keyboard များသည် Hot Swappable မရသောကြောင့် ကွန်ပျိုတာဖွင့်ထားပြီးချိန်တွင် တပ်ဆင်၍ မရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျိုတာမဖွင့်မိတွင် ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားပါမှ အလုပ်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ USB Keyboard များမှာ Hot Swappable ဖြစ်သောကြောင့် ကွန်ပျိုတာဖွင့်ထားချိန်တွင် တပ်ဆင်ပါကလည်း အလိုအကျောက် သိရှိ ကာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



PS/2 Keyboard



USB Keyboard

Wireless Keyboard များသည်လည်း USB Interface ကိုပင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်မှာ Keyboard နှင့် Computer ကိုချက်ဆက် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးမလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။



Wireless Keyboard

ထိုက္ခာသို့သော Wireless Keyboard သည် Computer များ၊ Laptop များတွင်အသုံးပြုရန် Radio Frequency (RF), Infrared (IR) နှင့် Bluetooth စသောနည်းပညာတို့ကိုအသုံးပြုထားသော Keyboard များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် Wireless Keyboard များကို Mouse များဖြင့်ပါ တစ်ပါတည်းရောင်းချေလေ့ရှိကြပါသည်။ Infrared နည်းပညာကိုအခြေခြား Wireless Keyboard များသည် အခြားသော Infrared အသုံးပြုသော ကိရိယာများကို Light Wave များထုတ်လွှတ်ပေး၍ ချိတ်ဆက်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Radio Frequency နည်းပညာတွင် Wireless Keyboard များသည် 27 MHz မှ 2.4 GHz အထိရှိသော Signal များကိုအသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေါ်သည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေကြသော Wireless Keyboard အများစုတွင် 2.4 GHz ကြိုမိန္ဒာနိုင်သော Radio Frequency ကိုအသုံးပြုပါသည်။ Bluetooth သည် Wireless Keyboard များတွင်ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုနေသော အခြားသောနည်းပညာတစ်စုလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ် Keyboard များသည် ငြင်း၏ချက်ဆက်မည်။ Computer ကဲ့သို့သော Parent Device များကို Bluetooth protocol ကိုအသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ RF နည်းပညာကိုအသုံးပြုသော Keyboard များတွင် အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပြီး ယင်းတို့မှာ Transmitter နှင့် Receiver တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ Radio Transmitter များကို Wireless Keyboard အတွင်းတွင်ပင် တစ်ပါတည်းတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Radio Receiver ကိုမှ Computer ၏ Keyboard Port သို့မဟုတ် USB Port များတွင်တပ်ဆင်ရပါသည်။ Receiver နှင့် Transmitter နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီးသည်နှင့် Computer သည် Keyboard ကို Recognize ဖြစ်ပေးပြီး အသုံးပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော Wireless Keyboard များတွင် Mouse အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် Touch Pad ကိုပါတစ်ခါတည်းတပ်ဆင်ပေးထားတတ်ပါသည်။

ထို့နောက် Keyboard နှင့်ဆက်စပ်သော Key logging ကိုဆက်လက်လေ့လာကြည်ကြပါမည်။ Key logging ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျိုတာ၏ Keyboard မှရိုက်ထည့်သော စာသားများ၊ အချက်အလက်များကိုမဖြင့်အောင် နိုးယူထားခြင်းနည်းလမ်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ Key logging ကို Software ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Key logging Device ဟူ၍ Hardware ပစ္စည်းအဖြစ်လည်း တွေ့ရှိလာရပါသည်။ အများအားဖြင့် Key logging device များကို အများသုံးကွန်ပျိုတာများတွင် အများဆုံးတပ်ဆင်ထားတတ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူမှ ရိုက်ထည့်သူမျှသော Key stroke များကို မှတ်သားထားတတ်ပြီး အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကို နိုးယူနိုင်သော Hardware ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Key logging ပစ္စည်းကို ပဟုသုခေအလိုက့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခုတာအုပ်သည် Hardware ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသောတာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့် Software Key logging အကြောင်းကိုချုပ်လုပ်ထားခဲ့ပါမည်။



Keystoke Logger

အထက်ပါပို့တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Key logger များသည် Keyboard Port (PS/2) သို့မဟုတ် USB Port များတွင်ကြားခံအသုံးပြုရသော Device များဖြစ်ကြပြီး ငြင်းတွင်ရိုက်ထားသည့်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းရန် Memory Space အနည်းငယ်ခန့်ပါဝင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူမှ ရိုက်နိုင်သော Keyboard မှ ခလုတ်များကို အဆိုပါ Key logger ပစ္စည်းမှ ကြားခံ၍ ပို့လွှတ်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အများသုံးကွန်ပျိုတာများတွင် အရေးကြီးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသောအခါ အဆိုပါ Key logger ပစ္စည်းများကိုအထူးသတိပြုသင့်ပါသည်။ အဆိုပါ Key logger များသည် Software အနေဖြင့်လည်း ထွက်ရှိပါသည်။ ယခု Hardware အကြောင်းရေးသားထားသောတာအုပ်တွင် ဖော်ပြပေးမည်မဟုတ်ဘဲ နောက်တာအုပ်ဖြစ်သော (ကွန်ပျိုတာ Technician လက်ခွဲ - System Administration) တာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Keyboard များသည် လည်ပတ်လုပ်ရှားရသော Mechanical အစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခဲပါသည်။ အဓိကပျက်စီးရသောအကြောင်းအရင်းမှာ Key တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတွင် ဖုန်မှုန်နှင့် အမိုက်သရိုက်များပင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ။ Key များအလုပ်လုပ်ရဖန်များ၏ဖြစ်စေ Key ကျံကျွေ့ခြင်း၊ key များကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်

ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ရပါသည်။ ထို့အပြင် အကြောင်းတစ်ခုရှာကြောင့် Keyboard မှ Connector ကြီးများပြောတောက်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရုံ Keyboard အတွင်းမှ Quartz Crystal (IC တစ်မျိုးဖြစ်သည်) ပျက်စီးခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ Keyboard ပျက်စီးမှုကို ပြင်ဆင်ရန် အနည်းငယ်ပျင်းစရာကောင်းပါသည်။ ဈေးနှုန်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ငန်ထုတ်လန်ပိုးပင်ဖြစ်စေ၍ လဲလှယ်ခြင်းသည်သာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပဟုသုဇာနေဖြင့် ပြင်ဆင်ကြည့် လိပ်က ပြင်ဆင်ကြည့် နိုင်ပါသည်။ Keyboard အတွင်းတွင်လူကို အွန်ရှာယ်ဖြစ်စေသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ အရာဝတ္ထုများမပါဝင်ခြင်းကြောင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။



Keyboard Inside Part

Keyboard အတွင်းမှ Key များကပ်ညိုခြင်းကို လေမှတ်ကိုရိယာတစ်ခုဖြင့် Key များအကြားမှတ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါသည်။ Key များကျော်ခြင်းကိုမှ Key အောက်ရှိ ရော်ဘာပြားကိုအသစ်လှုလှယ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စေပေါ်လိမ့်မည်။ အဆိပ် ရော်ဘာပြားကိုမှ Keyboard အဟောင်းများမှ ရယူနိုင်ပါသည်။ Connector ကြီးများပျက်စီးပြတ်တောက်ပါက ခါန်းတစ်ရုရှိဖြင့် ပြန်လည်ခဲဆော်အသုံးပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။ IC (Quartz Crystal) ပျက်စီးပါက ပြုပြင်၍ရနိုင်ပါ။ ဂါသနာရှင်များအနေဖြင့် ပြုပြင်ကြည့်သင့်ပါသည်။ Circuit ပတ်လမ်းဆိုင်ရာသဘောတရားများကို ပိုမိုရင်းနှီးကျော်စင်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	=	←	Backspace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=				
Tab ← →	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}	[	]	
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	;	,	Enter ↴	
Shift ↑	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	/		Shift ↑		
Ctrl	Win Key	Alt								Alt			Win Key	Menu	Ctrl

IBM Keyboard layout

ကွန်ပျိုတာကိုအသုံးများသူ များအနေဖြင့် Keyboard နှင့်ကင်းကွာ၍မရပါ။ သို့ရာတွင် Keyboard ကိုအချိန်ကြာမြင့် စွာသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ဆိုရားလုစွာသော ကျိုးမာရေးပြဿနာများကို ကြံ့တွေ့ရစေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လက်ချောင်းများ၊ လက်ကောက်လတ်များ၊ လက်မောင်းများ၊ လည်ပင်းနှင့် ကျောကုန်းပိုင်းကို အထိအနိက်များပေါ်သည်။ ထိနိက်ဒါက်ရာရမူများကို သက်သေစေရန်အတွက် နာရီအနည်းငယ်ခန့်အလုပ်လုပ်ကိုပြီးနောက်တွင် အနည်းငယ်အနားယူသင့်ပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် အလုပ်များကိုတစ်နေ့ပတ်လုံးလုပ်ကိုပို့ချုပ်ပင် လက်ချောင်းများနှင့် လက်ကောက်လတ်များကို ဒါက်မပိုစေရန် ရောင်ရှားသင့်ပါသည်။ Keyboard ကိုအသုံးပြု၍ စာစီဘရှိပြုလုပ်ရာတွင် ပုံးကိုအဆင်ပြုနေသာထိုင်သာရှိစေရန် တတေသာင်ဆုံးနှင့် တစ်ဖြောင့်တည်းအနေအထားတွင်ထားရှုပါမည်။ ထို့ကြောင်း ထိုင်ခုံနှင့် Keyboard တင်ထားသောနေရာကိုလည်း အဆင်ပြုအောင်ပြုပြင်ပေးရပါမည်။ ထို့မှသာ လက်ကောက်လတ်သည်ဖြောင့်တန်းနေစေမည်ဖြစ်ပြီး ချွန်ထက်သောတားပွဲစွန်းများတွင် လက်ကောက်လတ်ကိုတင်ထားခြင်းမှ ရှေ့ငြားသင့်ပါသည်။ အချို့သော Keyboard များသည် လက်အနေအထားနှင့်လိုက်လျော့ညီထွေဖြစ်စေမည်။ Keyboard အနေအထားအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြပါသည်။ အကယ်၍ ရှိရှိး Keyboard ဖြင့်အသုံးပြုသည်ကို အဆင်မပြော့ခံစားရပါက ထိုကဲ့သို့သော အထူးပြုလုပ်ထားသော Keyboard များကိုယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

## Pointing Devices


Mouse Pointer ကဲ့သို့သော GUI (Graphical User Interface) ကိုအသုံးပြု၍ အမိန့်ပေးခြင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချင်းစေနိုင်သော ကွန်ပျိုတာသုံးပစ္စည်းများကို Pointing Device များဟုခေါ်ပါသည်။ Point Device သည် Input Device (အထူးသဖြင့် Human Interface Device (HID) ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူကို လွတ်လပ်စွာပင်လျှင် Computer ထဲသို့ အချက်အလက်များထည်းသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ CAD System များနှင့် Graphical User Interfaces (GUI) များတွင် အသုံးပြုသူကို Computer သို့ Physical Gestures ဖြစ်သော Point လုပ်ခြင်း၊ Click လုပ်ခြင်း၊ Drag လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန်နှင့် ကွန်ပျိုတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လက်ဖြင့်ရွှေ့လျားနိုင်သော Mouse သည် Physical Desktop ၏ ပျက်နာပြင်ပေါ်တွင် ပွတ်စွဲခြင်းနှင့် Mouse ကို စောင့်များကိုလည်း အသုံးပြုရပါသည်။ အဆိပ် Pointing Device များ၏ ရွှေ့လျားမှုသည် Screen ပေါ်တွင်ရွှေ့လျားမှုဖြင့် တစ်ထပ်တည်းလိုက်လဲရွှေ့လျားပြီး အမြှားသော Visual အပြောင်းအလွှား ကိုလည်းတွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။

Pointing Device များတွင်အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းမှာ Mouse ဖြစ်ပြီးအကြော်သော Device များကိုလည်း တိတောင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ "ကိုက်ဖြတ်တတ်သော" ဟူသောစကားလုံးသည် နည်းပညာ Term တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mouse ကဲ့သို့ Input ပြုလုပ်နိုင်သော ပစ္စည်းများကို ၂D ပါးလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Mouse ဆိုသောစကားလုံးသာလျှင်သာ Cursor ကိုရွှေ့လှုံးနိုင်သော ပစ္စည်းကို၏တွင်ရာတွင် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ Pointing Device များအများစုအတွက် Fatts ၏ ဥပဒေသကို အသုံးပြု၍ သုံးလိုသော Target အနေအထားကို Point ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Speed ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။

အသုံးများသော Pointing Device များမှာအောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

## Mouse

Mouse ဆိုသည်မှာ Horizontal မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပွတ်ခွဲခြင်းဖြင့် သက်တောင့်သက်သာကိုင်တွယ်အသုံးပြုရသော ပစ္စည်းအသေးတစ်ခုပုဂ္ဂနယ်ဖြစ်ပါသည်။ Mouse သည် ရောဇွဲသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လျှောတိုက်ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် Graphical Pointer ကိုရွှေ့လှုံးစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Mouse များသည် အတော်ဆုံးထင်ရှားခဲ့သော Pointing Device များလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် Mouse တစ်ခုတွင် လုပ်တစ်ခုနှင့် ယင်းထက်ပိုမို၍ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Mouse လုပ်ဆောင်ချက်များကို Touch Surface နှင့် Wheel များတွင်လည်း တွေ့ရှိရတတ်ပါသည်။



Taylor Trackball

Computer Pointing Device ဖြစ်သည်။ Mouse ဟုသောအသုံးအနှစ်းကို 1965 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လေခဲ့သော Bill English ၏ Computer Aided Display Control စာအုပ်တွင်စတင်တွေ့ရပါသည်။ Oxford Dictionary ၏ အဆိုအရ Mouse များသည် Small Computer များတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Pointing Device တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားခဲ့သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ Trackball (Pointing Device) ကို 1946 တွင် Ralph Benjamin ဆိုသူက Comprehensive Display System (CDS) ဟု၏တွင်သော Radar စနစ်အတွင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စတင်

တိတွင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Benjamin သည် ပြတိသူ့တော်ဝင်ရောတပ်မတော်၏ သိပ္ပံ့ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ငှုံး၏ Project သည် Analog Computer များကိုအသုံးပြု၍ Joystick ကဲ့သို့သော Input Device ကို သုံးခြင်းဖြင့် လေတပ်များကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်နိုက်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Benjamin ၏အဆိုအရ အသုံးပေါ်ပြီးကျစ်လစ်သော Input များကိုလိုအပ်ပြီး ထိုသို့သောအချက်များကြောင့်လည်း Roller ball ဟုခေါ်ဆိုသည်။ Ball Tracker ကို တိတွင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းသည် 1947 ခုနှစ်တွင်ထင်ရှားလာခဲ့သော်လည်း Rubber Coated Wheel နှစ်ခုကြားတွင်ရှိသည်။ သတ္တုအလုံးတစ်လုံးပုံစံသာဖြစ်ပြီး ငှုံးပစ္စည်းကိုလည်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဂျက်ချက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြပါသည်။ အခြားသော အတော်ပိုင်း Trackball တည်ဆောက်မှုတစ်စာအဖြစ် ပြတိသူ့ Electrical Engineer တစ်ဦးဖြစ်သူ Kenyon Taylor မှ Tom Cranston နှင့် Fred Longstaff တို့နှင့် ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ DATAR ဟုသော Pointing Device ကို 1952 တွင်တိတွင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ DATAR သည်လည်း Benjamin ၏ Device နှင့်သော့တရားချင်းတူညီပါသည်။ အဆိုပါ Trackball တွင် Motion ကိုဖြစ်လာစေရန်အတွက် Disk လေးခုကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ နှစ်ခုမှာ X အတွက်နှင့် အခြားနှစ်ခုမှာ Y direction များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ Roller အများအပြားကိုလည်း mechanical ထောက်ပုံမှုအဖြစ် အသုံးပြုထားပါသည်။ Ball သည်လည်သောအခါ ငှုံးနှင့်ချိန်သားကိုက်စွာတတ်ဆင်ထားသော Disc များသည်လည်း လည်ပတ်ပြီး Outer rim များနှင့်ထိကပ်အလုပ်ဆောင်ဆောင်ပါသည်။



Telefunken Rollkugel Tackball

စက်ဘက်ဆိုင်ရာစွာက်ဖက်မှုများမပါဝင်ဘဲ လွတ်လပ်စွာဖြင့် Douglas Engelbart သည် Standford Research Institute တွင် ငှုံး၏ ပထမဆုံး Mouse prototype ကို 1960 နှစ်များတွင် Bill English ၏ကူညီမှုဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ငှုံးတို့သည် အဆိုပါ ပစ္စည်းကို နောက်တွင်အမြှေးကဲ့သို့သော Cord တစ်ခုပါဝင်ခြင်းကြောင့် Mouse ဟု အမည်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ 1968 အောက်တိုဘာ 2 တွင် Engelbart သည် Rollkugel ဟုအမည်ပေးထားသော Mouse ကို စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး စတင်အသုံးများလာခဲ့ပါသည်။ Xerox Alto သည် ပထမဆုံး Computer များတွင် သီးခြားအသုံးနိုင်အောင် Design ဆွဲထားခဲ့ပြီး 1973 တွင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Xerox 8010 Start Information System များကို Mouse ဖြင့်တွေ့ဖက်၍ 1981 တွင်ရောင်းချချေးကွက်ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 1982 တွင် Microsoft သည်

MS-DOS ဟုသော OS ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး Mouse Compatible ဖြစ်စေအောင် တို့တွင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Mouse ကိုအသုံးပြုသော ပထားများ OS အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသည်။ Microsoft ၏ Mosue များကို 1983 တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Microsoft Hardware ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် Mouse များကိုအသုံးပြုမှုသည် 1984 တွင် Apple မှ Macintosh 128K မပေါ်ပေါက်မီအချင်းထိ မေးဖိန်နေခဲ့ပါသည်။ Macintosh 128K ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် Mouse များ၏ အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာပြီး Lisa Mouse ကဲ့သို့ သောအနေအထားကိုရောက်သည်အထိ ဆက်လက် updated ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

Mouse များသည်လည်း ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်ပြောင်လဲခဲ့သော ပစ္စည်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ပထားများ Mechanical Mouse များအဆင့်မှ ယခု Wireless Mouse အဖြစ်ရောက်ရှိသည်။ အချင်းအထိ အချိန်ကာလများစွာကိုဖြတ်သနနဲ့ရပါသည်။

## Ball Mouse

ဂျာမန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Telefunken မှ ပဝဝများ Ball Mouse ကို 1968 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ 2 တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Mosue များကို ငင်းတို့ထုတ်လုပ်ထားသော Computer စနစ်တွင် တွေ့ဖက်အသုံးပြုရန် အတွက် Option Equipment အဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ Bill English မှလည်း Ball Mouse များကို 1972 တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Xerox PARC အတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။



Ball Mouse

အဆိုပါ Ball Mouse များတွင်ဂွဲတ်လပ်စွာလည်ပတ်လှပ်ရားနိုင်သော Roller နှစ်ခုပါရှိပါသည်။ ငင်းတို့ကို 90 degree ဗြားပြီးတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Roller တစ်ခုသည်ရှေ့နောက် ရွှေ့လျားမှုများအတွက်တာဝန်ယူပြီး နောက်တစ်ခုမှာ ဘယ်၊ ညာရွှေ့လျားမှုအတွက် အသုံးပြုရပါသည်။ ရွှေ့လျားမှုကြောင့် Ball လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ဆက်စပ် Roller များကိုလည်း လည်ပတ်စေပြီး လည်ပတ်မှုကို အာရုံခံထားသော Circuit ပိုင်းဖြင့် Computer တွင် Pointing Device အဖြစ်အသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင်မှ Ball Mouse သည် တိမ်ကောပောက်ကွယ်သွားခဲ့

ပြုဖြစ်ကာ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သူများအနေဖြင့် Ball Mouse များကိုဘာ အဓိကအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ Ball Mouse များ၏ Ball များတွင် အမိုက်သရှိက်များကပ်ညိုခြင်းဖြင့် မကြာခကာသန်၍ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းသည် မမေ့နိုင်သောအတွက် အကြံများအဖြစ် ကျွန်ုပ်ရိစ္စခဲ့ပါသည်။

## Optical and Laser Mouse

Optical Mouse များသည် Light-emitting diode (LED) များကို တစ်လုံးသို့မဟုတ် တစ်လုံးထက်ပိုမို၍အသုံးပြုထားကြပါသည်။ ထို့အပြင် Photodiode များကိုလည်း အလင်းအခြေခံ၍ ရွှေ့လျားမှုကို အာရုံးချုပ်နှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ Laser Mouse များသည်လည်း Optical Mouse ပင်ဖြစ်ပြီး Laser အလင်းကိုအသုံးပြု၍ အာရုံးချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အထောက်ပိုင်း Optical Mouse များသည် Mousepad Surface များတွင်သာ Detect ပြုလုပ်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းထုတ် Optical Mouse များသည် မည်သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Laser Diodeများကိုလည်း Resolution ကောင်းမွန်ရန်၊ လူပုဂ္ဂားမှုချောမွှေ့စေရန် Mouse များတွင်အသုံးပြုလာကြပါသည်။ ဘက်ထရီသီးခြားအသုံးပြုရသည်။ Wireless Optical Mouse များတွင် Power ပိုင်းကိုချွောက်ရန်အတွက် LED များကိုအသုံးပြုထားပြီး ရွှေ့လျားမှုပြုလုပ်သောအခါတွင်မှ အဆိုပါ LED လင်းလာသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။



Wireless Optical Mouse

## Inertial and gyroscopic Mouse

အဆိုပါ Mouse များကို Air Mouse များဟုလည်းခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ Mouse များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Surface များမလိုပါ။ Inertial Mouse သည် Tuning Fork သို့မဟုတ် အခြားသော Accelerometer ကိုအသုံးပြုပြီး ရွှေ့လျားမှု ကိုသိရှိနိုင်စေရန် Axis များဖြင့်ပုံးပေးထားပါသည်။ ပထမဆုံး Air Mouse များကို Logitech နှင့် Gyration တို့မှ

ထုတ်လုပ်ပြီး 2 degree ခန့်လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နှင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူမှ Cursor များ Pointer များကိုရွှေ့လျားစေရန် လက်ကောက်ပတ် အနည်းငယ်သာလုပ်ရားရန် လိုအပ်ပါသည်။

## 3D Mouse

3D Mouse များကို Bat ဟူ၍လည်းခေါ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် Flying Mouse, Wand ဟူ၍လည်း သုံးစွဲပါသည်။ အဆိပါ Device များသည်များသောအားဖြင့် Ultrasonound ကိုအသုံးပြုပြီး အနည်းဆုံး 3 ဒီဂရီခန့်လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်စေနိုင်ပါသည်။ အထင်ရှုးဆုံးအမျိုးအစားမှာ 3DConnexion ရှိပြီး Logitech မှ 1990 အတော်ပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Kantek မှလည်း 3D RingMouse များကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ 3D Mouse များ၏ Wireless အမျိုးအစားမှာ လက်စွပ်တစ်ကွင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး လက်တွင်စွပ်၍အသုံးပြုရပါသည်။ ငြင်းတွင် လက်မကိုအသုံးပြု၍ ခလုတ်သုံးခုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မကြောသေးမီက ထင်ရှုးခဲ့သော 3D Mouse တစ်ခုမှာ Wii Remote ဖြစ်ပါသည်။ Infrad နည်းပညာကိုအသုံးပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

## Tactile Mouse

2000 ပြည့်နှစ်ခန့်က Logitech မှ Tactile Mouse များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ Mouse အမျိုးအစားတွင် သေးငယ်သော actuator တစ်ခုပါဝင်ပြီး Mouse ကိုတိန်ခါအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Mouse များသည် haptic Feedback ဖြင့် User Interface များကို Argument ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရိုးရိုးမောက်ပင်ဖြစ်သော လည်း Vibrate တစ်ခုသာ ပါဝင်ပါသည်။ လေ့လာမှုအာရ အသုံးပြုသူများကို အဆင်မပြုမှု၊ နာကျင်မှုများ ပေးစေနိုင်သည်။ အတွက် ဈေးကွက်တင်ရောင်းချဖြန်ခီးများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

## Ergonomic Mouse

နာမည်ပေးထားသည့်အတိုင်းပင် အသုံးပြုသူများကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်အတွက် ကြံးဆထုတ်လုပ်ထားသည်။ အထိအခိုက်များ၊ အွန်ရာယ်ဖြစ်စေမှုများကိုရောင်ရားနိုင်ပြီး လက်အနေအထားနှင့် ရွှေ့လျားမှုများကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါမည်။

ပုံမှန် Mouse တစ်ခုကို အကိုင်များသောအခါ တံတောင်ရှိုးနှင့် လက်မောင်းပေါ်ရှိ အရိုးများသည် ကန်လန်အနေ အထားတွင်ရှိကြပါသည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများသည် လက်ပါးကို ပိုမို၍ ထောင့်ဖြတ်ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်စေသည်။ အခါတွင် အရိုးများသည် ထိခိုက်နာကျင်ကြရပါသည်။ အဆိပါ Mouse အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်

အက်ရာရွင်း၊ လက်ချောင်းများနာကျင်ခြင်း၊ လက်ကောက်ထပ်များနာကျင်ခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေမည်ဟု ထုတ်လုပ်သူများဘက်မှ ကြော်ထားပါသည်။

## Gaming Mouse

အဆိပါ Mouse များကိုအမိကအားဖြင့် Computer Game များဆောကစားနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ ငြင်းတွင် များစွာသော ခလုတ်များ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ရားမှုများပါဝင်ပြီး ရွှေ့လျားမှုများကိုလည်း သာမန် Mouse အမျိုးအစားများနှင့် မတူဘို့အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အဆိပါ Mouse များတို့ Real-Time Strategy ဂိမ်းများဖြစ်ကြသော StarCraft, Dota 2 နှင့် League of Legends စသောဂိမ်းများဆောကစားရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဟု ကြော်ထားပါသည်။ ဂိမ်း Mouse များတွင် Grip Style သုံးမျိုးကိုတွေ့ရပါမည်။

ယင်းတို့မှာ

Palm Grip : Mouse ပေါ်တွင် လက်များရပ်တန်နားနေနိုင်ပါသည်။ လက်ချောင်းများဖြင့် အုပ်ကိုင်ထားရပါသည်။

Claw Grip : Mouse ကိုလက်ပါးဖြင့်အုပ်ကိုင်ထားရပါသည်။ လက်ချောင်းများကို ကွေးညွတ်နေစေပါသည်။

Finger Fip Grap: လက်ချောင်းများကိုကွေးညွတ်ထားရပါသည်။ သို့ရာတွင်လက်ပါးသည် Mouse ဖြင့်ထိတွေ့မရှိကြပါ။

## Communication Protocols

ကွန်ပျိုတာများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင်အသုံးပြုသော Mouse ၏ နည်းပညာများကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည် ပုံမှန် Mouse တစ်လုံးတွင် Input ကို Computer သို့ Transfer ပြုလုပ်ရန်အတွက်စံပြုထားသော Cable ကြိုးတစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရပါသည်။ အဆုံးတွင် Connector ပါဝင်ပြီး Serial, PS/2, USB စသည်။ Connector များလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။



Microsoft Wireless Arc Mouse

ကြိုးမပါသော Mouse များသည် အချက်အလက်ဆိတ်ဆက်ပေးပို့ရန်အတွက် Infrared radiation (IrDA) သို့မဟုတ် Radio (Bluetooth) စသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

## Serial Interface

ယခင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Mouse များတွင် RS-232C Serial Port ကို D-subminiature connector ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ငြင်းသည် Mouse ၏ Circuit အတွက်လိုအပ်သော Power ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး Mouse ရွှေ့လျားမှုအတွက် Data ကိုလည်း သယ်ယူပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Mouse System Corporation version သည် 5 byte ရှိသော Protocol ကိုအသုံးပြုကာ ခလုတ်သုံးခုကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ Microsoft မှထွင်လုပ်သော Version များတွင် 3 byte protocol ကိုအသုံးပြု၍ ခလုတ်နှစ်ခုကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Protocol နှစ်ခု၏ compatibility ဖြစ်မှုကြောင့် အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် Protocol နှစ်ခုစလုံးကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သော PC for MSC Mode ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချွဲပါသည်။

## PS/2 Interface

IBM PS/2 personal computer series များ 1987 ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိလာသောအခါတွင် IBM သည် eponymous PS/2 interface ကို Mouse များနှင့် Keyboard များအတွက် ပိတ်ဆက်ပေးထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အခြားသော Personal Computer ထုတ်လုပ်သူများမှလည်း ထို Interface ကိုပင် အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါသည်။ အသိအသာဆုံးပြောင်းလဲမှုအဖြစ် 6 pin ရှိသော mini-DIN (ဖော်ပြခဲ့ပြီး) ကိုအသုံးပြုပြီး အခြားသော PC များတွင် 5 pin ရှိသော Connector များတို့လည်း သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ Default Mode တွင် PS/2 mouse သည် motion နှင့် ခလုတ်အခြေအနေများကို ဆက်သွယ်ပေးပြီး 3 byte ရှိသော packet များပို့လွှတ်ပေးပါသည်။ အခြားသော မည်သည့် motion တွင်မဆိုခလုတ်ကို ဖိနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှတ်လိုက်သော အခြေအနေများကိုလည်း PS/2 mouse မှ ပို့ပေးပါသည်။ ဦးတည်ဘက်နှစ်ခုဖြစ် Data များအပြန်အလှန်ပို့ပေးနိုင်ပြီး အဆိုပါ 3 byte ကိုတစ်ဆက်တည်း တစ်ခုပြီး တစ်ခု အောက်ပါလေားအတိုင်း ပို့လွှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	YV	XV	YS	XS	1	MB	RB	LB
Byte 2	X Movement							
Byte 3	Y Movement							

အထက်ပါဒယားအရ XS နှင့် YS တို့တွင် Movement Vector တို့၏ Sign bit တို့၊ ပါဝင်ပြီး XV နှင့် YV တို့တွင် Vector Component တို့အသီးသီး၏ Overflow တို့ကိုဖော်ပြပေးပြီး LB, MB နှင့် RB တို့သည် Mouse တို့၏ Left, Middle, Right Mouse Button တို့ကိုညွှန်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ PS/2 mouse များသည် Reset နှင့် Self-test တို့အတွက် Serveral Command တို့ကိုလည်း အလိုအလျောက်နားလည်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ကွဲပြားသော Operating Mode တို့အကြေားအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး Motion Vector တို့အတွက် Report ပြုလုပ်လိုက်သော Resoultion တို့ကိုလည်း အလားတူပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။

## Apple Desktop Bus

1986 ခုနှစ်တွင် Apple သည် ပထမဆုံး Apple Desktop Bus ကို 16 device ထက်မနည်းသော Devices တို့ကို စွဲ့ပြုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Implement ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Bus ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Configuration ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Data pin တစ်ခုတည်းတွင်သာလုပ်ဆောင်သော Apple Bus သည် 1998 ခုနှစ်တွင် Industry Wide Swich သို့ဝင်ရောက်ပြီး USB ကိုအသုံးမပြုမိအချင်အထိ ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။



Apple Macintosh Mouse

## USB Interface

Industry Standard ဖြစ်သော USB (Universal Serial Bus) ဟူသော Protocol နှင့် ငြင်း Protocol ကိုအသုံးပြုသော Connector များကို Mouse များတွင်ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုနေကြပါသည်။ ယခုအချင်တွင်လည်း အလွန်အောင်မြင်သော Protocol အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။

## Cordless သို့မဟုတ် Wireless

Cordless သို့မဟုတ် Wireless Mouse များသည် Infrared Radiation (IrDA) သို့မဟုတ် Radio (Bluetooth, Wifi) နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပြီး Data များကိုပို့လွှတ်ပေးပါသည်။ Receiver ကို Computer တွင် Serial သို့မဟုတ် USB Port ကိုအသုံးပြု၍ တင်ဆင်ထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းထုတ် Bluetooth နှင့် Wifi မဟုတ်သော Wireless Mouse များသည် USB Receiver များကိုသာအသုံးပြုပါသည်။ အချို့တွင် Mouse အတွင်းတွင်ပင် အသုံးပြုရွှေ့လျားထားသော အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားပြီး အချိန်သင့်မှာသာ ကွန်ပျူတာသို့ပေးပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအမျိုးအစား Mouse များသည် မည်သည်။ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားနှင့်မဆို ကိုက်ညီသောကြောင့် အလွန်အဆင်ပြေားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



Wireless Mouse

အခြားသော အသုံးများသည် Pointing Device များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

**Mini Mouse** - Mini Mouse များသည် အချယ်အစားသေးငယ်ပြီး ကြက်ဥအငယ်စားအချယ်အစားခန်းသာရှိပြီး Laptop ကွန်ပျူတာများတွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းခွဲထားပါသည်။ ငြင်းသည်သေးငယ်သောအချယ်အစားရှိသောကြောင့် နေရာလွှတ်အနည်းငယ်သာပါပါဝင်သော Laptop ကိုယ်ထည်တွင်ပင် တင်ရှုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Mouse အမျိုးအစားများသည်များသောအားဖြင့် Optical အမျိုးအစားများသာဖြစ်တတ်ကာ Battery ကိုအသုံးမပြုဘဲ USB Port ကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

**Trackball** - Trackball များသည် Pointing Device ဖြစ်ပြီး Ball Mouse ကိုဖြောင်းပြန်လှန်ထားသည်။ ပုံနှင့်ဆင်တူပါသည်။ Trackball အပေါ်တွင်ပါပါဝင်သော Ball များကိုလှည်းပတ်ပေးခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးသာဖြင့် CAD Workstation များတွင်အသုံးပြုကာ နေရာကျဉ်းသော ကွန်ပျူတာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Trackball များကို Keyboard အချို့တွင်လည်း တင်ခါတည်းထည်းသွေးပေးထားတတ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Wireless အမျိုးအစား Trackball များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

**Pointing Stick** - Pointing Stick သည် ဖိတ္ထန်းရသော Nub တစ်စုသဏ္ဌာန်ဖြင့်မြင်တွေ့ရပြီး Joystick နှင့်လည်း ဆင်တူပါသည်။ အဆိုပါ Pointing stick များကို Laptop များ၏ Keyboard အကြား G, H နှင့် B Key တို့အကြားတွင် တွေ့ရှိရတတ်ပါသည်။ ငြင်းသည်အသုံးပြုသူမှ ဖိတ္ထန်းခြင်းကို အာရုံခံနိုင်ကာ keyboard Spacebar ၏ အောက်ဘက်တွင် Click နှင့် Right Click လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ခလုတ်များကိုထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။



Pointing Stick

**Touchpad** - Touchpad သို့မဟုတ် trackpad များသည် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ချောင်းများထိတွေ့ခြင်းကို အာရုံခံနိုင်ပါသည်။ Laptop Computer များတွင်မသုံးမဖြစ်သော Pointing Device တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Touchpad တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ခလုတ်တစ်ခုပါရှိပြီး Click နှင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို Touchpad ပေါ်တွင် တစ်ခုကိုခန်း Tap လုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Touchpad ၏ကောင်းကွက်တစ်ခုမှ Pressure ကိုအာရုံခံနိုင်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားသော Gesture အချို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။



Touchpad



## Monitor

Monitor သို့မဟုတ် Display ဆိုသည်မှာ ကွန်ပူးတာတွင်အသုံးပြုရသော Electronic Visual Display တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရုပ်ပုံထွက် Device တစ်ခု၊ Circuit Board တစ်ခုနှင့် Enclosure တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ကွန်ပူးတာတွင် အသုံးပြုသောအပါတွင် ရုပ်ပုံများကိုထွက်ပေးနိုင်စေသော ပစ္စည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအသုံးများနေသော Monitor များကို Thin Film Transistor Liquid Crystal Dispaly (TFT-LCD) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ ယခင်အသုံးများခဲ့သော Monitor များကိုမူ Cathode Ray Tube (CRT) ဟုခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ယေဘုယျပြောဆိုရပါက Television များသည် ဖော်ဖြေရေး ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုရသကဲ့သို့၊ Computer Monitor များကိုလည်း Data Processing အတွက် အသုံးပြုရပါသည်။ 1980 ခုနှစ်ခန့်က Computer Monitor များကို Data Processing များအဖြစ်သာမက ဖော်ဖြေရေးကိရိယာအဖြစ်ပါ အသုံးချခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်က Television များနှင့် Monitor များ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များသည် အတူတူပပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် နောက်ပိုင်းထုတ် Television နှင့် Monitor များ၏ Common Aspect Ratio များသည် 4:3 မှ 16:9 (16:10) သို့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အသုံးများသော Monitor အမျိုးအစားများမှာ CRT, LCD နှင့် LED Monitor တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ CRT များကိုယခင်က မရှိမဖြစ်သုံးစွဲခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှ မရှိသလောက်နည်းပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် CRT Monitor အမျိုးအစားများကို သဘောမျှသာဖော်ပြပေးတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။

### CRT Monitor (Cathode Ray Tube Monitor)



CRT Monitor ဆိုသည်မှာ Analog Computer Display သို့မဟုတ် Television Set တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြီးမားလေးလုပ် သည်။ အဆိုပါ Monitor အမျိုးအစားများသည် Electron Gun စဉ်တန်းကိုအသုံးပြုပြီး Activate dots (Pixel) များ ကိုအသုံးပြု၍ Full Image အဖြစ် ပြည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားသောအချက်မှာ Liquid Crystal Display (LCD) နှင့် Plasma Television Set သို့မဟုတ် Flat Panel Display များတွင် Digital နည်းပညာ အသစ်များကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။ Flat-Screen များကိုလုပ်ကြိုက်များလာကြသော်လည်း CRT Monitor များတွင်လည်း အခြားသောအမျိုးအစားများထိက ကောင်းမွန်သောအချက်များ ကိုလည်း တွေ့နေရအဲဖြစ်ပါသည်။

Cathode Ray Tube

CRT Monitor များအတွင်းတွင် Picture Tube တစ်ခုပါရှိပြီး အဖျားပိုင်းတွင်သေးငယ် (အဖျားရူး)သွားသောပုံသဏ္ဌာန် ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဆိုပါ အဖျားပိုင်းတွင် လေဟာနယ် Tube (Vacuum Tube) တစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်ထားပါသည်။ လျှပ်စစ်ပါတ်အားကို CRT Monitor သို့ပေးသွားလိုက်သောအခါတွင် Filament သည်ပူဇေားလာပြီး electron ရောင် စဉ်တန်းများပန်းထွက်လာပါသည်။ အနှစ်သဘောဆောင်သော Electron များသည် အဖိုသဘောဆောင်သော anode များကိုဆွဲဆောင်ပြီး ငှုံးသည် သေးငယ်သော Beam သုံးချပ်ရှိ Particle သို့ကျရောက်ကာ ထိုမှ Phosphor (မီးစုန်း) သုတေလိမ်းထားသော Display Screen တွင် ကျရောက်ပေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ အလင်းသည် မြင်သာအောင်အထိတောက်ပလာသောအခါ Phosphor သည်လည်း ထွန်းလင်းလာပြီး ultraviolet အလင်းကိုစုပ်ယူ၍ မြင်နိုင်၍ အရောင်စုံလင်သော အလင်းတန်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ အလင်းတန်းများသည် Color Monitor များတွင်အသုံးပြုသည်။ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင် အလင်းတန်းများဖြစ်လာပါသည်။ ထိုအလင်းတန်းများကို အစီအစဉ်ချက် အရောင်အစက်တစ်စက်အဖြစ်တွေ့ရပါသည်။ အဆိုပါ အရောင်သုံးရောင်ကိုပင် အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်၍ အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကို ဖန်တီးကာ အရပ်များ၊ စာသားများ၊ အရောင်များဖြင့် Screen ပေါ်တွင်လုပ်စွာမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။



CRT Monitor

ထိုကဲ့သို့သော Electron Beam များဖြစ်လာစေရန် copper နှင့်ကြိုးခွေများကိုအသုံးပြု၍ Tube အတွင်းတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် Electron Beam အဖြစ် Horizontal သို့မဟုတ် Vertical အနေဖြင့် ခွဲ့လျားစေပါသည်။ ရပ်ပုံတစ်ခုတည်းကိုပင်လျှင် Screen ပေါ်တွင် တစ်စူးဖြစ်သော Screen အကြားမှ Electron Beam ရောင်စဉ်လိုင်းများကို Scan ပြုလုပ်၍ ရေးဆွဲပေးရပါသည်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လှုပ်ရှုးမှုမရှိမသော ရပ်ပုံများကို ဖော်ပြန်နေလျှင်ပင် ကြိုးဖန်များစွာပြုလုပ်ထားရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားရှင်းမှာ Phosphor သည် အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အကန်းအသတ်ဖြင့်သာ ထွန်းလင်းနိုင်၍ဖြစ်ပါသည်။ CRT မှထွက်ရှိသော Color Dot များကို နည်းစနစ်ကျကွောပြောဆိုရမည်ဆိုပါက Pixel ဟုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် Pixel ဟုသာ အသုံးများနေကြ၍ Pixel ဟုသာသုံးနှင့်ပါမည်။ Screen ပေါ်ရှိလိုင်းတစ်လိုင်းပေါ်တွင် Pixel

အရေအတွက်ပိုများပြားလေလေ ပိုမိုထင်ရှုးရှင်းလင်းသော Resolution ကိုတွေ့မြင်ရလေလေပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 1024 x 768 ဟူသော Resolution သည် 800 x 600 ရှိသော Resolution ထက်ရှုပ်ထွက်စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ပိုမို၍ ပြတ်သားသောရပ်ပုံကိုဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

အခြားသော နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော Monitor များထက် CRT Monitor များ၏ အကြီးမားဆုံးသောအားသာ ချက်မှာ ဖော်ပြနိုင်သော Color Range မြင့်မားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ထွက် LCD နှင့် Flat Screen Monitor များတွင် ပိုမိုမြင့်မားစွာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့သော်လည်း CRT Monitor များသည် များသောအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော Color Range ကို ပိုမိုတိကျဖွာန် ပိုမို၍ အသေးစိပ်ကျဖွာတွေ့မြင်ခဲ့ဘဲနှင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် CRT Monitor များ၏ Contrast သည်လည်း အလားတူကောင်းမွန်ပြီး အနက်ရောင်ကို အမှန်အတိုင်း နက်မောင်စွာတွေ့မြင်ရပါသည်။ ထို့အပြင် CRT Monitor များသည် ကျယ်ပြန် သော Viewing Angle ကိုတွေ့မြင်ရပြီး အခြားသော LCD Monitor အပျိုးအစားများထက်လည်း အလွန်တရာရေးနှင့်ချို့သာလုပ်ပါသည်။

CRT Monitor များ၏အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြရပါက LCD များသည် CRT များထက် သေးငယ်၊ ပျော်ပါးသော်လည်း ငြင်းတို့ကို ရုံးနှင့် အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုတွင် ပိုမိုသုင့်တော်ဝေပါသည်။ အဆိုပါ LCD Monitor များသည်ပိုမို တောက်ပျော်ပါဂါစားသုံးမှုလည်းနည်းပါးပြီး ရပ်ပုံတုန်ခါသည်။ ပြသာနာများသည်လည်း ကင်းလေးဝေပါသည်။ ထို့အပြင် Refresh Rate နိမ့်ကျသောအခြေအနေတွင်လည်း အေးချမ်းထိတ်ပြုမြှင့်စွာအသုံးပြနိုင်သောအချက်များသည် LCD မှ CRT Monitor အပေါ်တွင် သာလွန်သောအချက်များဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

## LCD Monitor

LCD Monitor များသည် ပါးလွှာ၍ ပျော်ပါးသော Computer Monitor များဖြစ်ပြီး Liquid Crystal ဟူသော ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ ရပ်ပုံများကိုဖော်ပြပေးနိုင်သော Display အပျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ LCD Screen များကို Laptop အများစုတွင်တွေ့ရှုံး ထွင်းသွေးထွင်းပြု၍ အသုံးပြုထားကြပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော CRT Monitor ကိုအတားထိုးအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြသောအပျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အရောင်ပြည့်စုံမှု မမျက်နှာနှင့်များရှိသည့်အတွက် Graphic သမားများနှင့် ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ ပြုလုပ်ကျမ်းကျင်သူများကဗျာ မကြိုက်လှုကြပါ။ ထိုအချက်သည် CRT ထက်ပိုမို အားနည်းပါသည်။

LCD Monitor တစ်လုံးကိုများသောအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းငါးခုဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ Backlight sheet of polarized glass, a mask of colored pixels, a grid layer of responsive liquid crystal solution နှင့် Second polarized sheet of glass ဟုဆိုပါသည်။ ရပ်ပုံများကို Degree များနှင့် Voltage များဖြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တိကျသည်။ Electrical Charges များအကြား Crystal ၏မျက်နှာမှုရာလမ်းကြောင်းကိုလိုက်၍

အသုံးချတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ထွက်ပေါ်လာစေပါသည်။ ငြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည်ကင်မရာတွင်ပါဝင်သော Shutter တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆင်တူပါသည်။ အဖွင့်အပိတ်စသည်တို့ကို Reponse တုံ့ပြန်၍ လုံးဆောပေးပြီး အလင်း၏ ဒီဇိုင်းရှုံးတောင်းမှုကို စွမ်းပြ၍ သတ်မှတ်ထားသော Color pixel သို့ဖြတ်သန်းလင်ရောက်ကာ Screen ပေါ်တွင် ထွန်းလင်းတောက်ပစေပါသည်။ LCD များတွင်အသုံးပြုထားသော BackLight သည် မီးရောင်းများကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ငြင်းကို CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps) ဟုခေါ်ပါသည်။




## LCD Monitor

LCD နည်းပညာများတစ်စင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးတက်လာပြီး ကွဲပြားသောနည်းပညာများဖြင့် အရောင်ထုတ်လုပ်မှုများ လည်းထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ပထမဆုံး တိုတွင်ခဲ့သော Passive Matrix Screen များတွင် Transistor နစ်လုံးကို အသုံးပြုပါသည်။ တစ်လုံးကို Row နှင့် နောက်တစ်လုံးကို Column အဖြစ် Pixel များကိုဖြစ်စေပါသည်။ Active-Matrix Screen တွင် Thin Film Transistor (TFT) နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Grid ပေါ်ရှိ၍ Point တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် Transistor များပါရှိပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် နစ်သက်ရာ Pixel များကို Activate ပြုလုပ် နိုင်စေပါသည်။ Passive Matrix Screen များသည် Active Matix Screen များထက်ပိုမိုနေးကွားပြီး တူညီသော Image စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မထုတ်ပေးနိုင်ပါ။

ယခုအသုံးပြုနေကြသော LCD များစသည် Active Matix နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော Monitor များဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ် Active Matix နည်းပညာသုံး LCD အမျိုးအစားချင်းတူလှုပ်သော်မှ အခြားသော အရွယ်အစား၊ Aspect Ratio နှင့် Resolution များနှင့် ဆက်နွဲယ်သော Contrast Ratio, Brightness, Viewing Angle နှင့် Response Time တို့ကဲပြားစားနိုင်ပါသေးသည်။ LCD ၏အဓိကအားသာချက်မှာ အရွယ်အစားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းတို့သည် ၁လက်မှု ၃ လက်မှန်။သာထူးပြီး အလေးချိန်မှာလည်း ၁၀ ပေါင်အောက်အထိလျှော့နည်းနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှ CRT Monitor များသည် ဝါးဆ ခန့်ပိုမိုထူထေးပြီး အလေးချိန်မှာလည်း ၃၀ မှ ၅၀ ပေါင်ခန့်နှင့်ထိထက်လည်း ပိုမိုလေးလံကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် LCD များသည် ၉၀% ခန့်နေရာစားသက်သာပြီး နေရာရွှေ့ပြောင်းရှုတွင်လည်း အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားနိုင်ပါသည်။

အားနည်းချက်မှာ CRT monitor တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတိုင်းပင် LCD Monitor များသည် Color Range နှစ်ကျသော ကြောင့် အရောင်စုလင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်အခါ ပါတ်ပုံများ တည်းဖြတ်သည့်အခါများတွင် ပြင်ပအရောင်နှင့် အနည်းငယ်ကွားတတ်သောကြောင့် ထိုအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေး ပမ်းကျောင်းပြသူများ LCD Monitor ကိုမနှစ်သက်ဘဲ CRT Monitor ကိုပင် ခံမင်စွာအသုံးပြန်ကြသည်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါမည်။



LCD Inside Parts


ထို့အပြင်အမျိုးမျိုးသောအချက်အတားတို့ကိုလည်း ဝပ်ယူနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် 15 လက်မမ 30 လက်မနှင့် ထိုထက်ပိုကြီးမားသော အချက်အတားတို့ ဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေးနှုန်းသည်လည်းများစွာချို့သာလာပြီး CRT နှင့် ရေးနှုန်းအလွန်တရာမကွားရှားတော့ခြင်းသည်လည်း LCD ကိုပြော်လဲအသုံးပြုခြင်းအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်စေပါသည်။ သို့ရာတွင် LCD Screen ပေါ်ရှိ Piexel အချို့ပျက်စီးခြင်းကြောင့် Monitor ကိုလုံးလုံး သုံးမရသည်။ အကြေအနေမျိုးကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ကောင်းကွက်အနေဖြင့် LCD Monitor များသည်မီးအားစားသက်သာပါသည်။ ထို့အကြောင့် အပူရှိန်ထုတ်လွှတ်မှုလည်းပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်စပ်ချက်အနေဖြင့် ပိုမို၍လည်း Electromagnetic Radiation ထွက်ရှိမှုမိန့်နည်းပါးပါသည်။ ထို့အပြင် LCD Monitor များသည် မျက်စီးထိနိက်မှုကိုလည်း ပိုမိုလျော့နည်းသက်သာပေါ်သည်။ ပိုမို၍လည်း ရင်းလင်းပြုတ်သားပြီး အရောင်ပြန်ခြင်းကိုလည်း ထိတိရောက်ရောက် လျော့နည်းအောင်ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပါသည်။

## LED Monitor

LED Monitor များသည် LCD Monitor များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတူညီကြပါသည်။ ကွဲပြားစားနားချက်မှာ LCD တွင်အသုံးပြုထားသော CCFL နေရာတွင် Light Emitting Diode (LED) ကိုပြော်လဲအတားထိုးအသုံးပြုထားခြင်း

ဖြစ်ပါသည်။ LED Screen များသည် အားဌားသော Screen များနှင့် နှိုင်းယဉ်လျှင် ပျက်စီးမှန်လျှော့မြင်မြင်။ ပိုမိုသက်တမ်းရှည်ကြာစွာအသုံးပြန်စွဲမြင်။ ပိုမို၍ တောက်ပသောအလင်းရောင်များကို မြင်တွေ့ရခြင်း စသည်။ များစွာသောအားသာချက်များကိုတွေ့ရပါသည်။ LED Diode ကိုယ်တိုင်က ပိုမိုမြင့်မားသော Quality ရှိပါသည်။ LED module များသည်လည်း ပိုမို၍ ပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြပါသည်။ LED တစ်လုံးသည်မျှမှုမျှအားဖြင့် နာရီပေါင်း သိန်းသန်းချို့၍ သက်တမ်းရှိပြီး နောက်ဆုံးမပျက်စီးမခင်း ယုံကြည်စိတ်ချွာအသုံးပြန်ပါသည်။

ထို့အပြင် LED ၏နောက်အားသာချက်တစ်ခုမှာ ပိုမိုဖြူဖွေးတောက်ပသော Screen ကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ LCD နှင့် LED Monitor တို့၏ တူညီသော Pixel အနေအထားတွင်ပင် တောက်ပသော LED Diode များကြောင့် ရှုပ်ထွက် Quality ကိုပိုမိုပြည့်စုံစေပါသည်။ ထို့အပြင် LCD Monitor များထက်လည်း ပိုမို၍ ပါဂါစားသက်သာစေပါသည်။ အခါးသောသူများ လွှာများနေကြသည်မှာ LCD နှင့် LED Monitor နှစ်မျိုးကုံးတွင် LCD Panel ကိုပင်အသုံးပြုထားဖြစ်ပါသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ Backlight သာဖြစ်၍ LCD တွင် CCFL ကိုအသုံးပြုပြီး LED တွင် LED Diode များကိုအသုံးပြုပါသည်။ လက်ရှုအနီးနှင့်တွေ့လည်း ပြည်တွေးစေးကွက်တွင် LED Monitor များကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး LCD Monitor ၏ရေးနှင့်အနည်းငယ်ခံယောက်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။



Light-emitting Diode

## 3D Monitor

3D (Three Dimensional ) Monitor များသည် 3D နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော Monitor များဖြစ်ကြပြီး အသုံးပြုသူမှ ပိုမိုထင်ရှားပြတ်သားစွာတွေ့မြင်ရစေရန် ပြုလုပ်ထားကြပါသည်။ 3D TV များဖြင့်နှိုင်းယဉ်ပါက အနည်းငယ်သောကွာခြားချက်များကို တွေ့ရပါသည်။ အားဌားသော 3D Device များကဲ့သို့ပင် 3D Monitor များသည်လည်း Passive နှင့် Active ဟုခွဲခြားနိုင်ပြီး Visual Signal များကိုပေးပို့နိုင်ခြင်းရှိ မရှိ စသည်ဖြင့်လည်း ကွာခြားတတ်ကြ

ပါသည်။ 3D Monitor ကိုအသုံးပြုသောလည်း အလုံးစုံသော Image များကို 3D ပြင့်ဖော်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ 3D ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂိမ်းများဆောကာတားခြင်း၊ ရပ်ရှင်များကြည့်ရှုခြင်းစသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် သာ 3D ရှင်ထွက်များကိုခံစားစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

3D Monitor များနှင့် TV များကိုနှိပ်ယူပြုလုပ်ကြည့်။ သောအခါတွင် ကွဲပြားခြားမှာနှစ်ခုတို့ကိုတွေ့ရပါသည်။ တစ်ခုမှာ 3D Monitor များသည် Computer တိုင်းနှင့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ခြားမှာနှင့်သောတောင်းဆိုမှုများကို မတွေ့ရပါ။ ထို့အပြင်နောက်တစ်ခုကိုသည် အရွယ်အစားပင်ဖြစ်ပါသည်။ 3D TV များသည် ကြီးမားကြပြီး 2D ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေမှုကို 3D သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော Mode များပါရှိသည်။ အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

3D Monitor များတွင် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပြီး ထုံးစံအတိုင်းပင် Active နှင့် Passive တို့ဖြစ်ပါသည်။ Passive Monitor များတွင် Screen ပေါ်တွင်အထူးပြုလုပ်ထားသော Screen များ သို့မဟုတ် မျက်မှန်များကို တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Monitor ကိုယ်တိုင်မှ Image ကို 3D ဖြစ်စေရန်အတွက်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရပ်လည်ဆိုသည်။ အချက်ကို Signal ပုံစံဖြင့် မျက်မှန်သို့မဟေးပို့နိုင်ပါ။ Active Monitor များတွင်သာ Signal ကိုပေးပို့နိုင်ပြီး ငင်းSignal ကို မျက်မှန်မှရရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော 3D ရှင်ထွက်ကိုရှုဖြင့်ခံစားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Active အမျိုးအစားသည် Passive အမျိုးအစားထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း Passive အစားထက်ပိုမိုရေးနှင့်ကြီးမြင်ကာ ဘက်ထရိပါပင်သော ထူထဲသည်။ မျက်မှန်များကိုလိုအပ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

3D Text များကို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းသည် ယခြေတွင်တွေးဆန်းသောကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် 3D Monitor များကိုပုံမှန်သုံးစွဲနေကျ စာစီစာရှိကို၊ စာရင်းရယားနှင့် အင်တာနက်သုံးစွဲများတွင်အသုံးမဝင်ဘဲ Multimedia နှင့် Game ဆောကာတားရာတွင်သာ အဓိက 3D ရှင်ထွက်ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 3D အားဖြင့်အသုံးပြုရသော နည်းပညာကို Stereo Display ဟုခေါ်ကြပါသည်။



3D Monitor

## Montior ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သတိပြုသင့်သည့်အချက်များ

Monitor တစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကိုသတိပြုသင့်ပါသည်။ LCD Montior ဖြစ်စေ၊ LED Monitor ဖြစ်စေ နှင့် CRT Monitor ဖြစ်စေ Monitor အားလုံးအတွက် အကျိုးဝင်ပါသည်။

- Luminance သည်အလင်းထွက်နှုန်းဖြစ်ပြီး Candelas per square meter ( $cd/m^2$ ) ဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။ အချို့သော Monitor များ၏ Manual တအုပ်များတွင်ဖော်ပြထားတတ်ပါသည်။
- Aspect Ratio သည် Horizontal Length နှင့် Vertical Length ကိုအရှုံးချထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Monitor အများစုတွင် 4:3, 5:4, 16:10 သို့မဟုတ် 16:10 တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Horizontal အလျားပိုမိုပါက Wide Screen အနေဖြင့် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- Viewable Image Size သည် ထောင့်ဖြတ်အနေအထားဖြင့်တိုင်းတာရပါသည်။ ငှါးကို လက်မဖို့ ဖော်ပြကြလေ့ရှုပါသည်။ အပ်ပေါ်အားဖြင့် ၁၅ လက်မ၊ ၁၇ လက်မ၊ ၂၀ လက်မ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြကြပါသည်။
- Display Resolution ဆိုသည်မှာ Dimension တစ်ခုံအတွက် ဖော်ပြပေးနိုင်သော Pixel အရေအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော display အရွယ်အစားတစ်ခုအတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော Resolution ကို dot pitch မှတ်န်းချပ်သတ်မှတ်ပါသည်။ Resolution မြင့်မားလေလေ ပုံထွက်နှုန်းမြင့်မားလေလေဖြစ်သောကြောင့် Monitor ကိုယ်ယူရာတွင်လည်း Resolution ကိုသတိပြုသင့်ပါသည်။
- Dot pitch ဆိုသည်မှာ မိုလီမိုတာဖြင့်ပြရသော တူညီသောအရောင်ရှိသည်။ Sub Pixel များ၏အကြားအကွာအေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Resolution ဖြင့်ပူးတွေ့၍ မှတ်သားရပါမည်။ အကယ်၍ Dot pitch ပိုမိုသေးငယ်ပါက ပိုမိုပြတ်သားသောရုပ်ပုံကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- Refresh Rate ဆိုသည်မှာ တစ်စူးနှင့်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော ရုပ်ပုံအရေအတွက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ Refresh Rate ကို Response Time မှတ်ပေးပါသည်။
- Response Time ဆိုသည်မှာ Pixel တစ်ခုသည် active (white) မှ inactive (black) သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော အချိန်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ငှါးကို millisecond ဖြင့်တိုင်းတာရပါသည်။ အဆိုပါတန်ဖိုးနည်းပါပါက Transition များပိုမိုလျှင်မြန်ပြီး ရုပ်ပုံပြောင်းလဲခြင်းကိုပိုမိုလျှင်မြန်ချေမွေ့ပေါ်သည်။
- Contract Ratio ဆိုသည်မှာ Monitor မှတ်ပေးနိုင်သော အတောက်ပဆုံး Color (White) နှင့်အမှားဆုံးသောအရောင်တို့၏ အချိုးပောင်ဖြစ်ပါသည်။
- Power Consumption ဆိုသည်မှာ ပါဝါစားသံးမှဖြစ်ပြီး Watt ဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။ Power Consumption နည်းပါပါက မီးအားစားသက်သာပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မိတာခကိုလည်းအနည်းငယ်သာ ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်။

- Delta-E: အရောင်ပြောသားမှုကို Delta-E ဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။ Delta-E တန်ဖိုးပိုမိုနည်းပါပါက အရောင် အသွေးပိုမိုစုလင်စေမည်ဖြစ်သည်။ Delta-E တန်ဖိုးသည် ၁ အောက်လျှော့နည်းပါက သာမန်လူမျက်စိဖြင့် မပြင်နိုင်ပါ။ Delta-E တန်ဖိုးသည် 2 နှင့် 4 ကြားတွင်ရှိပါက ကောင်းမွန်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
- Viewing angle ဆိုသည်မှာ Monitor မျက်ပုံများကို ကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့နိုင်စေသော ချွဲ့တော်နိုင်ပါသည်။ ငြင်းကို Degree ဖြင့်တိုင်းတာပြီး Horizontal နှင့် Vertical နှစ်ချိုးလုံးဖြင့် တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။

## Monitor ပျက်စီးမှုများနှင့် စမ်းသပ်ချက်များ


Monitor များသည် TV များသာဖြစ်သည်။ အတွက် ပျက်စီးမှုများပြားနိုင်ပါသည်။ Monitor နှင့် TV ကွာခြားချက်မှာ Video Tunning ပိုင်းတစ်ပိုင်းသာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် Monitor ပျက်စီးမှုကို Electronic ကျမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါက ပြုပြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Monitor တစ်လုံးအတွင်းတွင်များစွာသော Resistor များ၊ Capacitor များ၊ Diodes များနှင့် IC များပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် CRT Monitor များပျက်စီးပါက အဆိုပါ Monitor များတွင် Cathode Ray Tube ကို အလုပ်လုပ်ဆောင်စေရန်အတွက် High Voltage ကိုအသုံးပြုထားသည်။ အတွက် မည်သည်။ လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်မှုမှ မရှိဘဲ ဖွင့်ချိပ်မကြည်။ သုတေသနပါ။ မီးပလပ်ကိုဖြောတော်မှ လျှပ်စစ်အွန်ရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ LCD Monitor များ အနေဖြင့်မှ CRT လောက်အွန်ရာယ်မကြီးသော်လည်း Power Supply ပိုင်းကိုမှ သတိထားရပါမည်။ အကောင်းဆုံးမှာ ပြည်တွင်းမှ TV ပြုပြင်ရေးဆိုင်တစ်ခုခုသို့ ပြင်ဆင်နိုင်းခြင်းမှ ပိုမိုစိတ်ချုပါလိမ့်မည်။ ယခုစာအုပ်သည် Hardware ပစ္စည်းများပြုပြင်သည်။ စာအုပ်ဟုဆိုရာတွင်လည်း Computer Monitor များ၏အခန်းကဏ္ဍသည်အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန် ပါသည်။ ပျက်စီးမှုဖြစ်လွှားစေနိုင်သည်။ အကြောင်းအရင်းများကိုဖော်ပြုလျှင်ပင် တစ်ထောင့်တစ်ညောက်ရှိမှုရည် သွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Monitor ပျက်စီးမှုအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြံ့ အလေ့အထာ ကျမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ရန်မကြီးစားစေလိုပါ။ အကယ်၍ ကြီးစားမိလျှင်လည်း At your own risk သာဖြစ်ပါသည်။

ပျက်စီးမှုရှိ မရှိစမ်းသပ်ခြင်းတို့အတွက် Monitor ကောင်း၊ မကောင်း သိနိုင်ရန် ရေးဦးစွာ ရပ်ပိုင်းပေါ်မလာပါက ကွန်ပူးတာကောင်းမွန်မှုရှိ မရှိ ပီးစွာစစ်ဆေးပေးရပါမည်။ Monitor မကောင်းသော်လည်း ကွန်ပူးတာကောင်းမွန်မှ ရှိပါက Keyboard တွင် Num Lock Key နှိပ်ကြည်းခြင်းဖြင့်ပင် သိသာနိုင်ပါသည်။ Monitor မကောင်းပါက အဆိုပါ Monitor ကိုပင် နောက်ကွန်ပူးတာတစ်လုံးဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်သုတေသနပါသည်။ ထို့အပြင် ကွန်ပူးတာကိုလည်း နောက် Monitor တစ်ခုဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ပျက်စီးပါက ထိုပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးတမ်းကျောင်းပြုနေသော Service များတွင်သာ ပြုပြင်ကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဆက်လက်၍ Additional Parts ဟူသော ကွန်ပူးတာ အပိုပစ္စည်းများအကြောင်း လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

သို့ရာတွင် မိမိအသုံးပြုနေသော Monitor ကိုအရောင်မှန်ကန်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် Pixel များကောင်းမွန်မှု၊ လတ်ဆတ်မှု စသည်။ အချက်များကိုမူ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မိမိ Monitor ၏ ရပ်ပုံဖော်ပြုမှုအပိုင်း တွင် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သိရှိစမ်းသပ်နိုင်စေပါသည်။ ထိုသို့စမ်းသပ်ရန်အတွက် Eizo Monitor Test ဟူသော Software ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို Software ကိုပူးတွေပါဝင်သော DVD ခွဲထွေးထည့်သွင်းပေးထားပြီး Eizo\_Monitortest.zip ဖိုင်အဖြစ်ဖြော်ပြုထွေးရှိနိုင်ပါသည်။ စမ်းသပ်ရန်အတွက်အဆိုပါ Zip ဖိုင်ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီး အတွင်းတွင်ပါဝင်သော Eizo\_test9.exe ဖိုင်ကို Double Click လုပ်မောင်းနှင့်ကြည့်ရန်သာဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။



ပိုင်းပြထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် အောက်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း 24 ဆင်ဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။



# **Part III**

## **Additional Parts**





**Optical Disc Drive**



**Uninterruptable Power Supply**



**Joystick**



**Microphone**



**Speaker**



**Head Phone**



**Web Cam**



**Printer**



**Scanner**

## Optical Disc Drive


ကွန်ပျိုတာပစ္စည်းများအနက် Optical Disc Drive (ODD) သည် Disk Drive တစ်ခြေဖြီး Laser အလင်းတန်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုင်းများကိုအသုံးပြုပြီး Visible Light Spectrum များပါရှိသည်။ Optical Disc များမှ ဖတ်ရှုခြင်း၊ Optical Disc များပေါ်တွင်ရေးသားခြင်းစသည်။ အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော Drive များတွင်ဖတ်ရှုခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာလျှင်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းထို Optical Drive များတွင် ရေး၊ ဖတ်ခြင်း နစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် Burner သို့မဟုတ် Writer များဟူ၍လည်း ပေါ်ပါသည်။ CD, DVD နှင့် Blu-ray disc များသည် optical media များကိုအသုံးပြု၍ ရေး၊ ဖတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သော Media ပစ္စည်းများဖြစ်ကြပါသည်။ Optical Drive များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Media များနှင့် ဆက်စပ်သည်။ အမည်နာမများလည်းရှိပြီး Media များဖြစ်သော CD, DVD နှင့် Blu-ray တို့၏နောက်တွင် Drive ဟူ၍ထည်းသွားပေးခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Media များကိုသာဖတ်ရှုနိုင်သော Optical Drive များဖြစ်လာကြပါသည်။



Blu-Ray Optical Drive

Optical Disk Drive များသည် CD Player များ၊ DVD Player များနှင့် DVD Recorder များကဲ့သို့၊ သော Consumer appliance များတွင် ပြည့်စုံသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာကြပါသည်။ အဆိုပါ Optical Drive များကို Computer များတွင်လည်း အလွန်တွင်ကျယ်စွာဖြင့် Software များ Install ပြုလုပ်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကို သိမ့်ခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနေကြပါသည်။ Floppy Disk Drive များဖြင့်နှင့်ယဉ်ပါက Optical Drive များသည် အဆပေါင်းမြောက်မြားစွာသာလွန်သောပမာဏဖြင့် အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း၊ Optical Media များသည်အလွန်ရေးနှင့်သီသာခြင်း တို့ကြောင့် Computer နှင့်ဖျက်ဖြေရေးကဏ္ဍများတွင် မရှိမဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြစ်လာကြပါသည်။ Computer များတွင်လုပိုက်များရသောအချက်နောက်တစ်ခုမှာအဆိုပါပစ္စည်းများကို Backup ပြုလုပ်သည်။ Media အဖြစ်အသုံးချိန်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမဆုံးလေဆာ Disk ကို 1972 တွင်ပြုသခဲ့ပြီး ငါးမီအမည်မှာ Laservision 12 inches video disk ဖြစ်ပါသည်။ Video Signal များကို analog format ဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး Video Cassette ကဲ့သို့ သောပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံး Digital ပုံစံ Record ပြုလုပ်နိုင်သော Optical Disc များသည် ပါးလက်မရှိသော Audio Compact Disc (CD) များဖြစ်၍ Read Only Format ပုံစံဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိပ် CD များကို Philips နှင့် Sony တို့က 1975 တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပါးနှစ်ခန်းကြော်ပြီးနောက် ထိုက္ခမာကိုနှစ်ခုမပင် Computer များအတွက် Digital Storage Device ဖြစ်လာမည်။ Disc နှင့်ဆင်တူသော Disc တစ်မျိုးကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ငါးကို CD-ROM ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ 1987 ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ Sony သည်ဖျက်၍အသစ်တစ်ဖန်ရေးသားနှင့်သော 5.25 လက်မရှိ Optical Drive များကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။



CD ROM without case

Optical Disc Drive တစ်ခု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ Optical Path ဖြစ်ပြီး Pickup Head အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းထည့်ဆောက်ထားပါသည်။ အဆိပ် pickup head (PUH) တွင် Semiconductor Laser တို့ပါဝင်ပြီး Lens တစ်ခုကိုလည်း Laser Beam များချိန်ညွှန်ပြန်ယူရန်အတွက်ထည့်သွင်းပေးထားရပါသည်။ ထိုအပြင် Photodiode များကိုလည်း Disc Surface တွင်အလင်းရှိကြခေတ်မှုကိုပြန်လည်ဖမ်းယူရန်အသုံးပြုရပါသည်။ ကနဦးတွင် CD Laser များ၏ wave length သည် 780 nm ရှိခဲ့ပြီး Infrared Range အတွင်းတွင်ရှိပါသည်။ DVD များတွင်မူ Wavelength ကိုလျော့ချု၍ 650 nm (အနီးရောင်အလင်းတန်း)ကိုအသုံးပြုခဲ့ကာ Blu-ray များတွင်မူ ပိုမိုလျော့ချုပြီး 405 nm ရှိသော Wavelength ကို ခရမ်းရောင်အလင်းတန်းဖြင့် သုတေသနလာကြပါသည်။ Optical Drive အတွင်းတွင်အဓိကလည်ပတ်နိုင်သော Servomechanism နှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီး ပထမတစ်ခုကို Lens နှင့် Disc တို့အကြားမှန်ကန်သော Distance ရရှိစေရန် ထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြု၍ Laser Beam များကို Disc ပေါ်တွင်သေးကေးသော laser spot အဖြစ် Focus ဖြစ်စေပါသည်။ ခုတိယ Servo သည် Disc radius ဦးတည်ချက်အတိုင်းရွှေ့လျားပေးစေပြီး

Goove ပေါ်တွင် အလင်းတန်းကို တည်ဖြစ်မဲ့နေစေပါသည်။ ထို့အပြင် ခရာပတ်ပုံ Data လမ်းကြောင်းကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းရွှေ့လျားနေစေပါသည်။

Read Only Media (ROM) တွင် ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း pit များကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီး Land ဟုခေါ်သော Flat Surface တစ်ခုဖြင့် ဖိနိုင်ပေးပါသည်။ Pit များ၏ အနက်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Laser Wavelength ၏လေး ပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ခြောက်ပုံတစ်ပုံရှိသောကြောင့် ပြန်လာသော Beam ၏ phase သည် Reading beam အဖြစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ Photodiode မှ အဆိုပါအလင်းတန်းများကို Electrical Signal များအဖြစ် ပြန်ထုတ်ပေးပါသည်။ Recorder များမှ Record ပြုလုပ်နိုင်သော CD-R, DVD-R, DVD+R သို့မဟုတ် BD-R ခွေအလွတ်များသို့ အချက်အလက်များရေးသည်။ အခါတွင် Laser နှင့်အတူ Organic dye Layer ၏ Heating Part များကိုရွှေ့ချယ် ခြင်းဖြင့် ရေးသားပါသည်။ အဆိုပါ Dye layer များပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော pits နှင့် land များကိုပြန်လည် အလင်းပြန်စေခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုပါသည်။ သို့ရာတွင် Recordable Disc များတွင် ရေးသားခြင်းသည် Permanent ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ Media များတွင်တစ်ကြိမ်သာရေးသားနှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Data များဖတ်ရှုသည့် အခါတွင် အသုံးပြုသည်။ Laser ပြင်းအားသည် 5mW ထက်မပိုသော်လည်း ရေးသားသည့် အခါတွင် Laser ရောင်ခြည်များ ပိုမို အားကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် Writing Speed ပိုမိုမြန်ဆန်လာလေလေ Media ပေါ်တွင်ထိတွေ့ရသော အချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ အတွက် Laser မှုပိုမိုအင်အားစိုက်ထုတ်ရပါသည်။ DVD Burner များ၏ Laser ပြင်းအားသည် ပူမ္မား မျှ 200 mW ခန့်ရှိပြီး တစ်စပ်တည်းပင် Wave နှင့် pulse များကိုထိတွေ့ရေးသားနိုင်ပါသည်။ အချို့သော Drive များသည် Diode မပျက်စီးမှုအချိန်အထိ 400 mW ကော်ကော်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

Rewritable ဖြစ်သော CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM သို့မဟုတ် BD-RE ဟူသော Media များတွင် Laser ကို Disc ၏ Recording Layer ပေါ်တွင်ရှိသော Crystalline metal alloy ကိုပျော်ကျစေအောင်ပြုလုပ်သည်။ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါသည်။ ကျရောက်သည့်ပြင်းအားပမာဏကိုလိုက်၍ Substance များသည် နောက်တစ်ကြိမ်ပျော်ဝင်နိုင်ရန်အခွင့်အရွင့်အရေးရှိပါသည်။ အဆိုပါ Crystalline များကုန်ဆုံးသောအခါတွင် Disc များသည်လည်း ပျက်စီးသွားရပါသည်။

Double Sided Media များကိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း များသောအားဖြင့် အဆိုပါ Media များကို Standard Drive များတွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ငြင်း Media များကို လက်ဖြင့် လူည်းပြောင်းပြီး အခြားသောတစ်ဖက်တွင်ရှိသော Data များကိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် နစ်ဖက်သုံး Media များဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။ Double Layer (DL) Media များတွင် လွှတ်လပ်စွာတည်ရှိသော Data Layer နှစ်ခုကို Semi-reflective layer တစ်ခုဖြင့် ဤားနားထားပါသည်။ အဆိုပါ Layer နှစ်ခုစလုံးတို့သည် တစ်ဖက်တည်းတွင်တည်ရှိကြသော်လည်း ဘက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်အတွက် Laser ၏

Focus ပြေလုပ်မှုကို ရီနိုညီရန်လိုအပ်ပါမည်။ အချို့သော Drive များတွင် Disc ပေါ်တွင် Lable ပြေလုပ်နိုင်သည်။ Light Scribe နှင့်ပညာများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။

များသောအားဖြင့် Optical Drive များတွင် Motor သုံးခပါကင်ပြီး တစ်ခုမှာ Disk ကိုလည်ပတ်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ Lens ကိုရွှေ့လျားရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ Tray ကိုအထုတ်အသွင်းပြေလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Computer တွင်အသုံးပြုရသော Optical Drive များတွင် Interface အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လက်တွေ့အားဖြင့် သုံးမျိုးသာလျှင်အသုံးပြုကြပါသည်။ ယင်းတို့မှာ PATA (Parallel ATA), SATA (Serial ATA) နှင့် SCSI တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့Interface သုံးမျိုးတွင် နောက်ပိုင်း Optical Drive များတွင် SATA များကိုသာ အသုံးများလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆိုပါ Interface သုံးမျိုးစလုံးတို့ကို Hard Drive ဟူသောအပိုင်းတွင် ဖော်ပြုပြီးဖြစ်၍ ထပ်မံဖော်ပြခြင်းမပြတော့ဘဲ ချိန်လုပ်ထားခဲ့ပါမည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်၍ Optical Drive များတွင် အသုံးပြုသော Media များအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## CD (Compact Disc)

CD များသည် Pre-press ပြေလုပ်ထားသော Optical Compact Disc တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငြင်းအတွင်းတွင် Data များပါဝင်နိုင်ပါသည်။ CD-ROM ၏အရည်စကားလုံးမှာ Compact Disc Read Only Memory ဖြစ်ပါသည်။ Computer များတွင် အဆိုပါ CD-ROM များကိုဖတ်ရှုနိုင်သော်လည်း အသစ်ပြန်လည်ရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသော ကြောင့်လည်း Read Only Memory ဟူ၏ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 2000 ပြည့်နှစ်မတိုင်မီတွင် Computer များတွင် Software များထောင်းသွင်းရန်နှင့် Video Game Consoles များတွင်ဂိမ်းဆောကာတားရန်အတွက် CD-ROM များခေတ်စားလာပါသည်။ အချို့သော CD များကို enhanced CD များဟုခေါ်ပြီး Computer Data နှင့် Audio File များကို ပါ တစ်ချပ်တည်းဖြင့် နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှုပါသည်။ CD-ROM များသည်စတင်အသုံးပြုစတွင် audio CD များအနေဖြင့် တွေ့ရပြီး Data များကို သို့မှုနှစ်နှင့် ပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကိုလည်း နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုလာနိုင်ပါသည်။ CD များသည် များသောအားဖြင့် 1.2 mm ခန့်ထူပြီး polycarbonate plastic ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ယင်းအထက်တွေပါးလွှာသော aluminium ကို အလင်းပြန်သော Surface အဖြစ်အသုံးပြုထားပါသည်။ CD-ROM များသည် အချင်းအားဖြင့် 120 mm ခန့်ရှိကြပြီး ပိုသေးကယ်သော mini CD များမှာ 80 mm ခန့်အချင်းရှိပါသည်။

အလွန်သေးငယ်သော လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်ပါသည်။ Laser ကိုအသုံးပြု၍ အလင်းပြန်သော မျက်နှာပြင်မှ Pit နှင့် Land တို့၏ Pattern များကိုအလင်းပြန်ခြင်းရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ CD များတွင်လည်း အမျိုးအစားခွဲပေါင်း ပြောက်များစွာရှိပါသည်။ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းကိုလိုက်၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏများကွားတတ်ပါသည်။ ယခုအချို့တွင်

CD-ROM များကိုအသုံးမပြုတော့သလောက်ရှားပါးနေပြုဖြစ်သော်လည်း သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြစ် CD-ROM Disc များ၏ သိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏများကို အောက်ပါလေားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Type	Sectors	Approx Data Size	Audio Max Size	Time
8 cm	94500	184.570 MB	222.264 MB	21 Min
	283500	553.711 MB	666.792 MB	63 Min
650 MB	333000	650.391 MB	783.216 MB	74 Min
700 MB	360000	703.125 MB	846.720 MB	80 Min
800 MB	405000	791.016 MB	952.560 MB	90 Min
900 MB	445500	870.117 MB	1047.816 MB	99 Min

## DVD (Digital Versatile Disc)

DVD များတို့ Digital Video Disc သို့မဟုတ် Digital Versatile Disc ဟုခေါ်ပြီး Digital နည်းပညာကိုအသုံးပြထားသည်။ Disc Storage ဖြစ်ကာ Philips, Sony, Toshiba နှင့် Panasonic တို့က 1995 တွင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ DVD များသည် များစွာသော Player အမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကွန်ပျိုတာတွင်အသုံးပြုလုပ်လည်း CD ထက်ပိုမို Capacity မြင်မားသော Disc အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါသည်။ DVD တွင်လည်း တစ်ခါးသုံး DVD ဖြစ်သော DVD-ROM, ပြန်လည်ရေးသားနိုင်သော DVD (DVD-RW, DVD+RW နှင့် DVD-RAM)ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှုပါသည်။ လက်ရှိအချင်တွင် DVD များကို ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် သိချင်းများ၊ Movie များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကွန်ပျိုတာများတွင် Data များ Backup ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းနိုင်သော Backup Disc များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အချက်အလက်များသိမ့်နိုင်သော Storage Disc များအဖြစ်လည်းကောင်း ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သော Disc အဖြစ် အသုံးတွင်ကျယ်လျက်ရှုပါသည်။ DVD များတွင်လည်းအမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်သော Capacity များကွာခြားမှုရှုပါသည်။ များသောအားဖြင့် DVD တို့တွင် Layer များမှာ တစ်ခုထက်ပိုမိုပါရှိတတ်ကြပါသည်။ တို့အပြင် Capacity များသည်လည်း အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး DVD-18 အမျိုးအစားတွင် 15.90 GB အထိ သိမ်းဆည်းသုံးလောင်အသုံးပြထားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် DVD အမျိုးအစားများနှင့် သိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏတို့ကိုအောက်ပါလေားတွင် လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။

Designation	Sides	Layers (total)	Diameter (cm)	Capacity (GB)
DVD-1	SS SL	1	8	1.36
DVD-2	SS DL	1	8	2.47
DVD-3	DS SL	2	8	2.72
DVD-4	DS DL	2	8	4.95
DVD-5	SS SL	1	12	4.37
DVD-9	SS DL	1	12	7.95
DVD-10	DS SL	2	12	8.75
DVD-14	DS SL+DL	3	12	12.33
DVD-18	DS DL	4	12	15.90

DVD Disc အမျိုးအစားများသည် ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် DVD Burner များကိုအသုံးပြု၍ အချက်အလက် Data များကိုရေးသားနိုင်စေပါသည်။ ထိုသို့ရေးသားရာတွင် Burner မှုအမြန်နှင့် Rate ကို Burner များမှသတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် အနည်းဆုံး 1x ရှိသော တစ်စက္ကန့်.တွင် 1.39 MB ရှိသောပမာဏမှအစပြု၍ အမြင့်ဆုံး 24x ရှိသော တစ်စက္ကန့်.တွင် 33.24MB အထိရေးသားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် DVD များသည်ရေးနှင့် ချို့သာခြင်း Capacity များမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် ပြည့်တွင်တွင်လက်ရှိအချင်အထိ အသုံးများနေသော Optical Drive သုံး Disc အမျိုးအစားများဖြစ်ကြပါသည်။

## Blu-Ray Disc (BD)

Blu-Ray Disc များသည် Digital optical disc data Storage format ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Disc များဖြစ်ပြီး DVD များနေရာတွင်အစားထိုးပင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Blu-Ray Disc များကိုဖော်ဖြေရေးအနေဖြင့် 1080p ရှိသော High Definition Video များကိုသိမ်းဆည်းသို့လောင်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ Disc များသည် ပလစ်စတစ်အမျိုးအစား Disc များဖြစ်၍ အချင်း 120 mm ခန့်.ရှုံးပြီး 1.2 mm ခန့်.ထူပါသည်။ အဆိုပါ အချယ်အစားသည် CD နှင့် DVD တို့တွင်အသုံးပြုခြင်းသောအချယ်အစားပင်ဖြစ်ပါသည်။ Conventional Blu-ray Disc များတွင် Layer အလွှာတစ်ခုတွင် 25 GB အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Layer နှစ်ခုပါရှိသော Disc တွင် 50 GB ကိုအသုံးပြုနိုင်ကာ Layer သုံးရှုံးရှုံးတွက် 100GB ခန့်.ကိုသိမ်းဆည်းသို့လောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Layer လေးခုအတွက်အမြင့်ဆုံး 128 GB ခန့်.ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Blu-ray ဟုအမည်ပေးထားခြင်းသည် Blue laser ကို အဆိုပါ disc များမှ အချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုရာတွင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဟုဆိုပါသည်။

DVD တွင်ပါရှိသော Information Density များကို Lase Diode ၏ Wavelength ဖြင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့် Capacity ကိုထပ်တိုးရာတွင်အဆက်အဆင့်ရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် Blue Laser Diode များဖြင့် Operate ပြုလုပ်နိုင်

သော 405 nm Wavelength ရှိသော Blu-ray ကိုတိတွင်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ တိတွင်မှုကို Samsung မှ Project နှစ်ခုဖြင့်အစပြုခဲ့ပြီး တစ်ခုမှာ Philip နှင့်ပူးပေါင်း၏ UDO (Ultra Density Optical) ဟူသော Diode နှင့် Pioneer နှင့်ပူးပေါင်း၏ DVR Blue ဟူသော Diode နှစ်ခုတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Project နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Blu-ray Disc ဖြစ်တည်မှုကိုအစပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးသော DVR Blue Prototype ကို 2000 ခုနှစ်အောက်တိဘာတွင် Sony မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံး Blu-ray Drive ကိုမူ 2003 April လ 10 ရက်နေ့တွင်ရေးကျက်တင်ရောင်းခဲ့သော်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော Blu-ray disc များမပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ။ 2004 ခုနှစ် October 4 တွင် Blu-ray Disc Founder ဟူသောအမည်ကို Blu-ray Disc Association (BDA) ဟုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးနောက်တွင် 20th Century Fox မှလည်း BDA Director များအဖွဲ့၏လုပ်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် 2004 တွင် Blu-ray Disc အတွက်လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို လက်စသတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 2005 January တွင် TDK မှ Polymer ဖုံးအုပ်ထားသော Blu-ray Disc များထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ကြော်ခဲ့ပြီး 2006 ခုနှစ်တွင်မှ BD-ROM အတွက်လိုအပ်သော လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်ခဲ့ပါသည်။



Blu-ray 200 GB Disc

ကနဦးတွင် 25 GB ခန့် ကိုသာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင် အလွှာလေးခုပေါင်းစည်း၏ 2005 တွင် 128 GB ကိုအသုံးပြုနိုင်သော Disc များကိုဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် Sony မှပင် အလွှာဆယ်ခုပေါင်းစပ်၏ 200 GB ပမာဏရှိသော Blu-ray disc များထုတ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း Blu-ray Drive တိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်အက်အခဲရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ 2010 July 20 တွင် Sony နှင့်ပူးတွဲ၏ သုတေသနလုပ်ဆောင်နေသော Tohoku University က Blue-Violet Laser ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကြော်ခဲ့ကာ အဆိုပါ Laser ကိုအသုံးပြု၍ အလွှာနှစ်ခုတည်း အတွင်းမှာပင် 1TB ပမာဏရှိသော Blu-ray Disc ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါသည်။ ထို့နောက် Sony သည် ငင်းတို့ထုတ်လုပ်သော PlayStation 3 တွင် Blu-ray ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်

ပြည့်တွင်းရေးကွက်အတွင်း Blu-ray ကိုကျယ်ပြန်စွာ အသုံးမပြုနိုင်သေးသော်လည်း မတေးလှုသောတစ်ချိန်တွင် DVD များကဲ့သို့ပင် Blu-ray ကိုကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုလာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ Blu-ray များတွင် ရှိသော Layer များနှင့် ငြင်းအတွင်းရှိသော Capacity များကိုအောက်ပါအထူးကိုလှုလာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Type	Diameter (cm)	Layer	Capacity (GB)
Standard Disc size, Single layer	12	1	25
Standard Disc Size, Dual Layer	12	2	50.1
Standard Disc Size, XL 3 Layer	12	3	100.1
Standard Disc Size, XL 4 Layer	12	4	128.0
Mini Disc Size, Single Layer	8	1	7.8
Mini Disc Size, Dual Layer	8	2	15.6

ကွန်ပျူတာ၏ Optical Drive များပျက်စီးရာတွင် အနည်းငယ်မျှသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ပြန်လည်ပြပြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Lens။ များသောအားဖြင့် ပြပြင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်မှနည်းပါးခြင်းကဗျာည်း အသစ်ထပ်မံကယ်ယူသုံးခွဲရန်ကို တွန်းအားပေးစေပါသည်။ Optical Drive များသည် Backward Compatitable ဖြစ်သော ကြောင့် Blu-ray Drive များသည်ပင် ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော CD, DVD များကိုဖတ်ရှုနိုင်စေပြီးမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်နာမည်ရှိသော Brand များကိုအသုံးပြုလှုပ်သော်မှ DVD များဖြင့် အလုပ်များသော DVD Drive များသည် CD ကိုမဖတ်တော့ခြင်း၊ CD ဖြင့်အလုပ်များသော DVD Drive များသည် DVD ကိုမဖတ်ခြင်းစသည်။ ပြသုနာများကို ရုံဖန်ရုံခါကြံ့တွေ့ရစေပါသည်။

သတိပေးလိုသည်မှာ Optical Drive များပျက်စီးမှုအတွက် ကိုယ်တိုင် တတ်ကျမ်းနားလည်သူမဟုတ်ပါက မပြပြင်သင့်ပါ။ အဆိုပါ Optical Drive များတွင် လေဆာ Product များပါရှိပြီး မျက်စီဖြင့် တည်တည်ဆိုင်တွေ့ရဂါက မျက်စီကန်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Optical Drive များကိုပြင်ဆင်ရာတွင်လည်း At your own risk ဟုသာထပ်မံမှာကြားလိုပါသည်။

## Uninterruptible Power Supply (UPS)

Uninterruptible Power Supply (UPS) များသည် Electrical ပစ္စည်းတစ်ခြေဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အသုံးပြုရန်အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အကယ်၍ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေချိန်တွင် မီးပြတ်သွားခဲ့ပါက UPS အတွင်းပါရှိသော ဘက်ထရီမှ အရေးပေါ်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ခါတ်အားပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ထားပေးနိုင်ပါသည်။ UPS အတွင်းမှ အရေးပေါ်အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စစ်ခါတ်အားကို ဘက်ထရီများ၊ Supercapacitor များနှင့်

flywheel တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ UPS တွင်အသုံးပြုထားသော ဘက်ထရီနှင့်အလားတူ လျှပ်စစ်ထုတ်ပစ္စည်းများသည် သက်တမ်းအားဖြင့်တို့တောင်းသော်လည်း အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုး လျှပ်စာပြက်မီးပျက်ခြင်း၊ မီးအားလှေ့ကျခြင်း၊ မီးအားမြင့်တက်ခြင်းများတွင် ပြန်လည်လျှပ်စစ်တည်ပြုမှုနေသည်အထိ တောင့်ဆိုင်းရင်း အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။

အထူးသဖြင့် UPS များကို Computer များ၊ Data Center များ၊ Telecommunication Equipment များနှင့်အခြား သော Electrical Equipment များတွင်မော်လင့်သော Power မတည်ပြုမှုကြောင့်ဖြစ်စေသော ထိနိက်မှုများမှ ကင်းပေးစေနိုင်ရန် အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါသည်။ UPS ကိုအသုံးပြုရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Input Power Source ထိနိက်မှုကို အချိန်အနည်းငယ်ချက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ရာတွင် UPS အများစုသည် အောက်ပါ Power ပြဿနာများကိုကြော်လွှားအောင်မြင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။

- Voltage Spike ဖြစ်ခြင်းများနှင့် Overvoltage ဖြစ်ခြင်း
- တဒဂ်အတွင်းမှာပင် ပို့အားနိမ့်ကျခြင်း
- Noise ဖြစ်စေခြင်း များသောအားဖြင့် Frequency မတည်ပြုမှုခြင်း (အနီးအနားရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပျက်စီး နိုင်သည်)
- Main ၏ Frequency မတည်ပြုမှုခြင်း
- Harmonic Distortion ဖြစ်ခြင်း၊ Sinusoidal Waveform ပုံစံမရှိခြင်းနှင့်ပျက်ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

UPS များသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ပြဿနာတစ်ခုချင်းပါကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ခုထက်များပြားသော ပြဿနာများကိုလည်းကောင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မတည်ပြုစေ နေရာများတွင် UPS ကိုအသုံးပြုရလေ့ရှိပါသည်။



Typical UPS

တစ်ခါတစ်ရုံ UPS များတွင် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Connector အပေါက်များပါရှိပါသည်။ PC နှင့်ချိတ်ဆက်သည်၊ အခါတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ Software များကိုအသုံးပြု၍ အချိန်ဖြင့် UPS ကိုပိတ်ခိုင်းနိုင်ခြင်း၊ Voltage စသည်တို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းစသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခါတစ်ရုံ Phone Connector (RJ 11) များအတွက်လည်း Input/ Output Port များပါဝင်ပြီး Surge Protection အဖြစ်ဖြင့်လည်း တယ်လီဖွန်းလိုင်းများကို အကောအကွယ်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။


## UPS များတွင်အသုံးပြုရသည့်နည်းပညာများ

ယောုယျအားဖြင့် UPS စနစ်များတွင် သုံးမျိုးရှိပြီး On-line, Line-interactive သို့မဟုတ် Standby တို့ဖြစ်ပါသည်။ On-line UPS များသည် AC Input ကိုလက်ခံရန် Double Conversion နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြပြီး Rechargeable Battery သို့အားသွင်းရန်အတွက် DC Voltage အဖြစ် Rectifying ပြုလုပ်ယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထို DC ကိုပင် 120V/ 230V အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Equipment များလိုအပ်သည်။ Voltage ပမာဏသို့ရောက်ရှိအောင် Inverting ပြန်လုပ်ပါသည်။ Line-interactive UPS သည် Inverter ကို In Line မှ Maintain ပြုလုပ်ပြီး Power ပြတ်တောက်သွားချိန်တွင် Battery ၏ DC Current Path ကိုပြန်လည် လွှာဌောင်းလုပ်ဆောင်စေပါသည်။ Standby (Offline) စနစ်တွင် Load ကို Source မှတိုက်ရှိက် Power ပေးထားပြီး Power ပြတ်တောက်သွားချိန်တွင်မှ Power Circuit မှစတင်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပြီး Current ကို Load သို့ လွှာဌောင်းပေးစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ UPS အများစုသည် 1kVA အောက်တွင်သာရှိပြီး Standby အမျိုးအစားသည် ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒြေးမားသော Power Unit များအတွက် တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Dynamic Uninterruptible Power Supply များကိုတစ်ခါတစ်ရုံအသုံးပြုတတ်ကြပါသည်။ Synchronous motor/ alternator များကို Main နှင့် Choke တစ်ခုခံ၏ ဆက်သွယ်ထားကြပါသည်။ Energy ကို Flywheel တွင်သိမ်းဆည်းသို့လောင်ထားပါသည်။ အကယ်၍ Main Power ပြတ်တောက်သွားသော အချိန်တွင် Eddy Current Regulation သည် Load ပေါ်မှ Power ကို Flywheel မှလျှပ်စစ်ခဲတဲ့အား မကုန်မဆုံးမချင်း ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply (DRUPS) သည် တစ်ခါတစ်ရုံတွင် Diesel Generator များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားတတ်ပါသည်။ မီးပျက်သောအခါတွင် UPS မှဘက်ထရှိဖြင့် အဆိုပါ Diesel Generator ကိုစတင်အလုပ်လုပ်ဆောင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အသုံးများသော UPS သုံးမျိုးအကြောင်းကို အသေးစိပ်ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။

## Offline/ Standby

Offline/ Standby UPS များသည် အခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြပြီး အသုံးများပါသည်။ Surge Protection နှင့် Battery Backup လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ UPS နှင့်ကာကွယ်ထားသော Equipment များကို ပုံမှန်အားဖြင့် Main Power ဖြင့်တိုက်ရှိကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍

အင် Voltage သည် သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးအောက်ကို ရောက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မြင့်တက်လာသည်ဖြစ်စေ ထို အချိန်တွင် SPS သည် အတွင်းပိုင်းမှ Internal Storage Battery မှ Power ပေးထားသော DC-AC Inverter Circuit ကို စတင်အလုပ်လုပ်ဆောင်စေပါမည်။ ထိုမှ UPS မှ Mechanical ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခလုတ်ဖြင့် DC-AC inverter output ကိုဆက်သွယ်ပေးစေပါသည်။ အဆိုပါ ပြောင်းလဲပေးသော ခလုတ်သည် 25 မီလီစတ္တနံ၊ အတွင်းမှာပင် ကူးပြောင်းအလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ UPS အမျိုးအစားများသည် Personal Computer များကဲ့သို့ သော သတ်မှတ်ထားသည့် Equipment များကိုသာ အသုံးပြန်ပြီး ထိုပစ္စည်းများမပျက်စီးစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးတာဝန်ယူပေးနိုင်ပါသည်။



Offline UPS Operation


## Line-Interactive

Line-Interactive UPS များသည်များသောအားဖြင့် Standby UPS များနှင့်အနည်းငယ်တူညီမှုရှိသော်လည်း အပိုထည်းသွင်းပေးထားသော Autotransformer လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွင်ကွားမှုရှိပါသည်။ ငြင်းသည် အထူးပြုလုပ်ထားသော Transformer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Wire ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Coil များမှ Power များကို ဖြည့်သွင်းနှင့် ပယ်နိုင်သောကြောင့် သံလိုက်စက်ကွင်းညီးငင်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ လျှော့ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် အဆိုပါ Transformer အမျိုးအစားများကို Buck-boost transformer ဟု၍လည်းခေါ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် အဆိုပါ UPS အမျိုးအစားများသည် ဘက်ထရီ Power ကိုပင်အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ စိုးအားမြင့်တက်ခြင်းနှင့် နိမ့်ကျခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးစေနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ UPS အမျိုးအစားများသည် တန်ဖိုးနည်း UPS အမျိုးအစားကြားတွင်အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အားသာချက်များမှာလည်း စိတ်ချွေယ်ရာအနေအထားတွင်ရှိပါသည်။ Main Transformer ကို Line Voltage နှင့် Battery Voltage တို့အကြား လိုအပ်သည့်၊ ကွဲပြားသည့် Ratio ကိုထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုပါသည်။ ငြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ Battery Voltage မှ Line Voltage သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့်၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နောက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်

Line Voltage မှ Battery Voltage ထက်အနည်းငယ်မြင့်များသော Battery Charging Voltage သို့ ပြောင်းလဲပေးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ Voltage နှစ်ခုကွားခြင်းမှာ Charging Voltage သည် 13-14 Volt ခန့်ရှုရမည့်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။

အဆိုပါ UPS အမျိုးအစားတွင်အသုံးပြထားသော Autotransformer ကို Input Voltage ပြောင်းလဲမှုများသော အချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ရန် တည်ဆောက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး 90 V မှ 240V ခန့်အတွင်းကောင်းမွန်စွာထိန်းညွှေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သတိပြုရမည့် အချက်တစ်ခုမှာ UPS တစ်ခုသည် နိမ့်ပါးသော Voltage ဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရသည့်နှင့်တော်ပြီးနက် Current သုံးစွဲမှုသည်လည်း မြင့်တက်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 1000 W ရှိသော UPS ကို 120 V ခန့်တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေါ်က အဆိုပါ UPS မှ 8.33 A ခန့်ကိုအသုံးပြုပါမည်။ အဆိုပါ UPS ကိုပင် 220 V ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပေါ်က 4.515 A ခန့်ကိုသာအသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် Volt အားနည်းပါးခြင်းသည်လည်း Load ၏ Current ကိုပိုမိုသုံးစွဲစေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။



Line Interactive UPS Operation

## Online/ double-conversion

Online UPS များတွင် Battery ကိုအမြဲတမ်းလိုလိုပင် Inverter ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် Power ပြောင်းလဲမှုအတွက် ခလုတ်များလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ Power ပြောင်းလဲပေးသွားသည့်နှင့်တော်ပြီးနက် Rectifier ပြောင်းလဲသွားပြီး Battery သို့တစ်ခါတည်းပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါသို့လောင်သောအခါတွင်လည်း Rectifier သည် Load ကို အသုံးပြုနေရင်းမှာပင် ဘက်ထရီကိုအားဖြည့်ပေးထားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ UPS အမျိုးအစား၏ အဓိကအားသာချက်မှာ Electrical Firewall ကို Incoming Utility Power နှင့် Sensitive Electronic Equipment တို့အကြားထောက်ပံ့ပေးစေနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

Input Power မှလာသောစိုးအားကို Rectifier အဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ခါတည်း DC Current အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးဘက်ထရိကိုအားသွင်းပေးထားပါသည်။ Rectifier အဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် Input Power ကျစောင်းခြင်းကိုအလိုအလျောက်သိရှိစေကာ Voltage လျှော့ကျမသွားရအောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော DC Current ကိုဘက်ထရိသို့၊ Charging ပြုလုပ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ DC Current ကိုပင် AC Current အဖြစ်သို့၊ နောက်တစ်ကြိမ် Invert ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အင် DC Current တည်ပြုပြီးနေသည်နှင့်အမျှအထွက် Voltage သည်လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိသည်။ အထွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော UPS အမျိုးအစားဟူ၍လည်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ယခုနောက်လိုင်းထွက်ရှိလာသော Auto Voltage TV များ Digital စနစ်သုံး ရေးသော်ဗျာများလေအေးပေးစက်များတွင် အဆိုပါနည်းပညာကိုယူငွေအသုံးပြုထားသည်။ အထွက် အင် Voltage ပြောင်းလဲမှုကို ဂရပြုစရာမလိုအပ်သောကြောင့် Safe guard ကိုပင်အသုံးပြုစရာမလိုတော့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

## UPS ပျက်စီးမှုများ

UPS တစ်ခု၏ယောက်လုပ်ဆောင်သည် Inverter ၏လုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အထွက် အပျက်အစီးရှိနိုင်ပါသည်။ ယောက်လုပ် ပျက်စီးမှုကို အသုံးပြုသူမှ မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်လိုပါကလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြင်ဆင်သူသည် အမြောက်လျှပ်စစ်သဘောတရာများကိုနားလည်ပြီး ပြင်ဆင်သည်။ အထွေးအကြံလည်းရှိထားရပါမည်။ အထူးသဖြင့် Short Circuit ဖြစ်စေသည်။ အခါများတွင် UPS အတွင်း Fuse ပြတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုပြတ်သွားသော Fuse ကိုလွှဲလှယ်ရန် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Fuse ထပ်မံပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ပိုကြီးသော Ampere ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ Fuse မသုံးဘဲ တိုက်ရှိကိုဆက်သွယ်မှုဖြစ်စေခြင်း စသည်တို့ကိုရောင်ကြည်သင့်ပါသည်။ Load ဆွဲအားကြီးမားလာသောအခါ Resistance များ၏စုစုမှုကြောင့် Equipment အတွင်းအမျက်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မီးလောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သောလျှပ်စစ်အွန်ရာယ်မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန် Fuse ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော Ampere တန်ဖိုးရှိသည်။ Fuse ကိုသာအစားထို့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။




UPS Inside Parts

ထို့နောက် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုမှာ Battery လှဲလှယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ UPS များတွင်ဘက်ထရိလုပ်ရန် လွယ်ကူလေ့ရှိပြီး ဘက်ထရိအဟောင်းမှ Positive နှင့် Negative ဝါယာကြိုးနှစ်ပင်ကို ဖြေတွေ့၍ ဘက်ထရိအသစ်တွင် တပ်ဆင်ပေးလိုက်ရှုံးသွားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ဘက်ထရိပွဲလှယ်သည်။ အခါး၊ UPS Casing ကိုဖွင့်ထားချိန်များတွင် အကင်ဂျုပ်စစ်ကြိုးကိုဖြေတွေ့ထားရပါမည်။ ထို့အပြင် UPS ၏ Circuit များသည် Rectifier လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Filter လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ ကြောင့် Capacitor များကိုအသုံးပြုရပါသည်။ အဆိုပါ Capacitor အတွင်းလျှပ်စစ်ခါတ်အား သို့လောင်ထားလေ့ရှိခြင်းတို့ ကြောင့် Circuit ကိုလက်ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့၊ ကိုရောင်ကြည်ရပါမည်။ ကျမ်းကျင်မှုမရှိသေးပါက လက်တည်းစမ်းသပ်သည်။ အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုကိုမှားယွင်းလုပ်ဆောင်မိခြင်းကြောင့် ကြိုးမားသည်။ လျှပ်စစ်အခွဲရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အေားသော Transistor ပျက်စီးမှု၊ Rectifier ပျက်စီးမှု၊ Transformer ပျက်စီးမှုတို့ကို ကျမ်းကျင်သည်။ Service တွင်သာပေးပို့ပြင်ဆင်ကြရန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန် အထူးကျမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါက အမှားအယွင်းရှာဖွေရခြင်းတွင်ပင် အခက်အခဲရှိစေပါလိမ့်မည်။

## Joystick

Joystick ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျိုတာတွင်အသုံးပြုရသည်။ Input Device တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂိမ်းဆော့ကတားရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ယနေ့အခါးအခဲတွင် အပိုးမျိုးသော Joystick များကို Video Game အပါအဝင် ဂိမ်းမျိုးစုံဆော့ကတားနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ Joystick တစ်ခုတွင် တစ်ခုထက်များပြားသော ခလုတ်များကို တပ်ဆင်ထားပြီး ကွန်ပျိုတာဖြင့်တွေ့ဖော်၍ အသုံးပြုနိုင်စေသည်။ အခါးသော Joystick များတွင် Vibration များကို လည်းပုံးတွေ့အသုံးပြုလာပြီး ပုံးသဏ္ဌာန်အပိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအပိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်လာကြပါသည်။



Joy Stick


အခါးသော Joystick များသည် ဂိမ်းတစ်မျိုးတစ်စားတည်းကိုဆောကာစားရန်အတွက် Design ပြုလုပ်ထားတတ်ကြပြီး ဥပမာအား ဖြင့် ကားမောင်းပြုပိုင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Joystick ဆိုလျှင် လိုအပ်သည်။ Steering, Gear Stick, Lever, Brake စသည်။ Control များကိုအပြင်တွင်ကားမောင်းသည်နှင့်မခြား တပ်ဆင်ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်လာကြပါသည်။

Electrical ဖြင့်အသုံးပြုရပြီး ဝင်ရှိုးနှစ်ခုတွင်အခြေခံသော Joystick ကို C.B. Mirick ဆိုသူက United State Naval Research Laboratory တွင် 1926 ခုနှစ်က စတင်တိတွင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါးနှင့်က Naval Research Laboratory အနေဖြင့် Remote Control ပြုလုပ်နိုင်သော Aircraft များကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီး Joystick ကိုလည်း အဆိုပါ Aircraft များထုတ်လုပ်လုပ်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ဟန်တူပါသည်။ အဆိုပါ ဝင်ရှိုးနှစ်ခုကိုအခြေပြုထားသော Joystick ကို ဂျာမန်တို့က 1944 တွင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို Joystick ကို German ၏ FunkgeratFUG 203 kehl ဟူသော Radio Control Transmitter စနစ်တွင်အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပြီး အဆိုပါ စနစ်မှာလည်း ဂျာမန်တို့၏ လေကြောင်းပုံးကြိုစနစ်တစ်ခြေစိတ်ပါသည်။ 1960 ခန့်တွင် Joystick များကိုအသုံးပြုမှုကျယ်ပြန်လာပြီး Radio ထိန်းချုပ်ရေး လေကြောင်းစနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ Radio Controll Aircraft များမှကင်းလွတ်သည်။ အသုံးပြုမှုအဖြစ် Joystick ကို လျှပ်စစ် အသုံးပြု Wheelchair များတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး Permobil (1963) မှာထင်ရှားပါသည်။ ထိုအခါးနှင့်က NASA သည်ပင် ငါးပုံးပြုလုပ်နေသော Apollo mission များတွင် Joystick ကိုထိန်းချုပ်ရေး Device တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုနေခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် NASA မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော Iunar lander စမ်းသပ်မှူး Model များကို Joystick ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။


ပထမဆုံး Video Game ကို Ralph H. Baer မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Magnavox Odyssey သည်လည်း ပထမဆုံးဂိမ်းစက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး 1972 တွင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Video Game များနှင့်တွေ့ဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Joystick များကိုမူ 1967 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Screen ပေါ်တွင်ပေါ်နေသော Spot တစ်ခု၏ Horizontal နှင့် vertical position များကို အဆိုပါ Controller ဖြင့်ထိန်းချုပ်ပေးစေနိုင်ပါသည်။ အစောဆုံး Electronic Game Joystick တွင် Fire Button တစ်ခုပါရှိပြီး အဆိုပါ Joystick ကို Sega မှ 1969 တွင်ဖြန့်ချိသည် Arcade Game Missile ဖြစ်သော Shooter Simulation Game တွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

Taito မှုလည်း Four way joystick တစ်ခုကို ငါးပုံးတို့ထုတ်လုပ်သော Racing Video Game Astro Race ဖြင့် 1973 တွင်ပူးတွေ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် 1975 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပေါ်ဖြန့်ချိသည်။ Western Gun တွင် Dual-stick ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် Joystick ကို ဂိမ်းပေါင်းများစွာက Support ပြုလုပ်ပေးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ထူးခြားဆန်းပြားသော ပုံးသာဏ္ဍာန်များ ဥပမာအားဖြင့် အကြောင့်ဖြင့်ဆောကာစားရသော Arcade များနှင့် အချေယ်အစားမျိုးစုံ Connector မျိုးစုံ၊ Controller မျိုးစုံတို့ဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ပြုတာများတွင် Joystick ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Connector နှစ်ချိုးကိုအသုံးပြုပါသည်။ တစ်ချိုးမှာ Joystick Port ဖြစ်၍ ယခင်ကာလများက အသုံးများပြားလုပါသည်။ Sound Card တွင်ပူးတွဲတပ်ဆင်ရလေ့ရှိပြီး 9 pin ပါဝင် သော DB Connector ဖြစ်ကာ Female Port အဖြစ်တွေ့ရှုမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါ Analog Joystick များခေတ်ကုန်သွားခဲ့ပြီး ငင်ရှိုးသုံးခုကိုအခြေခံသော Digital joystick များကို USB Connector များဖြင့် အသုံးများလာခဲ့ကြပါသည်။




ခေတ်ဟောင်း Joystick များကို Microsoft မှ ထုတ်လုပ်သည်။ Windows OS များတွင်အသုံးပြုသည်။ အခါတွင် တစ်ခါတစ်ရုံ Calibration ပြုလုပ်၍ အသုံးပြုရပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် Start > Run သို့ သွားရောက်၍ Run box ထဲတွင် joy.cpl ဟုရှိက်၍ Enter ကိုနိပ်ပါ။ အောက်ပါ Dialogbox တွေ့ရပါမည်။




ယင် Joystick များကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက Driver CD ကိုထည့်သွင်း၍ Install ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါပုံအတိုင်း Controller အောက်တွင် Joystick ကိုမတွေ့ရပါက Joystick ကို Support မပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း Joystick များကို သိရှိနိုင်သည်က များပါသည်။ ထို့နောက် Properties ပူးသောခလုတ်ကိုတစ်ချက်ရွေးချယ်ပေးပါ။ ထိုအခါအောက်ပါ Dialogbox ကိုထပ်မံတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း Test Tab ပူးသော Tab အတွင်းတွင်ထား၍ joystick မှုပ်လုပ်များနှစ်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ကောင်းမွန်စွာ



အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံပါကတိုက်ရှိက်အသုံးပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက Settings ဟူသော Tab သို့ Click တစ်ချက်နှင့်ပေးရပါမည်။



ထိုအခါ အထက်ပါ (ယာ)ပုံကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုံမှ Calibrate ဟူသော ခလုတ်တွင်တစ်ချက်နှင့်ပေးပါ။ Calibration Wizard ပေါ်လာသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရပါမည်။ Next ကိုသာ click နိုင်ပေးပါ။



ထို့နောက် အထက်ပါ (ယာ)ပုံပေါ်လာသောအခါတွင် Joystick မှ ခလုတ်တစ်ခုခုကို တစ်ချက်နှင့်ပေးပါ။ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါက Joystick မှ X-Y Axis ကိုတစ်ပတ်ပြည့်သည်အထိ ဂိုက်ဆွဲပေးပါ။



အထက်ပါ (ယာ) ပုံပေါ်လာသောအခါတွင် Z Rotation ဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။ လုပ်တစ်ခုရရှိနိုင်ပေးပါ။ အချို့သော Joystick များတွင် Z Axis ကိုအသုံးပြုထားခြင်းမရှိတတ်ကြပါ။ ထို့နောက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Finish လုပ်တိနိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ Calibration Wizard ပြီးစီးမလိုဖြစ်ပါသည်။

## Joystick ပျက်စီးမှုများ

Joystick များပျက်စီးရာတွင် PC နှင့်ဆက်သွယ်ချက်ဆက်ပေးသည်။ ကြိုးများလွှတ်ထွက်သွားခြင်းသာလျှင်အများဆုံး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခလုတ်များအနိုင်များ၏ ရော်ဘာဖိကျွော်ခြင်းတို့ကိုလည်းအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါသည်။ Joystick များသည် physical ပျက်စီးမှုသာများပြား၏ Circuit ပိုင်းပျက်စီးခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း Electronic ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းများမှာလယ်းတတ်ပါသည်။ Joystickတွင်လုပ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအစိတ်အပိုင်းများမပါရှိသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများကို ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်မှုများကိုလုပ်စောင်ရန်အတွက်ခဲ့က်နား Multimeter နှင့် ဝက်အုလုည်းများကို လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး electronic အခြေခံရှိပါက ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်နိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။

## Microphone

Microphone များသည် အသံဖမ်းသောပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် Chatting များပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖုန်းပြောဆိုခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသော်လည်း Headphone များတွေပါဝင်သည်။ Microphone များကိုသာအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ Microphone တစ်ခုတည်းကို ထိုးတည်းအသုံးပြုသည်။ လုပ်စောင်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Microphone ၏လုပ်စောင်ချက် အသေးစိတ်ကို ယခုနေရာတွင်ချိန်လုပ်ထားနဲ့ပါမည်။ ဆက်လက်၍ Microphone ၏သမိုင်းကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခန်း၊ ပဟ္မသုခရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

Microphone များသည် Analog ဖြစ်သည့်၊ အသံလိုင်းမှ Digital ဖြစ်သည့်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုင်းများအသွင်သို့၊ မြောင်းလဲပေးသည့်၊ ပစ္စည်းတစ်ခါလည်းဖြစ်ပါသည်။ Microphone အမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိပြီး ယနေ့တွင် Dynamic Microphone, Condenser Microphone နှင့် Piezoelectric Microphone များကိုအသံပြုမှုများပြားပါသည်။ ထွက်ရှိအသံပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်၊ အသံပြုနေဆာသောနှင့် နောက်လာမည်။ Microphone အမျိုးအစားများကို အောက်တွင်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။



Condenser Microphone, Dynamic Microphone & Fiber Optic Microphone

အတော်ပိုင်းတွင်အသံပြုခဲ့ပါသည်။ Microphone အမျိုးအစားမှာ Carbon Microphone ဖြစ်ပါသည်။ ငါးအမျိုးအစားကို England တွင် David Edward Hughes နှင့် အမေရိကတွင် Emile Berliner နှင့် Thomas Edison တို့က Develop ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ Microphone အတွင်းမှ ငင်ရောက်သွားသော အသံလိုင်းသည် Carbon ကိုဖြတ်သနနှင့် အဆင့်ဆင့်တုန်ခါစေပါသည်။ ထိုတုန်ခါမှာသည် Electrical Coil အတွင်းတွင်လည်း အဆင့်ဆင့်တုန်ခါစေခြင်းဖြင့် Electrical Signal များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အခြားသော Microphone အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- Condenser Microphone
- Dynamic Microphone
- Ribbon Microphone
- Piezoelectric Microphone
- Fiber Optic Microphone
- Laser Microphone
- MEMS (MicroElectrical-Mechanical System) Microphone
- Speaker Microphone တို့ဖြစ်ပါသည်။

တာမျက်နှာအခက်အခဲအရ အဆိုပါ Microphone များကို အသေးစိပ်ရှင်းပြေခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ကွန်ပျိုတာတွင်အသုံးပြုသော Microphone များ၏ အခန်းကဏ္ဍာသည် ကျယ်ပြန်လှသည် မဟုတ်သောကြောင့် ချွန်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ပိုမို၍သိရှိလိုပါက Internet တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

## Speaker

ကွန်ပျိုတာများတွင်အသုံးပြုရသော Speaker များသည် အသံထွက်ပေးနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ အသံများကို ကွန်ပျိုတာမှ Integrated Sound မှုဖြစ်ပေါ်၊ တပ်ဆင်ထားသည်။ Sound Card မှုဖြစ်ပေါ်ထံတွင် ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး Multimedia (Songs & Movie) မှအသံများအပြင် Computer ၏ OS မှထုတ်ပေးသော Alert Tone များကိုလည်း နားထောင်စေနိုင်ပါသည်။ Speaker များသည်သံလိုက်ပစ္စည်းများဖြစ်၍ ငြင်းအထက်တွင် Wire ကြိုးမျှင်များရောင်ပတ်ထားသော Coil တစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားကာ အထက်တွင်ကတ္ထားစတ္ထားပြားတစ်ခုကို ကပ်ထားလေ့ရှိကြပါသည်။ ဂါယာကြိုးမှုပ်ပေါ်ရောက်လာသော Audio Signal များသည် တန်ဖိုးနည်းပါးသည်။ AC Current တစ်ခုပ်ဖြစ်ပြီး Coil အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သည်။ အခါတွင်သံလိုက်စက်ကွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရိုနှင့်ပြီးသံလိုက်ကို တွန်းကန်ခြင်း၊ ဆွဲငင်ခြင်း တို့ပြုလုပ်စေပါသည်။ ထိုအခါ တစ်ဆက်တည်းကပ်ထားသော စတ္ထားများမှတုန်ခါလှပ်ရှားခြင်းဖြင့် အသံများထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။



Computer Speaker

ယခုခေတ်တွင် Speak အပိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြုဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အသံလိုင်းများကိုလည်း Frequency ခွဲဗြားအသုံးပြုပြီး Surround အသံစနစ်များကိုလည်း ယခုခေတ်တွင်ထူးဆန်းသောအရာ အဖြစ်မှတ်ယူကြခြင်းမရှိတော့ပါ။ မည်သည်။ Speaker ပစ္စည်းမဆိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သော နည်းပညာအတိုင်းသာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်ထားသော Circuit ဒီဇိုင်းအရ အသံထွက်စွမ်းရည်ကွဲပြားခြင်းသာလျှင်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Laptop များတွင်မူ အသုံးပြုမည်။ Speaker များကို Integrated အဖြစ် built-in ပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

Speaker များသည်ပျက်စီးရန်ခဲယည်းပြီး နားလည်သဘောပေါက်ရန်လည်းလွယ်ကူပါသည်။ Speaker အများစုတွင် Amplifier ဟုခေါ်သည်။ Amp များကိုပါပုံးတွေထည့်သွင်းထားကြပြီး အဆိုပါ Amp များပျက်စီးမှုသည်သာများပြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Speaker အကြောင်းကိုအသေးစိပ်ဆက်လက်လေ့လာလိုပါက Internet တွင်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။


## Headphone

Headphone များသည်လည်း အသံထုတ်ပေးနိုင်သော တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယသုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Headphone များကိုတစ်ခါတစ်ရုံ Earphone များဟူ၍လည်းခေါ်ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကြိုးမဲ့ bluetooth earphone များကိုအသုံးပြုလာကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။



Brandes Radio Headphones, 1920

ပထမဆုံး Earphone (Headphone) တွင် 1910 တွင် Nathaniel Baldwin ဆိုသည်မှ စတင်တိတွင်ခဲ့ပါသည်။ မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်၍ United States Navy သို့ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ 1943 ခန့်တွင် John C. Koss ဆိုသူမှ ပထမဆုံး Stereo Headphone များကိုတိတိထွင်ခဲ့ပြီး ယင်းမဝတိုင်မိက အဆိုပါပစ္စည်းများကို Telephone Operator များတွင်သာ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ Headphone များသည် Standard Device ဖြစ်သောကြောင့် Personal Computer များတွင်သာမကဘဲ CD, DVD Player များ၊ Mobile ပစ္စည်းများတွင်လည်း ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Headphone များသည် Speaker ၏လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ထပ်တူညီသောကြောင့် ထပ်မံ၍ မဖော်ပြခဲ့ဘူး။ Headphone များတွင်လည်း အမျိုးအစားခွဲပေါင်းကြောက်များစွာရှုပါသည်။ ငါင်းအနက်ထင်ရှားသော အမျိုးအစားများကို အောက်ပါပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။



Earbuds &amp; Ear Monitor




Voice Chat Handset &amp; Bluetooth Handset

## Webcam

Webcam ဆိုသည်မှာ Video Camera တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံများကို Computer သို့ပေါ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ရုပ်သံ Quality မှာအလွန်တရာ့ကောင်းမွန်မှုမရှိလှသောကြောင့် Webcam များကို ရုပ်သံအသုံးပြုဆက်သွယ်ရေးစနစ်များဖြစ်သော VZO, pfingo, skype စသည်တို့တွင်သာအသုံးပြုမှုများပြားပါသည်။ အခါးသော Webcam များသည် ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံများကို ကွန်ပျူတာအတွင်းတွင်သိမ်းဆည်းထား၍ လိုအပ်ပါက အခြားသော ကွန်ပျူတာများသို့ ကွန်ယုက်ကိုအသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ Internet ပေါ်မှသော်လည်းကောင်း ပေးပို့ပေးစနစ်ပါသည်။ Webcam များကိုအများအားဖြင့် USB Interface ဖြင့်သာ တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။



Webcam များတွင် ပုံသေအားဖြင့် Lens တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ထို့နောက် Image Sensor နှင့် ထောက်ပွဲပေးသော Electronic ပစ္စည်းတို့အပြင် အသံအတွက်လည်း Microphone ကိုအသံပြုထားတတ်ကြပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော Lens များကိုအသံပြုထားကြပြီး ရေးနှုန်းသက်သာသော Plastic Lens များကိုသာအသံပြုမှုများပြုပါသည်။ အဆိုပါ Lens ကိုလည်းပုံရှိပေါင်ရှားပြတ်သားစေရန်အတွက် Screw တစ်ခုဖြင့် Focus လုပ်ပေနှင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် Fixed Focus Lens ကိုလည်းတွေ့ရှုရနိုင်ပြီး အဆိုပါ Lens များကိုအသံပြုရာတွင် ရီနှုန်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေနှင့်မည်မဟုတ်ပါ။



Webcam Inside Parts

Image Sensor များကို CMOS သို့မဟုတ် CCD အတွင်းတွေ့ရတတ်ပါသည်။ Webcam အများစုသည် VGA စနစ်ကိုအသံပြုပြီး Resolution အားဖြင့် တစ်စတွန်းအတွင်း Frame ပေါင်း 30 ခန့်အထိ ရိုက်ကူးပေးစေနိုင်ပါသည်။ အသစ်ထုတ်လုပ်သော Device များသည် Video ကို Multi-Megapixel Resoultion ဖြင့်မြင်တွေ့ရပြီး ယခင်နှင့်နှုန်းယဉ်ပါက ပိုမိုရပ်ထွက်ကောင်းလာကြပါသည်။ အများစုသော Webcam များသည် ပုံစိပ်ကိုတည်းဖြတ်ရာတွင် RGB စနစ်ကိုသာအသံပြုကြလေ့ရှုပါသည်။ Webcam များသည် အလွန်ရေးနှုန်းချိသာသော Device များလည်းဖြစ်ကောင်းပါက မည်သူမျှ ပြုပြင်ကြလေ့မရှုတတ်ပါ။

## Printer

Printer ဆိုသည်မှာ Peripheral Device တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျိုတာမှုအချက်အလက်များ (ရှုပ်ပုံ သို့မဟုတ် စာသား) များကို စာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ပေးနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကွဲမှုပေါင်မဆုံးသော Printer ကို 19 ရာစုတွင် Charles Babbage မှတီထွင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Printer များသည်နည်းစနစ်အားဖြင့်အလွန်ကျယ်ပြန်သောပစ္စည်းများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် Printer များအကြောင်းကို အသေးစိပ်ရှင်းပြရလှုပ် ယခုရေးသားနေသော စာအုပ်

၏တဗ္ဗာက်နာထက်ပင်များပြားသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Printer များ၏ ယေဘုယျသဘောတရားများနှင့် အသုံးပြုနေကြသော Printer အမျိုးအစားများကိုသာလျှင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

## Printer အမျိုးအစားများ

Personal Printer များသည် သီးခြား တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယသုံးအဖြစ် ဖီနိုင်ပြုလုပ်ထားပြီး Computer တစ်လုံးတည်းနှင့်သာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြန်ပါသည်။ အဆိုပါ Printer များကိုအသုံးပြု၍ သာမန်အရည်အသွေးနှင့် မမြန်လွန်း မနေးကျေးလွန်းသော အရှိန်အဟုန် ဖြင့် Print ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် တစ်မိန့်အတွင်း 6 ရွက်မှ 25 ရွက်ခန့်အထိ Print ပြုလုပ်နိုင်ပြီး တရာ်ကိုတစ်ရွက်အတွက် ပျမ်းမျှပုံနိုင်စရိတ်သည်အတန်ငယ်ကြီးမားသည် ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အချို့သော Printer များတွင် Memory Card များကိုအသုံးပြန်ပြီး Mobile Phone နှင့် Digital Camera များမှ ရပ်ပုံများကို Print ပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။




HP Laser Printer

Network သို့မဟုတ် Shared Printer များသည် High-Volume, High Speed ကိုအသုံးပြန်သော Printer များဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ Printer များကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးထက်မကအတွက် Network တစ်ခုအတွင်း မျှော်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ငြင်းPrinter များသည် တစ်မိန့်အတွင်း 45 ရွက်မှ 100 ရွက် အထိ Print ပြုလုပ်၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

Virtual Printer များသည် Computer Software တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး Printer အတုအဖြစ်အသုံးပြန်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာတာမှ ပုံမှန် Printer တစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အတိုင်း မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး PDF File များ Print ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရပါသည်။

3D Printer များသည် 3D model သို့မဟုတ် အခြားသော Electronic Data Source ကိုအသုံးပြု၍ Three Dimensional Object တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငြင်းကို Printer ဟူခေါ်ရခင်းမှာ Two Dimensional Document ကိုထုတ်ပေးနိုင်သော Injeck Printer တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆင်တူသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။



Gameboy Pocket Printer

## Printer နည်းပညာများ

Printer ကိုယ်ယူရာတွင် Print ပြုလုပ်သော နည်းပညာကိုလေ့လာ၍ ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် Printer ၏ရေးနှုန်း၊ Print လုပ်သည့်အခါတွင် ကုန်ကျမည့်၊ ရေးနှုန်းနှင့် အမြန်နှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့် ပုံနှိပ်နိုင်သောစွမ်းရည် စသည့်အချက်များကိုချိန်ဆနိုင်ပါသည်။ အချို့သော Printer နည်းပညာများသည် Carbon Paper သို့မဟုတ် Transparencies တရွက်များကဲ့သို့၊ အထူးပြုလုပ်ထားသော Physical Media များဖြင့် အလုပ်မလုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါ။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် Printer နည်းပညာများကို လေ့လာရမည့်အချက်မှာ ထို Printer တွင်အသုံးပြုမည့် မှင်အမျိုးအစားပင်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသာဖြင့် Injet Head သို့မဟုတ် Fabric Ribbon တို့သည် တရွက်တွင် မှင်ပြန်လွယ်သောကြောင့် Printing အရည်အသွေးကို အနည်းငယ်ညံ့ဖြင့်ပေါ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Laser Printer အမျိုးအစားများသည် ပုံအရည်အသွေးကောင်းမွှေ့ပြီး လျှင်ပြန်စွာ Print ပြုလုပ်နိုင်သောလည်း Printer ၏ရေးနှုန်းကိုမြင်ခြင်းကို မလွှာမသွေ့ကြော်တွေ့ရစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိမိအသုံးပြုမည့် Print လုပ်မည့်လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်မှုကိုလိုက်၍ ကိုက်ညီမည်။ နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည့် Printer ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရပါမည်။

Printer အများစုသည် ယခုစောင်အတိုင်းအတာအရ USB Connector များကိုသာအသုံးပြုနေကြပြီး ယခင်စောင်တွင် မူ အထက်တွင်ဖော်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ Parallel Port ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Wireless Printer များကိုပင်အသုံးပြုနေကြပြီးဖြစ်ပါသည်။

## ရွှေးချယ်နိုင်သည့် Printer အမျိုးအစားများ

စောင်ပေါ် Printer များအနက် အောက်ပါ Printer အမျိုးအစားများမှာ ထင်ရှားပြီး အသုံးပြုရကောင်းမွန်မှန်ပါသည်။

### Laser Printer

Laser Printer များကို Toner-Based Printer များဟန်လည်းကော်ကြပါသည်။ Laser Printer များသည် အစဉ်အမြပ်ပင် ကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးရှိသည်။ စာသားများ၊ ရုပ်ပုံများကိုပုံနိပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Digital Photocopier များနှင့် Multifunction Printer များကဲ့သို့ပင် Laser Printer များသည် xerographic printing လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးစေနိုင်သော်လည်း Analog Photocopier များနှင့် အနည်းငယ်ကွားမှုနိပါသည်။ Laser Printer များသည် ရုပ်ပုံဖမ်းယူရာတွင် Printer ၏ Photoreceptor ကိုဖြတ်သန်းသောအခါများတွင် လေဆာအလင်းတန်းများကိုအသုံးပြုပါသည်။

အခြားသော Toner အကြော်ပြု Printer အမျိုးအစားများမှာ LED Printer များဖြစ်ပြီး LED array များကို Laser ၏ နေရာတွင် အစားထိုးအသုံးပြု၍ Toner တွင်မှန်ကပ်ညီခြင်းတို့ကို ရောင်လွှဲနိုင်ပါသည်။

### Liquid Injet Printers

Inject Printer များသည် မှင်ကိုမှတ်ထုတ်၍ Print ပြုလုပ်ပေးသော Printer အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ကွန်ပူးတာ အသုံးပြုသူအများစုံ တြိုက်နစ်သက်သောအမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ Epison မှထုတ်လုပ်သော Printer အများစုံမှာ Inject Printer များဖြစ်ကြပြီး ရေးနှုန်းသက်သာခြင်းသည်လည်း လူတြိုက်များစေသော အကြောင်းအရာများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

### Solid Ink Printers

Solid Ink Printer များကို Phase Change Printer ဟန်လည်းလုသိများပြီး Thermal Transfer Printer အမျိုးအစားထဲတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ Printer များသည် Solid Stick များကိုအသုံးပြုပြီး CMYK ဟူသော အရောင်စနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ထို Printer တွင်အသုံးပြုသည့်မှင်သည် ဖယောင်းတိုင်မှ ဖယောင်းဖြင့်ဆင်တူပါသည်။ မှင်အခဲဖြစ်သော်လည်း Piezo Crystal ကိုအသုံးပြုသော Print-head ဖြင့် အရည်ပေါ်စေပြီး ပုံနိပ်စေခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ Printhead သည် ဆီသုတေသနးသော Drum ပေါ်တွင် မှင်ကိုပက်ဖုန်းပေးပြီး ထိုမှတ်ဆင့် စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံနိပ်စေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုက်နိုင်လိုက်သော Image ကိုချက်ချင်း ပေါ်လာဖော်သည်။ Solid Ink Printer များ

သည် Laser Printer များကဲ့သို့ပင် ကောင်းမွန်သည်။ အရည်အသွေးကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အားနည်းချက်အနေဖြင့် ပြောရမည်ဆိုပါက ပါဂါတားသုံးမှုကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် စက်ပူနေ့းလာစေရန် စောင့်ဆိုင်းရခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

## Dye-sublimation printers

Dye-sublimation Printer များသည် Plastic Card များ၊ စာချက်များနှင့် Canvas ရွက်ထည်များပေါ် တွင်ပုံနှိပ်နိုင်စေသော Printer အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Printer ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် Ribbon ကိုအသုံးပြု၍ တစ်ချိန်တွင် အရောင်တစ်ရောင်တည်းကိုသာ ပုံနှိပ်နိုင်ပေါ်သည်။ အဆိုပါ Printer များသည် ရွှေးနှုန်းအကြီးမြင့်ဆုံးအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပြီး အရောင်အသွေးစုံလင်သော ပါတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုရပြီး စာသားများကိုရှိကိုနိုင်ရန် သင့်တော်မှုမရှိတတ်ပါ။

## Inkless printers

အပူဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရသော Printer ဖြစ်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ Heat-sensitive paper ပေါ်ရှိ region များကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ပုံနှိပ်ပေါ်သည်။ Monochrome thermal printer များကို Cash register များ၊ ATM များ၊ စက်သုံးဆိုအရောင်းဆိုင်များနှင့် အဗြားသော Fax Machine များတွင်အသုံးပြုကြပါသည်။ အရောင်ဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကို အထူးပြုလုပ်ထားသော Paper များတွင် ကွဲပြားသောအပူရှိနှင့် အပူရှိန်အချိုးအစားများကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ကွဲပြားသော အရောင်များဖြင့်ပုံနှိပ်ပေးပါသည်။ အဖြူနှင့်အမည်း စာသားများကိုပုံနှိပ်ရန်အတွက်မှာမူ အထူးပြုလုပ်ထားသော Coloured sheet များကိုလိုအပ်မည်ဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ Printer အတွက်အကောင်းဆုံးဖော်ပြရမည့်၊ အမျိုးအစားမှာ ZINK (Zero INK Technology) ကိုအသုံးပြုထားသော Printer အမျိုးအစားပင်ဖြစ်ပါသည်။

## Printer ၏ ဂုဏ်သွေးပူးများ

**Printer Controls** - Printer အများစုတွင် Control Character သို့မဟုတ် Character Sequence များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော Printer Function များပါဝင်ပါသည်။ ယခင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော Printer Control များသည် Standard မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားသော Control များကိုသာအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ IBM မှထုတ်လုပ်သော Personal Printer Data Stream (PPDS) သည်ပထမဆုံး Command Set ကိုအသုံးပြုသော Dot-Matrix Printer ဖြစ်လာပါသည်။ Laser Printer အများစုသည် Hewlett-Packard ၏ Printer Command Language (PCL) ဖြင့် Compatible ဖြစ်ပေါ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မူ PostScript ကဲ့သို့သော Page Description Language မျိုးကို ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုနေပြီးဖြစ်ပါသည်။

**Printing Speed** - ယခင်လွန်ခဲ့သော Printer များ၏အမြန်နှုန်းကို Character per minute (cpm) ဖြင့်တိုင်းတာသကဲ့သို့ lines per minute (lpm) ဖြင့်လည်းတိုင်းတာလေ့ရှိပါသည်။ ယခုခေတ် Printer များကိုမူ pages per minute (ppm) ဖြင့်တိုင်းတာလာကြပါသည်။ အဆိုပါတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။ စာရွက်အမျိုးအစားတို့ ရုံးသုံးတရွက်အမျိုးအစားများဖြင့်သာ သတ်မှတ်ထားပြီး ဥရောပတွင် A4 Paper နှင့် အမေရိကတွင် Letter Paper တို့ဖြစ်ကာ ရရှိလာသော ရွက်ရော်များမှာသည် 5-10% ခန့် သာရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

## Printer ပျက်စီးမှုများ

Printer များသည်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရသောပစ္စည်းများဖြစ်ရုံသာမက မှင်အရည်များကိုအသုံးပြုရသည်။ စွဲလည်းဖြစ်သဖြင့်လွယ်ကူစွာပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Laser Printer များ Solid Ink Printer များနှင့်နှုန်းလျှင် Ink Jet Printer များကပိုမိုပျက်စီးမှုများပြားနိုင်ပါသည်။ Printer ပျက်စီးမှုကို အမျိုးအစားနှစ်ရွှေ့၍ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့မှာ Hardware ပျက်စီးမှုနှင့် Software ပျက်စီးမှုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ Hardware ဝစ္စည်းများသည်လည်းပျက်စီးနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းမြောက်များစွာရှိပြီး နေရာတိုင်းမှလည်းပျက်စီးနိုင်၍ Printer ၏ပျက်စီးမှုများကို ဤနေရာတွင်ချန်ထားခွဲပါမည်။ ဆက်လက်၍ Printer များအကြောင်းအသေးစိပ် စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားဦးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထွက်လာမည်။ Printer ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနည်း လမ်းညွှန် ဟူသောတာအပ်တွင် အသေးစိပ်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Software ပိုင်းပျက်စီးရာတွင်လည်း Inkjet Printer များသည်အများဆုံးပျက်စီးလေ့ရှိကြသောအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်သူများမှလည်း Ink Pad Counter, Paper Counter, Timer Counter ဟူသော Counter ပေါင်းမျိုးစုံဖြင့် Printer ၏အသုံးချခိုင်စွမ်းရည်ကိုကန်ထားကြလေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Software ပိုင်းပြသနာများကိုဖြေရှင်းသောအခါတွင် Printer Resetter ဟူသော Software များကိုအသုံးပြု၍ဖြေရှင်းကြလေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Reset ပြုလုပ်ရသည်။ Software များသည် Printer အမျိုးအစားနှင့် Model တို့ကိုလိုက်၍ အမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိသောကြောင့် ယခုစာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် နောက်လာမည်။ Printer ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းညွှန် ဟူသောတာအပ်တွင်သာ ဖတ်ရှုကြပါရန် တိုက်ထွေန်းပါသည်။

## Scanner


Image Scanner များသည် ပုံရိပ်မီးယူနိုင်သော Computer သုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ စာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသော ရုပ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ လက်ရေးစာများကို Digital Image များအဖြစ်ကွန်ပြုတာအတွင်းသို့ထည့်သွင်းပေးစေနိုင်ပါသည်။ ရုံးများတွင်အသုံးပြုသော Scanner များကို Flatbed Scanner များဟုခေါ်ပြီး စာရွက်ကိုထည့်သွင်း၍ Scanner ဖတ်ပေးရပါသည်။ Hand-held Scanner များသည် Scanner အသေးစားများဖြစ်ပြီး လက်ဖြင့်ကိုင်

တွယ်ရွှေလျားခြင်းဖြင့် Scanner ဖတ်ပေးရပါသည်။ ထို့အပြင် 3D Scanner များသည် စက်ရုတ်ထုတ် ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ရန်၊ Reverse Engineering တွင် စမ်းသပ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းတို့၊ အတွက်အသုံးချေရန် Professional ဂုဏ်ပျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ခေတ်ပေါ် Scanner အများစုတွင် Charge-Coupled Device (CCD) သို့မဟုတ် Contact Image Sensor (CIS) စသည်တို့ကို Image Sensor အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ Digital Camera များသည်လည်း Scanner များလုပ်ဆောင် ချက်အတိုင်းပင်လုပ်ဆောင်စေသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်မျှသော လုပ်ဆောင်ချက်သာ ကွားမျှရှိပါသည်။



Desktop Scanner

ခေတ်ပေါ် Scanner များကို အတော်ပိုင်း Telephotography နှင့် Fax Input Device များ၏ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့် ပုဂ္ဂတ်စားပေါ်ပေါ်ကြပါသည်။ Pantelegraph သည် အတော်ပိုင်း Telegraph ၏ စဉ်ဖြစ်ပြီး Giovanni Caselli က 1860 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ငြင်း Device တွင် Electromagnet များကိုအသုံးပြု၍ Pendulum တို့၏ လှပ်ရှားမှုကို မောင်းနှင်စေပါသည်။ ထိုချိန်သိုးသည် Source မှ Distant Location တို့အကြား ခါရမ်းနေပြီး Image များကို စစ်ဆေး၍ Scan ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။




Pantelegraph

အဆိုပါ Device ကို Handwriting, Signature များနှင့် 100 mm ၏ 150 ဆရိတ်သော Area တွင်ရေးဆွဲထားသောပုံများကို Scan ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြန်ပါသည်။ 1913 ခုနှစ်တွင် Edouard Belin ဆိုသူမှ Belinograph ဟူသောကိရိယာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ Device တွင်သာမန်ဖုန်းလိုင်းအတွင်းပို့လွတ်နိုင်ပြီး ရပ်ပုံဖမ်းယူရန်အတွက် Photocell ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုမှ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြင့် ယခုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။ Scanner များဖြစ်လာပါသည်။ ဆက်လက်၍ Scanner အမျိုးမျိုးအတားများကို လေ့လာကြည့်ကြ ပါမည်။

## Scanner အမျိုးအစားများ

**Drum Scanner-** များသည် photomultiplier tube ဟုခေါ်သော PMT ကိုအသုံးပြု၍ ရုပ်ပုံကိုဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။ Reflective နှင့် Transmissive ကို Acrylic Cylinder ထဲတွင်သာ Mount ပြုလုပ်ထားပြီး Scanner Drum သည် အလွန်လျှပ်မြန်သောနှင့်ဖြင့် မှတ်မှတ်လည်နေပေါ်သည်။ အကယ်၍ Scan ပြုလုပ်လိုက်သော Object သည် Precision Optic များကို ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်၍ PMT သို့ ရုပ်ပုံ၏အချက်အလက်များကိုပေးပို့ပေးပေါ်သည်။ ပေါ်ရောင်စုံ Drum အသုံးပြု Scanner များတွင် PMT သုံးခုပါဝင်ပြီး ငါးတို့မှာ အနီရောင်၊ အပြာရောင်နှင့် အစိမ်းရောင်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ Image မှတ်ရောက်လာသော အလင်းတန်းကို အရောင်သုံးရောင်အဖြစ်ခွဲခြားလိုက်ပြီး Digital Signal များအဖြစ်သို့ခွဲခြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Drum Scanner များကိုလုသုံးနည်းလာပြီး 2014 ခုနှစ်တွင်အနည်းငယ်မျှသော ထုတ်လုပ်သူများမှသာ Drum Scanner ကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပါတော့သည်။

**Flatbed CCD Scanner -** အဆိုပါ Scanner အမျိုးအစားတွင် Glass Pane (Platen) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အလင်းဖြတ်စနစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါအလင်းတန်းသည် Xenon, LED သို့မဟုတ် Cold Cathode Fluorescent တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အလင်းတန်းကိုအသုံးပြု၍ Pane ကိုထွန်းလင်းပေြီး CCD Scanning မှ ရွှေ့လျားနေသော Optical Array များကိုသုံးကာလုပ်ဖမ်းယူပေါ်သည်။ CCD Type Scanner များတွင် များသောအားဖြင့် Row (Array) သုံးခုပါဝင်ပြီး အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင်တို့ကိုအာရုံစိန်ပေါ်သည်။ CCD Scanner များသည်လက်ရှိအသုံးအများဆုံးသော Scanner အမျိုးအစားများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။



CCD Scanner Operation

**CIS Scanner -** CIS Scanner များတွင် လူပ်ရှားနိုင်သော အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင် LED များကိုသုံးချိပ်စဉ်ထွန်းလင်းစေကာ ဆက်သွယ်ထားသော monochromatic photodiode တွင် ရုပ်ပုံကိုဖြတ်သန်းစေပြီး ငါးအောက်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Lens Array ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ထင်စေသောနည်းလမ်းဖြင့် Scan လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်ပါသည်။ အဆိုပါ Scanner ကိုအသုံးပြု၍ အလင်းဖောက်ရုပ်ပုံဖြစ်စေ၊ မှန်ပါးနေသော ရုပ်ပုံဖြစ်စေသည်တို့ကို ဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အခြားသော Scanner အမျိုးအတူများမှာ Roller Scanner, 3D Scanner, Planetary Scanner, Hand Document Scanner, Hand 3D Scanner နှင့် Portable Scanner တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ Scanner များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အခြားသော Scanner များ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငင်းScanner များ၏အသေးစိပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချိန်လုပ်ထားခဲ့ပါသည်။

Scanner များကို Computer ဖြင့်ချိတ်ဆက်သည့်အခါတွင် USB Connector ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။ Scanner များသည်လည်း ပျက်စီးပေသော Peripheral Device ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးသောအခါတွင်လည်း အလွယ်တကူပြင်ဆင်၍ မရနိုင်သောအခက်အချက်တိတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Scanner များပျက်စီးမှုကိုလည်း အရေးကြီးမည်ဟု မယူဆသည့်အတွက် ချိန်လုပ်ထားခဲ့လိုပါသည်။



# **Part IV**

## **Information & Testings**





Hardwares' Information



Testing



Troubleshooting


## Hardwares Information

Hardware များ၏ Information များကိုသိရှိနိုင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ငါးတို့မှာ Hardware ပစ္စည်းများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲ့ခြားခြင်းနှင့် ထိုသို့ ခွဲ့ခြားနိုင်သည်။ Software များကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြည်းရှေ့ခြားရာတွင် Hardware ပစ္စည်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များကိုကြည်းရှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းပယ်လာစဉ်က ပူးတွေ့ပါလာသည်။ Manual နှင့် Documentary များကိုကြည်းရှေ့ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ နည်းလမ်း၏ မကောင်းသည့်အချက်မှာ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပျူတာ Casing ကိုဖွံ့ကြည်းနေရခြင်း၊ Hardware ပစ္စည်းများကိုဖြတ်ကြည်းနေရခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဖြင့် အချက်အလက်များကြည်းရှေ့ခြင်းကိုအထက်တွင် ဖော်ပြထားခဲ့သော Hardware ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုကြည်းစွာဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သိရှိနားလည်လောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်။ ထို့ကြောင့် Software ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသာ ယခုအပိုင်းတွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Information များကို Software အသုံးပြု၍ ကြည်းရှေ့ခြင်းအတွက်လည်းနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ Windows OS စနစ်ပေါ်မှ တိုက်ရိုက်ကြည်းရှေ့ခြင်းနှင့် နောက်တစ်မျိုးမှာ CPUz ဟူသော Software ကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးအနက် Windows OS ပေါ်မှကြည်းရှေ့ခြင်းသည် ယေဘုယျကျသောအချက်အလက်များကိုသာ ရှာဖွေကြည်းရှိနိုင်သောကြောင့် CPUz ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့သို့၊ ကောင်းမွန်မှုမရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ အဆိုပါနည်းလမ်းနှစ်မျိုးစလုံးဖြင့်လေ့လာကြည်းကြပါမည်။

### Windows OS ပေါ်မှတိုက်ရိုက် ကြည်းရှေ့ခြင်း


ယေဘုယျကျသော အချက်အလက်များကို System Properties မှပင်ကြည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကြည်းရှေ့ခြင်းရှိန် အတွက် My Computer ကို Right Click နိုင်၍ ပေါ်လာသော Pop-up Menu မှ Properties ကိုရွေးချယ်၍ ဖြစ်စေ၏ Windows စလုတ်နှင့် Pause/Break စလုတ်ကို တပြုင်နက်နိုင်၍ဖြစ်စေ ငင်ရောက်ရပါမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံကိုဖြင့်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။




ပေါ်လာသော့အရ အခြေခံကျသောအကြောင်းအရာများကိုဖြင့်တွေ့ရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Manufacture ဆိုသည်မှာ Motherboard၏ ထုတ်လုပ်သူကိုဆိုလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် msi ဟုဖြင့်တွေ့ရခြင်းသည် MSI Motherboard ကိုအသုံးပြုထားကြောင်းသိရှိရပါမည်။ Processor သည် CPU အမျိုးအစားနှင့် Clock Speed တို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးအထက်ပါပုံအရ Intel Core2 Quad အမျိုးအစား CPU ကိုအသုံးပြုထားပြီး Clock Speed အားဖြင့် 2.67 ရှုံးကြောင်း တွေ့ရှုရပါမည်။ Install Memory ဆိုသည်မှာလည်း 4.00 GB ဟူ၍တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Install Memory သည် RAM ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံအရ ယော့ယျကျသောအခြင်းအရာများကို တွေ့မြင်ရသောလည်း အသေးစိပ်အချက်အလက်များကိုမှ သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် CPU အသုံးပြုထားသော Socket အမျိုးအစားကိုမသိရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ CPU ၏ Code Name ကိုလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် RAM 4GB ဟူသည့်အချက်အလက်မှတစ်ပါး RAM အမျိုးအစား၊ Clock Speed စသည်တို့ကိုလည်း တွေ့ရှုရခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါအချက်အလက်များသည် ယော့ယျအားဖြင့်သာအသုံးပေါင်၍ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသေးစိပ်သိရှိရန် အတွက် အထောက်အကူပေးစေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ထို့နောက် နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော DirectX Diagnostic Tool ကိုအသုံးပြု၍လည်း အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။ အဆိုပါ Tool ကိုတွေ့မြင်ရစေရန်အတွက် Run Box တွင် dxdiag ဟုရှိက်ထည့်၍၍ Enter နိုင်ပေးပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်းမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။



DirectX Diagnostic Tool မှဖော်ပြသော Hardware အချက်အလက်များသည်လည်း ပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်းတွေရပါမည်။ DirectX Diagnostic Tool ၏တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာ Graphic Card တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိကြည့်ရှုရန်နင့် ခန်းမှန်း Graphic Card ပမာဏကိုတွေ့မြင်စေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့မြင်တွေ့ရန်အတွက် Display ဟူသော Tab တွင် Click တစ်ချက်နှင့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။





အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံအရ Graphic Card ကိုအသုံးပြထားကြောင်း သိသာစေပြီး NVIDIA မှထုတ်လုပ်သော Graphic Card ကိုအသုံးပြထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ Graphic Card ပမာဏသည် 3791 MB ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် ယောဂူယျအားဖြင့် 3.7 GB ခန်းရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Graphic Card ပမာဏကိုဖော်ပြသည့်အခါများတွင် Memory မှုလည်း Share ပြုလုပ်သုံးစွဲထားသည့်အတွက် ပမာဏအနည်းငယ်ခန်း ပုံမှန်များပြားနေတတ်သည်ကိုလည်း သတိပြုရပါမည်။

ထို့နောက်ဆက်လက်၍ CPUZ ဟူသော Software ကိုအသုံးပြု၍ Hardware စွဲည်းများ၏ Information များကိုကြည့်ရသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါမည်။



## CPUZ ကိုအသုံးပြုခြင်း

CPUZ ဟူသော Software ကို CPUID မှထုတ်လုပ်ပြီး အဆိုပါ Program ကိုရေးသားသူမှာ Franck Delattre ဟုဆိုရပါသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် ယခုစာအုပ်နင့် ပူးတွဲပါဝင်သည့် DVD ဇွဲထွေးထည်းသွင်းပေးထားပါသည်။ အဆိုပါ Software ကိုမောင်းနှင်သည့်အခါတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက်လည်း Portable version အဖြစ်ထည်းသွင်းပေးထားပါသည်။ Portable Version အဖြစ်ထည်းသွင်းပေးထားသောကြောင့် Software ကို Install ပြုလုပ်သုံးစွဲရသော ဒုက္ခမှုကောင်းလေးစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်ကြပါမည်။ ပူးတွဲပါ DVD မှ CPU-Z Portable.rar ဟူသော ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ။ ထို့ဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်အတွက် WIN RAR Software ကိုကွန်ပျိုတာအတွင်းထည်းသွင်းပေးထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Rar ဖိုင်ထဲမှ cpuz.exe ဖိုင်

ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပင် CPU နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာမြင်တွေ့ရပါသည်။ CPU အမျိုးအစား၊ Code Name နှင့် အသုံးပြုထားသည့် Socket အမျိုးအစားများ၊ နည်းပညာများစသည်ဖြင့် ပြည့်စုံစွာမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။



အထက် (ယာ)ဘက်ပုံတွင်လည်း CPU အတွင်းတွေ့ပါရှိသည်။ Cache အရွယ်အစား၊ Descriptor များတို့ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဆက်လက်၍ Mainboard ဘူးသော Tab ကို Click နိပ်ပါ။




အထက် (၈)ပုံအတိုင်းမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ Model တို့အပြင် အသုံးပြုထားသည်။ Chipset အမျိုးအစား၊ Southbridge တို့အကြောင်း ပြည့်စုံစွာတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အထက်(ယော)ဘက်ပုံတွေ့လည်း RAM အကြောင်း ပြည့်စုံသောအချက်အလက်များကိုမြင်တွေ့ရပုံတို့ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များအကြောင်း အသေးစိပ်ကို အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြုဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဗြားသော Tab များကိုလည်း လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ CPUZ Software ကိုအသုံးပြု၍ ကွန်ပျူးတာတွင်အသုံးပြုထားသော Hardware ပစ္စည်းများကို Casing ဖွင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ၊ Manual များကိုလည်း လေ့လှက့နှာဖွေစရာမလိုဘဲ သိရှိနိုင်သောကြောင့် Computer Technician များအနေဖြင့် အသုံးပြုသင့်သည်။ Software ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါသည်။

## Testing

Computer ၏ Hardware ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရာတွင်နာမည်တိုးသည်။ Software တစ်ခုကိုအသုံးပြု၍ Computer System ကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြပါမည်။ အဆိုပါ Software သည် Professional Level ဖြစ်သည့်အတွက် စစ်ဆေးသည်။ အခါများတွင်အလွန် တိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးကြည့်နိုင်စေပါသည်။ အဆိုပါ Software ကို BurnInTest ဟုခေါ်ပါသည်။ ယူးတွေပါ DVD ခွေထဲတွင် Version နှစ်မျိုးထည့်သွင်းပေးထားပြီး နောက်ဆုံးထွက် Version 8 တွင် Lincense Key ကိုမရရှိနိုင်သေးသောကြောင့် 30 ရက်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Version 7 တွင် Lincense Key ကိုပါတည်သွင်းပွဲပေးထားသောကြောင့် Full Version အနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် BurnInTest သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Software ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ Feature များပြည့်စုံစွာပါဝင်သော်လည်း ယခုစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာအခက်အခဲကြောင့် အားလုံးကိုဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့သော အချက်များကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် စိတ်အနောင့်အယူကိုမဖြစ်ရစေရန် BurnInTest Manual Guide ကိုပါ DVD ခွေအတွင်း PDF Version ဖွင့်ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်နှင့် မတင်းတိမ်နိုင်သူများအဖို့ လေ့လာဖြစ်ရှုလုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ စတင်၍ လေ့လာအသုံးပြုကြည့်ကြပါမည်။


ယူးတွေပါဝင်သော DVD ခွေထဲမှ PassMark BurnInTest Pro 7.0.rar ကို လွှတ်သည့်နေရာတွင် Extract ပြုလုပ်၍ Zip ဖြည့်ပါ။ ထိုအခါ PassMark BurnIn Test Pro 7.0 ဟူသော Folder ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ folder ကိုဖွင့်ပါ။ မိမိအသုံးပြုနေသော Windows အပေါ်တွင်လိုက်၍ 32bit နှင့် 64bit တို့ကိုရွေးချယ်၍ Click နိုင်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။ Next ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် I accept the agreement ဟူသော Option ကိုရွေးချယ်၍ Next တွင် Click နိုင်ပါ။




ထို့နောက် Installation ပြီးစီးသည်အထိ Next နှင့် Install လုပ်များကိုသာဆက်တိုက်ရွေးချယ်သွားရပါမည်။  
ပြီးဆုံးပါက Finish လုပ်ကိုနိပ်ပေးပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မပေါ်လာပါမည်။




ထို့နောက် Username and key အကွက်တွင်ရေးထည့်ရမည်။ Serial Key များကို Key.txt ထဲတွင်ထည့်ပေးထားပါသည်။ ထို့နောက် Continue ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Register ဖြစ်သွားလေမည်ဖြစ်ပါသည်။




ထိအခါ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာပါမည်။ စတင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအတိုင်း ရွှေးချယ်ပေးထားရပါမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Option ကိုရွှေးချယ်နှင့်ပါသည်။ ထို့နောက် စတင်ရန်အတွက် အစိမ်း ရောင် Start လည်တိတစ်ချက်နှင့်ပေးရပါမည်။



အကယ်၍ အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါက CD/DVD Drive တွင်အခွေတစ်ခွေကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။  
ထို့နောက် OK ကို ရွှေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။



OK ကိုနိုင်လိုက်ပြီးနောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးနေသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ ကွန်ပူးတာ၏ Speaker မှုလည်း အသံမျိုးစုတိက်ပေါ်လာသည်ကို ကြားရပါလိမ့်မည်။



ထို့နောက်စစ်ဆေးမှုပြီးစီးသွားသည့်အခါတွင် မိမိကျကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်း Error ရှိမရှိသိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Pass ဟုဖော်ပြပေးပါက Computer ကိုကောင်းမွန်သည်ဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Fail ဟုပေါ်လာပါကအမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါလိမ့်မည်။ OK ကို Click နိုင်ပါ။



ထိုအခါ Error ဖြစ်နေသည်။ Device ကိုဖော်ပြပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစစ်ဆေးမှုတွင် အထက်ပါအတိုင်း Error တွေရှိခြင်းမှာ Optical Drive အတွင်း ခွဲမထည့်ထားမိသည့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာ မစစ်ဆေးနိုင်သည့်အကြောင်းပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။


Test Name	Cycle	Operations	Errors	Last Error Description
2D Graphics	0	6334	0	No errors
CPU	58	554 Billion	0	No errors
Disk (C:)	7	15.207 Billion	0	No errors
Memory (RAM)	17	79.098 Billion	0	No errors
Network 1	3	140720	0	No errors
Optical disk (E:)	0	0	30	Error while searching for files on optical data disk
Optical disk (H:)	0	0	30	Error while searching for files on optical data disk
Sound	10	17.508 Million	0	No errors
Temperature	-	-	0	No errors

ထို့နောက် အခြားသော စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း တစ်ခါတည်းတွဲထည့်သွင်းပေးထားသည်။ Manual ကိုအသုံးပြုဖတ်ရှုခြင်း စစ်ဆေးကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။




## Troubleshooting

Troubleshooting လုပ်ဆောင်ရာတွင် PC Analyzer ဟူသော Hardware ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုအသံ့ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ PC Analyzer များသည် ကွန်ပျိုတာ၏ပစ္စည်းများကိုအမှားရှာဖွေရာတွင်အသံ့ပြုပါသည်။ သို့ရာတွင် များသောအားဖြင့် Motherboard ၏ Error များတို့ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်စေပါသည်။ အသံ့ပြုမည်။ PC Analyzer ၏ပို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။



PC Analyzer

PC Analyzer များသည်လျော့နှုန်းရှိသာသည်။ Hardware ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ကွန်ပျိုတာအရောင်းထိုင်အများစုတွင် ပတ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းကို ကွန်ပျိုတာ Motherboard ပေါ်ရှိ Expansion Slot တွင်တပ်ဆင်၍ စစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် Motherboard, CPU, RAM, Power Supply တို့မှာအပ အခြားသော Hardware ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ထားရန်မလိုပါ။ ထိုသို့တပ်ဆင်ထားပြီးနောက် ကွန်ပျိုတာကိုပါဝါဖြင့်လိုက်သည်။ အခါတွင် PC Analyzer အတွင်း ကောန်းများ၊ အကွာရာများပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အကွာရာ များသည် Code များဖြစ်၍ အဆိုပါ Code များကိုကြည့်ရအောင် အမှားရှာဖွေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Analyzer တစ်ခုအတွင်း ပါဝင်သောပစ္စည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။




ထိုတွက်ပေါ်လာမည့်。Error Code များသည်လည်း PC Analyzer အမျိုးအစားအပေါ်တွင်လိုက်၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနည်းငယ်များနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးများသော Code များအကြောင်းကို ယခုစာအုပ်တွင်ပူးတွေပါဝင်သည်။ DVD ထဲမှ PC Analyzer User Guide.pdf ဘဏ္ဍာပ်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအပြင် Analyzer ထုတေသနတွင်ပါလာသည်။ Manual စာရွက်၊ စာတမ်းများကိုကြည့်ရှု၍လည်း ကိုးကား အသုံးပြနိုင်ပါသည်။ PC Analyzer ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကွန်ပူးတာ Error ဖြစ်ခြင်းများကိုထိတ်ဖော်စေနိုင်သည်။ အတွက် ကွန်ပူးတာ Technician များအနေဖြင့် အသုံးပြုသင့်သည်။ Hardware Troubleshooting Device အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။



# **COMPUTER HARDWARE MAINTENANCE**

**ကွန်ပျိုတာပညာရှင်လက်ခွဲ**



**ရုမ္ပားအောင် (RAY Electronic)**

<https://www.facebook.com/Telecomtechnicaltraining>