```
1 /*
 2 * This file contains some defines for the AT-hd-controller.
   * Various sources. Check out some definitions (see comments with
   * a ques).
 5 */
  /*
   * 本文件含有一些 AT 硬盘控制器的定义。来自各种资料。请查证某些
   * 定义(带有问号的注释)。
   */
 6 #ifndef <u>HDREG_H</u>
 7 #define <u>HDREG H</u>
 9 /* Hd controller regs. Ref: IBM AT Bios-listing */
  /* 硬盘控制器寄存器端口。参见: IBM AT Bios 程序 */
                        0x1f0
                              /* CTL when writing */
10 #define HD DATA
11 #define HD ERROR
                        0x1f1
                              /* see err-bits */
12 #define HD NSECTOR
                              /* nr of sectors to read/write */
                        0x1f2
13 #define HD_SECTOR
                        0x1f3 /* starting sector */
14 #define HD LCYL
                        0x1f4 /* starting cylinder */
15 #define HD HCYL
                              /* high byte of starting cyl */
                        0x1f5
16 #define HD_CURRENT
                        0x1f6
                              /* 101dhhhh , d=drive, hhhh=head */
17 #define HD STATUS
                        0x1f7 /* see status-bits */
18 #define HD PRECOMP HD ERROR
                               /* same io address, read=error, write=precomp */
19 #define HD COMMAND HD STATUS
                               /* same io address, read=status, write=cmd */
20
                        0x3f6 // 控制寄存器端口。
21 #define HD CMD
23 /* Bits of HD_STATUS */
  /* 硬盘状态寄存器各位的定义(HD_STATUS) */
24 #define ERR STAT
                        0x01
                              // 命令执行错误。
25 #define INDEX STAT
                        0x02
                               // 收到索引。
26 #define ECC STAT
                               /* Corrected error */ // ECC 校验错。
                        0x04
27 #define DRQ STAT
                               // 请求服务。
                        0x08
28 #define SEEK STAT
                        0x10
                             // 寻道结束。
29 #define WRERR STAT
                             // 驱动器故障。
                        0x20
30 #define READY STAT
                               // 驱动器准备好(就绪)。
                        0x40
31 #define BUSY STAT
                        0x80
                               // 控制器忙碌。
32
33 /* Values for HD_COMMAND */
  /* 硬盘命令值(HD CMD) */
34 #define WIN RESTORE
                                     // 驱动器重新校正(驱动器复位)。
                               0x10
35 #define WIN READ
                                      // 读扇区。
                               0x20
36 #define WIN WRITE
                                      // 写扇区。
                               0x30
37 #define WIN VERIFY
                                     // 扇区检验。
                               0x40
38 #define WIN_FORMAT
                               0x50
                                     // 格式化磁道。
39 #define WIN INIT
                               0x60
                                     // 控制器初始化。
40 #define WIN SEEK
                                     // 寻道。
                               0x70
41 #define WIN DIAGNOSE
                               0x90
                                     // 控制器诊断。
42 #define WIN SPECIFY
                               0x91
                                     // 建立驱动器参数。
43
44 /* Bits for HD_ERROR */
  /* 错误寄存器各比特位的含义(HD ERROR) */
```

```
// 执行控制器诊断命令时含义与其他命令时的不同。下面分别列出:
  //
              诊断命令时
                                 其他命令时
  // 0x01
              无错误
                                 数据标志丢失
  // 0x02
              控制器出错
                                 磁道 0 错
  // 0x03
              扇区缓冲区错
  // 0x04
              ECC 部件错
                                 命令放弃
              控制处理器错
  // 0x05
  // 0x10
                                 ID 未找到
  // 0x40
                                 ECC 错误
  // 0x80
                                 坏扇区
  //----
45 #define MARK ERR
                        0x01
                             /* Bad address mark ? */
                       0x02
                            /* couldn't find track 0 */
46 #define TRKO ERR
                              /* ? */
47 #define ABRT_ERR
                        0x04
                              /* ? */
48 #define ID ERR
                        0x10
49 #define ECC_ERR
                              /* ? */
                        0x40
50 #define BBD ERR
                        0x80
                              /* ? */
51
  // 硬盘分区表结构。参见下面列表后信息。
<u>52</u> struct <u>partition</u> {
53
         unsigned char boot_ind;
                                     /* 0x80 - active (unused) */
54
                                      /* ? */
         unsigned char <u>head</u>;
55
         unsigned char sector;
                                     /* ? */
56
                                      /* ? */
         unsigned char cyl;
57
                                      /* ? */
         unsigned char sys ind;
                                     /* ? */
         unsigned char end head;
                                     /* ? */
<u>59</u>
         unsigned char end_sector;
60
                                     /* ? */
         unsigned char end cyl;
61
                                     /* starting sector counting from 0 */
         unsigned int start sect;
<u>62</u>
         unsigned int nr_sects;
                                     /* nr of sectors in partition */
63 };
64
65 #endif
66
```