


SIGNALS FROM OUTER SPACE

Hunting for data at thousands of kilometers

TODAY'S DISCUSSION

- 1 Introducción a los satélites
- 2 Recepción de señales y antenas
- 3 Receptores definidos por software
- 4 GNURadio y gr-satellites
- 5 Decodificación y hacking



Satélites

- Rol fundamental para las telecomunicaciones.
- Existen satélites comerciales, experimentales, proyectos educativos, etc.
- Algunos se usan de "puente" para comunicar dos partes del mundo.
- Otros envían imágenes de meteorología.
- Algunos hacen exploración del espacio profundo.
- Hay constelaciones de satélites para tener Internet en cualquier parte del mundo.
- Podemos "hablar" con los satélites!
- Imagen: GOES 16, satélite de meteorología.

Órbitas satelitales

(Existen otras!)

1. Low-earth Orbit


- Orbitan a 500 - 1500 KM
- 30-50 ms de latencia (ideal)
- 40 - 80 satélites para cubrir la tierra
- Visible por 10 a 20 minutos
- Accesibles para poner en órbita e intercambiar información
- A veces forman una red mesh
- Starlink vive acá

2. Medium-earth Orbit


- Orbitan a 5.000 - 20.000 KM
- 150-200 ms de latencia
- Cobertura del 96% de la tierra con 6 satélites
- Los satélites de GPS viven acá
- Algunas radios FM satelitales usaban ésta órbita
- Visible hasta 12 horas

3. Geostationary Orbit

- Orbitan a 35.800 KM
- 700 ms de latencia en promedio
- Cobertura del 99% de la tierra con 3 satélites
- Aparatos gigantes, caros y comerciales
- Satélites de telecomunicaciones, televisión e interconexión
- Constantemente visible



Recepción y antenas



- Los satélites transmiten en diversas frecuencias y modulaciones.
- El receptor tiene que adecuarse a lo que queremos recibir.
- Existe un "sweet spot" entre el receptor, filtros, amplificadores, antenas y decodificadores.

Recepción: Frecuencias





Antenas

- No importa cuánta potencia, filtros y amplificación exista, la antena es el eslabón clave en tu recepción.
- A mayor frecuencia, menor longitud de onda, y menor tamaño de antena.
- Distintos tipos de satélites requieren distintos tipos de antenas para optimizar su recepción.
- En la foto se pueden apreciar dos antenas
 - Parabólica de Directv, banda Ku direccional.
 - Cuadrifilar helicoidal, calculada para 137MHz, omnidireccional.



Receptores SDR


- Es un tipo de receptor completamente programable y muy flexible.
- Hay para todos los bolsillos.
- Pieza clave para nuestra cadena de recepción, ya que permite demodular la señal del satélite, aplicar filtros y quitar ruidos.
- Existe software prediseñado y también podemos hacer el nuestro.
 - gqrx
 - sdr++
 - gnuradio



SDR++


sdrpp.org

- Receptor SDR liviano y multiplataforma.
- Soporta muchos tipos de receptores SDR.
- Diseño modular.




received_complex_passband_signal


1392.1260 ms, 0.1852



real valued noisy baseband signal




decoded_DCF77_bits



GNURadio

- Plataforma open-source de desarrollo de software para radio, incluído SDR.
- Permite crear flujos de procesamiento personalizados para manipular y analizar las señales capturadas.
- Existen bloques "out of tree", como gr-satellites.



gr-satellites


<https://github.com/daniestevez/gr-satellites>

- Módulo out-of-tree: Se agrega de forma externa a GNURadio.
- Toolkit para decodificación de señales satelitales.
- Soporta los protocolos más populares que usan los satélites.
- Soporta scrambling, corrección de errores y sync words.
- Tiene una buena comunidad por detrás.




Decodificación & Hacking

- Desafíos técnicos:
 - Interferencia de señales.
 - Sincronización de paquetes.
- Recepción de imágenes satelitales: Meteor M2
- Decodificación de un picosat con GNURadio.




Meteor M2

- Línea de satélites Rusos de meteorología.
- Transmiten en 137MHz, modo LRPT.
- Las imágenes tienen diferentes "enhancements".
 - **Estándar**
 - Color falso
 - Infrarrojo
 - Térmico
 - Vegetación





Meteor M2

- Línea de satélites Rusos de meteorología.
- Transmiten en 137MHz, modo LRPT.
- Las imágenes tienen diferentes "enhancements".
 - Estándar
 - **Color falso**
 - Infrarrojo
 - Térmico
 - Vegetación




Meteor M2

- Línea de satélites Rusos de meteorología.
- Transmiten en 137MHz, modo LRPT.
- Las imágenes tienen diferentes "enhancements".
 - Estándar
 - Color falso
 - **Infrarrojo**
 - Térmico
 - Vegetación



Meteor M2

- Línea de satélites Rusos de meteorología.
- Transmiten en 137MHz, modo LRPT.
- Las imágenes tienen diferentes "enhancements".
 - Estándar
 - Color falso
 - Infrarrojo
 - **Térmico**
 - Vegetación



Meteor M2


- Línea de satélites Rusos de meteorología.
- Transmiten en 137MHz, modo LRPT.
- Las imágenes tienen diferentes "enhancements".
 - Estándar
 - Color falso
 - Infrarrojo
 - Térmico
 - **Vegetación**



Stratosat-TK1


- 6 picosatélites lanzados en órbita baja.
- Parte de un programa educativo, los satélites son construidos por alumnos.
- Envían telemetría a través de transmisores LoRa.
- Esquema de modulación: FSK (Frequency Shift Keying). Ejemplo:
 - 1 = 1000 Hz.
 - 0 = 2000 Hz.

RS52SD Aug 17, 2023 5:00 PM (an hour ago)	Mode LoRa@436.26	Received by 1 stations	1000mW 4240mV 8.10mA 10°C imu: (15628.00,-3.54,-0.79) 125mW
RS52SD Aug 17, 2023 5:00 PM (an hour ago)	Mode LoRa@436.26	Received by 3 stations	1000mW 4240mV 8.10mA 10°C imu: (3.79,-3.54,-0.79) 125mW
RS52SD Aug 17, 2023 4:45 PM (2 hours ago)	Mode LoRa@436.26	Received by 1 stations	1000mW 4252mV 4.60mA 5°C imu: (3.72,-3.97,-0.79) 266mW
RS52SD Aug 17, 2023 3:08 PM (3 hours ago)	Mode LoRa@436.26	Received by 2 stations	1000mW 4244mV 7.90mA 6°C imu: (3.72,-3.78,-1.22) 133mW



Stratosat-TK1

- **Bloques esenciales:**
 - **Syncword:** "Palabra" como prefijo que sincroniza los paquetes. En este caso es **0x12AD**.
 - **Clock Recovery:** Proceso para extraer la información de timing sin tener una señal de reloj específica para esto del lado del receptor.




Símbolos por unidad de tiempo



Recuperación
de timing

Sync Word
(Preámbulo)





Hacking: Iridium

- Telefonía satelital early 2000s.
- Constelación de 77 satélites LEO
 - 77 = número atómico del Iridio :-)
 - Hay sólo ~66 satélites activos.
- Downlink en 1616 - 1625 MHz.
- Proveen voz, mensajes/paging y datos.

Recepción

- Antena QFH sintonizada para ~1620 MHz
- Amplificador con filtro pasabanda para ~1620 MHz
- Receptor SDR
- Compu con Linux / Raspberry PI
 - <https://github.com/muccc/gr-iridium/>
 - <https://github.com/muccc/iridium-toolkit/>



Decodificación

- Stephan "Sec" & Schneider desarrollaron gr-iridium e iridium-toolkit: Herramientas open source para decodificar frames Iridium.
- Puede decodificar:
 - Mensajes de texto
 - SBD (mensajes de pagers)
 - Llamadas de voz y sus metadatos
 - ACARS (mensajes aeronáuticos)
 - Etc.
 - Etc.
 - Etc.



Número de canal

Remitente

Mensaje

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2188	35758.944282	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	92 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)
2387	37694.495597	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	126 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)
2694	42333.152427	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	92 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)
2703	42384.869923	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	92 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)
2785	42414.303426	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	92 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)
3050	47422.794180	127.0.0.1	10.0.0.1	GSM SMS	92 (DTAP)	(SMS) CP-DATA (RP) RP-DATA (Network to MS)


```

> Frame 2387: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits)
> Ethernet II, Src: aabb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff), Dst: 10:02:23:33:44:55:66 (10:22:33:44:55:66)
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 10.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 45988, Dst Port: 4729
> GSM TAP Header, ARFCN: 233 (Downlink), TS: 0, Channel: BCCH (0)
> GSM A-I/F DTAP - CP-DATA
> GSM A-I/F RP - RP-DATA (Network to MS)
> GSM SMS TPDU (GSM 03.40) SMS-DELIVER
    0... .... = TP-RP: TP Reply Path parameter is not set in this SMS SUBMIT/DELIVER
    .0... .... = TP-UDHI: The TP UD field contains only the short message
    .0... .... = TP-SRI: A status report shall not be returned to the SME
    .... 0... = TP-LP: The message has not been forwarded and is not a spawned message
    .... 1... = TP-MMS: No more messages are waiting for the MS in this SC
    .... ..00 = TP-MT=MS-DELIVER (0)
> TP-Originating-Address - (59168-[REDACTED])
> TP-PID: 0
> TP-DCS: 8
> TP-Service-Centre-Time-Stamp
> TP-User-Data-Length: (34) depends on Data-Coding-Scheme
> TP-User-Data
    SMS text: Buenos dias mano

```

0000	10	22	33	44	55	66	aa	bb	cc	dd	ee	ff	08	00	45	00	.-3DUF.....E.
0010	00	70	da	ae	48	00	40	11	ff	ff	7f	00	00	01	0a	00	-p-@@.....
0020	00	01	b3	a4	12	79	00	5c	ff	ff	02	04	02	00	00	e9y\.....
0030	c9	00	60	e6	c8	00	01	00	00	00	09	01	41	01	01	07A.....
0040	91	88	61	26	09	00	50	00	35	04	0b	98	95	61	78	99	..a&..P..5...ax.
0050	21	f6	00	08	32	80	03	31	53	55	00	22	00	42	00	75	!..2..1 SU."B.u
0060	00	65	00	6e	00	6f	00	73	00	20	00	64	00	ed	00	61	.e-n-o-s..d...a
0070	00	73	00	20	00	6d	00	61	00	6e	00	6f	00	20	00	20	.s..-m-a..n.o.



¿Cómo empiezo?

- Receptor SDR R820t, se consiguen en Mercadolibre.
 - Si no puedo comprar un receptor:
 - <https://network.satnogs.org/>
 - Open source ground stations.
 - <https://www.sigdwiki.com/>
 - Wiki de señales.
- Instalar GNURadio y sdr++.
- Empezar sintonizando radios FM.
- Entender como afectan diferentes filtros y modulaciones.
- Fabricar o comprar diferentes tipos de antenas.
- Embarcarse en GNURadio (es intenso!)
- Happy hacking!



THANKS!