MBSE - model Based system Engenired

	Definición
Paradigma ingeniería	Es un paradigma que utiliza modelos formalizados para facilitar las tarea de ingeniería
Repositorio centralizado	este método consolida la información en una única fuente tomada como verdadera y coherente un repositorio centralizado

teorema que consolida la información en una único fuente y hace uso de modelos predefinidos para su utilización en SE

MBSE

	propiedades y criterios de los modelos:
alcance nivel de abstracción	N clasifican por atributos tales como: alcance, dominio formalidad y nivel de abstracción,
Representacion holistica	modelo ideal debe ser una representación holistica que cumpla con estandares predefinidos y esta integrado con otros modelos

todo modelo puede describirse segun su alcance, nivel de abstracion y formalidad y debe cumplir con estandares predefinidos

MBSE

	lenguaje de modelado y estandares
directrices estandarizados	conjunto de directrices y estructuras estandarizados que sigen el como se expresa la información de un sistema
semantica	también define su semantica el como debe interpretarse.
UML	
escalable legible	es dependiente del usuario el UML es usado menudo en SE
	debe ser escalable, estandarizado, legible reutilizable

conjunto de directrices estandarizados que dependen del usuario y deben ser legible, escalable y reutilizable

MBSE

arquitectura trazabilidad optimización	Marcos de arquitectura y de proceso: Marcos de arquitectura: organizan las vistas de los sistema hechos por los lenguaje de modelado permitiendo trazabilidad, navegación por el modelo, y identificar información ausente frecuentemente se estandariza para los modelo MBSE Marcos de procesos: El flujo de trabajo en el desarrollo de MBSE puede optimizar el usando marcos de procesos predefinidos, estos ofrecen directrices para integrar, configurar y actualizar el modelo

organizan vistas para facilitar la busqueda y seguimiento.
se ofrecen directrices para manejo del modelo y que la información sea util aun despues de actualizar