

LAB 3

Blank configuration pada mikrotik

Blank configuration adalah mikrotik yang belum di konfigurasi atau masih kosong konfigurasi nya , biasa di tandai dengan ip mikrotik yang hanya 0.0.0.0 ketika di lihat di winbox.


Nah bagaimana sih cara melakukan blank configuration, yuk kita praktekan

Pertama pastikan mikrotik terhubung ke pc/laptop kamu seperti topologi di bawah ini




Setelah terhubung, kita buka winbox


- Pakai ip default mikrotik untuk login 192.168.88.1
- Kosong kan password dan click connect
- Setelah terhubung masuk ke winbox kalian dapat melakukan blank configuration, cara nya adalah :




1. Click system




2. Pilih Reset configuration



3. Setelah masuk ke reset configuration, centang **No Default Configuration**



4. Click yes
5. Setelah itu router mikrotik akan melakukan reset dan kalian akan keluar sendiri dari winbox, tunggu beberapa saat dan lihat kembali di winbox



6. Jika Ip Address nya menunjukkan 0.0.0.0 maka artinya default configuration berhasil

Kesimpulan: Blank configuration sangat cocok untuk kalian yang mau belajar mikrotik dari awal tanpa config bawaan sama sekali