

Lab 1 Logging ke mikrotik

Logging in ke mikrotik itu ada banyak cara nya

Berikut cara nya:

1. winbox

Ini adalah cara paling gampang menurut saya karena aplikasi ini memakan memori yang kecil dan mudah di download di mikrotik .com ,aplikasi winbox juga memiliki UI yang sangat bagus dan fresh di mata oleh karena itu saya merekomendasikan winbox untuk melakukan remote di mikrotik.

Berikut tata cara menggunakan winbox:

- a. Buka winbox



- b. Klik tab **Neighbors**, kalau belum muncul ketuk tab refresh
- c. Setelah muncul, pilih MAC Address (**MAC Address** : D4:CA:6D:6C:D9:A5)
- d. Login: admin
Password nya di kososngkan saja karena belum di konfigurasi
- e. Klik Connect

WinBox (64bit) v3.42 (Addresses)

File Tools

Connect To: ☒ Keep Password


Login: ☐ Open In New Window

Password: ☒ Auto Reconnect

Managed Neighbors

MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board	Uptime
D4:CA:6D:6C:D9:A5	10.10.10.1	MikroTik	6.49.13 (stable)	RB951G-2HnD	01:18:5

f. Nah tampilan kalau sudah berhasil masuk seperti ini




Selanjutnya ada webfig

apa sih itu webfig?


Sebenarnya fungsi nya sama di gunakan untuk melakukan konfigurasi mikrotik tapi WebFig memungkinkan Anda untuk mengakses Mikrotik cukup dengan browser (Chrome, Firefox, dll) tanpa harus menginstall aplikasi seperti Winbox.

Berikut tatacara menggunakan webfig:

- a. Buka aplikasi Chrome ataupun aplikasi web browser lainnya
- b. Pada url ketik ip address default mikrotik (kalau belum di konfigurasi melalui platform lain) **ip default mikrotik: 192.168.88.1**, kalau sudah di konfigurasi/diganti ip nya gunakan ip yang sudah kalian ubah
- c. Login : admin
Password:
- d. Klik Login atau tekan enter



e. Setelah berhasil login maka akan keluar tampilan seperti ini



3. Telnet


Cara ketiga ini menggunakan telnet pada aplikasi putty, berikut ini langkah nya

- a. Buka putty



- b. klik Tab Telnet
- c. Ketik **Ip Address: 192.168.88.1** (ip default mikrotik)
- d. Port nya 23 (port default telnet)

- e. Klik **Open** atau Tekan **Enter**



- f. Login admin
Password :
Tekan enter

```
login as: admin
admin@10.10.10.1's password: 
```

Jika sudah login dan berhasil maka akan keluar seperti ini:

```
login as: admin

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR  OOOOOO      TTT      III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK  RRR RRR  OOO OOO      TTT      III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR  OOO OOO      TTT      III KKK KKK
MMM     MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO      TTT      III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.13 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments


[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options
```

4. SSH

Remote melalui SSH bisa dilakukan melalui Putty

Berikut langkah-langkah nya:

- a. Buka putty
- b. Klik tab ssh
- c. Ketik ip address: 192.168.88.1 (kalau belum di config ip, kerana ini adalah ip default mikrotik)
Disini saya pake 10.10.10.1 karena sudah saya ganti ip nya
- d. Ketik port:23
- e. Klik Open atau tekan enter



- f. Login:admin
- g. Tekan enter


```
login as: admin
admin@10.10.10.1's password: 
```

- h. Setelah berhasil login maka akan masuk ke mikrotik mode cli

```
10.10.10.1 - PuTTY

MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM   MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.13 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

Do you want to see the software license? [Y/n]: n
[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options


/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level
```

5. FTP (filezilla)


- buka Filezilla
- isi Host 192.168.88.1 / ip yang kamu sudah kamu config, disini saya pakai 10.10.10.1
- Login : admin
- password: kosong

e. ketik port 21/22 (port default ftp)

f. klik Quickconnect



Jika sudah connect maka akan keluar seperti ini



Ada connected ke ip mikrotik nya dan successful

Kesimpulan tentang Logging ke MikroTik:

Logging di MikroTik merupakan fitur penting yang digunakan untuk melakukan konfigurasi di dalam mikrotik itu sendiri, dari berbagai cara untuk meremote menurut saya menggunakan winbox adalah cara paling mudah karena menawarkan konfigurasi melalui **GUI** namun tetap bisa pake terminal, jika mau, namun kita tetap bisa memilih sesuai kebutuhan yang kita mau.

