# الكترونيك ا


جلسه اول: معرفی


محمدرضا اشرف دانشگاه صنعتی شاهرود

### اهداف درس

#### 🗅 هدف:


- آشنایی کلی با دو قطعه الکترونیکی: دیود و ترانزیستور
- □ آشنایی با فیزیک و ساختار دیود، آشنایی با مدارات دیودی و مدارات ترانزیستوری، تحلیل و طراحی انواع یکسوکنندههای دیودی، تحلیل و طراحی منابع تغذیه ساده،
- BJT و FET تحلیل و طراحی تقویت کنندههای BJT و BJT تحلیل و طراحی تقویت کنندههای تک ترانزیستوری BJT و BJT







### اهداف درس



#### سرفصل درس

- □ معرفی میکروالکترونیک (۲ جلسه):
- چند مثال از دنیای میکروالکترونیک، مروری بر مدار ۱
- □ آشنایی مقدماتی با فیزیک نیمههادی و پیوند PN (۲ جلسه):
  - □ مواد نیمههادی، پیوند PN، شکست دیود
    - □ معرفی دیود و کاربرد آن (۶ جلسه):
- آشنایی با دیود و فیزیک آن، مدل دیود، تحلیل مدارات دیودی شامل عملکرد سیگنال
  بزرگ و سیگنال کوچک، کاربرد دیود (یکسوکننده، رگولاتور، محدودکننده، دوبرابر
  کننده و ...)
  - □ آشنایی با عملکرد ترانزیستور BJT (۴ جلسه):
- ا فیزیک و عملکرد ترانزیستور BJT، مشخصه و نواحی کاری و مدلهای ترانزیستور BJT، بایاس ترانزیستور BJT

#### سرفصل درس

- □ تقویت کننده ترانزیستوری تک طبقه (۶ جلسه):
- معرفی مدل سیگنال کوچک، معرفی تقویت کنندههای امیتر مشترک، کلکتور مشترک و
  بیس مشترک، اثر میلر، مدارات بوت استرپ و بحث سویینگ
  - FET و تقویت کنندههای آن (۲ جلسه) \*: FET و ساختار داخلی، نحوه عملکرد و مدلهای مداری
    - \* در صورت کفایت زمان تدریس خواهد شد

#### سرفصل درس

#### الكترونيك

**تعداد واحد: 2** (نظری)

بیشنیاز: مدارهای الکتریکی ا

همتياز: -

همدف: آشنایی با خواص فیزیکی، ساختار و مدلسازی عناصر نیمه هادی و کاربرد آنها در مدارهای ساده

#### شرح درس :

مقدمه : فیزیک نیمه هادی، نیمه هادیهای ذاتی و غیر ذاتی، پیوندPN

دیود و مدارهای دیودی

توانزیستور دوقطبی (BJT): بایاسینگ و پایداری حرارتی، رفتار و مدل سیگنال کوچک

تقویت کننده های پایه : ولتار، جریان، هدایت انتقالی، مقاومت انتقالی، مدل های ایده آل و غیر ایده آل

تقویت کننده های تک طبقه BJT : امیتر مشتر ک، بیس مشتر ک، کلکتور مشتر ک

ترانزیستورهای MOSFET) FET و JFET) : بایاسینگ، رفتار و مدل سیگنال کوچک

تقویت کننده های تک طبقه MOSFET : سورس مشترک، گیت مشترک، درین مشترک

#### مراجع

- B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley, 2008.
- A.S. Sedra & K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press, 2010.
- 3. A.M. Sodagar, Analysis of Bipolar and CMOS Amplifiers, CRC Press, 2007.
- R.C. Jaeger & T.N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 2nd ed., McGraw Hill, 2003.



#### 🛭 مراجع اصلی:

- □ Behzad Razavi, Fundamentals of Microelectronics.
- □ Sedra and Smith, *Microelectronics Circuit*.

#### 🛭 مراجع کمکی:

- □ مبانی الکترونیک، جلد اول، میرعشقی
  - الکترونیک ۱، تقی شفیعی
- □ R. C. Jeager and T. N. Blalock, *Microelectronic Circuit Design*.
- □ Gray, et al., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits.

# ارزشیابی (نمرات اصلی)

- کوییزها: (۱۲ نمره)
- □ کوییز ۱: مبحث فیزیک، مدل های دیود و مدلهای دیود (۴ نمره): شنبه ۱۷ اسفند
  - کوییز ۲: مبحث کاربرد دیود (۴ نمره): شنبه ۳۰ فروردین
- □ کوییز ۳: مبحث بایاس ترانزیستور و مدل سیگنال کوچک و انواع تقویت کننده (۴ نمره): دوشنبه ۲۹ اردیبهشت
  - کوییز ۱ و ۲ در کلاس حل تمرین گرفته خواهد شد.
    - پایان ترم: (۶ نمره)
  - مباحث مربوط به ترانزیستور: طبق اعلام آموزش دانشکده
    - 🛭 پروژه شبیه سازی: (۲ نمره)
  - □ پروژه ۱: طراحی و شبیه سازی با دیود (۱ نمره): پنج شنبه ۳ اردیبهشت
  - □ پروژه ۲: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با ترانزیستور (۱ نمره ): یکشنبه ۱۱ خرداد

# ارزشیابی (نمرات مازاد)

- در صورت کسب حداقل ۶ نمره از مجموع نمرات کوییز و پایان ترم (۱۸ نمره)، دانشجویان مشمول نمره مازاد زیر خواهند بود:
  - پروژه عملی اختیاری (تا ۲ نمره اضافی): سه شنبه ۱۳ خرداد

- در صورت حضور در جلسه اول و دوم، دانشجویان مشمول نمرات مازاد زیر خواهند
  شد:
  - □ حل تمرین: (تا ۱ نمره اضافی): شنبه ۱۲-۱۴، کلاس ۶، جناب آقای معافی
    - 🛭 نمره ارفاقی نهایی

### راه های ارتباطی

- اطلاع رسانی:
- □ کانال اطلاع رسانی در پیام رسان (با افتخار) ایرانی سروش:

@drashraf.sut

پست الکترونیکی:

m.r.ashraf@chmail.ir

# برنامه هفتگی

18-11	14-18	17-14	17-1.	١٠-٨	
<mark>الکترونیک ۱</mark> (ک. ۱۲)	<mark>مبدل داده</mark> (ک. ۸)	_	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	شنبه
مطالعه و تحقیق	<mark>* مبدل داده</mark> ک. ۷)	-	<mark>مدار۱</mark> (ک. ۱۲)	<mark>پاسخ گویی</mark>	۱شنبه
ا <b>لکترونیک ۱</b> ** (ک. ۱۲)	مطالعه و تحقیق	-	جلسه گروه	<mark>پاسخ گویی</mark>	۲شنبه
دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	-	<mark>پاسخ گویی</mark>	<mark>مدار۱</mark> (ک. ۱۲)	۳شنبه
مطالعه و تحقیق	مطالعه و تحقیق	-	مطالعه و تحقیق	مطالعه و تحقیق	۴شنبه

### نگاه کلی به جلسات

12


#### پروژه


- 🛭 گروه های دونفری:
- 🗖 پروژه ۱ (۱ نمره):
- □ طراحی و شبیه سازی یک مولد ولتاژ سینوسی با استفاده از دیود (اجباری)

- 🛭 پروژه ۲ (۱ نمره):
- طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده خاص با استفاده از ترانزیستور (اجباری)
  - 🗖 پروژه اختیاری
  - ساخت و تست یک مدار مشخص:
    - ם روی برد بورد
    - روی بورد هزار سوراخ
  - ت روی بورد مدار چاپی (PCB) (به کمک نرم افزار آلتیوم)

# پروژه


#### ם برد بورد (BreadBoard):





### پروژه

#### ם برد هزارسوراخ (BreadBoard):








#### يروژه

#### □ برد مدار چاپی (PCB):









### نرم افزار

- 🛭 نرم افزارهای مورد نیاز:
  - Orcad Pspice •
  - نرم افزارهای جانبی:
- Protel/Altium Designer -
- C-language Programming •
- AVR/PIC/ARM Microcontrollers -
  - 🛭 ابزارهای مورد نیاز:
    - ם برد بورد
    - 🛭 مولتی متر
    - هویه و لحیم


### معرفي ميكروالكترونيك

اولین سیستم های الکترونیکی از لامپ های خلأ استفاده می کردند.





- نقاط ضعف لامپ های خلأ
- سایز بزرگ و طول عمر پایین




- - □ سایز کوچک تر + طول عمر بیشتر

### معرفي ميكروالكترونيك


- □ علم میکروالکترونیک در سال ۱۹۶۰ ظهور کرد
- □ علم تجمیع تعداد زیاد ترانزیستور بر روی یک تراشه (مدار مجتمع)





### آنالوگ و دیجیتال

- سیگنال دیجیتال:
- □ فقط مقادیر صفر و یک را می تواند اختیار کند



#### 🛭 سیگنال آنالوگ:

□ تمام مقادیر را در یک محدوده مشخص می تواند اختیار کند



### آنالوگ و دیجیتال


#### 🛭 چرا آنالوگ؟

- تمام سیگنال های اطرافمان آنالوگ هستند
- برخی سیگنال ها برای اعمال به بخش دیجیتال نیاز به تقویت دارند

#### چرا دیجیتال؟

- 🛭 نویز کمتر
- سرعت کمتر
- پیچیدگی کمتر و پیاده سازی راحت تر
- ابزارهای شبیه سازی و پیاده سازی در دسترس است

# چالش های طراحی در آنالوگ




🗅 ساعت های خورشیدی

#### **HOW IT WORKS**

Sunlight and any artificial light are absorbed through the crystal and dial. CITIZEN uses special filters which allow a wide range of dial colors and styles.


A solar cell beneath the dial converts any form of light into electrical energy to power the watch. With regular exposure to light, Eco-Drive continuously recharges itself for a lifetime of use.


Eco-Drive's revolutionary Eco-Drive Energy Cell stores enough energy to power the watch up to an astonishing 5-years (depending on model) even in the dark.






#### باتری قلب (ضربان ساز قلب یا پیس میکر)





#### □ فرستنده و گیرنده صوتی




#### □ فرستنده و گیرنده صوتی

- ם فرکانس صوتی: ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز
  - اندازه آنتن با فرکانس نسبت عکس دارد
- □ فرکانس ۱/۵ گیگاهر تز ← آنتن ۵ سانتی متر

#### □ اولین آنتن:

آقای مارکونی: ۱۵۰ متر طول







#### □ فرستنده صوتی

 $\neg$  تبدیل فرکانس یایین به فرکانس های بالا  $\rightarrow$  توسط ضرب کننده یا میکسر

$$\cos(2\pi f_1 t) \times \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} \left[ \cos(2\pi (f_1 + f_C)t) + \cos(2\pi (f_1 - f_C)t) \right]$$

- $\Box$  تولید سیگنال سینوسی  $\to$  توسط اسیلاتور یا نوسان ساز
- $\Box$  تقویت ولتا $\dot{c}$  خروجی از میکروفون  $\rightarrow$  توسط تقویت کننده







#### 🗅 گیرنده صوتی

- $\Box$  تقویت سیگنال و حذف نویز  $\to$  توسط تقویت کننده کم نویز
- □ تبدیل فرکانس بالا به فرکانس های پایین ← توسط ضرب کننده یا میکسر

$$\cos(2\pi(f_1 + f_C)t) \times \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} \left[ \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi(f_1 + 2f_C)t) \right]$$

- $\Box$  تولید سیگنال سینوسی  $\to$  توسط اسیلاتور یا نوسان ساز
  - $\neg$  حذف سیگنال های اضافی  $\rightarrow$  توسط فیلتر
    - $\Box$  تقویت سیگنال  $\rightarrow$  توسط تقویت کننده  $\Box$







#### □ دوربین دیجیتال



- □ یک دوربین ۶ مگاپیکسل حدود ۲۵۰۰ ردیف و ۲۵۰۰ ستون آرایه ازاین سنسورها دارد
- هر کدام از سنسورها بسته به نوری که به آن می رسد
  جریانی تولید می کند
  - جریان وارد خازن شده و تبدیل به ولتاژ می شود.
    - 🗖 هر چه مقدار جریان بیشتر، ولتاژ خازن بیشتر.





- □ دوربین دیجیتال
- ولتاثر ذخیرہ شدہ روی خازن بسیار کم است  $\rightarrow$  تقویت ولتاثر توسط تقویت کنندہ سیگنال آنالوگ باید تبدیل به دیجیتال شود  $\rightarrow$  توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال

