
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده برق درس طراحی سیستمهای دیجیتال هادی گرایلو

برخی مفاهیم پایه ای و اساسی در VHDL و توصیف سخت افزار در این زبان

مدل جعبه سیاه و کدنویسی VHDL



هر کتابخانه شامل تعدادی بسته است تعریف نوع تعریف عملگر ۳.) کتابخانه Library

* کتابخانه ها متشکل از مجموعه ای مفید از تعاریف توابع، عملگرها، انواع، و ... هستند که به ما در پیاده سازی/توصیف راحت تر و سریع تر مدارمان کمک می کنند.


همان طور که در دنیای واقعی کتابخانه ها شامل چند قفسه از کتابها هستند، در VHDL نیز هر کتابها هستند، در Package) است. هر بسته شامل بخشی از تعاریف مزبور است

* برخی بسته های به طور پیش فرض در VHDL استاندارد شناخته شده هستند اما بقیه را ما باید در کد خودمان استفاده و به کامپایلر اعلام کنیم.


* کتابخانه ها دو نوع استاندارد و غیراستاندارد (تجاری) دارند. کتابخانه های استاندارد مربوط به موسسه IEEE است. کتابخانه های غیراستاندارد محصول شرکتهای تجاری معروفی چون Kodak است که جذابیت و سودمندی دارند اما به هر دلیل، تحت استاندارد IEEE قرار نگرفته اند. ما «ترجیحاً» باید سعی کنیم از کتابخانه های استاندارد استفاده کنیم.

* بعدها خواهیم آموخت که خودمان هم می توانیم بسته هایی را تعریف و استفاده کنیم. * از جمله فواید کتابخانه ها، ماژولارسازی کدنویسی، قابلیت استفاده مجدد از کدها، افزایش خوانایی کد، به اشتراک گذاری ماژولها، و فشرده سازی کد است.

۱. مفهوم «نوع» (Type) (در حالت تک سیم)



۲. مفهوم گذرگاه /گروه (ادامه مفهوم نوع) Bundle / Bus




Bit_Vector(0 to N)
Bit_Vector(N downto 0)

Std_Logic_Vector(0 to N)
Std_Logic_Vector(N downto 0)


Signed(0 to N)
Signed(N downto 0)


Unsigned(0 to N)
Unsigned(N downto 0)

- * دو نوع محیط کدنویسی در VHDL عبارتند از: محیط کد همزمان (Concurrent) و محیط کد ترتیبی (Sequential).
- * به همین ترتیب دو نوع دستورات /عبارات در VHDL وجود دارد: دستورات همزمان و دستورات ترتیبی.
 - * محیط پیش فرض در VHDL، محیط همزمان است مگر از فر آیند (Process) استفاده شود.
 - * در محیط داخل فر آیند، دستورات از نوع ترتیبی هستند (چه تفاوتی با محیط بیرونی دارند؟).
- * کل بدنه فرآیند به منزله یک دستور /عبارت «همزمان» است که به موازات تمام دستورات بیرونی خود اجرا می شود.
- * محل تعریف سیگنال در بخش اعلان معماری اما محل تعریف متغیر در داخل یک محیط ترتیبی به ویژه فرآیند است.
- * تخصیص روی یک متغیر (که طبعا در یک محیط ترتیبی انجام می شود) آنی است (یعنی چه؟) اما تخصیص روی یک سیگنال در همین محیط، معوقه است (یعنی چه؟)
 - * عملگر تخصیص سیگنال و متغیر متفاوت است.



ذات سخت افزار، عملکرد موازی است. پس ذات و پیش فرض زبانهای HDL (از جمله VHDL) هم محیط کدنویسی «همزمان» است





ماکزیمم فرکانس کاری مدار تحت تاثیر کدام عامل است؟ چه کنیم فرکانس کاری مدار افزایش یابد؟

- * اگر داخل فر آیند چند تخصیص روی یک سیگنال انجام شود، فقط آخرین تخصیص موثر است. * داخل محیط همزمان متغیر وجود و اعتبار ندارد. اما سیگنال داخل محیط ترتیبی قابل استفاده است. * داخل محیط همزمان روی هر سیگنال تنها یک بار میتوان تخصیص انجام داد (چرا؟).
 - * تعریف هر سیگنال منجر به ایجاد معادل فیزیکی/مداری خود می شود اما در مورد متغیر لزوماً این طور نیست.
- * به هر مدار با پورتهای مشخص، یک ماژول (Module) هم گفته می شود؛ به ویژه در کدنویسی با مدل ساختاری (چهار نوع مدل کدنویسی داریم: جریان داده، رفتاری، ساختاری، ترکیبی).
- * پورتهای هر مدار /ماژول همیشه از جنس سیگنال هستند (اما نوع آنها می تواند دلخواه ما باشد مثلا std_logic یا bit یا integer یا ...).