

دانشکده مهندسی برق

تمرین متلب پخش توان به روش گوس سایدل

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدینه پور

استاد مربوطه:


جناب اقای دکتر رحیمیان

تاریخ تهیه و ارائه:

دی ماه ۱۴۰۰

تمرین پخش بار (روش گوس-سایدل به کمک نرمافزار)

اطلاعات واحدهای تولیدی، شبکه انتقال و میزان مصرف در یک سیستم قدرت ۶ باس به ترتیب در جدولهای (۱)، (۲) و (۳) داده شده است. ۳ واحد تولیدی در شبکه وجود دارد. ژنراتورهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب در باسهای ۱، ۲ و ۶ قرار دارند. باس ۱ را از نوع مبنا فرض کنید. ولتاژ باس ۱ را pu ۱ با زاویه صفر درجه در نظر بگیرید. اندازه ولتاژ باس ۲ را pu مقابل فرض کنید. مقدار خطای قابل فرض کنید. مقدار اولیه برای اندازه و زاویه ولتاژهای مجهول را به ترتیب 1 pu و ۵ درجه در نظر بگیرید. مقدار خطای قابل قبول را برای محاسبه ولتاژها 0.0001 فرض کنید.



گزارش ارائه شده بایستی شامل موارد زیر باشد:

الف) نوع باسها و متغیرهای حالت مجهول را تعیین و مسأله پخش بار را بر اساس روش گوس-سایدل فرمول بندی کنید.

ب) برنامه پخشبار مربوطه را در محیط نرمافزار MATLAB بنویسید و ضمیمه کنید. (کد نمونه آماده شده است که لازم است در بخش مرتبط با باسهای کنترل ولتاژ توسط دانشجویان تکمیل شود.)

ج) اندازه و زاویه ولتاژ باسها را از اولین تکرار تا آخرین تکرار در شکلهای جداگانه ترسیم کنید. (دو نمودار برای ولتاژ هر باس)

P-|V| ولتارُ باسها (اندازه و زاویه)، میزان تولید اکتیو و راکتیو باس مبنا، میزان تولید راکتیو باسهای کنترل ولتارُ P-|V| شبکه و تلفات توان اکتیو را تعیین کنید.

جدول (۱): اطلاعات واحدهای تولیدی

Generator	Bus	P <sup>G</sup> (pu)	Q <sup>G</sup> (pu)	Q <sup>G,min</sup> (pu)	Q <sup>G,max</sup> (pu)
1	1	نامعلوم	نامعلوم	-2	2
2	2	1.4	نامعلوم	-1	1.4
3	6	0.2	0.1	-0.1	0.2

ستون اول: شماره ژنراتور، ستون دوم: شماره باسی که ژنراتور در آن قرار دارد، ستون سوم: تولید اکتیو واحدها، ستون چهارم: تولید راکتیو واحدها، ستون پنجم و ششم: حداقل و حداکثر توان راکتیو قابل تولید توسط واحدها.

جدول (٢): اطلاعات شبكه انتقال

Line	From	То	Z (pu)	Capacity (pu)	Y/2 (pu)
1	1	2	0.1+j0.17	2	j0
2	1	4	0.15+j0.258	1	j0
3	2	4	0.12+j0.197	2	j0
4	5	6	0.08+j0.14	1	j0
5	3	6	0.01+j0.018	1	j0
6	2	3	0.02+j0.037	2	j0
7	4	5	0.02+j0.037	2	j0

جدول (٣): اطلاعات مصرف

Bus	P <sup>D</sup> (pu)	Q <sup>D</sup> (pu)	
1	0.6	0.25	
2	0.5	0.2	
3	0.4	0.15	
4	0.4	0.15	
5	0.5	0.2	
6	0.5	0.2	

## الف) ابتدا نوع باس ها و متغير هاي مجهول را مشخص كنيد؟

باس۱: مبنا (طبق صورت مسئله) معلومات: ولتاژ(اندازه و زاویه) مجهولات: توان اکتیو و راکتیو تزریقی باس۲: PV، معلومات: اندازه ولتاژ و توان اکتیو تزریقی مجهولات: زاویه ولتاژ و توان راکتیو تزریقی باس۳ تا ۶: PQ، معلومات: توان اکتیو و راکتیو تزریقی مجهولات: ولتاژ (اندازه و زاویه)

کد نوشته شده بر اساس کد همان توضیحی توسط اقای دکتر تکمیل شده است و فایل های آن ضمیمه فایل ارسالی شده است.

اطلاعات باس ها و خطوط به صورت زیر در فایل data.m تکمیل شده است.

## Type:

1: slack bus

2: voltage controlled bus

3: consumption bus

```
QG
                       QGmax QGmin PD
          type PG
                                        QD
                                              \bigvee
bus data=[1
           1
              0.0
                   0.0
                       2.0
                            -2.0
                                   0.6
                                        0.25
                                             1.0
           2
              1.4
                   0.0
                       1.4 - 1.0
                                   0.5
                                        0.20
                                             1.05
           3 0.0
                                        0.15
                   0.0 0.0 0.0
                                   0.4
                                             1.0
                   0.0
         4 3 0.0
                       0.0
                            0.0
                                   0.4
                                        0.15
                                             1.0
         5 3 0.0
                                   0.5
                   0.0 0.0
                            0.0
                                        0.20
                                             1.0
         6 3 0.2 0.1 0.2 -0.1
                                   0.5
                                        0.20
                                             1.0];
```

```
NO From To R+jX
                         Capacity Bc
               2 0.1+0.170j
line data=[1
            1
               4 0.15+0.258j
                                 0
         3
           2 4 0.12+0.197j
         4 5 6 0.08+0.140j 1
                               0
         5
           3 6 0.01+0.018j 1
                                0
            2 3 0.02+0.037
            4 5 0.02+0.037  2 0];
```


بعد از اینه اطلاعات دیتا را بر اساس جدول های شماره ۱٬۲ و ۳ تکمیل کردیم به سراغ فایل GSPF می رویم و آن را تکمیل می کنیم.

```
% Power flow based on Gauss Seidel
clear; clc; close all;
data; % Call system data
%% Y-bus calculation
NO bus=bus data(end,1); % Number of buses
NO line=line data(end,1);% Number of lines
Y=zeros(NO bus, NO bus);
for k=1:NO line
    Y(\text{line data}(k,2),\text{line data}(k,3)) = -1/\text{line data}(k,4);
    Y(\text{line data}(k,3),\text{line data}(k,2)) = -1/\text{line data}(k,4);
Y(\text{line data}(k,2),\text{line data}(k,2))=Y(\text{line data}(k,2),\text{line da}
ta(k,2))+1/line data(k,4)+0.5*line data(k,6);
Y(\text{line data}(k,3),\text{line data}(k,3))=Y(\text{line data}(k,3),\text{line da}
ta(k,3))+1/line data(k,4)+0.5*line data(k,6);
end
응응
P=bus data(:, 3) -bus data(:, 7); % PG-PD: Active power
injection
Q=bus data(:,4)-bus data(:,8);% QG-QD: Reactive power
injection
V=bus data(:,9);% Initial voltage
V data=V;
Vo=bus data(:,9); % Old value of voltage
epsilon=0.0001; % Maximum acceptable error
error=1;
t=1;% Iteration
bus data1=bus data;
while error>epsilon
    t=t+1;
    for b=1:NO bus
         %% P-|V| buses
         if bus data1(b,2) == 2
             Q(b) = -imag(V(b)'*Y(b,:)*V); Estimating
reactive power injection
             if Q(b) +bus data1(b,8)>bus data1(b,5)% if
QG>QGmax
                  Q(b) = bus data1(b, 5) - bus data1(b, 8);
```


```
bus data1(b, 2) = 3;
             elseif Q(b) +bus data1(b,8) <bus data1(b,6)% if
QG<QGmin
                 Q(b) = bus data1(b, 6) - bus data1(b, 8);
                 bus data1(b, 2) = 3;
                                  % if QGmin<= QG <= QGmax
             else
                 Y1=Y(b,:);
                 Y1(1,b) = [];
                 V1=V;
                 V1(b) = [];
                 V(b) = (1/Y(b,b)) * (((bus data1(b,3) -
bus data1(b,7))-1j*Q(b))/(V(b)))-(Y1(b,:)*V1));
V(b) = (V(b) / abs(V(b))) * abs(bus data1(b, 9));
             end
        end
        %% P-Q buses
        if bus data1(b, 2) == 3
            V(b) = ((P(b) - Q(b) *1i) / V(b) ' - (Y(b,:) *V-
Y(b,b)*V(b))/Y(b,b);
        end
    end
    error=max([max(abs(real(V-Vo))), max(abs(imag(V-
Vo)))]);
    Vo=V;
    V data(:,t)=V;
end
b=find(bus data1(:,2)==1); % Slack bus
P(b) = real(V(b)'*Y(b,:)*V); % Active power injection at
slack bus
Q(b) = -imag(V(b)'*Y(b,:)*V); Reactive power injection at
slack bus
power loss=sum(P);% Active power loss
%% Plot curves
for b=1:NO bus
    figure('Name',['Voltage Changes In Every Iteration
For Bus-' num2str(b)], 'NumberTitle', 'off');
    subplot(2,1,1);
    plot(abs(V data(b,:)), '-o');
    xlabel('Iteration');
    ylabel('Voltage amplitude (p.u.)');
    subplot(2,1,2);
    plot(angle(V data(b,:))*180/pi, '-o r');
```

```
xlabel('Iteration');
   ylabel('Voltage angle (degree)');
end
             Report of Power Flow Calculations
disp('
')
disp('-----
      ----');
disp(' Bus | Voltage | Bus Type |
P-Q
          ');
disp(' # | Amp(pu) Ang(deg) | # |
P(pu) Q(pu) ');
disp(' --- -----
----- ');
for i = 1:NO bus
  fprintf(\overline{'} %3g ',i);
   fprintf(' %1.2f %10.2f
',abs(V data(i,end)),angle(V data(i,end)));
   if (bus data(i,2) ==1)
      fprintf(' Slack')
   elseif (bus data(i, 2) == 2)
      fprintf(' P-V')
   elseif(bus data(i,2)==3)
      fprintf(' P-Q')
   end
   fprintf(' \$10.3f \$10.3f \n', P(i), Q(i));
end
disp('-----
----');
fprintf(' Active Power Loss is = %1.4f p.u.
\n',power loss);
fprintf(' Number of Iteration = %d \n',t);
```


اندازه و زاویه ولتاژ های برای هر باس به صورت مجزا به صورت زیر بدست آمده است:




اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۶




اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۵




اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۴



اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۳



اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۲



اندازه و زاویه ولتاژ در باس ۱