

دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده آزمایش شماره ۹

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدینه پور

استاد مربوطه:

جناب اقای مهندس میثمی فر


تاریخ تهیه و ارائه:

آذر ماه ۱۴۰۱

## فركانس متر ديجيتال

بکمک Timer0 برنامه ای بنویسید که فرکانس ورودی به میکرو را اندازه گیری نموده و بر روی یک ال سی دی نمایش دهد.

نکته: برای فرکانسهای کمتر از ۱۰۰۰ بصورت Hz و برای بالاتر بصورت kHz نمایش دهد.



نکته: جهت نمایش اعداد اعشاری(درکدویژن) مطابق زیر عمل نمایید.

## کد برنامه به صورت زیر است:

```
****************
//
           **
                            : ATMEGA 32
//
               Processor
                                                             ***
          ***
                            : 8MHz External Clock
//
               Frequency
                                                            ***
         ****
               AUTHOR
//
                            : Reza Adinepour
                                                            ***
//
               Linkedin
                            : linkedin.com/reza_adinepour/
//
               Student ID:
                            : 9814303
//
          **
               Github
                            : github.com/reza_adinepour/
//
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
long int timer0 ov;
float freq;
//double freqkhz;
char lcd_buff[20];
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
   timer0_ov ++;
}
```

```
void main(void)
   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x01;
   // LCD module initialization
   lcd_init(16);
   while (1)
         TCCR0=0x06; // Start Timer T0 pin Falling Edge 00000110
          #asm("sei")
                      // Global enable interrupts
         delay_ms(1000);
         #asm("cli"); // Global disable interrupts
         freq = timer0_ov * 256 + TCNT0;
         if (freq < 1000)</pre>
           sprintf(lcd_buff, "Freq=%3.0f", freq);
           lcd_clear();
           lcd_puts(lcd_buff);
           lcd_putsf(" Hz");
         }
         else
           freq = freq / 1000;
           sprintf(lcd_buff, "Freq=%3.2f", freq);
           lcd_clear();
           lcd_puts(lcd_buff);
           lcd_putsf(" KHz");
         }
         TCCR0=0x00; //Stopt Timer0
         timer0_ov=0; //Prepare for next count
         TCNT0=0;
                      //Clear Timer0
      }
}
```

## خروجی پروتئوس به صورت زیر است:

