

## میکرو کنترلرهای AVR

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین خسروی

## میکروکنترلر چیست؟

- یک مدار مجتمع که برای انجام یک کار خاص، برنامه ریزی می شود
  - میکروکنترلر در واقع یک مینی کامیپوتر است



## میکروکنترلرها در کجا استفاده می شوند

میکروکنترلرها در بسیاری از وسایل خانگی، گجتهای هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی وجود دارند















## نمونه ای از کاربردها

- برد ماشین لباسشویی
- ◄ میکروی هشت بیتی ST7LITE49M با تنها ۴ کیلوبایت حافظه کد



## نمونه ای از کاربردها - برد کنترلر سمند



- میکروکنترلر ۱۶ بیتی با حافظه فلش داخلی ۷۶۸ کیلوبایت ST10F275-CGE 1
- كريستال ساعت داخلي 2
- نوسان ساز کریستالی اصلی میکروکنترلر 3
- دو گیت اند دو ورودی 4 74HC08D
- خازن صافي براي ولتاژ تغذيه ۵ ولت 5
- واسط سنسورهای اکسیژن 30522 6
- بخشى از مدار محافظتى خطوط شبكه كن B82793 7
- راه انداز كويل ٢ 07096 17 ركولاتور ۵ولتي و محرك منفي رله هاي يمپ بنزين و اصلي وكيج بنزين 30639 8
- راه اتداز كويل ۴ 97096 18 راه اتداز انژكتورهاي بنزين -گرم كن سنسور اكسيژن و منفي شيربرقي 30536 9

راهنمای تعمیر کار روی برد بوش ۷۴۹ سمند و دنا با

EF7 موتور

CVVT

راه انداز کویل ۱ - 07096 - 19

خازن صافی برق ۱۲ ولت - 11


راه انداز کویل ۲ - 07096 - 16

آیسی پردازنده سیکنال سنسور ناک - 30424 - 12 تقویت کننده سیگنال تفاضلی دورموتور - LM2903 - 13

آیسی راه انداز دریچه گاز برقی - TLE7209 - 14 - TLE7209


نوسان گیر پارازیت کویل ها - DALE - 15

### سیستمهای نهفته - Embedded Systems



## کجا باید از میکروکنترلر استفاده کنیم

مر کجا که بخواهیم هوشمندی به سیستم اضافه کنیم




### تاريخچه




## ریزپردازنده

◄ ریزپردازنده بدون مادربرد و قطعات جانبی، قابل استفاده نیست



## ميكروكنترلر

■ میکروکنترلر، بسیاری از تراشه های مورد نیاز مثل ،RAM, ROM, Clock میکروکنترلر، بسیاری از تراشه های مورد نیازی به مادربرد ندارد. ADC, I2C




## اساس عملكرد ميكروكنترلر

- میکروکنترلر برای کاربردهای خاص استفاده می شود
- ◄ نیاز نیست خیلی مشخصات قوی داشته باشند چرا که بسیاری ازکاربردها سرعت و حافظه کمی نیاز دارند
  - ◄ هوشمندی میکرو به کدی است که شما می نویسید
  - ◄ شاید بتوان گفت ۸۰درصد دانش میکروکنترلر کدنویسی است
- ◄ میکرو همانقدر مفید است که کد شما به آن دیکته می کند. اگر شما می خواهید با عبور دما از یک حد آستانه، چراغ قرمزی روشن شود، این کار باید از طریق کد بیان شود.


## برنامه نویسی میکرو

- ◄ کد لازم در یک محیط توسعه یکپارچه (IDE) به زبانهایی مثل C یا اسمبلی نوشته می شود
- بعد از خطایابی توسط کامپایلر و اصلاح خطاهای احتمالی، کد به فرمت باینری(کد ماشین یا کد هگز) مناسب برای میکرو تبدیل می شود
  - در نهایت توسط دستگاه برنامه ریز (Programmer) کد هگز روی میکروکنترلر ریخته می شود. برخی بردها مثل آردینو برنامه ریز سرخود دارند و نیاز به دستگاه جانبی نیست



# دو نمونه برنامه ریز (AVR و آردینو)





## بسته بندی میکروکنترلر



DIP
(Dual Inline Package)
Through hole
8 pins
9mm x 6mm
0.15pins/mm²



SOIC
(Small Outline IC)
Surface Mount
18 pins
11mm x 7mm
0.23pins/mm<sup>2</sup>



QFP
(Quad Flat Package)
Surface Mount
32 pins
7mm x 7mm
0.65pins/mm²



BGA
(Ball Grid Array)
Surface Mount
100 pins
6mm x 6mm
2.78pins/mm²

## بسته بندی میکروکنترلر




DIP
(Dual Inline Package)
Through hole
8 pins
9mm x 6mm
0.15pins/mm²



SOIC
(Small Outline IC)
Surface Mount
18 pins
11mm x 7mm
0.23pins/mm²




QFP
(Quad Flat Package)
Surface Mount
32 pins
7mm x 7mm
0.65pins/mm<sup>2</sup>



BGA
(Ball Grid Array)
Surface Mount
100 pins
6mm x 6mm
2.78pins/mm²

#### مقدمه

- 🖵 ساختار سادہ یک کامپیوتر
- پردازنده مرکزی، حافظههای RAM و ROM، ابزارهای ورودی خروجی، گذرگاههای آدرس و داده




### انواع حافظه کد (ROM)

- PROM يا OTP: تنها يک بار قابليت نوشته شدن دارد.
  - UV-EPROM ७ EPROM □
  - قابلیت یاک شدن دارد؛ ۲۰ دقیقه در مجاورت UV
  - نیاز به دو دستگاه programmer و پاک کننده
    - تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن: هزار بار
      - مثال: ۲۷۶۴ (ظرفیت ۶۴ کیلوبیت)

#### **EEPROM**

- قابلیت پاک شدن الکتریکی
- پاک کردن بایتهای دلخواه
- قابلیت برنامه ریزی روی برد (نیاز به مدار برنامه ریز)
  - تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن: ۱۰۰ هزار بار 🗖





### انواع حافظه کد (ROM)- ادامه

- Flash
- EEPROM سريع
- پاک شدن کل حافظه در کمتر از یک ثانیه
- **عداد دفعات نوشتن و پاک کردن: ۱۰۰ هزار بار**
- مورد استفاده در بایاس کامپیوتر و حافظه برنامه میکروهای AVR
  - در آینده جایگزین دیسکهای سخت خواهد شد
    - Mask ROM
    - توسط تولید کننده IC برنامه ریزی میشود
      - مناسب برای تولید انبوه
  - پس از نهایی شدن کد، آن را به سازنده IC داده تا تولید کند.
- □ نکته: تمام حافظههای ROM، ۸ پایه برای داده دارند.

### انواع حافظه داده (RAM)


- 🔲 حافظه ایستا یا SRAM
- از فلیپ فلاپ ساخته شده و نیازی به تازه سازی ندارد.
- حجم بیشتری روی تراشه اشغال می کند ( هر سلول ۴ تا ۶ ترانزیستور)
  - 🔲 حافظه پویا یا DRAM
- از خازن برای سلولهای حافظه استفاده می کند. نیاز به تازه سازی دارد.
  - مزایا: ظرفیت بالا، هزینه کمتر و مصرف برق کمتر
    - NV-RAM حافظه غيرفرّار
    - مزایای RAM و ROM را شامل می شود
  - سلولهای SRAM با تکنولوژی CMOS (کم مصرف)
  - باتری لیتیوم داخلی (قابلیت نگهداری اطلاعات تا ۱۰ سال)
- کنترل هوشمند جریان پین VCC جهت سوئیچ کردن بین منبع داخلی و خارجی
  - □ نکته: تعداد دفعات نوشتن و خواندن در RAM بینهایت است.

### نمونه ای از SRAM

- 🖵 مثالی از حافظه ایستا: ۲۱۱۶
- پینهای A0-A10 امکان آدرس دهی 2k خانه را فراهم می کنند.
  - پینهای D0-D7 بیانگر ۸ بیتی بودن خانه های حافظه است.




## نمودار زمانبندی نوشتن در SRAM - حالت ساده



- 🖵 نوشتن
- پایه های A0-A10 را فراهم کنید 💻
  - پایه CS را فعال کنید
    - ا فعال کنید WE 👢
  - داده ها را در D0-D7 قرار دهید

### بسته بندی DRAM

- تعداد زیاد پینهای آدرس
  - استفاده از تکنیک چیدمان ماتریسی
- دسترسی به خانه های حافظه با استفاده از RAS و CAS
- تعداد پینهای لازم برابر است با نصف + ۲ پین برای RAS و CAS



## کد گشایی آدرس حافظه

- هر ابزار جانبی مانند حافظههای خارجی باید محدودهی آدرس خاص خود را داشته باشند.
- □ مثلا اگر دو حافظه ROM خارجی با ساختار 2kx8 داریم میتوانیم یکی را در محدودهی آدرس -0X5000 و دیگری را در محدودهی آدرس -0X5000 و دیگری را در محدودهی آدرس -0X57FF ماگذاری کنیم.
  - به این عمل نگاشت حافظه (memory mapping) گویند.
- برای این کار پینهای کم ارزش گذرگاه آدرس را به خطوط آدرس حافظه ROM متصل کرده و پینهای باقیمانده را با استفاده از گیتهای منطقی یا مالتی پلکسر به آدرس مورد علاقه نگاشت می دهیم.
  - پینهای باقیمانده باید به CS یا CE حافظه وصل شوند.


### كدگشايي آدرس حافظه

- پایه های کنترلی پردازنده، (RD و RD) به پایه های متناظر از OE و OE). حافظه متصل می شوند (OE و OE).
- RD: Read
- WR: Write
- OE: Output Enable
- WE: Write Enable

- 🖵 دو روش متداول برای کدگشایی:
  - NAND استفاده از گیت
  - استفاده از دیکدر (مثل **74LS138**)


### کدگشایی با استفاده از NAND

□ خروجی NAND صفرفعال است و پایه های CS یا CE هم غالبا صفرفعال هستند، لذا استفاده از NAND بسیار ساده است:




### کدگشایی با استفاده از 74LS138

- 🔲 یک دیکدر ۳ به ۸
- ☐ ورودیها: A,B,C و خروجی ۲۷-۲۷ صفر فعال ☐
- هر خروجی را می توان به یک حافظه جداگانه متصل کرد و به این ترتیب به  $\square$  حافظه تخصیص آدرس داد.
  - □ سه ورودی اضافی G2A,G2B و G1 هم، خود دیکدر را فعال یا غیرفعال می کنند.
- این سه می توانند همواره فعال باشند (با اتصال به زمین یا  $\mathbf{V}$ ) یا در صورت نیاز به خطوط آدرس وصل شوند.



## کدگشایی با 74LS138



#### مثال

□ در شکل قبل، فضای آدرس مربوط به Y4,Y2 و Y7 را بیابید

```
(a) The address range for Y4 is calculated as follows.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
The above shows that the range for Y4 is 4000H to 4FFFH. In Figure
14-6, notice that A15 must be 0 for the decoder to be activated. Y4 will
be selected when A14 A13 A12 = 100 (4 in binary). The remaining
A11-A0 will be 0 for the lowest address and 1 for the highest address.
(b) The address range for Y2 is 2000H to 2FFFH.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(c) The address range for Y7 is 7000H to 7FFFH.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
```

## طرز کار پردازنده

Internal
Organization of
Computers
(cont')


# The CPU is connected to memory and I/O through strips of wire called a bus

Carries information from place to place

Address bus

Data bus

Control bus





Internal
Organization of
Computers
(cont')

#### Address bus

For a device (memory or I/O) to be recognized by the CPU, it must be assigned an address

The address assigned to a given device must be unique

The CPU puts the address on the address bus, and the decoding circuitry finds the device

#### Data bus

The CPU either gets data from the device or sends data to it

#### Control bus

Provides read or write signals to the device to indicate if the CPU is asking for information or sending it information

More about Data Bus

# The more data buses available, the better the CPU

Think of data buses as highway lanes

More data buses mean a more expensive CPU and computer

The average size of data buses in CPUs varies between 8 and 64

Data buses are bidirectional

To receive or send data

The processing power of a computer is related to the size of its buses

More about Address Bus

The more address buses available, the larger the number of devices that can be addressed

The number of locations with which a CPU can communicate is always equal to 2<sup>x</sup>, where x is the address lines, regardless of the size of the data bus

ex. a CPU with 24 address lines and 8 data lines can provide a total of 2<sup>24</sup> or 16M byte of addressable memory
Each location can have a maximum of 1 byte of data, since all general-purpose CPUs are byte addressable

The address bus is unidirectional

CPU's Relation to RAM and ROM For the CPU to process information, the data must be stored in RAM or ROM, which are referred to as primary memory

ROM provides information that is fixed and permanent

Tables or initialization program

RAM stores information that is not permanent and can change with time

Various versions of OS and application packages

CPU gets information to be processed first form RAM (or ROM)

if it is not there, then seeks it from a mass storage device, called secondary memory, and transfers the information to RAM

**Inside CPUs** 

#### Registers

The CPU uses registers to store information temporarily

Values to be processed


Address of value to be fetched from memory

In general, the more and bigger the registers, the better the CPU

Registers can be 8-, 16-, 32-, or 64-bit

The disadvantage of more and bigger registers is the increased cost of such a CPU

Inside CPUs (cont')



Inside CPUs (cont')

#### ALU (arithmetic/logic unit)

Performs arithmetic functions such as add, subtract, multiply, and divide, and logic functions such as AND, OR, and NOT

#### Program counter

Points to the address of the next instruction to be executed

As each instruction is executed, the program counter is incremented to point to the address of the next instruction to be executed

#### Instruction decoder

Interprets the instruction fetched into the CPU

A CPU capable of understanding more instructions requires more transistors to design

Internal
Working of
Computers

Ex. A CPU has registers A, B, C, and D and it has an 8-bit data bus and a 16-bit address bus. The CPU can access memory from addresses 0000 to FFFFH Assume that the code for the CPU to move a value to register A is B0H and the code for adding a value to register A is 04H

The action to be performed by the CPU is to put 21H into register A, and then add to register A values 42H and 12H

• • •


Internal
Working of
Computers
(cont')

Ex. (cont')			
Action		Code	Data
Move value 21H into reg. A		B0H	21H
Add value 42H to reg. A		04H	42H
Add value 12H to reg. A		04H	12H
Mem. addr. Contents of memory address  (B0) code for moving a value to register A  (21) value to be moved  (04) code for adding a value to register A  (42) value to be added  (04) code for adding a value to register A  (04) code for adding a value to register A  (12) value to be added  (F4) code for halt			

39


### معماری ون نیومن و هاروارد

- 🗖 معماری ون نیومن
- گذرگاه داده و آدرس مشترک برای دادهها و کد
  - مورد استفاده در اکثر کامپیوترهای امروزی



### معماري هاروارد

- حو گذرگاه داده و دو گذرگاه آدرس
  - یکی برای داده ها و ابزارهای جانبی
    - دیگری برای کد



### تمرين

- 🗖 فصل صفرم
- - 🗖 فصل اول
  - □ ۱، ۹، ۱۱، ۲۱، ۵۱، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۶، ۲۹
    - 🗖 موعد تحویل: ۷ روز آینده