

طراحی سیستمهای ریزپردازنده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین خسروی

ارزشیابی



- ◄ کتاب درسی
- C میکروکنترلرهای AVR برنامه نویسی اسمبلی و
 - ◄ محمدعلی مزیدی
 - ◄ تمرينها: حدود ۶ نمره
 - میان ترم: حدود ۶ نمره
 - ▼ پایان ترم: حدود ۸ نمره

میکروکنترلر چیست؟

- یک مدار مجتمع که برای انجام یک کار خاص، برنامه ریزی می شود
 - میکروکنترلر در واقع یک مینی کامیپوتر است



میکروکنترلرها در کجا استفاده می شوند

◄ میکروکنترلرها در بسیاری از وسایل خانگی، گجتهای هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی وجود دارند















نمونه ای از کاربردها

- برد ماشین لباسشویی
- ◄ ميكروي هشت بيتي ST7LITE49M با تنها ۴ كيلوبايت حافظه كد



نمونه ای از کاربردها - برد کنترلر سمند



- میکروکنترلر ۱۶ بیتی با حافظه فلش داخلی ۷۶۸ کیلوبایت ST10F275-CGE 1
- كريستال ساعت داخلي 2
- نوسان ساز کریستالی اصلی میکروکنترلر 3
- دو گیت اند دو ورودی 4 74HC08D
- خازن صافي براي ولتاژ تغذيه ۵ ولت 5
- واسط سنسورهای اکسیژن 30522 6
- بخشى از مدار محافظتى خطوط شبكه كن B82793 7
- راه انداز كويل ٢ 07096 17 ركولاتور ۵ولتي و محرك منفي رله هاي يمپ بنزين و اصلي وكيج بنزين 30639 8
- راه اتداز كويل ۴ 97096 18 راه اتداز انژكتورهاي بنزين -گرم كن سنسور اكسيژن و منفي شيربرقي 30536 9

راهنمای تعمیر کار روی برد بوش ۷۴۹ سمند و دنا با

EF7 موتور

CVVT

راه انداز کویل ۱ - 07096 - 19

خازن صافی برق ۱۲ ولت - 11


راه انداز کویل ۲ - 07096 - 16

آیسی پردازنده سیکنال سنسور ناک - 30424 - 12 تقویت کننده سیگنال تفاضلی دورموتور - LM2903 - 13

آیسی راه انداز دریچه گاز برقی - TLE7209 - 14 - TLE7209


نوسان گیر پارازیت کویل ها - DALE - 15

سیستمهای نهفته - Embedded Systems



کجا باید از میکروکنترلر استفاده کنیم

مر کجا که بخواهیم هوشمندی به سیستم اضافه کنیم




تاريخچه




ریزپردازنده

ریزپردازنده بدون مادربرد و قطعات جانبی، قابل استفاده نیست



ميكروكنترلر

■ میکروکنترلر، بسیاری از تراشه های مورد نیاز مثل RAM, ROM, Clock, میکروکنترلر، بسیاری از تراشه های مورد نیازی به مادربرد ندارد. ADC, I2C




اساس عملکرد میکروکنترلر

- میکروکنترلر برای کاربردهای خاص استفاده می شود
- ◄ نیاز نیست خیلی مشخصات قوی داشته باشند چرا که بسیاری ازکاربردها سرعت و حافظه کمی نیاز دارند
 - ◄ هوشمندی میکرو به کدی است که شما می نویسید
 - ▶ شاید بتوان گفت ۱۰درصد دانش میکروکنترلر کدنویسی است
- ◄ میکرو همانقدر مفید است که کد شما به آن دیکته می کند. اگر شما
 می خواهید با عبور دما از یک حد آستانه، چراغ قرمزی روشن شود،
 این کار باید از طریق کد بیان شود.


برنامه نویسی میکرو

- کد لازم در یک محیط توسعه یکپارچه (IDE) به زبانهایی مثل C یا اسمبلی نوشته می شود
- بعد از خطایابی توسط کامپایلر و اصلاح خطاهای احتمالی، کد به فرمت باینری (کد ماشین یا کد هگز) مناسب برای میکرو تبدیل می شود
 - در نهایت توسط دستگاه برنامه ریز (Programmer) کد هگز روی میکروکنترلر ریخته می شود. برخی بردها مثل آردینو برنامه ریز سرخود دارند و نیاز به دستگاه جانبی نیست



دو نمونه برنامه ریز (AVR و آردینو)





بسته بندی میکروکنترلر



(Dual Inline Package)
Through hole
8 pins
9mm x 6mm

0.15pins/mm²



SOIC
(Small Outline IC)
Surface Mount
18 pins
11mm x 7mm
0.23pins/mm²



QFP
(Quad Flat Package)
Surface Mount
32 pins
7mm x 7mm
0.65pins/mm²



BGA
(Ball Grid Array)
Surface Mount
100 pins
6mm x 6mm
2.78pins/mm²

بسته بندی میکروکنترلر




DIP
(Dual Inline Package)
Through hole
8 pins
9mm x 6mm
0.15pins/mm²



SOIC
(Small Outline IC)
Surface Mount
18 pins
11mm x 7mm
0.23pins/mm²




QFP
(Quad Flat Package)
Surface Mount
32 pins
7mm x 7mm
0.65pins/mm²



BGA
(Ball Grid Array)
Surface Mount
100 pins
6mm x 6mm
2.78pins/mm²

مقدمه

- □ ساختار سادہ یک کامپیوتر
- پردازنده مرکزی، حافظههای RAM و ROM، ابزارهای ورودی خروجی، گذرگاههای آدرس و داده




انواع حافظه کد (ROM)

- PROM يا OTP: تنها يک بار قابليت نوشته شدن دارد.
 - UV-EPROM ७ EPROM □
 - قابلیت یاک شدن دارد؛ ۲۰ دقیقه در مجاورت UV
 - نیاز به دو دستگاه programmer و پاک کننده
 - تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن: هزار بار
 - مثال: ۲۷۶۴ (ظرفیت ۶۴ کیلوبیت)

EEPROM

- قابلیت پاک شدن الکتریکی
- پاک کردن بایتهای دلخواه
- قابلیت برنامه ریزی روی برد (نیاز به مدار برنامه ریز)
 - 🗖 تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن: ۱۰۰ هزار بار





انواع حافظه کد (ROM)- ادامه

- Flash
- EEPROM سريع
- پاک شدن کل حافظه در کمتر از یک ثانیه
- **تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن: ۱۰۰ هزار بار**
- مورد استفاده در بایاس کامپیوتر و حافظه برنامه میکروهای AVR
 - در آینده جایگزین دیسکهای سخت خواهد شد
 - Mask ROM
 - توسط تولید کننده IC برنامه ریزی میشود
 - مناسب برای تولید انبوه
 - پس از نهایی شدن کد، آن را به سازنده IC داده تا تولید کند.
- □ نکته: تمام حافظههای ROM، ۸ پایه برای داده دارند.

انواع حافظه داده (RAM)

- 🔲 حافظه ایستا یا SRAM
- از فلیپ فلاپ ساخته شده و نیازی به تازه سازی ندارد.
- حجم بیشتری روی تراشه اشغال می کند (هر سلول ۴ تا ۶ ترانزیستور)
 - 🔲 حافظه پویا یا DRAM
- از خازن برای سلولهای حافظه استفاده می کند. نیاز به تازه سازی دارد.
 - مزایا: ظرفیت بالا، هزینه کمتر و مصرف برق کمتر
 - NV-RAM حافظه غيرفرّار
 - مزایای RAM و ROM را شامل می شود
 - سلولهای SRAM با تکنولوژی CMOS (کم مصرف)
 - باتری لیتیوم داخلی (قابلیت نگهداری اطلاعات تا ۱۰ سال)
- کنترل هوشمند جریان پین VCC جهت سوئیچ کردن بین منبع داخلی و خارجی
 - □ نکته: تعداد دفعات نوشتن و خواندن در RAM بینهایت است.


نمونه ای از SRAM

- 🗖 مثالی از حافظه ایستا: ۱۱۶
- پینهای A0-A10 امکان آدرس دهی 2k خانه را فراهم می کنند.
 - پینهای D0-D7 بیانگر ۸ بیتی بودن خانه های حافظه است.




نمودار زمانبندی نوشتن در SRAM - حالت ساده

- ▼ پایه های A0-A10 را فراهم کنید
 - ▼ پایه CS را فعال کنید
 - WE را فعال کنید ✓
 - ◄ داده ها را در DO-D7 قرار دهید



بسته بندی DRAM

- تعداد زیاد پینهای آدرس
 - استفاده از تکنیک چیدمان ماتریسی
- دسترسی به خانه های حافظه با استفاده از RAS و CAS
- تعداد پینهای لازم برابر است با نصف + ۲ پین برای RAS و CAS



مبنای اعداد

- \bigcirc 975 = 9*10^2 + 7*10^1 + 5*10^0
- \square 1011 = 1*2^3 + 0 + 1*2^1 + 1*2^0 = 11
- $1111 = 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 15$
- \bigcirc 0x2F = 2*16 + 15 = 47
- \bigcirc 0xFF = 15*16 + 15 = 255
- \Box $0x^{2F} = 0b 0010 1111$
- \bigcirc 0xF5A9 = 0b1111 0101 1010 1001

کد گشایی آدرس حافظه

- هر ابزار جانبی مانند حافظههای خارجی باید محدودهی آدرس خاص خود را داشته باشند.
- □ مثلا اگر دو حافظه ROM خارجی با ساختار 2kx8 داریم میتوانیم یکی را در محدودهی آدرس -0X5000 و دیگری را در محدودهی آدرس -0X5000 و دیگری را در محدودهی آدرس -0X57FF ماگذاری کنیم.
 - به این عمل نگاشت حافظه (memory mapping) گویند.
- برای این کار پینهای کم ارزش گذرگاه آدرس را به خطوط آدرس حافظه ROM متصل کرده و پینهای باقیمانده را با استفاده از گیتهای منطقی یا مالتی پلکسر به آدرس مورد علاقه نگاشت می دهیم.
 - پینهای باقیمانده باید به CS یا CE حافظه وصل شوند.


كدگشايي آدرس حافظه

- پایه های کنترلی پردازنده، (RD و RD) به پایه های متناظر از OE و OE). حافظه متصل می شوند (OE و OE).
- RD: Read
- WR: Write
- OE: Output Enable
- WE: Write Enable

- 🖵 دو روش متداول برای کدگشایی:
 - NAND استفاده از گیت
 - استفاده از دیکدر (مثل **74LS138**)


کدگشایی با استفاده از NAND

□ خروجی NAND صفرفعال است و پایه های CS یا CE هم غالبا صفرفعال هستند، لذا استفاده از NAND بسیار ساده است:




مثال

- آی سی حافظه با ۱۱ خط آدرس را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم نگاشت حافظه بدهیم که در محدوده با شروع از 0xA800 قرار گیرد. چه باید بکنیم؟
- OxA800 = 0b 1010 1000 0000 0000




کدگشایی با استفاده از 74LS138

- 🔲 یک دیکدر ۳ به ۸
- 🖵 ورودیها: A,B,C و خروجی ۲۷-۲۷ صفر فعال
- هر خروجی را می توان به یک حافظه جداگانه متصل کرد و به این ترتیب به \square حافظه تخصیص آدرس داد.
 - □ سه ورودی اضافی G2A,G2B و G1 هم، خود دیکدر را فعال یا غیرفعال می کنند.
- این سه می توانند همواره فعال باشند (با اتصال به زمین یا \mathbf{V}) یا در صورت نیاز به خطوط آدرس وصل شوند.



کدگشایی با 74LS138



مثال


□ در شکل قبل، فضای آدرس مربوط به Y4,Y2 و Y7 را بیابید

```
(a) The address range for Y4 is calculated as follows.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
The above shows that the range for Y4 is 4000H to 4FFFH. In Figure
14-6, notice that A15 must be 0 for the decoder to be activated. Y4 will
be selected when A14 A13 A12 = 100 (4 in binary). The remaining
A11-A0 will be 0 for the lowest address and 1 for the highest address.
(b) The address range for Y2 is 2000H to 2FFFH.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(c) The address range for Y7 is 7000H to 7FFFH.
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
```

طرز کار پردازنده

ساختار داخلی کامپیوتر

- پردازنده از طریق نوارهای سیمی به حافظه و 0/ا ها متصل است که به این نوارها گذرگاه می گوییم.
 - ▶ اطلاعات توسط این گذرگاهها از جایی به جای دیگر منتقل می شود
 - ◄ گذرگاه آدرس
 - ▶ گذرگاه داده
 - ▶ گذرگاه کنترل



گذرگاهها

گذرگاه آدرس


- 🖊 برای تشخیص یک وسیله توسط پردازنده، باید آدرسی به آن تخصیص داده شود.
 - ▶ آدرس باید یکتا باشد.
- ◄ پردازنده آدرس را روی گذرگاه آدرس قرار می دهد و مدار کدگشا قطعه مورد نظر را می یابد.

گذرگاه داده

◄ برای خواندن داده از قطعات 0/ا یا نوشتن داده در آنها

گذرگاه کنترل

◄ سیگنال های خواندن و نوشتن توسط پردازنده تهیه شده و روی این گذرگاه قرار
 می گیرد تا قطعات از تصمیم CPU برای دریافت یا ارسال اطلاعات مطلع شوند



گذرگاه داده

- هرچه تعداد گذرگاه های داده بیشتر باشد، پردازنده نیز بهتر خواهد بود.
 - ▶ گذرگاه های داده را مانند خطوط بزرگراه تصور کنید.
- ▶ گذرگاه داده بزرگتر به معنای کامپیوتر و پردازنده گرانتر است.
 - ▶ نوعا اندازه گذرگاه داده بین ۸ تا ۶۴ است.
 - ◄ گذرگاه های داده ۲ طرفه هستند.
 - ◄ برای خواندن و نوشتن
- ▼ توانایی پردازش یک کامپیوتر به اندازه این گذرگاه ها ارتباط دارد.

گذرگاه آدرس


- ◄ هرچه گذرگاه آدرس بزرگتر باشد، تعداد قطعاتی که می توانآدرس دهی کرد بیشتر می شود.
- ▼ تعداد مکانهایی که پردازنده می تواند آدرس دهی کند، همیشه برابر 2^x است که x تعداد خطوط آدرس بوده و ارتباطی با گذرگاه داده ندارد.
 - مثال:
 - ◄ پردازنده با ۲۴ خط آدرس و ۸ خط داده می تواند چند مگابایت را آدرس دهی کند؟

گذرگاه آدرس

- مثال:
- ◄ پردازنده با ۲۴ خط آدرس و ۸ خط داده می تواند چند مگابایت را آدرس دهی کند؟
 - **2**24 يا ۱۶ مگابايت **2**24 مگابايت
- ◄ هرخانه حافظه نوعا یک بایت است لیکن بسته به گذرگاه داده و معماری حافظه، این عدد می تواند متفاوت باشد
 - ◄ گذرگاه آدرس یک طرفه است. (چرا؟)

ارتباط پردازنده با RAM و ROM

Microcontroller (MCU)




ارتباط پردازنده با RAM و ROM

- برای پردازش اطلاعات توسط پردازنده، باید در حافظه RAM یا ROM
 ذخیره شوند.
 - ◄ به این حافظه ها، حافظه اولیه (Primary) می گوییم
 - ◄ وظیفه ROM فراهم کردن اطلاعات ثابت و دایمی است
 - ◄ برنامه راه انداز میکرو
 - ▶ جداول ثابت مثل مراكز استانها يا مختصات جغرافيايي شهرها
- ◄ حافظه RAM حاوی اطلاعاتی است که ثابت نبوده و می توانند تغییر کنند
 - ▶ مثل متغیرها و آرایه های موقت که در برنامه استفاده می شوند
 - ◄ در مورد کامپیوتر، خود سیستم عامل و برنامه های کاربردی هم در RAM قرارمی گیرند و ROM تنها نقش راه انداز کامپیوتر را دارد
- ◄ پردازنده ابتدا اطلاعات مورد پردازش را از RAM درخواست می کند، درصورتیکه در آن
 جا پیدا نشد، شروع به جستجو در وسایل ذخیره سازی انبوه مانند دیسک می کند که
 حافظه ثانویه نام دارد و سپس اطلاعات را به RAM منتقل می کند.

ثباتها

- ثبات (Register) به حافظه های کوچکی گفته می شود که برای کاربردهای خاص استفاده می شوند
- پردازنده از ثبات ها برای ذخیره اطلاعات به صورت موقت استفاده می کند.
 - ◄ این اطلاعات می تواند داده ای برای پردازش باشد
 - ▶ یا آدرس داده ای که لازم است واکشی شود.
 - خبات بیشتر و بزرگتر ← پردازنده بهتر و گرانتر!
- ۰ ثبات ها می توانند ۸، ۱۶، ۳۲ یا ۶۴ بیتی باشند.



داخل پردازنده

- ◄ واحد محاسبه و منطق (ALU)
- ◄ توابع محاسباتی مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و توابع منطقی
 مانند OR ،AND و NOT را اجرا میکند.
 - 🖊 ثبات شمارنده برنامه
 - ◄ به دستور بعدی که باید اجرا شود، اشاره می کند
- ◄ هر بار که دستوری اجرا می شود، شمارنده برنامه افزایش می یابد و به آدرس دستورالعمل بعدی اشاره می کند.
 - حدگشای دستورالعمل
 - ◄ دستورالعمل وارد شده به CPU را تفسیر می کند
- ◄ پردازنده برای فهم دستورات بیشتر به ترانزیستورهای بیشتر نیاز دارد

مثالی از عملکرد ریزپردازنده

- پردازنده ای را فرض کنید که:
- شامل ثباتهای C ،B ،A و D باشد
 - ◄ گذرگاه داده ۸ بیتی دارد
 - ▶ گذرگاه آدرس ۱۶ بیتی دارد
- ▶ یعنی آدرسهای 0xFFFF تا 0xFFFF را پوشش می دهد
- ◄ کد لازم برای انتقال یک مقدار به ثبات A عبارت 0xB0 باشد
- و کد لازم برای جمع یک مقدار با ثبات A عبارت 0x04 باشد
 - ◄ کاري که پردازنده مي خواهد انجام دهد:
 - عدد 0x21 را در ثبات A بریزد
 - ◄ سپس مقادیر 0x42 و 0x12 را با A جمع کند

A = 0x21 A = A + 0x42 A = A + 0x12


ادامه مثال

٠	Action	Code	Data	
÷	Move value 0x21 into reg. A	0xB0	0x21	A = 0x21
÷	Add value 0x42 to reg. A	0x04	0x42	A = A + 0x42
÷	Add value 0x12 to reg. A	0x04	0x12	A = A + 0x12

Mem. Addr.	Contents of memory address
1400	(B0) code for moving a value to register A
1401	(21) value to be moved
1402	(04) code for adding a value to register A
1403	(42) value to be added
1404	(04) code for adding a value to register A
1405	(12) value to be added
1406	(F4) code for halt


معماری ون نیومن و هاروارد

- 🗖 معماری ون نیومن
- گذرگاه داده و آدرس مشترک برای دادهها و کد
 - مورد استفاده در اکثر کامپیوترهای امروزی



معماري هاروارد

- ت دو گذرگاه داده و دو گذرگاه آدرس
 - یکی برای داده ها و ابزارهای جانبی
 - دیگری برای کد



تمرین سری اول کاغذی

- ◄ فصل صفرم
- ۱، ۲، ۳، ۹، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۵۳، ۲۳، ۲۹، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۵۰
 - ♦ فصل اول
 - I. P. II. YI. △I. ₹I. YI. XI. ₹Y. PY



حویل ۱۳ مهر