

# جبرانسازها

# خلاصه

اولین گام در ارزیابی عملکرد یک سیستم کنترلی اثبات پایداری آن است. اگر سیستم حلقه بسته مفروض ناپایدار باشد، باید ابزاری برای پایدار نمودن آن به خدمت گرفتن ابزاری به مشخصههای عملیاتی مطلوب برسیم. در این فصل با انواع جبرانسازها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف فوق آشنا شده و ویژگیهای هر کدام را فرا میگیرید.

#### ٤- ١ مقدمه

سیستمهای کنترلی طوری طراحی میشوند که عملکرد معینی را دارا باشند. عموماً شرایطی را که یک سیستم کنترلی باید داشته باشد، مشخصه عملکردی مینامند. مشخصههای عملکردی شامل پایداری نسبی، سرعت پاسخ و دقت آن میباشد. به هنگام طراحی سیستم همواره باید توجه کرد که آیا سیستم تحت بررسی، کلیه یا برخی از مشخصههای عملکردی را داراست؟ باید دانست که اکثر سیستمهای تحت کنترل ( $G_p(s)$  در شکل  $G_p(s)$ ) شامل کلیه مشخصههای عملکردی مطلوب نمیباشند. از آنجایی که تغییر شکل و ترمیم کل ساختار سیستم تحت کنترل کار سادهای نیست، این امر با افزودن المانهایی به سیستم اصلی ایجاد میشود که به این المانها، جبرانساز و به این فرآیند جبرانسازی میگویند.



شکل (۴-۱)؛ سیستم کنترلی با فیدبک واحد


با توجه به این که جبرانسازی بر اساس مشخصههای عملکردی انجام میشود، ضروری است که آنها را فرا بگیریم. مشخصههای عملکردی سیستمهای کنترلی در حوزه زمان به ورودی پله واحد عبارتند از: زمان اوج، ماکزیمم فراجهش، زمان استقرار و حداکثر خطای حالت ماندگار مجاز به سیگنالهای آزمون استاندارد. مشخصههای عملکردی سیستمهای کنترلی در حوزه فرکانس عبارتند از: حد بهره، حد فاز، ماکزیمم پاسخ فرکانسی حلقه بسته (اوج تشدید) و پهنای باند. بر اساس این که کدام مشخصه عملکردی داده شوند، از طراحی در حوزه زمان و اگر مشخصات عملکردی حوزه استفاده می کنیم. این بدان معنی است که اگر مشخصات عملکردی حوزه زمان داده شوند، از طراحی در حوزه زمان و اگر مشخصات عملکردی در حوزه فرکانس داده شود، از طراحی در حوزه زمان ساتفاده می کنیم. یادآوری می کنیم

۱- طراحی در حوزه فرکانس به مراتب سادهتر از طراحی در حوزه زمان میباشد.

۲- با استفاده از روابط میان حوزه فرکانس و حوزه زمان می توان در انتخاب روش طراحی در حوزه، قدرت مانور داشته باشیم. به عبارت دیگر، با استفاده از روابط تقریبی میان مشخصههای حوزه فرکانس و حوزه زمان، می توانیم با دانستن مشخصههای عملکردی در حوزه زمان، مشخصههای عملکردی در حوزه فرکانس را بدست آورده و لذا از طراحی در حوزه فرکانس استفاده


$$M_p = \frac{1}{7\xi\sqrt{1-\xi^7}}$$
 کنیم. به عنوان مثال برای سیستم مرتبه دوم نوعی داریم:

روشهای متعددی برای اعمال تابع تبدیل سیستم جبران کننده به سیستم حلقه بسته (شکل ۴-۱) وجود دارند. به عنوان یک قاعده کلی، طراحی یک جبرانساز سری روندی ساده تر نسبت به سایر روشها دارد، اگرچه عوامل دیگری چون ماهیت الکتریکی، ماهیت مکانیکی، محیط و ... در انتخاب نوع جبرانساز نیز دخیل میباشند. در این بحث نگاه خود را به جبرانسازهای سری برای سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد معطوف می کنیم.



# ٤-۲ جبرانسازهای سری

در حالت کلی تابع تبدیل جبرانساز سری را به صورت زیر نمایش میدهیم.



غبرانساز جبرانساز بهره جبرانساز تو عبرانساز بهره جبرانساز تو عبرانساز تو تو جبرانساز بهره جبرانساز بهره جبرانساز بهره المرتب بهره بهرانساز بهرانس

انواع جبرانسازهای سری عبارتند از:

# ٤-۲-۱ جبرانساز تناسبي يا بهره ثابت (p)

فرم کلی جبرانساز تناسبی به صورت  $G_c(s)=k_c$  است. اگرچه جبرانساز تناسبی، سادهترین جبرانساز است، ولی به واسطه این که عموماً سیستمها برای بهرههای خاصی پایدارند، این جبرانساز در بسیاری از مواقع کارساز نمیباشد.


# ٤-٢-٢ جبرانساز تناسبي ـ مشتقى (PD)

فرم کلی جبرانساز PD به صورت  $R_p + k_D s$  است. مشاهده میشود که جبرانساز  $R_p + k_D s$  یک صفر به تابع تبدیل حلقه باز سیستم اضافه می کند. توجه دارید که اثر اضافه کردن یک صفر به تابع تبدیل حلقه باز عبارتست از کشیدن مکان هندسی ریشه ها به سمت چپ محور موهومی، پایدارتر نمودن سیستم و افزایش سرعت پاسخ سیستم. فرم دیگر نمایش جبرانساز نمایش جبرانساز نمایش جبرانساز  $R_p = R_p + k_D s$  می باشد.

برای یادآوری، فرض کنید که تابع تبدیل سیستم تحت کنترل به صورت  $\frac{k}{s(1+ au_1s)(1+ au_7s)}$  باشد. مکان هندسی ریشههای آن نشان می دهد که برای بهرههای بالا، سیستم ناپایدار می شود (شکل ۲-۲-الف). تابع تبدیل حلقه باز سیستم با افزودن جبران ساز PD برابر است با


$$GH(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{k(1+\tau s)}{s(1+\tau s)(1+\tau s)}$$

اثرات افزودن صفر توسط جبرانساز PD در شکل ۲-۴ آورده شده است.



شکل (۴-۲)؛ آثار افزودن صفر به تابع تبدیل حلقه باز بر روی مکان هندسی ریشهها

همانطور که مشاهده می شود، با تغییر  $\tau$  سه حالت رخ می دهد که در هر حالت مکان هندسی ریشههای جدید (سیستم جبران شده) نسبت به سیستم اصلی (سیستم جبران نشده) به سمت چپ انتقال داده می شود. نمودار بود یک جبران ساز PD در شکل P-T نشان داده شده است. مشاهده می شود که جبران ساز PD همانند یک فیلتر بالاگذر عمل کرده و در نتیجه عامل مزاحم (نویز) را تقویت می کند.



همچنین زاویه فاز آن از صفر تا  $^{\circ}+9$  تغییر کرده و همواره مثبت است. بنابراین در جبرانساز PD همواره خروجی نسبت به ورودی، پیش فاز است. از اینرو جبرانسازهای پیش فاز (Lead) نامیده می شوند. واضح است که جبرانساز PD بر روی خطای حالت ماندگار اثری ندارد، زیرا نوع سیستم را افزایش نمی دهد. توجه داشته باشید که اگر خطای حالت ماندگار دارای تغییرات زمانی باشد،

جبرانساز PD بر روی آن اثر خواهد گذاشت که در عمل چنین نیست. همچنین جبرانساز PD به واسطه افزودن صفر، سبب افزایش حد بهره و حد فاز سیستم حلقه بسته می شود.

جدول (۴-۱): اثرات جبرانساز PD


معايب	مزایا
۱ – تقویت اغتشاش (نویز)	۱ - افزایش پایداری نسبی سیستم با افزایش حد بهره و حد فاز
۲– عدم تأثیر بر روی خطای حالت ماندگار	۲ – افزایش سرعت پاسخ سیستم
	۳– افزایش پهنای باند سیستم

# ٤-٢-٣ جبرانساز تناسبي ـ انتكرال گير (PI)

 $C_c(s) = \frac{1+\tau s}{s}$  می جبرانساز PI به صورت  $G_c(s) = k_p + \frac{k_I}{s}$  است. فرم دیگر نمایش جبرانساز PI به صورت PI به تابع تبدیل حلقه باز می باشد. مشاهده می شود که جبرانساز PI سبب اضافه کردن یک قطب در مبدأ و یک صفر در PI به تابع تبدیل حلقه باز سیستم شده و لذا نوع سیستم را افزایش می دهد. بنابراین اگر خطای حالت ماندگار سیستم اصلی (جبران نشده) نسبت به سیگنال آزمون صفر می کند. توجه دارید که در اثر افزایش نوع سیستم اگر PI باشد، جبرانساز PI خطای حالت ماندگار را به همان سیگنال آزمون صفر می کند. توجه دارید که در اثر افزایش نوع سیستم اگر PI با نامناسب انتخاب شوند، ناپایداری حاصل خواهد شد. جبرانساز PI به دلیل اضافه کردن قطب به تابع تبدیل حلقه باز سبب کشاندن مکان ریشه ها به سمت راست شده و پایداری سیستم را کاهش می دهد. برای یاد آوری، فرض کنید که تابع تبدیل سیستم تحت کنترل PI باشد. مکان هندسی ریشه های آن نشان می دهد که برای کلیه بهره ها، سیستم بایدار است (شکل PI الف). تابع تبدیل حلقه باز سیستم با افزودن جبرانساز PI برابر است با:


$$GH(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{k(1+\tau s)}{s^{\tau}(s+\tau_1)} \qquad \tau_1 > \tau$$

اثرات افزودن قطب به تابع تبدیل حلقه باز نوعی توسط جبرانساز PI در شکل ( $^+$ - $^+$ -ب) آورده شده است.



شکل (۴-۴)؛ آثار افزودن قطب به تابع تبدیل حلقه باز بر روی مکان ریشهها

همانطور که مشاهده میشود، مکان هندسی ریشههای سیستم جدید (سیستم جبران شده) نسبت به سیستم اصلی (سیستم جبران نشده) به سمت راست انتقال داده شده است. شکل  $^+$ ۵ نمودار بود یک جبرانساز PI را نشان میدهد.



PI نمودار بود برای جبرانساز (4-4)

جدول (۲-۲): اثرات جبرانساز PI

معايب	مزايا
۱ – کاهش پهنای باند	۱- کاهش خطای حالت دائمی به سیگنال آزمون مناسب
۲- کاهش پایداری نسبی سیستم	٢– تضعيف اغتشاش (نويز)
٣- كاهش سرعت سيستم	۳- تصحیح میرایی و ماکزیمم فراجهش

#### ٤\_٢\_٤ جبرانساز PID

فرم کلی این جبرانساز به صورت  $\frac{k_I}{s}+k_D s+\frac{k_I}{s}$  است. این جبرانساز یک قطب در مبدأ و دو صفر که با تابع PI تابع pI مشخص میشوند را به تابع تبدیل حلقه باز سیستم اضافه می کند. بنابراین مزایای جبرانسازها pI و pI مشخص میشوند را به تابع تبدیل حلقه باز سیستم اضافه می کند. بنابراین مزایای جبرانسازها pI pI مشخص می شوند را به مقادیر پارامترهایش می تواند یک فیلتر میان گذر یا میان گذر باشد.

# ٤-٣ طراحي در حوزه فركانس

جبرانسازها در حقیقت نوعی فیلتر میباشند که قادر به تغییر مشخصههای عملکردی سیستم میباشند. بنابراین ما در جبرانسازی به دنبال طراحی یک نوع فیلتر میباشیم. از یک سو تحقق جبرانسازهای PI و PI به واسطه مشکل بودن ساخت انتگرالگیر و مشتق گیر و از سویی دیگر مشکل بودن سوئیچ کردن این دو جبرانساز به یکدیگر، ما را بر آن میدارد که به دنبال جبرانسازهای دیگر میباشیم که ضمن برطرف کردن مشکلات مذکور، قادر به تغییر پاسخ فرکانسی باشند. این جبرانسازها عبارتند از پیشفاز، پسفاز و پیشفاز ـ پسفاز ـ پسفاز ـ پسفاز و پیشفاز ـ پسفاز و پیشفاز ـ پسفاز و بالغکس تغییر عملکرد دهد. میتوانیم بین جبرانسازهای PI و PI سوئیچ نماییم. به عبارتی دیگر، جبرانساز از حالت پسفاز به پیشفاز و بالعکس تغییر عملکرد دهد.

# اطلاعات قابل حصول از پاسخ فركانسي سيستم حلقه باز

همانطور که قبلاً اشاره کردهایم، ناحیه فرکانس پائین (ناحیهای که زیر فرکانس گذر بهره است) رفتار حالت ماندگار سیستم حلقه بسته را نشان میدهد، در حالی که ناحیه فرکانسهای میانی (ناحیهای که نزدیک نقطه بحرانی  $(-1+j\circ)$  میباشد) پایداری نسبی و


ناحیه فرکانسهای بالا (ناحیهای که بالای فرکانس گذر بهره است) پاسخ گذرای سیستم و پیچیدگی آن را نشان میدهند. با توجه به مطالب اخیر، مشخصه عملکردی مناسب در حوزه فرکانس عبارتند از:

۱- بهره در فرکانسهای پایین نسبتاً بزرگ باشد.

۲- در نزدیکی فرکانس گذر بهره شیب منحنی لگاریتمی دامنه در نمودار بود برابر  $\frac{dB}{dec}$  - باشد. این شیب باید در باند فرکانسی نسبتاً وسیعی موجود باشد تا از وجود حد فاز مناسب مطمئن شویم.

۳- به منظور تضعیف نویز در فرکانسهای بالا، بهره در فرکانسهای بالا کم باشد.

در شکل ۴-۶، نمونههایی از منحنیهای پاسخ فرکانسی مطلوب و نامطلوب حلقه باز و حلقه بسته آورده شده است.




شکل (۴–۶)؛ الف) نمونهای از منحنیهای پاسخ فرکانسی حلقه بسته مطلوب و نامطلوب، ب) نمونهای از منحنیهای پاسخ فرکانسی حلقه باز مطلوب


حال به بررسی هر کدام از جبرانسازها میپردازیم.


# ٤-٣-٤ جبرانساز ييشفاز (Lead)

فرم کلی جبرانساز پیشفاز به صورت 0 < z > 0 است.  $G_c(s) = k_c \frac{(s+z)}{(s+p)}$  p > z > 0 است. واضح است محل قرار گرفتن صفر و قطب تابع تبدیل این جبرانساز به شکل 0 < 0 است. واضح است که 0 < 0 همواره از 0 < 0 بزرگتر میباشد. لذا فاز جبرانساز همواره مثبت بوده و به همین دلیل به آن جبرانساز پیشفاز (Phase Lead) می گویند. مدار الکتریکی و مدار مکانیکی معادل جبرانساز پیشفاز به صورت زیر است.




شکل (۴-۷)؛ آرایش صفر و قطب جبرانساز پیشفاز





 $p = -\frac{1}{aT} \qquad z = -\frac{1}{T}$ 

در این حالت آرایش صفر و قطب این جبرانساز به صورت روبرو است که مشاهده می شود، صفر آن نسبت به قطبش به مبدأ نزدیک تر است. نمودار بود و نمودار قطبی جبرانساز Lead در شکلهای 1-4 و 1-4 آورده شده است.



Im  $\phi_{\mathbf{m}} = \infty$   $a \qquad \qquad \downarrow$   $\mathbf{Re}$   $(1+a) \rightarrow \downarrow$ 

شکل (۴-۹)؛ نمودار جبرانساز پیش فاز

۲- افزایش پهنای باند سیستم حلقه بسته

۴- کاهش زمان استقرار سیستم

شکل (۴-۸)؛ نمودار قطبی جبرانساز پیشفاز

توجه کنید که رفتار دامنه این جبرانساز مطلوب نمیباشد. زیرا فرکانسهای پایین را تضعیف کرده و در فرکانسهای بالا تغییری نمیدهد که این به واسطه حضور نویز مطلوب نمیباشد. با این حال رفتار فاز این جبرانساز مطلوب میباشد. بنابراین استراتژی ما در استفاده از این جبرانساز، افزایش زاویه پیشفازی در نزدیکی فرکانس گذر بهره برای دستیابی به حد فاز مطلوب میباشد. میتوان نشان داد

۱- مقدار ماکزیمم فاز در فرکانسی که واسطه هندسی بین صفر و قطب جبرانساز میباشد، رخ میدهد.

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

۱– اگر مقدار فاز ماکزیمم را با  $\phi_m$  نمایش دهیم، داریم:

$$\sin \varphi_m = \frac{1-a}{1+a}$$

ویژ گیهای جبرانساز پیشفاز عبارتند از:

۱ - بهبود حد فاز سیستم حلقه بسته

٣- افزایش سرعت سیستم (کاهش زمان خیز)

۵- افزایش پایداری نسبی سیستم

و معایب آن عبارتند از:

۱- تقویت نویز (افزایش بهره در فرکانسهای بالا)

۲- امكان ناپايدار ساختن سيستم حلقه بسته با افزايش بهره اضافي

۳- ایجاد سیگنالهای بزرگ در سیستم که این امر می تواند سبب اشباع شدن سیستم گردد.

MIR

این جبرانساز در موارد زیر غیرقابل اعمال است:

۱- زمانی که بخواهیم خطای حالت ماندگار را کاهش دهیم.

۲- زمانی که شیب فاز در حوالی فرکانس گذر بهره زیاد باشد. این بدان معنی است که به تنهایی با استفاده از یک پیشفاز a از مین فاز  $\phi_m$  تابعی از a تابعی از تمیتوان به مشخصات عملکردی مطلوب دست یافت. این واقعیت به واسطه آن است که فاز جبرانساز پیش فاز a تابعی از تمی از تابعی از a این که a است a این که برای این که مقاویر معقولی باشند، a را نمی توان بیش از حد بزرگ انتخاب کرد.


- \* نکته: از یک جبرانساز بیشفاز، حداکثر حدود ۲۰ تا ۷۰ درجه فاز مثبت می توان گرفت.
- \* نکته: به طور کلی، شرایط زیر ممکن است سبب شود که فاز تابع تبدیل حلقه باز در نزدیکی فرکانس گذر بهره به سرعت تغییر کند:

۱ - تابع تبدیل حلقه باز دو یا چند قطب نزدیک به هم و نزدیک به فرکانس گذر بهره داشته باشد.

۲- تابع تبدیل حلقه باز یک یا چند زوج قطب مزدوج مختلط در نزدیک فرکانس گذر بهره داشته باشد.

۳- سیستم اصلی (جبران نشده) ناپایدار باشد و یا پایدار باشد ولی حاشیه پایداری آن کم باشد.

# ۲-۳-٤ جبرانساز پسفاز (Lag)




است.  $G_c\left(s
ight)=k_c\,rac{\left(s+z\,
ight)}{\left(s+p
ight)}$  z>p> است.


محل قرار گرفتن صفر و قطب این جبرانساز به شکل زیر است:

شکل (۴-۱۰)؛ آرایش صفر و قطب جبرانساز


واضح است که  $heta_p$  همواره از  $heta_z$  بزرگتر میباشد و لذا فاز جبرانساز همواره منفی بوده و به همین دلیل به آن جبرانساز پسفاز  $heta_p$  می گویند. مدار الکتریکی و مدار مکانیکی معادل جبرانساز پسفاز به صورت زیر است.





در این حالت آرایش صفر و قطب این جبرانساز به صورت زیر است که نشان میدهد قطب آن نسبت به صفرش به مبدأ نزدیک تر است.



نمودار بود و نمودار قطبی جبرانساز log در شکلهای ۴-۱۱ و ۴-۱۲ آورده شده است.







شکل (۴-۱۲)؛ نمودار بودی جبرانساز پسفاز

شکل (۴-۱۱)؛ نمودار قطبی جبرانساز پسفاز

توجه کنید که رفتار فاز این جبرانساز مطلوب نمیباشد. زیرا سبب ناپایداری سیستم حلقه بسته میشود. در حالی که رفتار دامنه این جبرانساز مطلوب میباشد. زیرا فرکانسهای پایین را تقویت و فرکانسهای بالا را بدون تغییر از خود عبور میدهد. همانند

توجه دارید برای این که فاز منفی جبرانساز پسفاز، حد فاز سیستم را به صورت قابل ملاحظهای کاهش ندهد، عموماً صفر جبرانساز را ۱۰ تا ۲۰ برابر جبرانساز را به مراتب پایین تر از فرکانس گذر بهره ( $\omega_{
m h}$ ) قرار می دهند. با یک قاعده سرانگشتی صفر جبرانساز را ۱۰ تا ۲۰ برابر  $z=rac{\omega_{
m h}}{1 \cdot 1}$ 

مزایای جبرانساز پسفاز عبارتند از: ۱- بهبود خطای حالت ماندگار ۲- تضعیف نویز و معایب آن عبارتند از:

۱- کاهش پهنای باند سیستم حلقه بسته ، ۲- کند کردن سرعت سیستم ، ۳- مشکل بودن تحققپذیری آن (ممکن است برای تحقق نیاز به R و R های بزرگ داشته باشیم.) و ۴- کاهش پایداری نسبی سیستم

توجه کنید در مواردی که بازه فرکانسی پایین وجود نداشته باشد که حد فاز با حد فاز مطلوب برابر باشد، نمیتوان از این جبرانساز استفاده کرد.

\* نکته: اگر سیستمی دارای خروجی اشباع یا محدود باشد و در جبرانسازی از جبرانساز پسفاز استفاده کنیم،

احتمال دارد که وضعیت پایداری مشروط رخ دهد. با بروز اشباع یا محدودیت در خروجی سیستم، بهره

مؤثر حلقه کاهش می یابد و بدین ترتیب سیستم از پایداری کمتری برخوردار می شود و حتی ممکن است

ناپایدار گردد. برای جلوگیری از این رخداد، سیستم باید طوری طراحی گردد که جبرانساز پسفاز زمانی

تأثیر داشته باشد که دامنه ورودی عنصر اشباع شونده کوچک باشد.

### ٤-٣-٣ جبر انساز پیشفاز ـ يسفاز ـ سفاز الحد (Lead-Lag)

در شرایطی که بهبود عملکرد سیستم در حالت ماندگار و گذرا همزمان مورد توجه قرار گیرد، بایستی از هر دو جبرانساز پسفاز و پیشفاز استفاده کنیم. از جبرانساز پیشفاز که در حقیقت مانند یک مشتق گیر در محدودهای از حوزه فرکانس عمل می کند، برای بهبود حد فاز سیستم و بدست آوردن رفتار مناسب در حوالی گذر بهره ( $(\omega_{\Lambda})$ ) استفاده می کنیم و از جبرانساز پسفاز که در

محدودهای ازحوزه فرکانسی همانند یک انتگرالگیر عمل میکند، برای بهبود مسأله دقت سیستم در دنبال کردن ورودی مبنا (کاهش خطای حالت ماندگار) و بزرگ کردن اندازه پاسخ فرکانسی در فرکانسهای پایین استفاده میکنیم. فرم کلی این جبرانساز به صورت

.تست. (۱۳–۴) است. آرایش صفر و قطب این جبرانساز به شکل (۱۳–۴) است. 
$$G_c(s) = k_c \frac{(s+\frac{1}{T_1})}{(s+\frac{a}{T_1})} \frac{(s+\frac{1}{T_1})}{(s+\frac{1}{aT_1})}$$
  $a>1$ 

- یک جبرانساز پسفاز میباشد. به عبارتی دیگر، این جبران
$$\frac{(s+\frac{1}{T_{\gamma}})}{(s+\frac{1}{aT_{\gamma}})}$$
 یک جبرانساز پسفاز میباشد. به عبارتی دیگر، این جبران $\frac{(s+\frac{1}{T_{\gamma}})}{(s+\frac{1}{aT_{\gamma}})}$ 

ساز در محدوده فرکانسهای پایین همانند یک جبرانساز پسفاز عمل میکند و در محدوده فرکانسهای بالا همانند جبرانساز پیشفاز عمل میکند.

\* نکته: ممکن است که در بسیاری از مسائل مجبور به استفاده از جبرانسازهای پسفاز و پیشفاز با ضرائب ه متفاوت باشیم که در این صورت بایستی از اتصال سری این دو جبرانساز استفاده کنیم.

معادل الكتريكي اين جبرانساز به صورت زير است:


$$T_{\gamma} > T_{\gamma}$$

$$T_{\gamma} = R_{\gamma}C_{\gamma}$$


$$T_{\gamma} = R_{\gamma}C_{\gamma}$$


$$a > \gamma$$

$$\frac{T_{\gamma}}{a} + aT_{\gamma} = R_{\gamma}C_{\gamma} + R_{\gamma}C_{\gamma} + R_{\gamma}C_{\gamma}$$




در شکلهای ۴-۱۴ و ۴–۱۵ نمودار بود و نمودار قطبی جبرانساز پیشفاز ـ پسفاز آورده شده است.





شکل (۴-۱۳)؛ آرایش صفر و قطب جبرانساز پیش فاز \_ پسفاز شکل (۴-۱۴)؛ نمودار قطبی جبرانساز پیش فاز\_ پسفاز



 $T_{\rm Y}=1\cdot T_{\rm V}$  ه  $a=1\cdot \cdot \cdot k_c=1$  شکل (۱۵–۴): نمودار بود جبرانساز پیشفاز پیشفاز با فرض