

سیستم برق پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدارهای بدنه

شناسه فایل: P1-PRD-ELE | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-29

مقدمه

سیم‌کشی ساده پراید، برق این خودرو را به بهترین ورزشگاه آموزش عیب‌یابی الکتریکی تبدیل کرده: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار، با مولتی‌متر کاملاً قابل ردیابی است. این صفحه همین مزیت را ساختارمند می‌کند.

معماری و نقاط کلیدی

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، نوع و ظرفیت باتری توصیه شده.

مدارهای اصلی: شارژ (دینام/آلترناتور)، استارت، فن، روشنایی، برف‌پاک‌کن، گرم‌کن شیشه، مدار گاز در نسخه دوگانه‌سوز (غیرکارخانه‌ای اما واقعیت غالب ناوگان – اثر آن بر باتری و اتصالات مستند می‌شود).

شکایت اول: باتری خواب

مسیر SK-07: باتری و تست بار ← کلیمت‌ها ← شارژ دینام (بازه عمومی ۱۳/۵–۱۴/۵ ولت) ← مصرف پنهان با آمپر متر سری و قطع فیوزها. مظنون‌های مرسوم این ناوگان: چراغ جعبه‌دستmateداش روشن‌مانده، کلیدها/رله‌های گیرکرده، و مدارهای دوگانه‌سوز غیر استاندارد که مصرف ناشی دارند.

شکایت دوم: استارت

سه حالت تفکیک شده مطابق SK-08: کلیک (باتری/اتصالات/استارت)، چرخش کند (باتری/مقاومت اتصالات)، چرخش سالم بدون روشن شدن (مسیر جرقه/سوخت/سنسور میل‌لنگ در نسخه انژکتوری – SK-19).

شکایت سوم: مدار فن

کلید حرارتی، رله، فن – تست اتصال مستقیم کلید با موتور روشن؛ کامل در صفحه خنک‌کاری (P1-PRD-CLG).

تجربه عملی مرسوم

- کلیمت‌ها و ارت‌های بدنه، اولین و ارزان‌ترین بررسی هر علامت برقی‌اند؛ خوردگی آن‌ها «هزار خرابی» می‌سازد (SK-29).
- سوییچ‌های فرسوده (ترمز، دنده عقب، استارت) پرمراجعه و ارزان‌اند.
- قبل از تعویض دینام، مدار تحریک و وایرها تست شود – تعویض‌های غیرضروری دینام رایج است.

هشدارهای ایمنی

- جدا کردن منفی باتری پیش از کار مداری.
- احتیاط خاص در خودروهای دوگانه‌سوز: مدار گاز و باک، پیش از کار آتش‌سوزی بررسی و قطع شود.

سوالات متداول

باتری من مرتب خواب می‌شود؛ قطعه‌ای خراب است؟ اول مصرف پنهان (SK-07)، بعد شارژ. در ناوگان دوگانه‌سوز، مدار گاز مظنون شماره یک است.

استارت فقط کلیک می‌کند در هوای سرد؛ استارت خراب است؟ شاید باتری باشد؛ تست بار باتری و افت ولتاژ اتصالات قبل از تعویض استارت.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-PRD-DIAG، P1-PRD-CLG | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

نقشه فیوز/رله، مشخصات دینام/استارت، ظرفیت باتری، مسیرهای ارت.