

عیب‌یابی تخصصی پژو پارس – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-PRS-DIAG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/diagnostic/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

پژو پارس با دو خانواده موتور (XU7 و TU5) عرضه شده و عیب‌یابی آن دقیقاً الگوی خانواده ۴۰۵/۲۰۶ را دارد: مسیر جرقه در صدر، نشت هوا و دریچه گاز در دور آرام، و سنسور میل‌لنگ در روشن‌نشدن‌ها. این صفحه مسیر را برای سدان پارس متمرکز می‌کند.

شناخت پیکربندی

XU7 (۸، ۱/۸ سوپاپ): پیکربندی رایج؛ ناوگان پرکارکرد با الگوی فرسودگی کلاسیک. TU5 (۱۶، ۱/۶ سوپاپ): الگوی جرقه/کوئل خانواده TU. کد ECU هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.

شکایت‌های اصلی و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش دور آرام با کد P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/دور آرام ← نشت هوا (SK-03) ← فیلتر/مکانیک
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار (SK-18)
مصرف بالا	اصلاح سوخت در (SK-04) Live Data ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک

رویه استاندارد هشت‌گامی

همان مسیر ۲۰۶ (P1-206-DIAG) با دو تفاوت پارسی: دامنه ناوگان پرکارکردتر است پس تست تراکم زودتر به میان می‌آید؛ و در نسخه‌های XU7، بازرسی نشتی روغن و حالت درب سوپاپ بخشی ثابت از بازرسی اولیه است.

تجربه عملی مرسوم

- ترکیب شایع: شمع/کوئل فرسوده + دریچه گاز کثیف؛ رفع همزمان، نتیجه پایدار می‌دهد.
- در ناوگان پرکارکرد، «چند علامت همزمان» (لرزش + مصرف + تپق) معمولاً یک ریشه مشترک دارد – ابتدایی‌ترین مظنون‌ها را اول ببندید.
- ارت‌ها و اتصالات، عامل علائم مبهم؛ قبل از تعویض سنسور، تغذیه و ارت همان مدار (SK-29).

هشدارهای ایمنی

- تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ قطع سوکت‌ها با کلید OFF.
- تست نشتی با اسپری قابل اشتعال با احتیاط؛ تست دود ایمن‌تر است.

سوالات متداول

پارس من گاهی گرم روشن نمی‌شود؛ چرا؟ الگوی کلاسیک سنسور میل‌لنگ یا کوئل گرم (SK-19)؛ تست در شرایط گرم و ثبت کدها. چراغ چک ثابت است ولی رفتار طبیعی است؛ چیست؟ کدها خوانده شود؛ خانواده‌های بی‌اثر رانشی (EVAP – SK-26) رایج‌اند اما رفع‌نشدنشان هزینه‌ساز است.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19 | صفحات مرتبط: P1-PRS-ENG، P1-PRS-CLG | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars

کد ECU هر نسخه، حدود تراکم هر موتور، حدود اصلاح سوخت مجاز.