

موتور سمند – راهنمای کامل تعمیرات EF7 و XU7

شناسه فایل: P1-SMN-ENG | مسیر: vehicles/ikco/samand/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

سمند با دو خانواده موتور کار کرده است: XU7 در LX و EF7 (موتور ملی ۱/۷) در نسخه‌های اصلی. دو خانواده، دو الگوی تعمیراتی متفاوت دارند و این صفحه هر دو را پوشش می‌دهد.

XU7 – الگوی کلاسیک

همان الگوی پارس (P1-PRS-ENG) معتبر است: روغن‌سوزی سه‌مسیره، واشر سرسیلندر پس از داغ‌کردن، تسمه/واترپمپ همزمان. بازه تسمه و حدود تراکم: نیازمند راستی‌آزمایی.

EF7 – الگوی موتور ملی

- تسمه تایم: قطعه بازه‌ای؛ بازه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- کیفیت روغن: حساسیت مرسوم؛ گرید کارخانه‌ای: نیازمند راستی‌آزمایی.
- الگوی جرقه: کوئل مجتمع؛ مسیر P030x مطابق SK-01/15.
- روغن‌سوزی و واشر سرسیلندر: همان سه‌مسیره کلاسیک با تست تراکم (SK-02).

تعمیرات مرسوم

تعمیر	XU7	EF7
تسمه + واترپمپ	همزمان، علائم کارخانه	همزمان، بازه کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)
کاسه‌نمد سوپاپ	ابزار فشار هوا	همان روش
تعمیر سرسیلندر	پرداخت/سوپاپ/راهنما	همان + دقت فاز
اورهال	پس از تأیید تراکم	پس از تأیید تراکم/نشت

تجربه عملی مرسوم

- واشر سرسیلندر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن، عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P1-SMN-CLG).
- در EF7، سرویس روغن به‌موقع و گرید درست، عمر لیفت‌ها و صداها را مدیریت می‌کند.
- پس از هر تعمیر سرسیلندر XU7، تنظیم فیلر اگر مربوط است و تخلیه هوای خنک‌کاری الزامی است.

هشدارهای ایمنی

- تسمه تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ خطای فاز در هر دو موتور، برخورد سوپاپ می‌سازد.
- درب مخزن خنک‌کاری هرگز با موتور داغ باز نشود.

سوالات متداول

سمند EF7 من روغن کمی می‌برد؛ نگران‌کننده است؟ با دود کنترل‌شده و تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی اول بررسی شود؛ اورهال برای افت تراکم واقعی است.

XU7 چه سرویسی متمایز می‌خواهد؟ تسمه/واترپمپ همزمان و بازرسی نشتی‌ها؛ بقیه الگوی کلاسیک خانواده ۴۰۵ است.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15 | صفحات مرتبط: P1-SMN-DIAG، P1-SMN-CLG | هاب مدل: vehicles/ikco/samand/

بازه تسمه EF7 و XU7، گرید روغن هر موتور، حدود تراکم، علائم فاز تایم.