

موتور پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل تعمیرات XU7

شناسه فایل: P1-405-ENG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

XU7 در ۴۰۵ به کهن‌ترین ناوگان خود رسیده و الگوی تعمیری آن کاملاً کلاسیک است: روغن‌سوزی، واشر سرسیلندر پس از داغ‌کردن، تسمه/واترپمپ و نشتی‌های آب‌بندی. الگوی پارس (P1-PRS-ENG) معتبر است؛ تفاوت ۴۰۵، سن بالاتر ناوگان است.

نیازمند راستی‌آزمایی: بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرانش/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون‌های اول	تست
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود سیاه	مخلوط غلیظ	SK-16
تق‌تق	سوپاپ/لیفت، رینگ	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت تدریجی	تراکم، سوخت، اگزوز	گام‌به‌گام P1-405-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تسمه تایم + واترپمپ همزمان** – پرهزینه‌ترین غفلت ناوگان؛ تنظیم فاز طبق علائم کارخانه.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا؛ رفع همزمان، مصرف را محسوس کم می‌کند.
- **تعمیر سرسیلندر / اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان کهن، تعویض باتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شود.

تجربه عملی مرسوم

- در ۴۰۵‌های پرمسافت، تصمیم «سرسیلندر یا اورهال» با تست تراکم و بازرسی فلایویل/کارت‌راتور گرفته می‌شود، نه با حدس.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P1-405-CLG).
- روغن بیش از حد، آب‌بندها را می‌فرساید و دود می‌سازد.

هشدارهای ایمنی

تسمه با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن می‌برد ولی دود ندارد؛ اورهال؟ تقریباً هرگز – نشتی خارجی و کاسه‌نمدها اول؛ اورهال برای افت تراکم واقعی.
موتور پلکان (IAC) را هر وقت لرزید شست‌وشو کنم؟ تمیزکاری با علامت (دور آرام ناپایدار) معنا دارد؛ بخشی از سرویس دوره‌ای هوشمند است.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P1-405-DIAG، P1-405-CLG | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

فیلدهای باز

بازه تسمه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز.