

سامانه سوخت پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P1-405-FUE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت ۴۰۵ کلاسیک و بازگشت دار است و الگوی پارس (P1-PRS-FUE) معتبر است؛ تفاوت، سن باک و خطوط این ناوگان است: رسوب و زنگ زدگی داخلی باک، منبع گرفتگی های «بی علت» است.

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد XU7، نوع سنسور بار هر نسخه، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.

تست های استاندارد (SK-06)

فشار کلید باز ← زیر بار ← Hold ← جریان کشی پمپ. تفسیر: افت زیر بار = پمپ مرزی/فیلتر؛ افت سریع Hold = نشتی انژکتور/ریگولاتور؛ فشار کل پایین = فیلتر، توری باک، پمپ، ریگولاتور.

نکته ۴۰۵: توری و داخل باک در ناوگان با سابقه بنزین آلوده، مظنون شماره یک پیش از تعویض پمپ است.

مخلوط رقیق (P0171)

سه مظنونی SK-16: سنسور بار (SK-21/18)، نشت هوا (SK-03)، فشار سوخت. (SK-04) LTFT جهت ناماست.

تجربه عملی مرسوم

- فیلتر بنزین در ۴۰۵ها فراموش شده ترین قطعه است؛ در سوخت آلوده بازه کوتاه تر.
- بوی بنزین سرد صبح: مسیر برگشت/اورینگ ها – تست فشار و بازرسی.
- در خودروهای دوگانه سوز، مدار بنزینی حتماً دوره ای تست شود.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار قبل از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG ایزوله پیش از کار؛ سوخت دور از آگروز داغ.

سوالات متداول

پمپ نو زدم باز افت فشار دارد؛ چرا؟ توری باک/فیلتر/ریگولاتور بسته نشده اند – ترتیب ارزان به گران (SK-06).

P0171 با فلومتر حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده (SK-16).

اتصال های داخلی

پایه: 16، 18، 21 | مرتبط: P1-405-DIAG، P1-405-ELE | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.