

سیستم برق دنا – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک نسل جدید

شناسه فایل: P1-DNA-ELE | مسیر: vehicles/ikco/dena/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-20
SK-29

مقدمه

دنا نسبت به نسل سمند، معماری الکترونیک جدیدتری دارد و در نسخه‌های توربو/اتومات تجهیزات الکترونیکی بیشتری سوار است. عیب‌یابی با همان قاعده طلایی انجام می‌شود: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول‌های هر تیپ (وجود ماژول بدنه، تعداد ECU)، نقشه فیوز/رله هر مدل سال، رفتار ایموبلایزر و رویه کدگذاری، مشخصات دینام/استارت هر نسخه.

مسیر پاورترین

شارژ (SK-07) و استارت (SK-08) با الگوی استاندارد: باتری/تست بار ← کلیمت و ارت ← ولتاژ شارژ (۱۳/۵-۱۴/۵ عمومی؛ دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی) ← سه‌حالتی استارت (کلک/کند/چرخش سالم بدون روشن‌شدن → SK-19).

مسیر الکترونیک/شبکه

- «چند چراغ خطا با هم» = ولتاژ پایین یا شکست شبکه (SK-20/29) – باتری، شارژ، ارت‌ها اول.
- کدهای U = شکست ارتباط، نه حکم تعویض ماژول (SK-20).
- پس از قطع باتری، یادگیری‌های تجهیزات نیاز به بازگردانی دارد؛ رویه هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی.

تجربه عملی مرسوم

- در نسخه‌های توربو، تجهیزات بیشتر = حساسیت بیشتر به ولتاژ؛ باتری ضعیف، خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد.
- قبل از تعویض هر ماژول، تغذیه و ارت همان ماژول با مولتی‌متر سنجیده شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

دنا توربو من گاهی چند خطا با هم می‌دهد؛ چیست؟ الگوی ولتاژ/شبکه – باتری و شارژ و ارت‌ها اول (SK-29).

اتومات دنا سوییچ ایمنی دارد؟ بله در نسخه‌های اتومات – استارت فقط در P/N؛ در شکایت «استارت نمی‌زند»، سوییچ هم در مسیر SK-08 است.

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 20، 19، 08، SK-07 | مرتبط: P1-DNA-ENG، P1-DNA-DIAG | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر تیپ، نقشه فیوز/رله، ایموبلایزر، دینام/استارت هر نسخه.