

موتور دنا – راهنمای کامل تعمیرات EF7 و EC5 توربو

شناسه فایل: P1-DNA-ENG | مسیر: vehicles/ikco/dena/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

دنا با دو خانواده موتور عرضه شده: EF7 (موتور ملی ۱/۷) در معمولی و پلاس، و EC5 (۱/۵ توربو) در پلاس توربو. دو خانواده، دو الگوی تعمیری: EF7 با حساسیت مرسوم به کیفیت روغن، EC5 با پیوسته‌های توربو. **نیازمند راستی‌آزمایی:** بازه تسمه تایم هر موتور، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، مشخصات بوست EC5، علائم فاز تایم.

EF7 – الگوی خانواده

الگوی P1-SMN-ENG معتبر است: تسمه تایم بازه‌ای، حساسیت به کیفیت روغن، کوئل مجتمع و مسیر (SK-01/15) P030x، روغن‌سوزی سه‌مسیره در کارکرد بالا با تفکیک کاسه‌نمدها/رینگ/نشستی خارجی.

EC5 توربو – الگوی خاص

نقطه	نکته
توربو	روغن‌کاری حیاتی؛ تعویض روغن به‌موقع و گرید صحیح شرط عمر توربو
اینترکولر و مسیر بوست	نشت لوله‌ها، افت بوست و مصرف بالا (P1-DNA-DIAG)
ولو مسیر	گیرکردن، علامت تیپ و بوست ناپایدار
خنک‌کاری توربو	خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار سنگین، مرسوم اما زیانبار – توصیه سردکردن ملایم

تجربه عملی مرسوم

- در EF7، سابقه سرویس روغن مقدم بر هر عیب‌یابی موتوری است.
- در EC5، پس از هر کار مسیر هوادهی، بست‌ها دوباره چک شوند – نشت ریز علامت می‌سازد.
- تعویض توربو فقط با تشخیص سند (فشار بوست در Live Data) – نشت، رایج‌ترین متهم بی‌گناه است.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ؛ بازرسی با موتور سرد. تسمه تایم با قفل فازها. درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

EC5 من روغن می‌برد؛ توربو سوخته؟ ممکن است ولی اول تفکیک سه‌مسیره روغن‌سوزی + بازرسی مسیر تنفس کارتراتور؛ توربو معیوب معمولاً نشستی روغنی در مدار ورودی هم دارد – با تست سند تصمیم بگیرید.

تسمه EF7 چند کیلومتر؟ بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه واترپمپ، ایمن‌ترین راه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 15، 05، 02، SK-01 | مرتبط: P1-DNA-CLG، P1-DNA-DIAG | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

بازه تسمه هر موتور، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، مشخصات بوست EC5.