

سامانه سوخت دنا – راهنمای کامل مدار فشار، توربو و ناوگان CNG

شناسه فایل: P1-DNA-FUE | مسیر: vehicles/ikco/dena/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت دنا با دو پیچیدگی همزمان روبه‌روست: نسخه توربو (تقاضای سوخت بالاتر و سنسور فشار) و سهم ناوگان CNG/دوگانه‌سوز. تشخیص درست، سه دامنه را جدا می‌کند: بنزین، گاز، موتور. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد هر موتور (EF7/EC5)، مشخصات سنسور فشار ریل EC5، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، مشخصات کیت CNG نسخه‌های فابریک.

مدار بنزینی (SK-06)

چهار خوانش: فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی پمپ. در EC5، افت فشار زیر بار نتیجه فوری‌تری دارد: توربو تقاضای لحظه‌ای را بالا می‌برد و پمپ مرزی، اول فقط زیر بار کم می‌آورد.

لایه CNG

جدول تفکیک P1-SMN-FUE معتبر است: هر علامت در هر دو سوخت تست شود. قاعده ایمنی حاکم: هر بو یا احتمال نشتی گاز، توقف کار و بستن شیر باک.

مخلوط رقیق (P0171)

سه‌مظنونی SK-16: سنسور بار (SK-21/18)، نشت هوا (SK-03) – در EC5 شامل نشت بعد از توربو و اینترکولر – و فشار سوخت (SK-06). LTFT جهت‌نماست (SK-04).

تجربه عملی مرسوم

- در ناوگان CNG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.
- در توربو، بوی سوخت + افت پوست با هم: مسیر نشت هوا دهی پیش از مدار سوخت بررسی شود.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ CNG فقط توسط نصاب مجاز؛ سوخت دور از آگروز داغ.

سوالات متداول

EC5 توربو من با بنزین تیپ دارد با CNG نه؛ چیست؟ الگوی کلاسیک: پمپ/فیلتر بنزین – تست فشار زیر بار (SK-06) تصمیم می‌سازد. **سنسور فشار ریل دنا کجا است؟** محل هر نسخه با بازبینی ثبت می‌شود و در کارت مدل درج می‌گردد (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P1-DNA-DIAG، P1-DNA-ENG | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر موتور، سنسور ریل EC5، ظرفیت پمپ، کیت CNG، بازه فیلترها.