

سامانه تعلیق دنا – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-DNA-SUS | مسیر: vehicles/ikco/dena/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق دنا توسعه پلتفرم سمند/۴۰۵ است: مک‌فرسون جلو و عقب بازمانند (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی). ناوگان جوان‌تر است اما جاده‌های شهری، قطعات سایشی را پرمرجعه کرده‌اند.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد فرمان، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ
هووی تداومی	بیرینگ تویی	تغییر با ترمز
حرکت اضافه/تق‌تق عقب	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در دناها، صدای بوش بالایی با فنر اشتباه گرفته می‌شود؛ بازرسی نشی و تکان گوشه‌ای تفکیک می‌کند.
- لقی پایه‌ها را در هر صدایابی کنترل کنید.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی – هر تعویض زاویه‌ساز.

کمک‌ها جفت‌عوض شوند؟ توصیه زوج هر محور برای رفتار متقارن.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-DNA-SVC، P1-DNA-BRK | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.