

سامانه ترمز پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل دیسک، درام و تنظیمات

شناسه فایل: P1-PRD-BRK | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز پراید ساده‌ترین هیدرولیک ناوگان ایران است و همین سادگی، مزیت تشخیصی دارد: هر شکایت به یک مسیر مشخص و ارزان می‌رسد. در مقابل، ناوگان پرمسافت این خودرو با لنت‌های اقتصادی و سرویس‌های ناتمام (درام تنظیم‌نشده، سیم ترمز دستی کشیده)، شکایت‌هایی می‌سازد که با تعویض حدسی قطعات حل نمی‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب دقیق ترمز عقب هر تیپ (درام در نسخه‌های رایج)، وجود/نبود ABS در نسخه‌های انتهایی تولید، نوع روغن ترمز (DOT)، گشتاور پیچ‌های دیسک و کالیپر، ضخامت مینی‌م لنت و دیسک.

معماری

جلو: دیسک خنک‌شونده با کالیپر شناور. عقب: درام با کفک و مکانیزم ترمز دستی. مدار هیدرولیک کلاسیک با بوستر و مخزن. تعلیق اثر مستقیم بر ترمز دارد: لقی سبیک و توپی، لرزش ترمز جعل می‌کند – تفکیک در SK-11 و P1-206-BRK (روش تست مشترک).

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی لنت	پین کالیپر گیر، دیسک خط‌افتاده
پدال کف می‌کند	هوا در مدار، نشتی	روغن جاذبه رطوبت اشباع
پدال سفت	بوستر / خرطومی پرفشار	–
کشیدن به یک طرف	کالیپر گیر / لنت آغشته	فشار نامتقارن
ترمز دستی بی‌اثر	کشیدگی سیم	کفک فرسوده / تنظیم آجار
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب / لقی قطعات تعلیق

رویه سرویس

جلو: بازرسی ضخامت لنت (حد: نیازمند راستی‌آزمایی)، سطح دیسک، تست Runout با عقربه ساعت‌سنج، سرویس پین‌های راهنما با گریس مخصوص، نصب با گشتاور کارخانه، هواگیری صحیح به ترتیب چرخ.

عقب (درام): بازشدن درام، بازرسی کفک (ترک/آغشتگی روغن از سیلندرک چرخ)، تمیزکاری گرد غبار، تنظیم آجار تا تماس کامل با چرخش آزاد، تنظیم سیم ترمز دستی از اهرم – نه فقط از پیچ کابین. سیلندرک چرخ عقب از قطعات مرسوم نشتی است و آغشتگی روغن ترمز به کفک، همان طرف را «بدون ترمز» می‌کند.

هواگیری: در این مدار ساده، روش دستی دو نفره جواب می‌دهد؛ روغن تازه (نوع DOT: نیازمند راستی‌آزمایی) و پایش سطح مخزن در حین کار.

تجربه عملی مرسوم

- «ترمز دستی بی‌اثر» در پراید بارها تنظیم سیم و آجار بوده، نه کفک – ارزان‌ترین بررسی اول انجام شود.
- لنت‌های جلو در رانندگی شهری این ناوگان سریع می‌روند؛ بازرسی هر سرویس روغن، عادت درست است.
- پس از سرویس درام، صدای مالش خفیف اولیه طبیعی است؛ صدای مالش دائم یعنی تنظیم بیش از حد.

هشدارهای ایمنی

- چک + پایه استاندارد؛ گرد غبار لنت با هوای مستقیم تنفس نشود.
- تست ایستایی و جاده‌ای ملایم پیش از ترافیک.
- روغن ترمز رنگ‌پلاستیک را می‌خورد؛ ریختن روی بدنه ممنوع.

سوالات متداول

ترمز پراید من سرد جواب نمی‌دهد ولی گرم بهتر می‌شود؛ چرا؟ الگوی روغن اشباع از رطوبت یا هوا – با گرم شدن رفتار تغییر می‌کند؛ تعویض روغن ترمز و هواگیری کامل (SK-11).

کفک هر چند وقت عوض می‌شود؟ بازه قطعی ندارد؛ معیار ضخامت و وضعیت سطوح است – در هر سرویس درام بازرسی شود.

دیسک جلو تراش کنم یا عوض کنم؟ به حد مینیمم ضخامت (نیازمند راستی‌آزمایی) و عمق خط‌ها بستگی دارد؛ زیر حد، تعویض الزامی است.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-11، SK-12 | صفحات مرتبط: P1-PRD-SUS، P1-PRD-SVC | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

فیلدهای باز

حد مینیمم لنت/دیسک/کفک، نوع DOT، گشتاورها، ترکیب تیپ‌ها، وضعیت ABS نسخه‌های انتهایی.