

گیربکس پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل کلاچ کابلی و تعمیرات

شناسه فایل: P1-PRD-GBX | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09

مقدمه

گیربکس پراید ساده‌ترین گیربکس دستی ناوگان ایران است و کلاچ آن – با اکچویشن کابلی و تنظیم دوره‌ای – امضای متمایز این خودرو در برابر ۲۰۶ و پارس (هیدرولیک/مکانیزم متفاوت) است. این صفحه مرجع کلاچ، صداها و تعمیرات این خانواده است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** نوع و ظرفیت روغن گیربکس هر تیپ، گشتاور پیچ‌ها، مشخصات کابل کلاچ، تنظیم‌های کارخانه‌ای کلاچ.

کلاچ کابلی: منطق متمایز

مسیر پدال ← کابل ← اهرم اکچویشن ← واشرک. سه علامت کلاسیک این معماری:

علامت	مظنون	اقدام اول
سفت/بلند شدن تدریجی پدال	کشیدگی کابل، کمبود خودتنظیمی	تنظیم کابل – قبل از هر تعویضی
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ کاملاً بسته (تنظیم)	تنظیم + تست مجدد
دنده‌گیری سخت	کلاچ کامل‌نشدن (تنظیم) قبل از سینکرون	تنظیم کابل
لرزش رهاسازی	لکه صفحه، فنرهای صفحه، پایه‌ها	تعویض مجموعه با بررسی

قاعده طلایی این خانواده: **نیمی از شکایت‌های «کلاچ خراب» با تنظیم کابل حل می‌شود** – تعویض صفحه بدون تنظیم، شایع‌ترین هدررفت هزینه پراید است.

صداها و نشتی

- **واشرک:** خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود؛ قطعه بیرونی و ارزان.
- **بیرینگ‌های داخلی:** خش‌خش ماندگار؛ تفکیک با تست جاده (SK-09).
- **نشتی کاسه‌نمد ورودی:** رو به موتور؛ روغن‌گرفتگی صفحه کلاچ و لغزش – هم‌زمان با تعویض کلاچ رفع شود.
- **بوش سمی‌شفت:** لقی پدال و رفتار ناهم‌محور کلاچ.

رویه تعمیر

1. سطح و کیفیت روغن (قبل از هر بازکردنی – SK-09).
2. تنظیم کابل و تست مجدد – ممکن است کار تمام شود.
3. تست جاده برای تفکیک صداها.
4. تعویض کلاچ = مجموعه کامل (صفحه، دیسک، واشرک) + کاسه‌نمد ورودی + بازبینی فلاپیول (ترک/گرماسیون: پرداخت یا تعویض).
5. تنظیم نهایی و تست جاده.

تجربه عملی مرسوم

- کابل کلاچ کهنه در سرما گیر می‌کند (استارت صبح با پدال نیم‌فلاخن) – روغن‌کاری/تعویض کابل، الگوی زمستانی مرسوم.
- فلاپیول تراش‌خورده باید با صفحه تازه هم‌نشین شود؛ تراش بدون پرداخت نهایی، لرزش رهاسازی می‌دهد.
- در پرکاربردها (آژانس/سرویس)، بازه تعویض کلاچ کوتاه‌تر است – بازرسی دوره‌ای به‌جای صبر تا لغزش کامل.

هشدارهای ایمنی

- بلندکردن مجموعه موتور-گیربکس با جرثقیل استاندارد.
- کار روی کلاچ فقط با موتور خاموش و باتری جدا.
- کلاچ تازه: دوره ملایم اول برای نشیمن صفحه.

سوالات متداول

پدال کلاچ سر جایش نمی‌ماند و می‌آید بالا؛ چیست؟ کابل گیرکرده/فرسوده یا برگشت‌پذیری اهرم – تعویض کابل رایج است، قبل از مقصر دانستن صفحه.

گاردان گیربکس چند وقت یک‌بار؟ بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ عملاً در هر تعمیر ورودی گیربکس و در نشتی‌ها روغن تازه ریخته می‌شود. دنده دو گاهی بی‌صدا نمی‌رود؛ سینکرون؟ اول تنظیم کلاچ و روغن – سینکرون مطمئن سوم است، نه اول.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-09 | صفحات مرتبط: P1-PRD-ENG، P1-PRD-DIAG | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

فیلدهای باز

روغن/ظرفیت، گشتاورها، مشخصات کابل، تنظیم کارخانه کلاچ.