

سرویس دوره‌ای پژو پارس – چک‌لیست کامل نگهداری

شناسه فایل: P1-PRS-SVC | مسیر: /vehicles/ikco/peugeot-pars/periodic-service/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-07، SK-11، SK-12

مقدمه

چک‌لیست سرویس پارس بر سه محور ناوگان پرکارکرد XU7 بنا شده: جرقه، نشتی‌ها، و تسمه/خنک‌کاری. سرویس‌گیری که این سه را رد کند، «روغن‌سرویی» است – هزینه واقعی نگهداری پارس در همین سه محور تعیین می‌شود.

قاعده ثابت: همه بازه‌ها و مشخصات روغنی **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ توصیه‌ها بازبینی‌محور.

چک‌لیست هر سرویس روغن

مورد	اقدام	صفحه تفصیلی
روغن موتور + فیلتر	گرید/ظرفیت طبق کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)	P1-PRS-ENG
فیلتر هوا	بازبینی/تعویض	P1-PRS-ENG
شمع‌ها	سوختگی، فاصله (کارخانه)	P1-PRS-DIAG
وایر/کوئل	بازبینی، تست تاریکی – محور XU7	P1-PRS-DIAG
تسمه تایم + رول‌ها	بازرسی؛ تعویض طبق بازه کارخانه	P1-PRS-ENG
مایع خنک‌کاری	سطح، رنگ، درب مخزن، کلید/رله فن	P1-PRS-CLG
نشتی‌ها	کاسه‌نمدها، درب سوپاپ، فیلتر روغن	P1-PRS-ENG
ترمز	لنت/دیسک، درام، آجار، سیم دستی، روغن	P1-PRS-BRK
تعلیق	صدایابی، فنرز، بوش‌ها، پایه‌های موتور	P1-PRS-SUS
لاستیک	فشار، سایش نامتقارن، جابه‌جایی	P1-PRS-SUS
باتری/شارژر	ولتاژ، کلیمت، ارت‌ها	P1-PRS-ELE
مدار سوخت	فیلتر، بازبینی بو (LPG در ناوگان)	P1-PRS-FUE

سرویس‌های بزرگ دوره‌ای

- **تسمه تایم + واترپمپ همزمان** (بازه: نیازمند راستی‌آزمایی) – پرهزینه‌ترین غفلت این ناوگان.
- **مایع خنک‌کاری** با ترکیب صحیح – پیشگیری از واکس و واشر سرسیلندر.
- **روغن ترمز** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **بازرسی کامل نشتی روغن** – الگوی کلاسیک XU7 پرکارکرد.

تجربه عملی مرسوم

- سابقه سرویس روغن در پارس‌های پرمسافت، مقدم بر هر عیب‌یابی موتوری است.
- رکورد مایل‌های سرویس در دفترچه/اپ؛ خودروی سنددار، سالم‌تر و گران‌فروش‌تر است.
- در هر سرویس، یک استارت سرد گوش داده شود؛ تغییر صدای استارت نسبت به سرویس قبل، سرخ زود هنگام است.

هشدارهای ایمنی

تخلیه روغن با گرمای ملایم؛ جک + پایه؛ در نسخه‌های دوگانه‌سوز شیر باک بسته شود؛ دفع صحیح مایعات کهنه.

سوالات متداول

بازه سرویس پارس؟ کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ عمومی: شهری پرتراфик کوتاه‌تر، تاریخ مهم‌تر از مسافت.

شمع پارس چه زمانی؟ با بازبینی سوختگی در هر سرویس و فاصله کارخانه تعیین می‌شود (نیازمند راستی‌آزمایی).

تسمه تایم را با چه نشانه‌ای عوض کنم؟ با بازه، نه با نشانه – ترک و سوزش تسمه یعنی دیر شده؛ بازه کارخانه معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

صفحات خدمت: P1 -P1-PRS-ENG، P1-PRS-DIAG، P1-PRS-CLG، P1-PRS-BRK، P1-PRS-SUS، P1-PRS-ELE، P1-PRS-FUE، P1-PRS-GBX | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars/

فیلدهای باز

بازه‌ها، گرید/ظرفیت روغن، فاصله شمع، بازه تسمه، بازه روغن ترمز.