

سامانه سوخت کویک – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P1-QCK-FUE | مسیر: vehicles/saipa/quick/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت کویک الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور. تست‌های SK-06 چهار خوانش کلیدی می‌دهد: فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی پمپ.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد M15، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – در سوخت آلوده، مظنون اول است.
- در بخشی از ناوگان دوگانه‌سوز، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.
- انژکتورشویی فقط با تأیید تست – برای هر لرزیدی، هدررفت است.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ در LPG، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

صیح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می‌سازد (SK-06).

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P1-QCK-DIAG، P1-QCK-ELE، P1-SHN-FUE | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.