

عیب‌یابی تخصصی رانا – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-RNA-DIAG | مسیر: vehicles/ikco/runna/diagnostic/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

رانا هاچیک شهری ایران‌خودرو با خانواده TU5 (در رانا پلاس) است – الگوی عیب‌یابی آن به خانواده ۲۰۶ تیپ ۵ نزدیک است: مسیر جرچه و کوئل در صدر، دریچه گاز در دور آرام، سنسور میل‌لنگ در روشن‌نشدن.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد هر نسخه، پیکربندی نسخه‌های اولیه رانا (تفکیک دقیق تیپ‌ها)، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش دور آرام با P030x	جرچه/کوئل (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز و مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرچه ← سوخت
تیچ زیر بار	جرچه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک

رویه هشت‌گامی

مسیر P1-206-DIAG معتبر است؛ تفاوت رانا: ناوگان جوان‌تر است پس تست تراکم دیرتر می‌آید و بازرسی اتصالات/دریچه گاز سهم بیشتری دارد.

تجربه عملی مرسوم

- کثیفی دریچه گاز در رانا‌های کارکرد شهری، شایع‌ترین علت دور آرام ناپایدار است.
- در رانا‌های تازه‌کار، «لرزش اول صبح گذرا» با گرم‌شدن می‌رود – الگوی طبیعی سرد؛ لرزش ماندگار، عیب‌یابی می‌خواهد.
- قبل از تعویض سنسور، تغذیه و ارت مدار (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرچه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ اسپری قابل اشتعال با احتیاط.

سوالات متداول

رانا پلاس من دور آرام می‌لرزد ولی چراغ چک روشن نیست؛ چیست؟ کثیفی دریچه گاز/مسیر دور آرام یا نشت هوا (SK-03) – پیش از هر تعویضی، تمیزکاری و تست نشتی.

چراغ چک روشن است ولی کارکرد طبیعی است؛ بگذرم؟ کدها خوانده شود – رفع‌نشدن بعداً هزینه‌ساز است (SK-26).

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P1-RNA-ENG، P1-RNA-FUE | هاب: vehicles/ikco/runna/

فیلدهای باز

کد هر نسخه، پیکربندی نسخه‌های اولیه، حدود تراکم.