

سامانه تعلیق رانا – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-RNA-SUS | مسیر: vehicles/ikco/runna/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق رانا از خانواده پلتفرم ۲۰۶ است: مک‌فرسون جلو و تیر پیچشی عقب. الگوی کامل P1-206-SUS معتبر است؛ تفاوت رانا: ناوگان جوان‌تر و شکایت‌ها از قطعات سایشی شهری.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ
هووی تداومی	بیرینگ تویی	تغییر با ترمز
تق تق عقب	بوش تیر / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- صدای بوش تیر عقب با ترمز/گاز ملایم تغییر می‌کند – تفکیک از تویی.
- فنر نشستی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

رانا من بعد از تعویض طاق صدا دارد؛ چیست؟ بوش بالایی و لقی تویی – ترتیب جدول صداها.
تنظیم فرمان بعد از فنر لازم است؟ زاویه‌ساز دست‌نخورده؛ بازبینی؛ پس از سیبک/انتهای فرمان: الزامی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-RNA-SVC، P1-RNA-BRK | هاب: vehicles/ikco/runna/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.