

سامانه ترمز شاهین – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P1-SHN-BRK | مسیر: vehicles/saipa/shahin/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز شاهین با جرم سدان و تجهیزات ایمنی تیپ‌های بالاتر، از مهم‌ترین صفحات ترمزی سایپاست: دیسک جلو، عقب بسته به تیپ، ABS در نسخه‌های مجهز. الگوی کامل SK-11 و مراجع P1-QCK-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم بالا	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشتی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشتی، لنت آغشته
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، مازول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها با گریس مخصوص ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. درام عقب: کفک، سیلندرک، آجار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← مازول آخر (SK-11). جرم بیشتر یعنی لنت جلو سریع‌تر می‌رود – بازرسی هر سرویس روغن.

تجربه عملی مرسوم

- در سدان‌های پرکارکرد، دیسک و لنت را هم‌ست تعویض کنید تا سطح تماس یکنواخت بماند.
- خرطومی‌ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند.
- سایش نامتقارن لنت = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS شاهین در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم ضخامت و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-11، 12 | مرتبط: P1-SHN-SUS، P1-SHN-SVC، P1-QCK-BRK | هاب: vehicles/saipa/shahin/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار، ترکیب عقب، بوستر.