

سامانه ترمز سورن – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P1-SRN-BRK | مسیر: vehicles/ikco/soren/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز سورن، پرمسئولیت‌ترین ترمز بخش دوم فاز ۱ است: جرم سدان بزرگ‌تر، بار حرارتی بالاتر. الگوی کامل SK-11 و مراجع P1-SMN-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ/سال، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ/خش لنت جلو	فرسودگی سریع با جرم بالا	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشتی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشتی
چراغ ABS	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: کفک، سیلندرک، آجار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس ← پولی ← سیم ← ماژول آخر (SK-11). جرم بیشتر یعنی دیسک/لنت هم‌ست تعویض و بازرسی هر سرویس.

تجربه عملی مرسوم

- در سورن با بار، «لرزش ترمز بعد از جاده» = گرمای بیش از حد: کالیپر گیر یا جنس لنت – سایش نامتقارن چک شود.
- خرطومی‌ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند.

هشدارهای ایمنی

چک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

چرا ترمز سورن من زود گرم و بلند می‌شود؟ کالیپر گیر یا لنت نامناسب با جرم – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس. **ABS ماژولش خراب است؟** تقریباً هرگز اول – سنسور/پولی/سیم (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P1-SRN-SUS، P1-SRN-SVC | هاب: vehicles/ikco/soren/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار، بوستر.