

سامانه سوخت سورن – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان CNG

شناسه فایل: P1-SRN-FUE | مسیر: vehicles/ikco/soren/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت سورن روی EF7 سوار است و بخشی از ناوگان CNG/دوگانه‌سوز دارد. الگوی P1-SMN-FUE معتبر است: تفکیک سه دامنه بنزین/گاز/موتور.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد EF7، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، مشخصات کیت CNG.

تست‌های استاندارد (SK-06)

فشار کلید باز ← زیر بار ← Hold ← جریان‌کشی پمپ؛ تفسیر مشترک خانواده. در CNG: هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ مدار بنزینی دوره‌ای کنترل شود حتی در کارکرد گاز.

مخلوط رقیق (P0171)

سه‌مظنونی SK-16: سنسور بار (SK-21/18)، نشت هوا (SK-03)، فشار سوخت (SK-06)؛ LTFT جهت‌نما (SK-04).

تجربه عملی مرسوم

- «پمپ مرزی پنهان در ناوگان CNG» الگوی رایج است – تست بنزینی دوره‌ای الزامی.
- در بنزین‌آلوده‌های سابقه‌دار، توری باک + فیلتر با هم.

هشدارهای ایمنی

هر بو یا احتمال نشتی گاز: توقف کار، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. تخلیه فشار بنزین پیش از اتصالات.

سوالات متداول

سورن CNG من با گاز دود می‌کند؛ کیت؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – فیلتر/جرقه/تراکم در P1-SRN-DIAG؛ با هر دو سوخت تست.
افت قدرت با گاز طبیعی است؟ افت جزئی ذاتی CNG؛ افت زیاد = تنظیم کیت/فیلتر گاز یا موتور.

اتصال‌های داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 | مرتبط: P1-SRN-DIAG، P1-SMN-FUE | هاب: vehicles/ikco/soren/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، کیت CNG، بازه فیلترها.