

## سامانه تعلیق سورن – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-SRN-SUS | مسیر: vehicles/ikco/soren/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

### مقدمه

تعلیق سورن از پلتفرم سمند/۴۰۵ است با جرم بیشتر: مک‌فرسون جلو و عقب بازمانند. الگوی کامل SK-12 و P1-SMN-SUS معتبرند؛ جرم بالاتر یعنی فرسایش زودتر در هم‌کارکرد.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

### نقطه‌یابی صداها

| صدا / علامت             | مظنون اصلی           | تست                  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| تق‌تق جلو روی دست‌انداز | فنر / بوش بالایی     | تکان گوشه‌ای (SK-12) |
| کلیک با چرخش فرمان      | سیپیک / انتهای فرمان | لرزاندن چرخ          |
| هووی تداومی             | بیرینگ تویی          | تغییر با ترمز        |
| حرکت اضافه عقب          | بوش بازوها / کمک‌ها  | بازرسی از زیر        |
| لرزش در بازه سرعت       | بالانس / رینگ        | بالانس اول           |
| انحراف فرمان            | تنظیم / مش کلیدی     | تست جاده + لاستیک    |

### رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور. پایه‌های موتور در هر صدایابی کنترل شوند.

### تجربه عملی مرسوم

- در سورن با بار، فنرها را با «پرش بدنه پس از دست‌انداز» هم بسنجید، نه فقط صدا.
- سایش تخت‌سایبی لاستیک بدون تنظیم فرمان تکرار می‌شود.

### هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه؛ رانندگی ملایم اول دوره.

### سوالات متداول

**سورن من شناور شده در سرعت؛ کمک‌ها؟** الگوی فنر/کمک فرسوده (SK-12) + ارتفاع و فنر.  
**بعد از فنر تنظیم لازم است؟** زاویه‌ساز دست‌نخورده: بازبینی؛ پس از سیپیک/انتهای فرمان: الزامی.

### اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-SRN-BRK، P1-SRN-SVC | هاب: vehicles/ikco/soren/

### فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.