

سیستم برق تیا – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P1-TBA-ELE | مسیر: vehicles/saipa/tiba/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق تیا، سادگی قابل ردیابی خانواده سایپا را دارد: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار با مولتی‌متر بررسی می‌شود. قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض قطعه الکترونیکی (SK-29).

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، رفتار ایموبلایزر نسخه‌های مجهز.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07): روشنایی جعبه‌دست‌دنده، ابزار aftermarket، رله گیرکرده
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← کلید حرارتی ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت

تجربه عملی مرسوم

- خورندگی ارت‌های بدنه در ناوگان شهری، علائم مبهم گسترده می‌سازد – بازرسی هر سرویس.
- سوییچ‌های فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمرجه و ارزان‌اند؛ با مولتی‌متر تست می‌شوند.
- پیش از تعویض باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن تیا روشن نمی‌شود؛ سنسور؟ تست اتصال مستقیم کلید حرارتی با موتور روشن – فعال‌شدن فن یعنی کلید معیوب است (SK-07).

چراغ باتری روشن ولی شارژر می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07) – شایع‌تر از دینام است.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P1-TBA-DIAG، P1-TBA-CLG | هاب: vehicles/saipa/tiba/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر.