

سامانه سوخت تيبا – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P1-TBA-FUE | مسیر: vehicles/saipa/tiba/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت تيبا (نسخه انژکتوری) الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور. تست های SK-06 چهار خوانش کلیدی می دهد: فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان کشی پمپ.

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

جدول تفکیک شکایات ها

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشست	مقاطع + Hold
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشست هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – در سوخت آلوده، مظنون اول است.
- در بخشی از ناوگان دوگانه سوز، مدار بنزینی دوره ای تست شود – پمپ مرزی ماه ها پنهان می ماند.
- انژکتور شویی فقط با تأیید تست – برای هر لرزیدی، هدررفت است.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ در LPG، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

- صبح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می سازد (SK-06).
- P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشست هوا و فشار سوخت بسته نشده اند (SK-16).

اتصال های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P1-TBA-ELE، P1-TBA-DIAG | هاب: vehicles/saipa/tiba/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.