

گیربکس تارا – راهنمای کامل دستی و اتومات ۶ سرعته

شناسه فایل: P1-TRA-GBX | مسیر: vehicles/ikco/tara/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09، SK-10، SK-28

مقدمه

تارا با دستی ۵ سرعته و در نسخه‌های خاص اتوماتیک ۶ سرعته عرضه شده. دو معماری، دو مسیر: SK-09 برای دستی، SK-10 و SK-28 برای اتومات.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسخه، کد اتومات و تعداد سرعت، نوع ATF هر گیربکس، رویه آداپتاسیون، گشتاورها.

دستی

الگوی کامل SK-09 و P1-DNA-GBX معتبر: واشرک، بیرینگ داخلی، سینکرون، نشتی کاسه‌نمد ورودی (روغن‌گرفتگی صفحه). قاعده: روغن و اکچویشن قبل از بازکردن.

اتومات ۶ سرعته

چرخه SK-10: سطح/کیفیت ATF ← کدهای TCU (نه فقط SK-28 – ECM) ← Stall ← فشار ← سولنوئید ← آداپتاسیون ← بازسازی. قاعده داده: نوع ATF و آداپتاسیون فقط با منبع سازنده – درج حدسی ممنوع.

تجربه عملی مرسوم

- در اتومات، «ضربه تعویض دنده» اول با ATF و کدهای TCU بررسی شود، نه بازسازی حدسی.
- در دستی، لقی پایه‌ها لرزش و دنده‌گیری جعل می‌کند.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF داغ و پرفشار؛ دوره ملایم پس از تعمیر.

سوالات متداول

ATF تارای اتومات چه نوعی؟ منبع سازنده گیربکس – **نیازمند راستی‌آزمایی؛** نوع حدسی آسیب جدی می‌زند.
دنده عقب تارای دستی صدا می‌دهد؛ خرابی؟ بدون سینکرون است – جیرجیر ایست کامل مرسوم (SK-09).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-09، 10، 28 | مرتبط: P1-TRA-ENG، P1-TRA-DIAG | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

کد گیربکس‌ها، نوع ATF، آداپتاسیون، گشتاورها.