

موتور امویام ۱۱۰ – راهنمای کامل تعمیرات موتور ۱/۳ Acteco

شناسه فایل: P2-M110-ENG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-110/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور ۱/۳ خانواده Acteco در امویام ۱۱۰، موتوری مدرن با سوپاپ‌محور بالا و تسمه تایم است (شناخته‌شده بازار – کد دقیق و جزئیات: نیازمند راستی‌آزمایی). الگوی تعمیری آن، الگوی استاندارد موتورهای مدرن است: مسیر جرقه، روغن‌سوزی سه‌مسیره، و واشر سرسیلندر پس از داغ‌کردن.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور، نوع تنظیم سوپاپ (فیلر/هیدرولیک) هر نسخه، بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	تعویض متقاطع (SK-01/15)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/تسمه/رول	استتوسکوپ، بازرسی
افت قدرت	تراکم، سوخت، اگزوز	P2-M110-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تسمه تایم + رول‌ها** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه بازرسی واترپمپ.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص؛ رفع همزمان، مصرف را محسوس کم می‌کند.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- در ناوگان وارداتی، کیفیت سوخت و دیرکرد سرویس، عامل اصلی علائم موتوری است – سابقه سرویس مقدم بر عیب‌یابی.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P2-M110-CLG).
- نوع تنظیم سوپاپ هر نسخه بدون تأیید، حدس گرفته نمی‌شود – رویه تعمیر پس از تکمیل کارت نهایی می‌شود.

هشدارهای ایمنی

تسمه با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟** با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- قطعات موتور با Chery مشترک است؟** احتمال بالاست اما فقط با تأیید کد قطعه – حدس مشترک بودن ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P2-M110-DIAG، P2-M110-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-110/

فیلدهای باز

کد موتور، تنظیم سوپاپ، بازه تسمه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.