

سامانه سوخت امویام X22 – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P2-X22-FUE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x22/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت X22 الگوی استاندارد است: پمپ باک‌داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی پمپ).

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	متقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری با کولر مداوم، «تپق گرم» را با تست زیر بار سنجید – پمپ مرزی فقط در شرایط خاص خودش را نشان می‌دهد.
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود.
- در ناوگان دوگانه‌سوز، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ در LPG، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

- صبح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می‌سازد (SK-06).
- P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P2-X22-ELE، P2-X22-DIAG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x22/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.