

## عیب‌یابی تخصصی Hyundai i20 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P3-HYN-I20-DIAG | مسیر: vehicles/hyundai/i20/diagnostic/ وضعیت: (noindex) needs-review | نسل‌های کاندید  
بازار ایران: PB، GB، BC – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

### مقدمه و قید نسل

Hyundai i20 هاچبک شهری کلاس B است و با چند نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – **هر نسل خودرویی متفاوت است**. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل. سبک‌بودن خودرو و کارکرد شهری، مسیر عیب‌یابی را از SUVها سبک‌تر می‌کند: شکایت‌ها اغلب از جرقه، دریچه گاز و تعلیق شهری است.

| نسل              | ویژگی مؤثر در عیب‌یابی                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PB (اواخر ۲۰۰۰س) | الکترونیک ساده‌تر؛ ناوگان پرکارکرد شهری – مسیر کلاسیک SK              |
| GB (اواسط ۲۰۱۰س) | نسل میانی؛ تجهیزات بیشتر                                              |
| BC (۲۰۲۰س)       | جدیدترین؛ الکترونیک مدرن – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی |

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی** – حجم‌های متداول بازار گزارش می‌شود اما بدون تأیید ثبت نمی‌شود.

### شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

| شکایت                    | ترتیب بررسی                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| لرزش با P030x            | جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)                                        |
| لرزش بدون کد             | دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03) – کارکرد شهری یعنی دریچه گاز مظنون پرتکرار |
| روشن‌نشدن با استارت سالم | سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت                                                  |
| تپق زیر بار              | جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار                                                 |
| مصرف بالا                | LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک                                      |
| علائم برقی متعدد         | ولتاژ/ارت (SK-29) + مدارهای aftermarket                                              |

### نکات ناوگان شهری

- کارکرد شهری با سرویس‌های پراکنده، کثیفی دریچه گاز و شمع فرسوده را رایج‌ترین جفت‌علت دور آرام ناپایدار می‌کند.
- در PB پرکارکرد: تست تراکم زودتر به میان می‌آید (SK-02)؛ دوگانه‌سوز در بخشی از ناوگان – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- رینگ‌های کوچک و تغییرریشکلیافته در دست‌اندازهای شهری، لرزش «موتوری» جعل می‌کنند – بالانس اول.
- سازگاری دیاگ هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

### هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

### سوالات متداول

i20 من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

i20 من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ دریچه گاز و نشت هوا (SK-03) – پیش از هر تعویضی.

### اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P3-HYN-I20-ENG، P3-HYN-I20-FUE، P3-HYN-I30-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/i20/

کد موتور/ECU هر نسل، سال‌های عرضه ایران، تجهیزات BC، حدود تراکم.