

سامانه ترمز Hyundai ix35 – راهنمای کامل دیسک و ABS (نسل LM)

شناسه فایل: P3-HYN-IX35-BRK | مسیر: vehicles/hyundai/ix35/brakes/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز ix35 با جرم کراس اوور – دیسک جلو، عقب بسته به تیپ، ABS در نسخه های مجهز (ترکیب هر تیپ: **نیازمند راستی آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-HYN-TUC-BRK معتبرند.

نیازمند راستی آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم بالا	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشستی
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم کشی، مازول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین ها ← گشتاور کارخانه ← پیش رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آچار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← مازول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در پرکاربردها، دیسک و لنت را همست تعویض کنید.
- خرطومی ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند؛ «لرزش ترمز بعد از جاده» = گرمای بیش از حد.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS در باران روشن می شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس سنجی قبل از تعویض (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی آزمایی).

اتصال های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P3-HYN-IX35-SVC، P3-HYN-IX35-SUS | هاب: vehicles/hyundai/ix35/

فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، تیپ های ABS دار، بوستر.