

سامانه ترمز Kia Cerato – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-CRT-BRK | مسیر: vehicles/kia/cerato/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Cerato با دیسک جلو و (بسته به نسل/تیپ) درام/دیسک عقب و ABS/EBD (و احتمال ESP در نسل‌های جدید – تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-KIA-RIO-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌ران. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آچار، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در پرکاربردها، دیسک و لنت را هم‌ست تعویض کنید.
- خرطومی‌ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند؛ سایش نامتقارن = امضای پین گیر.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P3-KIA-CRT-SVC، P3-KIA-CRT-SUS | هاب: vehicles/kia/cerato/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.