

سامانه سوخت Kia Cerato – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P3-KIA-CRT-FUE | مسیر: vehicles/kia/cerato/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Cerato الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی). لایه LPG در LD/TD رایج است.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر نسل، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	Hold + متقاطع
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.

تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – مظنون اول در سوخت آلوده.
- انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می‌کند؛ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P3-KIA-CRT-DIAG.
P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 | مرتبط: P3-KIA-CRT-DIAG، P3-KIA-CRT-ELE | هاب: vehicles/kia/cerato/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر نسل، سنسور بار، ظرفیت پمپ، کیت LPG، بازه فیلترها.