

گیربکس Kia Cerato – راهنمای کامل دستی و اتومات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-CRT-GBX | مسیر: vehicles/kia/cerato/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09, SK-10

مقدمه

گیربکس Cerato به تفکیک نسل متفاوت است: LD/TD با ترکیب دستی/اتومات کلاسیک؛ YD/BD غالباً اتومات مدرن (نوع دقیق هر نسل / مدل سال: **نیازمند راستی‌آزمایی**). دستی با SK-09؛ اتومات با چرخه SK-10.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، نوع ATF و آداپتاسیون، نوع اکچویشن، روغن/ظرفیت، گشتاورها.

دستی (نسل‌های دارای دستی) – جدول تفکیک

علامت	مظنون اصلی	اقدام اول
خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود	واشرک	تعویض واشرک
خش‌خش ماندگار	بیرینگ داخلی	تفکیک با تست جاده
دنده‌گیری سخت	روغن/کلاچ نیم‌گیر	روغن، آزادی اکچویشن
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر	اکچویشن اول
نشستی رو به موتور	کاسه‌نمد ورودی	هم‌زمان با تعویض کلاچ

اتومات (نسل‌های مجهز)

چرخه SK-10: سطح/کیفیت ATF ← کدهای Stall ← TCU (SK-28) ← فشار ← سولنوئید ← آداپتاسیون ← بازسازی. نوع ATF فقط با منبع سازنده – درج حدسی ممنوع.

تجربه عملی مرسوم

- در LD/TD پرکارکرد، «ضربه تعویض دنده» اول با ATF و کدهای TCU بررسی شود.
- نشستی ورودی رفع‌نشده، کلاچ تازه را می‌سوزاند – هم‌زمانی الزامی.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF داغ و پرفشار؛ دوره ملایم پس از تعمیر.

سوالات متداول

ATF Cerato من چه نوعی است؟ به نسل/گیربکس بستگی دارد – منبع سازنده: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
دنده عقب جیر می‌دهد؛ خرابی؟ بدون سینکرون است – جیرجیر ایست کامل مرسوم (SK-09).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-09, 10, 28 | مرتبط: P3-KIA-CRT-ENG, P3-KIA-CRT-DIAG | هاب: vehicles/kia/cerato/

فیلدهای باز

کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، ATF، آداپتاسیون، اکچویشن، گشتاورها.